Acer eSettings Management

Acer eSettings Management vous permet de consulter les informations et la configuration relatives à votre système, de créer des mots de passe pour renforcer la sécurité et de configurer les options de démarrage.

Utiliser Acer eSettings Management

Pour lancer Acer eSettings Management :

- Cliquez sur l'icône Acer eSettings Management dans la barre d'outils
 Empowering Technology affichée sur votre bureau.
- Dans le menu Démarrer, allez dans (Tous les) Programmes > Acer Empowering Technology > Acer eSettings Management.



Ceci ouvrira la page principale d'Acer eSettings Management.

Item	Item		Value 🔺		
Manufac	turer	Acer, inc.			
Product	name	TravelMate xxxx			
Operatir	Operating system		Microsoft Windows XP Home Edition		
Process	Processor		Genuine Intel(R) CPU T2500 @		
Chipset		Intel 955XM/945GM/PM/GMS/940GML			
Wireless	s LAN card	Intel(R) PROMireless 3945ABG Network			
Ethernet	tcard	Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet			
System	Memory	256 MB			
Video m	emory	64 MB			
Hard dri	ve 1	WDC WD600UE-22HCT0,55.89 GB			
CD/DVD	1	PHILIPS DVD+-RW SDVD8441			
Serial po	ort	Disabled			
Infrared		Disabled			
Parallel	port	Disabled			
1/idaa		Mohile Inte	I/R) 9/5GM Evoress Chi	neet	

Page Principale d'Acer eSettings Management

Sur la page principale, vous pouvez consulter différents types d'**Informations** Systèmes :

- Résumé
- Processeur
- Mémoire
- CM et BIOS
- Vidéo
- Audio
- Réseau

Cliquez sur les flèches gauche et droite dans le côté supérieur droit de la page pour afficher tous les onglets des informations systèmes. Cliquez sur les icônes

E pour enregistrer et imprimer les informations pour l'onglet sélectionné.

En cliquant sur les icônes en bas de la page, vous pouvez également :

- Configurer vos Options de Démarrage.
- Créer et supprimer les Mots de Passe du BIOS.

Options de Démarrage

Sélectionnez cette page pour modifier la séquence de démarrage de l'ordinateur et les options de démarrage.



Mots de passe du BIOS

Utilisez cette page pour régler les mots de passe utilisateur et administrateur du BIOS. Le mot de passe administrateur restreint l'accès au paramétrage du BIOS de votre PC et le mot de passe utilisateur restreint les accès à votre PC.

