Acer eSettings Management

Acer eSettings Management consente di visualizzare le informazioni e la configurazione del sistema, impostare le password per migliorare la protezione ed impostare le opzioni d'avvio.

Uso di Acer eSettings Management

Avvio di Acer eSettings Management:

- Fare clic sull'icona di Acer eSettings Management nella barra degli strumenti di **Empowering Technology** sul desktop.
- Dal menu Start, andare su (tutti i) Programs > Acer Empowering Technology > Acer eSettings Management.



In questo modo si apre la pagina principale di Acer eSettings Management.

| Itom | | Value | | |
|----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|
| Itern | | | | |
| Manurad | Jurer | Acer, Inc. | | |
| Product | name | I rave Mate x0000 | | |
| Operatin | ig system | Microsoft Windows XP Home Edition | | |
| Chippet | JUI | Jotal 055VM/0 | | |
| Wirelect | c I AN cord | Intel 955XM/945GM/PM/GMS/94UGML | | |
| Ethorpo | s LAN Caru | Broadcom No | Wireless 3343ADO N | rnot |
| Svetom | Memory | 256 MP | sparenne organit Enre | inor |
| Video m | emory | 230 MB | | |
| Hard dri | wo 1 | W/DC W/D600UE-22HCT0 55 89 GB | | |
| CD/DVD | 11 | PHILIPS DVD+-RW(SDVD8441 | | |
| Serial n | ort | Disabled | | |
| Infrared | 511 | Disabled | | |
| Parallel | port | Disabled | | |
| Lidoo | | Mohile Intel/B | 0 945GM Evoress Ch | incet 🔳 |
| | | | | |

Pagina principale di Acer eSettings Management

Dalla pagina principale si possono vedere diversi tipi di **Informazioni del** sistema:

- Summary (Sommario)
- Processor (Processore)
- Memory (Memoria)
- MB and BIOS (Scheda madre e BIOS)
- Video
- Audio
- Network (Rete)

Fare clic sulla freccia sinistra e destra, in alto a destra sulla pagina, per vedere

tutte le schede delle informazioni del sistema. Fare clic sulle icone 🛅 📑 per salvare e stampare le informazioni della scheda selezionata.

Facendo clic sulle icone in basso nella pagina, si può anche:

- Impostare le Opzioni d'avvio.
- Creare e rimuovere Password BIOS.

Boot Options (Opzioni d'avvio)

Selezionare questa pagina per cambiare la sequenza d'avvio del computer e le opzioni d'accensione.

| Boot sequence – | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|----|
| Use "drag and drop | " or click the arrow but | ons to change the boot orde | r. |
| Floppy Device | | | |
| Hard Drive | | | |
| CD-ROM/DVD drive | 9 | | |
| | | - | |
| | | | |
| | | | |
| Power-on options | | | |
| Enable fast boo | t | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BIOS Passwords (Password BIOS)

Usare questa pagina per impostare la passwords supervisore ed utente BIOS. La password supervisore limita l'accesso alle impostazioni BIOS del PC; la password utente limita l'accesso al PC.

