Acer eLock Management

Acer eLock Management bietet Ihnen eine bequeme Methode zur Verhinderung des Kopierens Ihrer Daten zu externen Speicherdatenträgern wie z.B. einer optischen Disc, einem Flash-Laufwerk oder einer Diskette.

Verwenden des Acer eLock Management

Es gibt verschiedene Methoden, das Acer eLock Management zu starten:

- Sie können das Programm vom Startmenü aus öffnen, indem Sie auf Start > Programme > Empowering Technology > Acer eLock Management klicken.
- Klicken Sie auf das Empowering Technology-Symbol auf Ihrem Desktop oder drücken Sie die Taste < C >, um die Empowering Technology-Benutzeroberfläche zu öffnen. Wählen Sie das Acer eLock Management-Symbol.



Die Hauptseite des Acer eLock Managements wird daraufhin geöffnet.

icer eLock Manageme	ent		
acer	C Empowering Technology	Abo	ut Help
Acer eLock	System Data Security	Lock	Unlock
6	Removable Data Devices		۲
	Optical Drive Devices		۲
	Floppy Disk Drives		۲
	Apply	Set Pas	sword N

Auf der Hauptseite werden die Geräte, die Sie sperren können, angezeigt. Sie müssen zuerst ein Kennwort für Acer eLock Management einrichten, um irgendein Gerät sperren zu können. Klicken Sie bitte auf die **Kennwort einrichten (Set Password)**-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke des Fensters, um ein Kennwort einzustellen.

So richten Sie ein Kennwort ein

Schritt 1: Klicken Sie auf OK.

Acer eLock Management		
Set Pass	word	
1	Please set a password to activate eLock. If the password is lost and devices remain LOCKED, please contact Acer Service Center.	
	ОК	

Schritt 2: Geben Sie ein Kennwort ein.

Acer eLock Management		X
Set Password		
New Password		
Confirm Password		
	OK Cancel	

Sobald das Kennwort eingerichtet wurde, ändert sich diese Schaltfläche in **Kennwort ändern (Change Password)**. Sie können zu jeder Zeit durch Klicken auf diese Schaltfläche und Eingeben des jetzigen Kennworts das Kennwort ändern. Sie werden aufgefordert, das neue Kennwort zweimal einzugeben.



einem Acer Kundendienst-Center bringen.

Sie können das System auf seine Standardeinstellungen (alle Geräte entsperrt) zurücksetzen, indem Sie das Kennwort entfernen (das Kennwort-Feld beim Ändern des Kennworts leer belassen).

Acer eLock Management	X
Set Password	
New Password Confirm Password	
Cancel	D

Sperren/Entsperren eines Gerätes

Sie können USB-Speichergeräte, das (USB) Diskettenlaufwerk oder das optische Laufwerk sperren.

Schritt 1: Klicken Sie auf die entsprechende runde "Sperren (Lock)"/"Entsperren (Unlock)"-Schaltfläche und dann auf Übernehmen (Apply), um Geräte zu sperren/entsperren.

Acer eLock Management			
acer	Empowering Technology	About	Help
Acer eLock N	lanagement		
	System Data Security	Lock	Unlock
	Removable Data Devices	۲	0
	Optical Drive Devices	0	۲
	Flappy Disk Drives	0	۲
	Apply	Change Pass	sword

Schritt 2: Sie werden aufgefordert, das Kennwort einzugeben, bevor das Gerät gesperrt/entsperrt wird.

Acer eLock Management	x)
Check Password	
Input Password	

	OK Cancel

Gesperrte Geräte

Gesperrte Geräte werden mit einem entsprechend beschreibenden Symbol angezeigt.

Devices with Removable Storage



