# Acer eLock Management

Acer eLock Management offre comodi strumenti in grado di prevenire la copia dei propri dati su supporti di archiviazione esterni, quali disco ottico, unità flash o floppy disk.

## Uso di Acer eLock Management

È possibile avviare Acer eLock Management in diversi modi:

- Dal menu Start, andare a Start > (Tutti i) Programmi > Empowering Technology > Acer eLock Management.
- Facendo clic sull'icona Empowering Technology dal desktop, o premendo il

tasto < C > è possibile avviare l'interfaccia utente **Empowering Technology**. Selezionare l'icona **Acer eLock Management**.



Questo consente di aprire la pagina principale di Acer eLock Management.

Acer eLock Manageme	nt		G
acer	<i>Empowering Technology</i>	Abo	A J
Acer eLock	Management		_
	System Data Security	Lock	Unlock
1	Removable Data Devices		۲
	Optical Drive Devices		۲
	Floppy Disk Drives		۲
~			
	Appiy	Set Pa	ssword

Sulla pagina principale è presente l'elenco dei dispositivi che è possibile bloccare. Prima di bloccare qualunque dispositivo, è necessario definire una password per Acer eLock Management. Eseguire suddetta operazione facendo clic sul tasto **Imposta password** nell'angolo inferiore destro della schermata.

### Per impostare la password

#### Punto 1:Fare clic su OK

Acer eLock Management		
Set Pas	sword	
İ	Please set a password to activate eLock. If the password is lost and devices remain LOCKED, please contact Acer Service Center.	
	ОК	

#### Punto 2: Immetti password

Acer eLock Management	x)
Set Password	
New Password	
Confirm Password	
	OK Cancel
	OK Cancel

Una volta impostata la password, il tasto cambia in **Modifica password** e è possibile modificare la password in qualsiasi momento facendo clic sul tasto, e immettendo la password esistente. Quindi si richiede all'utente di immettere due volte la nuova password.



È possibile ripristinare il sistema sui valori predefiniti (tutti i dispositivi sbloccati) rimuovendo la password (lasciare i campi password vuoti durante la modifica della medesima).

Acer eLock Management	X
Set Password	
New Password Confirm Password	
OK Cancel	

### Blocco/sblocco di un dispositivo

È possibile bloccare/sbloccare i dispositivi di archiviazione USB, l'unità floppy (USB), o l'unità ottica.

**Punto 1:** Bloccare le unità selezionando il tasto di selezione Blocca/sblocca corretto, e facendo clic su **Applica**.

Acer eLock Management			
acer	Empowering Technology	About	Help
Acer eLock I	Vanagement		
	System Data Security	Lock	Unlock
	Removable Data Devices	۲	0
	Optical Drive Devices	0	۲
	Floppy Disk Drives	0	۲
	Apply	Change Pass	sword

**Punto 2**: Prima del blocco/sblocco del dispositivo, viene richiesto di immettere la password.

Acer eLock Management	x)
Check Password	
Input Password	
****	
	OK Cancel

### Dispositivi bloccati

I dispositivi bloccati sono indicati da un'icona specifica.

#### Devices with Removable Storage



