Acer eLock Management

Acer eLock Management biedt u een handig middel om te verhinderen dat uw gegevens naar externe opslagmedia, zoals een optische schijf, een flashstation of een diskette worden gekopieerd.

Acer eLock Management gebruiken

U kunt Acer eLock Management op verschillende manieren starten:

- Via het menu Start: klik op Start > (Alle) programma's> Empowering Technology > Acer eLock Management.
- door te klikken op het pictogram Empowering Technology op uw

bureaublad of door te drukken op de toets < C > om de gebruikersinterface **Empowering Technology** te starten. Selecteer het pictogram **Acer eLock Management**.



Hiermee wordt de hoofdpagina van Acer eLock Management geopend.

icer eLock Management				
əcer	Empowering Technology	Abo	ut Help	
Acer eLock	Management			
	System Data Security	Lock	Unlock	
100	Removable Data Devices		۲	
	Optical Drive Devices		۲	
	Floppy Disk Drives		۲	
	Apply	Set Pas	sword	

Op de hoofdpagina wordt een lijst weergegeven van de apparaten die u kunt vergrendelen. Voordat u een apparaat kunt vergrendelen, moet u een wachtwoord definiëren voor Acer eLock Management. Klik hiervoor rechtsonder in het scherm op de knop **Set Password (Wachtwoord instellen)**.

Een wachtwoord instellen

Stap 1: Klik op OK

Acer eLock Management		
Set Pass	sword	
1	Please set a password to activate eLock. If the password is lost and devices remain LOCKED, please contact Acer Service Center.	
	ОК	

Stap 2: Geef het wachtwoord op

Acer eLock Management	X)
Set Password	
New Password	
Confirm Password	
	OK Cancel

Zodra het wachtwoord is ingesteld, wijzigt de knop naar **Change Password** (Wachtwoord wijzigen) en kunt u het wachtwoord op elk ogenblik wijzigen door op de knop te klikken en het bestaande wachtwoord op te geven. U wordt vervolgens gevraagd het nieuwe wachtwoord tweemaal in te voeren.



U kunt het systeem opnieuw instellen naar zijn standaardinstelling (alle apparaten ontgrendeld) door het wachtwoord te verwijderen (laat de wachtwoordvelden leeg wanneer u het wachtwoord wijzigt).

Acer eLock Management	×
Set Password	
New Password Confirm Password	
OK Cancel)

Een apparaat vergrendelen/ontgrendelen

U kunt USB-opslagapparaten, het USB-diskettestation of het optische station vergrendelen/ontgrendelen.

Stap 1: Vergrendel de stations door het overeenkomstige keuzerondje Lock/ Unlock (Vergrendelen/Ontgrendelen) te selecteren en klik op **Apply (Toepassen)**.

Acer eLock Management			
acer	Empowering Technology	About	Help
Acer eLock	Management		
	System Data Security	Lock	Unlock
	Removable Data Devices	۲	0
	Optical Drive Devices	0	۲
	Floppy Disk Drives	0	۲
	Apply	Change Pass	sword

Stap 2: U wordt gevraagd het wachtwoord in te voeren voordat het apparaat wordt vergrendeld/ontgrendeld.

Acer eLock Management	x)
Check Password	
Input Password	

	OK Cancel

Vergrendelde apparaten

Vergrendelde apparaten worden aangegeven met een ander pictogram.

Devices with Removable Storage



