# Acer eLock Management

O Acer eLock Management proporciona-lhe uma forma fácil de evitar que os seus dados sejam copiados para suportes de armazenamento externos, tais como, discos ópticos, unidades flash ou disquetes.

## Utilização do Acer eLock Management

Pode iniciar o Acer eLock Management de várias maneiras:

- No menu Start (Iniciar), vá até Iniciar > Programas > Empowering Technology > Acer eLock Management.
- Clique no ícone Empowering Technology existente no seu ambiente de trabalho, ou prima o botão < C > para abrir a interface do utilizador Empowering Technology. Seleccione o ícone Acer eLock Management.



Isto irá abrir a página principal do Acer eLock Management.

r eLock Manageme	Lock Management		G	
cer	Empowering Technology	Abo	int Hel	
Acer eLock	Management			
	System Data Security	Lock	Unlock	
IPA A	Removable Data Devices		۲	
	Optical Drive Devices		۲	
	Floppy Disk Drives		۲	
	Apply	Set Pa	ssword	

A página principal lista os dispositivos que pode bloquear. Antes de poder bloquear quaisquer dispositivos, terá de definir uma senha para o Acer eLock Management. Para tal, clique no botão **Set Password** (Definir senha) no canto inferior direito do ecrã.

## Para definir uma senha

#### Etapa 1 : Clique em OK

Acer eLock Management		
Set Password		
1	Please set a password to activate eLock. If the password is lost and devices remain LOCKED, please contact Acer Service Center.	
	ОК	

#### Etapa 2: Introduza a senha

Acer eLock Management	x)
Set Password	
New Password	
Confirm Password	
	OK N Cancel
	Cancer

Após definição da senha, o botão passa para **Change Password** (Alterar senha) para que possa alterar a senha em qualquer altura. Para tal, basta clicar no botão e introduzir a senha existente. Ser-lhe-á então pedido para introduzir a nova senha duas vezes.



Pode repor as predefinições do sistema (todos os dispositivos desbloqueados) removendo a senha (deixe todos os campos da senha em branco quando alterar a senha).

Acer eLock Management	
Set Password	
New Password	
Confirm Password	

## Bloquear/Desbloquear um dispositivo

Pode bloquear/desbloquear os dispositivos de armazenamento USB, a unidade de disquetes (USB) ou a unidade óptica.

**Etapa 1:** Bloqueie as unidades seleccionando o botão de opção Lock/Unlock (Bloquear/Desbloquear) apropriado e clicando em **Apply** (Aplicar).

Acer eLock Management			Ge
acer	Empowering Technology	About	Help
Acer eLock I	<b>Management</b>		
	System Data Security	Lock	Unlock
	Removable Data Devices	۲	0
	Optical Drive Devices	0	۲
	Floppy Disk Drives	0	۲
	Apply	Change Pass	word

**Etapa 2**: Ser-lhe-á pedido para introduzir a senha antes do dispositivo ser bloqueado/desbloqueado.

Acer eLock Management	x)
Check Password	
Input Password	
****	
	OK Cancel

### Dispositivos bloqueados

Os dispositivos bloqueados são assinalados por um ícone diferente.

#### Devices with Removable Storage



