Acer eNet Management

Acer eNet Management offre uno strumento di semplice utilizzo per gestire le connessioni di rete. È possibile impostare diversi profili per la connessione a una rete da varie postazioni, con fili o senza.

Acer eNet Management rileva l'ambiente di rete in cui ci si trova, e passa automaticamente al profilo appropriato. Considerando che i profili archiviano informazioni quali impostazioni della stampante per ogni ambiente, Acer eNet Management imposta la stampante predefinita corretta per il profilo selezionato.

Uso di Acer eNet Management

È possibile avviare Acer eNet Management in diversi modi:

- Dal menu Start, andare a Start > (Tutti i) Programmi > Empowering Technology > Acer eNet Management.
- Facendo clic sull'icona Empowering Technology dal desktop, o premendo il

tasto < C > è possibile avviare l'interfaccia utente **Empowering Technology**. Selezionare l'icona **Acer eNet Management**.



Questo consente di aprire la pagina principale di Acer eNet Management.

Acer eNet Management		
Connection Statu	wering Technology	Wireless Settings Help
Profile List	Current Profile: NONE	Save Stop
	PC	Server Internet
	(P) WLAN	
	Off	Network name: MIS-15FD2 Signal strength: II Mbps Connection status: Connected
	LAN COL	
New Edit	Off	Speed: 100 Mbps Connection status: Connected
Import Export	Connected to Internet	Close

Pagina principale di Acer eNet Management

La pagina principale di Acer eNet Management mostra lo stato di connessione corrente, oltre all'elenco dei profili disponibili. Sono inoltre presenti vari tasti di gestione profilo che consentono di creare un nuovo profilo, eliminare/applicare/ importare o esportare un profilo.

Salvataggio della connessione corrente

Se si è connessi a una rete, e si desidera salvare le impostazioni su un profilo, fare clic sul tasto **Salva** al di sopra delle informazioni di stato di connessione.

Acer eNet Management		62
	wering Technology	Wireless Settings Help
Profile List	Current Profile: NONE	Save Stop
	10	
	(P) WLAN	
	Off	Network name: MIS-15FD2 Signal strength: 11 Mbps Connection status: Connected
	LAN COL	
New Edit	Off	Speed: 100 Mbps Connection status: Connected
Import Export	Connected to Internet	Close

Impostazione di un nuovo profilo

Se si desidera impostare manualmente un profilo (ad esempio, per una postazione che si si ritiene di voler visitare in futuro):

Punto 1: Fare clic su **Nuovo** per aprire la **Procedura guidata Nuovo profilo**. Questa semplice procedura guidata assiste l'utente nell'impostazione di un nuovo profilo.



Punto 2: È necessario immettere un nome e una breve descrizione per il profilo. È anche possibile selezionare un'icona descrittiva dall'elenco a discesa.

Acer eNet Management	
Basic Profile Information	
Please specify a name for this location profile, like [My Home], [My Office], or another name of your choice. You can also select a preferred icon to represent this location profile. Enter a clear description to remind yourself of why you need this location profile.	
Help Previous Next Cance	

Acer eNet Management	
Wireless Network (WLAN) Settings	
Please specify one or more access points to be used in the preferred list. When this profile is applied, Acer eNet Management will associate to one access point with the best signal strength and bandwidth. WLAN in Range WLAN Preferred List	
SSID Signal Speed Band MIS-15FD2	
Record Control	
Add)
Previous Next Canc	el

Punto 3-2: Se la rete che si desidera connettere non è presente nell'elenco, fare clic su **Aggiungi** e immettere manualmente l'SSID (nome) della rete.

Acer eNet Manage	ement	X
Add Wireles	s Network	
Add name of wirele Network name:	ess network (SSID) manually MIS-15FD2 OK Cancel	

Punto 3-1: La schermata successiva mostra tutte le reti disponibili.

Punto 4: La finestra successiva richiede di immettere le informazioni IP e DNS relative alla rete, o di scegliere di ottenere suddette informazioni automaticamente.

er eNet Managemen	t	
CP/IP Settings	for WLAN and L	AN
Please set the WLA your network admini	N and LAN TCP/IP settin strator or just click "Nex	ngs. If you don't know how to set these, you can ask " to use the default settings.
WLAN TCP/IP Sett	ings	
Obtain an IP address	s automatically	 Obtain the DNS server address automatically Use the DNS server address as follows:
ose the IP address t	as ionows.	C Ose the DNS server address as follows:
Suhnet mask:		Secondary DNS server
Default nateway:		accondary one series
LAN TCP/IP Setting	g s s automatically as follows:	 Obtain the DNS server address automatically Use the DNS server address as follows:
P address:		Primary DNS server:
Subnet mask:		Secondary DNS server:

Punto 5:Selezionare le impostazioni firewall e internet desiderate.

Acer eNet Management	
Internet Settings	
Please specify firewall and proxy settings for your Internet connection. If you don't know how to do this, click "Next" to use default settings.	
URL:	
Proxy server	
🗖 Use the proxy server in your LAN	
URL: Port:	
Help Previous Next Can	cel

Punto 6: Se necessario, immettere le impostazioni PPPoE.

Acer eNet Management	
PPPoE/VPN Account Settings	
Please specify PPPoE settings if you are at home connection. If you need to access a remote network know how to set the PPPoE or VPN, you can click If Apply PPPoE settings	and your ISP account needs a PPPoE <, please specify the VPN settings. If you don't "Next" to use default settings.
C Manually set up a PPPoE connection	C Use the 3rd party PPPoE program
Phonebook name ISP name	Location:
Add Edit Remove	
Manually set up a VPN connection	C Use the 3rd party VPN program
Phonebook name Server address	Location: Select
Add Edit Remove	
Help	Previous Next Cancel

Punto 7: Selezionare le cartelle che si desidera condividere usando il profilo scelto.

Acer eNet Management	
Shared Folder Settings	
Please specify one or more shared folders. When you apply this profile, these folders will be shared with your friends.	
BOOK Documents and Settings dotnetfx 388 Program Files SYSINFO VALUEADD WINDOWS	
Remove	

Punto 8: Selezionare la stampante predefinita, e il programma che si desidera avviare una volta attivato il profilo.

Acer eNet Management	
Printer and Program Settings	
Please specify one default printer. When you apply this profile, the specified printer will be the default printer for Windows. You can also specify one or more programs that will be launched automatically after this profile is applied successfully. Image: specified printer Select default printer Image: specified printer	
C Apply launch programs	
Add Remove	

Punto 9: Salvare il profilo.



Attivare automaticamente un profilo

Per attivare manualmente un profilo, basta selezionare il profilo desiderato nell'elenco apposito, e fare clic su **Applica**.

Acer eNet Management	-		
	wering Technology	Wireless	Settings Help
Connection Status	6	Kee and the	
Profile List	Current Profile: NONE	Save	Stop
My office	PC	Server	Internet
	WLAN OT Netwo Signal Soper Connet	rk name: istrength: ction status: Konnected	
New Edit	LAN CIT):: 🧼 ()	8
Import Export	Connected to wireless Internet netw	ork	Close

Wireless Manager

Fare clic sul tasto **Wireless** nell'angolo superiore destro della pagina principale per aprire Wireless Manager.

er eNet Managem	ent		_		_	_	~		8
acer	C Empowerin	ng Technology					/ireless	Settings	J Help
Connectio	on Status								
			•						
	Acer eNet Manag	ement	•						
	Wireless Ma	nager							
	Please select a w	reless network to c	onnect to.						
	(Available v	vireless networks ir	i range	•					
	Mode	SSID	Signal	Speed	Band	Channel			
	• •	MIS-15FD2		11 Mbps	6	1			
			nnect) (Rescan		Edit	\supset		
	🕑 Help				C	Close			

Modifica delle impostazioni

Fare clic sul tasto **Impostazioni** per aprire la finestra di dialogo Impostazioni. Da questa posizione è possibile scegliere di avviare Acer eNet Management all'avvio di Windows[®], commutare automaticamente rete, e modificare le impostazioni della scheda di rete.



Visualizzazione delle informazioni di connessione

Quando si è connessi a una rete, è possibile visualizzare le informazioni di connessione dalla pagina principale spostando il cursore sulle icone di access point, server o computer. Questo consente di aprire il messaggio di pop-up con dettagliate informazioni di connessione.



Diagnosi della connessione di rete

Se l'adattatore non è connesso, è visualizzato un tasto al di sotto dell'icona del computer denominato **Diagnosi**. Fare clic sul tasto per visualizzare le eventuali cause di disconnessione dell'adattatore, e i rimedi suggeriti.

