# Acer eNet Management

Acer eNet Management erbjuder ett enkelt verktyg för att hantera dina nätverksanslutningar. Du kan ställa in olika profiler för att ansluta till ett nätverk från flera olika ställen, via trådbundna eller trådlösa anslutningar.

Acer eNet Management känner av vilken nätverksmiljö du befinner dig i och växlar automatiskt till passande profil. Då profilerna också lagrar information, som t ex skrivarinställningar, för varje miljö ställer Acer eNet Management in korrekt standardskrivare för den valda profilen.

# Använda Acer eNet Management

Du kan sätta igång Acer eNet Management på ett antal olika sätt:

- Gå via Startmenyn Start > (Alla) Program > Empowering Technology > Acer eNet Management.
- Genom att klicka på ikonen Empowering Technology på skrivbordet, eller

genom att trycka på tangenten < C > för att sätta igång användargränssnittet för **Empowering Technology**. Välj ikonen för **Acer eNet Management**.



Det öppnar huvudsidan för Acer eNet Management.

Acer eNet Management		82
acer	wering Technology	Wireless Settings Help
Profile List	Current Profile: NONE	Save Stop
	PC	Server Internet
	(P) WLAN	
	Off	Network name: MIS-16FD2 Signal strength: 11 Mbps Connection status: Connected
	LAN Dec	
New Edit.	Off	Speed: 100 Mbps Connection status: Connected
Import Export	Connected to Internet	Close

### Huvudsida för Acer eNet Management

Huvudsidan för Acer eNet Management visar den aktuella anslutningsstatusen samt en lista över tillgängliga profiler. Det finns också olika profilhanteringsknappar som gör det möjligt att skapa nya profiler, redigera en profil, radera en profil, tillämpa en profil eller importera eller exportera en profil.

#### Spara den aktuella anslutningen

Om du är ansluten till ett nätverk och vill spara inställningarna i en profil, klicka på knappen **Save (Spara)** ovanför anslutningens statusinformation.

Acer eNet Management		
	wering Technology	Wireless Settings Help
Connection Statu	5	
Profile List	Current Profile: NONE	Save Stop
	PC	Server Internet
	(P) WLAN	
	Off	Network name: MIS-15FD2 Signal strength: UNU Speed: 11 Mbps Connection status: Connected
	LAN COL	, ==> 🗼 🧼 ==>
New Edit. Delete Apply	Off	Speed: 100 Mbps Connection status: Connected
Import Export	Connected to Internet	Close

#### Ange en ny profil

Om du manuellt vill ange en profil (t ex för en plats du vet att du kommer att besöka i framtiden):

Steg 1: Klicka på New (Ny) för att öppna New Profile Wizard (Guide för ny profil). Den här enkla guiden vägleder dig hur du anger en ny profil.



**Steg 2**: Du måste ange ett namn på profilen samt en kort beskrivning. Du kan också välja en beskrivningsikon från rullgardinsmenyn.

Acer eNet Management	
Basic Profile Information	
Please specify a name for this location profile, like [My Home], [My Office], or another name of your choice. You can also select a preferred icon to represent this location profile. Enter a clear description to remind yoursel of why you need this location profile. Use the profile name: My Office the profile name of	
Help Previous Next Cancel	

**Steg 3-1**: Nästa bild visar alla tillgängliga nätverk.

Acer eNet Management	
Wireless Network (WLAN) Settings	
Please specify one or more access points to be used in the preferred list. When this profile is applied, Acer eNet Management will associate to one access point with the best signal strength and bandwidth.	
WLAN in Range WLAN Preferred List	
SSID Signal Speed Band MIS-15FD2	
Rescan Edif Add	

**Steg 3-2**: Om nätverket som du vill ansluta till inte finns med i listan, klicka på **Add (Lägg till)** och ange manuellt SSID för nätverket.

Acer eNet Manag	ement	
Add Wireles	s Network	
Add name of wirel Network name:	ess network (SSID) manually MIS-15FD2	
	OK Cancel	$\supset$

**Steg 4**: Nästa fönster ber dig ange IP och DNS-information för nätverket, eller också kan du välja att få dem här informationen automatiskt.

Acer eNet Management			E
TCP/IP Settings for	or WLAN and LA	AN	
Please set the WLAN your network administ	and LAN TCP/IP settin ator or just click "Next	gs. If you don't know how to set these, you can ask * to use the default settings.	
WLAN TCP/IP Settin	gs		
Obtain an IP address :	automatically	Obtain the DNS server address automatically	
C Use the IP address as	follows:	C Use the DNS server address as follows:	
IP address:	• • .	Primary DNG server.	
Subnet mask:		Secondary DNS server:	
Default gateway:			
LAN TCP/IP Settings	50		
Obtain an IP address :	automatically	Obtain the DNS server address automatically	
C Use the IP address as	follows:	C Use the DNS server address as follows:	
IP address:	1	Primary DNS server:	
Subnet mask:		Secondary DNS server:	
Default gateway:			
_			
🔰 Help		Previous Next Cancel	

Steg 5: Välj vilken brandvägg och vilka internetinställningar du behöver.

Acer eNet Management		X
Internet Settings		
Please specify firewall and proxy settings for yo this, click "Next" to use default settings.	our Internet connection. If you don't know how to do	
Apply firewall setting		
Automatic configuration		
Automatically detect settings		
📕 Use the automatic configuration script		
URL:		
Proxy server		
📕 Use the proxy server in your LAN		
URL:	Port:	
Help	Previous Next Cancel	

<b>Steg 6</b> : Ange	PPPoE-inställningar	om det är	nödvändigt.
	5		

Acer eNet Management	×
PPPoE/VPN Account Settings	
Please specify PPPoE settings if you are at home connection. If you need to access a remote network know how to set the PPPoE or VPN, you can click <b>F Apply PPPoE settings</b> C Manually set up a PPPoE connection	and your ISP account needs a PPPoE c, please specify the VPN settings. If you don't "Next" to use default settings. C Use the 3rd party PPPoE program
Phonebook name ISP name	Location:
Add Edit Remove	
Apply VPN settings Manually set up a VPN connection	C Use the 3rd party VPN program
Phonebook name Server address	Location: Select
Add Edit Remove	
Help	Previous Next Cancel

**Steg 7**: Vilj ut vilka mappar du vill dela när den här profilen används.

Acer eNet Management	
Shared Folder Settings	
Please specify one or more shared folders. When you apply this profile, these folders will be shared with your friends.	
Hemove	<i>i</i>
Previous Next Cance	

**Steg 8**: Välj standardskrivare och de program du vill ska starta automatiskt när den aktuella profilen aktiveras.

Acer eNet Management	
Printer and Program Settings	
Please specify one default printer: When you apply this profile, the specified printer will be the default printer for Windows. You can also specify one or more programs that will be launched automatically after this profile is applied successfully.	
- Apply launch programs	
Add Remove	

Steg 9: Spara profilen.



#### Aktivera manuellt en profil

För att manuellt aktivera en profil väljer du helt enkelt den önskade profilen i profillistan och klickar **Apply (Tillämpa)**.

Acer eNet Management			
	wering Technology	Wireless	Settings Help
Connection Status	8		
Profile List	Current Profile: NONE	Save	Stop
My office	PC	Server	Internet
	(P) WLAN		a
	Off Ni Si Si Ci	twork name: MIS-15FD2 gnal strength: seed: 11 Mbps prection status: Connected	
	LAN COL	. 🧇 🙁	322 🌑
New Edit Delete Apply	Off Diagnosis		
Import Export	Connected to wireless Internet	network	Close

# The Wireless Manager (trådlös hantering)

Klicka på knappen **Wireless (Trådlös)** högst upp i det högra hörnet på huvudsidan för att öppna Wireless Manager (trådlös hantering).

er eNet Managemei	nt				_		~		
cer	Empowerin	ng Technology						Settings	Hein
Connectio	n Status							Connigo	Troip
			•						
	Acer eNet Manag	ement	•						
	Wireless Ma	nager							
	Please select a w	ireless network to c	onnect to.						
	( <b>(P</b> ) Available v	vireless networks ir	i range	•					
	Mode	SSID	Signal	Speed	Band	Channel			
	• •	MIS-15FD2		11 Mbps	Ð	1			
		Co	nnect )	Rescan		Edit			
	🕑 Help				$\subset$	Close			

# Ändra inställningarna

Klicka på knappen **Settings (Inställningar)** för att öppna dialogrutan för inställningar. Här väljer du om Acer eNet Management ska starta när Windows<sup>®</sup> startar, du växlar automatiskt mellan nätverk och byter inställningar för

nätverkskortet.



### Se anslutningsinformation

När du är ansluten till ett nätverk kan du se anslutningsinformation från huvudsidan genom att röra markören över ikonerna för tillgänglighet, server eller dator. Det här öppnar upp ett pop-uppmeddelande med detaljerad anslutningsinformation.



# Fastställa en nätverksanslutning

Om en adapter inte är ansluten finns det en knapp under datorikonen som heter **Diagnosis (Diagnos)**. Klicka på den knappen för att få veta orsakerna till varför adaptern är bortkopplad, samt förslag på åtgärder.

