

目錄	
警語與注意事項	
預防措施	
產品介紹	4
產品説明	
包裝內容清單	5
產品簡介	6
主裝置	
控制面板	
連接埠	
遙控器,含雷射筆	
安裝指示	
連接投影機	
開啟/關閉投影機	
開啟投影機	
關閉投影機	
警告指示燈	
調整投影影像	13
調整投影機高度	
調整投影縮放/焦距.	
調整投影影像大小	
功能説明	
控制面板&遙控器	
螢幕顯示功能表	
如何使用功能表	
語言(電腦/視訊模式)	
色彩(電腦/視訊模式)	
影像(電腦/視訊模式)	
聲音(電腦/視訊模式)	
投影設定(電腦/視訊)	莫式)
附錄	
問題及解決方法	
更換投影燈泡	
規格	
信號相容頻率表	



預防措施

為延長產品使用期限,請遵守本使用手冊中建議的所有警告、安全事 項、及維護事項。

- 警告-請勿直視投影燈源,以免強光傷害您的眼睛。
- ▲警告-為預防火災及觸電意外,請勿將本產品淋到雨或置於潮濕處。
- ▲警告-請勿打開或拆開本產品,以免觸電。
- 警告-更換燈泡時,請待裝置冷卻,並遵守所有的更換指示。
- 於
 聖告-本產品會自動偵測燈泡壽命,當顯示警告訊息時一定要更換燈
 泡。
- 警告-更換顯示燈模組之後,從螢幕顯示的「燈泡已用時數歸零」選單 中重新設定「投影設定」的功能。(請參閱第26頁)
- 警告- 關閉本產品的電源之前,請讓冷卻風扇保持運轉幾分鐘,以冷卻 產品。
- 於
 整告- 當投影機正在操作中時,請勿蓋上鏡頭蓋。
- ▲警告- 當燈泡壽命結束時,燈泡可能無法點亮。如果發生這種情況,必 須先更換燈泡才能開啟投影機。如要更換燈泡,請遵守「更換投 影燈泡」中的程序。



acer 警語與注意事項

正確使用方法:

- ☆ 清潔本產品之前,請先關閉電源。
- ✤ 請使用軟性清潔劑及軟布來清潔投影機的外殼。
- ✤ 如長期未使用本產品,請從AC插座拔掉電源插頭。

錯誤使用方法:

- ✤ 阻塞裝置上用來通風的凹槽或開口。
- ◆ 使用研磨劑、蠟、或溶劑清潔本產品。
- ◇ 將本產品放置在下列的環境中:
 - 溫度過高、過低、或極潮濕的環境中。
 - 易產生灰塵的地方。
 - 接近會產生強磁場的裝置。
 - 陽光直射處。





產品說明

本產品是一種SVGA單晶片0.55"DLP™投影機,具有下列 各項優點:

- ◆ 合乎標準的SVGA, 800 x 600可定址像素
- ◆ 單晶片DLP[™]技術
- ◆相容於NTSC 3.58/NTSC4.43/PAL/SECAM和HDTV (480i/p,576i/p,720p,1080i)
- ◆ 高科技DVI連線,可供具備HDCP功能之數位信號使用, 並支援480p、576p、720p及1080i(選購)
- ◆ 全功能遙控器,含雷射筆
- ◆ 容易使用的多國語言功能表
- ◆採用先進數位式梯形校正及超高品質全螢幕影像調整 技術
- ◆ 容易使用的控制面板
- ◆ 支援壓縮後之SXGA、XGA並完全支援VGA
- ◆ 相容於Mac





包裝內容清單

本投影機隨附以下所有的項目,檢查並確定裝置是否完整,如果有缺少任何項目,請即刻洽詢經銷商。







Nоте

◆本手冊中投影機殼的顏色僅供參考。實物的顏色將因市場行銷的宣告內容而改變。

- 1. 焦距調整
- 2. 影像縮放調整
- 3. 投影鏡頭
- 4. 升降按鈕
- 5. 升降腳座
- 6. 遙控器接收器
- 7. 連接埠
- 8. 電源插座
- 9. 控制面板







- 燈泡警示LED 溫度警示LED 1.
- 2.
- 電源/待機鍵,含電源指示燈 影像輸入訊號 重新同步 3.
- 4.
- 5.
- 方向選取鍵 選單 6.
- 7.





連接埠



- 1. DVI輸入接頭(具備HDCP功能之數位訊號使用)(選購)
- 2. PC類比信號/HDTV/Component視頻接頭
- 3. 音頻輸入連接器
- 4. S-Video輸入接頭
- 5. 顯示器環路通過輸出連接器 (VGA輸出)
- 6. USB 連接器
- 7. 遙控器IR接受器
- 8. 複合視頻輸入接頭
- 9. Kensington[™]鎖孔
- 10. 5V DC輸出插孔(針對連接的dongle裝置)(僅適用於PD100)





遙控器,含雷射筆





- 傳輸指示燈 1.
- 2. 電源
- Empowering鍵 3.
- 功能表 4.
- 方向選取鍵 5.
- 6. 雷射鍵
- 7. 數位縮放
- 8. 梯型修正+
- 9. 梯型修正-
- 10. 上一頁 11. 下一頁

- 12. 重新同步
- 13. 隱藏
- 14. 訊號源
- 15. 暫停畫面
- 16. 雷射指引裝置

9 ... 繁體中文



連接投影機



1.	電源線
2.	VGA連接線
3.	複合視頻連接線
4.	USB連接線
5.	VGA轉色差/HDTV轉接器
6.	,
7.	音頻信號線Jack/Jack
8.	
9.	

◆為了確保投影機能夠與您的電腦完美搭配使用,請確定顯示 模式的解析度與投影機相容。請參閱第35頁的「信號相容頻 率表」。





開啟/關閉投影機

開啟投影機

- 1. 打開鏡頭蓋。
- 2. 確定已確實連接電源線及信號線。電源LED指示燈將會閃紅燈。
- 按下控制板上的「電源/待機」按鈕,以開啟燈泡。●而且電源LED指示燈將會變藍。
- 開啟訊號源(電腦、筆記型電腦或錄影機等等),投影機會自動 偵測訊號源。
- ◆ 如果畫面顯示「無訊號」,請確定是否有確實連接信號線。
- ✤ 如果同時連接多重來源,請使用遙控器或控制面板上的 「SOURCE」(選擇影像輸入訊號)鍵選擇影像來源。





◆請先開啟投影機,然 後再啟動訊號源。



關閉投影機

- 按下「電源/待機」按鍵關閉投影機燈光,此時投影機螢幕上會顯示 出「再按一次電源鍵可完全關機。警告:投影機風扇仍在運轉時, 絕不可拔下電源插頭。」再按一次「電源/待機」按鍵代表確認,否 則此項訊息會在5秒後消失。
- 2. 散熱風扇會繼續運轉60秒以進行散熱,而且電源LED指示燈將會快速閃紅燈。當電源LED指示燈閃爍速度變慢時,則表示投影機已進入待機模式。如果想再次打開投影機,必須等到投影機完全冷卻並進入待機模式。一旦進入待機模式,只需按一下「電源/待機」按鈕即可重新啟動投影機。
- 3. 拔下電源線。
- 4. 關閉投影機後不可立即開啟投影機。

警告指示燈

- ☆ 當「LAMP」(燈泡)指示燈亮起紅色燈光時,投影機將自動關機。請聯絡當地經銷商或維修服務中心。
- ◆ 若「TEMP」(溫度)指示燈亮起紅色燈光約20秒,代表投 影機已有過熱現象。您會在顯示幕上看到「溫度異常,燈泡 將自動關閉。」訊息,並且投影機會自動關機。

在正常條件下,投影機會自動開機,讓您能夠繼續進行簡報。如果仍然有問題,請聯絡當地經銷商或維修服務中心。

◆「TEMP」(溫度)指示燈亮起紅色燈光約30秒時,即會出現「散熱風扇停止運轉,燈泡將自動關閉。」訊息。請聯絡當地經銷商或維修服務中心。





調整投影影像

調整投影機高度

投影機配備升降腳架,可用來調整投影機高度。

如要抬高投影機高度:

- 1. 按下升降按鈕 0 。
- 抬高投影機高度,調整到所要的顯示角度 2 然後放開按鈕使 升降腳架定位。

如要降低投影機高度:

- 1. 按下升降按鈕。
- 2. 降低投影機高度,然後放開按鈕使升降腳架定位。







調整投影機縮放/焦距

您可使用「影像縮放調整」來調整投影影像大小。如要聚焦影像,請旋轉「焦距調整」直到影像清晰。投影機的投射距離為 4.9英呎至39.4英呎(1.5公尺至12公尺)。



調整投影影像大小



螢幕	Max.	38.1"(96.8cm)	76.2"(193.6cm)	127.1"(322.7cm)	177.9"(451.8cm)	203.3" (516.3cm)	304.9" (774.5cm)
(對角線)	Min.	34.7"(88.1cm)	69.3"(176.1cm)	115.6"(293.5cm)	161.8"(410.9cm)	184.9" (469.6cm)	277.3"(704.4cm)
影像	Max.(WxH)	30.5" x 22.9" (77.4 x 58.1cm)	61.0" x 45.7" (154.9 x 116.2cm)	101.7" x 76.3" (258.2 x 193.6cm)	142.3" x 106.7" (361.4 x 271.1cm)	162.6" x 122.0" (413.0 x 309.8cm)	243.9" x 182.9" (619.6 x 464.7cm)
大小	Min.(WxH)	27.8" x 20.8" (70.5 x 52.9cm)	55.4" x 41.6" (140.9 x 105.7cm)	92.5" x 69.4" (234.8 x 176.1cm)	129.4" x 97.1" (328.7 x 246.5cm)	147.9" x 110.9" (375.7 x 281.8cm)	221.8" x 166.4" (563.5 x 422.6cm)
投射距	ョ離	4.9'(1.5m)	9.8'(3.0m)	16.4'(5.0m)	23.0'(7.0m)	26.3'(8.0m)	39.4'(12.0m)

◇本圖表僅供參考。





控制面板&遙控器

本產品提供兩種控制功能的方式:遙控器及控制面板。



控制面板

遙控器



使用控制面板

電源

▶ 請參閱第11至12頁「開啟/關閉投影機」。

訊號源

▶ 按下「訊號源」按鍵可選取訊號來源,例如RGB、Component-p、Component-i、S-Video、複合視頻以及HDTV等。(選購)

功能表

- ▶ 按下「功能表」按鍵可開啟螢幕顯示(OSD)功能表,再按一次「功能表」鍵即可退出OSD。
- ▶ 確認所選取的項目。

方向選取鍵

▶ 請使用 ▲ ▼ ④ ▶ 選取項目或調整選取項目。

重新同步

自動同步投影機與輸入來源。

使用控制面板

電源

▶ 請參閱第11至12頁「開啟/關閉投影機」。

Empowering鍵



按下顯示螢幕上的"e"鍵來開啟功能表,並使用 🔍 文 來選擇要執 行的項目。

Comments in the second of the second of

Acer eView Managemet

▶ 請按下 (▶) 來啟動「Acer eView Managemet」 子功能表。

「Acer eView Managemet」可用於顯示模式選 擇。請參考「螢幕上顯示功能表」部分,以瞭解 更多資訊。

Acer eTimer Managemet

▶請按下 ● 來啟動「Acer eTimer Management」子功能表。

「Acer eTimer Management」提供了顯示時間 控制的提醒功能。請參考「螢幕上顯示功能表」 部分,以瞭解詳細資訊。

Acer eOpening Managemet

▶請按下 ● 來啟動「Acer eOpening Management」子功能表。

「Acer eOpening Management」可以讓使用者 依照個人喜好來設定螢幕上開始功能表的圖示。 請參考「螢幕顯示」部分,以瞭解詳細資訊。

功能表

▶ 按下「功能表」按鍵可開啟螢幕顯示(OSD)功能表,再按一次 「功能表」鍵即可退出OSD。

方向選取鍵

▶ 請使用 🔺 🔻 🗲 🗩 選取項目或調整選取項目。

雷射鍵

將遙控器瞄準螢幕後,按住不放此鍵即可啟動雷射筆。

變焦

▶ 數位放大/縮小。





acer 功能說明

梯形修正 + / -

- ▶ 調整因投影機傾斜所造成的失真。(垂直±16度)
- 上一頁 (僅有電腦模式適用)
- ▶ 跳回上一頁。此功能須電腦與投影機以USB信號線連接才能發揮 功能。
- 下一頁(僅有電腦模式適用)
- ▶ 跳到下一頁。此功能須電腦與投影機以USB信號線連接才能發揮 功能。

重新同步

▶ 投影機會自動和輸入來源信號同步化。

隱藏

▶ 暫時關閉影像。按下「隱藏」鍵可隱藏影像,再按一次則可顯示 影像。

訊號源

▶ 按下「訊號源」按鍵可選取訊號來源,例如RGB、Component-p、 Component-i、S-Video、複合視頻以及HDTV等。(選購)

暫停畫面

▶ 按下「暫停鍵」使畫面影像靜止。



螢幕顯示功能表

本投影機提供多國語言螢幕顯示(OSD)功能表,使您更容易調整顯示功能。投影機會自動偵測來源。

如何使用功能表

- 1. 要開啟OSD功能表,請按下遙控器或控制面板上的「功能表」。
- 2. 當顯示OSD時,請按下 < ▶ 鍵選取主功能表。選擇主選單項目 之後,按 ♥ 鍵即可進入子選單進行細部設定。
- 3. 按下 ▲ ▼ 鍵選取所要的項目,並且按下 ④ ▶ 鍵調整設定值。
- 在子功能表中選取下一個要調整的項目,並依第3.項所述之方法進行調整。
- 按下遙控器或控制面板上的「功能表」,畫面將會返回到主功能表。
- 要退出OSD,請再次按下遙控器或控制面板上的「功能表」。OSD 功能表將會關閉,投影機會自動儲存新的設定。





C Empowe	ering Techno	ology		
18		*>		-
色彩	影像	投影設定	聲音	語言
(English) Deutsch Français Italiano Español Português 日本語 中文(繁) 中文(策)				
○○ 功能表	選擇類 返回主	別	0 選擇1	力能



語言

您可顯示多國語言OSD功能表。請使用 ▲ 和 鍵選取所要使用 的語言。

按遙控器上或控制面板上的「功能表」鍵,可確認並結束選擇。



C Empowering Technology								
Ø		*	<))	*			
色彩	影像	投影設定	瑿	音	語言			
顯示模式		明亮	PC	〔視訊]			
		劇院	sRGB	自定				
売度								
對比								
色溫								
白色區域								
灰度								
色彩飽和日	ġ							
色相								
¥I.								
緑								
蓋								
○○ 道 功能者	選擇類別 夏 辺回主	○ 功能表	選擇功會	ŧ				



顯示模式

原廠已為不同類型的影像作出最佳設定。

- ▶ 明亮:可最佳化亮度。
- ▶ PC:適用於電腦或筆記型電腦。
- ▶ 視訊:在明亮的環境下播放影片。
- ▶ 劇院:在家庭劇院內較黑暗的房間內使用。
- ▶ sRGB:可最佳化真實色彩。
- ▶ 自定:記憶使用者的設定值。

亮度

調整影像亮度。

- ▶ 按下 鍵將影像調暗。
- ▶ 按下 ▶ 鍵將影像調亮。

對比

對比控制圖片最亮與最暗部份的差異程度。調整對比度會更改影像上 黑白色量。

- ▶ 按下 鍵降低對比。
- ▶ 按下 ▶ 鍵增加對比。

色溫

調整色溫。色溫值愈高,畫面看起來偏冷色系;色溫值愈低,畫面看 起來偏暖色系。



C Empowering Technology								
1		*>	4))	•••			
色彩	影像	投影設定	璧	音	語言			
顯示模式		明亮	PC	〔視訊	1			
		劇院	sRGB	自定				
亮度								
對比								
色溫								
白色區域								
灰度								
色彩飽和度								
色相								
¥I.								
緑								
藍								
○○ 選 功能表	擇類別 返回	● 主功能表	選擇功能	लत				
功能我								



白色區域

使用「白色區域」控制可以設定DMD晶片的白色峰值。0代表最小區 段,10代表最大區段。如果您偏好較為強烈的畫面,請調高此設定 值;如果您偏好較為平順、自然的畫面,請調低此設定值。

灰度

可加強顯示較暗畫面的效果。Gamma值越高,可使暗沈畫面更明亮。

色彩飽和度

色彩飽和度是用來將黑白視訊影像調整成全飽和色彩。

▶ 按下 (◀) 鍵降低影像中的色彩數量。

▶ 按下 ▶ 鍵增加影像中的色彩數量。

色相

色相是用來調整紅色和綠色的色彩平衡。

▶ 按下 ④ 鍵增加影像中的綠色數量。

▶ 按下 (▶) 鍵增加影像中的紅色數量。

紅

調整紅色。

綠

調整綠色。

藍

調整藍色。



◆「色彩飽和度」及 「色相」功能並不支援 電腦模式或DVI模式。







梯形修正

調整因投影機傾斜所造成的失真。(垂直±16度)

顯示比例

您可使用這個功能將螢幕調整為所要的寬高比。

- ▶ 自動:保持影像原始的長寬比,並使影像依原有的水平、垂直畫 素放至最符合的顯示尺寸。
- ▶ 4:3: 縮放輸入源來配合4:3投影螢幕。
- ▶ 16:9: 縮放輸入源來配合16:9投影螢幕。
- ▶ 480p:針對480p 16:9訊號提供了最佳顯示。

訊號源鎖定

訊號源鎖定功能關閉時,若使用中的輸入信號消失,投影機會再 搜尋其他的信號。訊號源鎖定功能啟動後,在您按下遙控器上的 「Source」鍵選擇下一頻道之前,投影機將「鎖定」在現有的訊號源 頻道上。

投影方式

出廠預設設定。

當選取這個功能時,投影機會使影像左右相反,使您可在 半透明螢幕後面放映影像。



正面懸掛式放映 當選取這個功能時,投影機會使影像上下顛倒,以配合懸 掛式影像放映。



🙆 Empov	vering Tech	nology				
13		*	•)	-
色彩	影像	投影	设定	聲音		語言
梯型修正					5	i0
顯示比例		自動し	4:3		16:9	480p
訊號源鎖定	E	HH (闘			
投影方式		:	≤ :	<u>></u> ,	1	
功能表位置	£		٦Ì	51 Ē	ה	3
清晰度					5	
水平位置						
垂直位置						
頻率						
相位						
	選擇通別 = 1500		0	選擇	功能	
切底到		王功能衣				



▶:∕⁴

反面懸掛式放映

當選取這個功能時,投影機會使影像左右相反且上下顛 倒,使您可在半透明螢幕後面配合懸掛的投影機放映影 像。

功能表位置

選擇螢幕選單的顯示位置。

清晰度

調整影像的清晰度。

- ▶ 按下 (◀) 鍵降低清晰度。
- ▶ 按下 ▶ 鍵增加清晰度。

水平位置

- ▶ 按下 (◀) 鍵將影像向左移動。
- ▶ 按下 (▶) 鍵將影像向右移動。

垂直位置

- ▶ 按下 ④ 鍵將影像向下移動。
- ▶ 按下 ▶ 鍵將影像向上移動。

頻率

「頻率」是用來變更顯示資料頻率,以匹配電腦顯示卡的頻率。當畫 面上出現垂直閃爍條紋時,請使用這個功能來調整頻率。



◆電腦模式和DVI模式 並不支援「清晰度」功 能。



☆在DVI及「影像」模式下,不支援「水平位置」、「垂直位置」、「重直位置」、「頻率」及「相位」功能。

23 ... 繁體中文







相位

您可選取「相位」項目使顯示的信號時序同步於顯示卡的信號時序。 當畫面顯示的影像不穩定或閃爍時,請使用這個功能來進行修正。





🙆 Empa	wering Tech	nology					
18		*))		
色彩	影像	投影設定		Ш.	音		語言
音重							50
靜音		開		闘			
開機欄	機 音量	M	I	(EL	1	ф	高
警告音 :	l	8		(臣		中	高
計時器	童	M		伍		中	高
00 ()	接與別		;	苦捧り	JEE		
,	刃龍表	返回主功能表					



音量

- ▶ 按下 鍵降低音量。
- ▶ 按下 (▶) 鍵增加音量。

靜音

- ▶ 選擇「開」可啟動靜音功能。
- ▶ 選擇「關」可關閉靜音功能。

開機/關機音量

選擇此功能可在電源開啟/關閉時調整音量。

警告音量

選擇此功能可在投影機發生錯誤時調整音量。

計時器音量

選擇此功能可在計時器功能啟用及時間到了的時候調整音量。









ECO模式

選擇「開」可減低投影機燈泡的亮度,如此不僅能夠降低耗電量, 更能延長燈泡使用壽命、降低噪音。選擇「關」回復正常模式。

自動關機

當在設定時間之後沒有訊號輸入時,投影機將會自動關機。

計時器開始

按下) 可啟動/停止計時器。

計時器期間

按下 ▶ 可調整計時器週期。

計時器顯示

按下 () 可選擇螢幕上的計時器顯示模式。

計時器位置

可選擇螢幕上的計時器位置。

燈泡已用時數

顯示燈泡的累積使用時間,以小時計。

燈泡已用時數歸零

選擇「是」之後按 (▶) 鍵,可將燈泡計時器歸零。



🕝 Empovi	rering Techno	ology			
18		*		*	
色彩	影像	投影設定	音锤	語言	
ECO模式		開	[[8]	1	
自動關機		围	[15	J 30	60
計時器開刻	6		開始 🕨		
計時器期間	Ð		0分纖		
計時器顯示			例數計的	Ŧ	
計時器位置	ŧ	P	6	a	
燈泡已用睛	宇敷	1500			
燈泡已用明	宇敏歸零	按下			
燈泡使用書	命提示	是		[否	
開機畫面		Acer		[使用者	
重設		按下			
○ ○ 注	擇類別	•		選擇功能	
功能	表题	回主功能表			

投影設定 (電腦/視訊模式)



燈泡使用壽命提示

選取這個功能以設定顯示更換燈泡訊息時是否要顯示或隱藏警示訊息。燈泡使用壽命結束前30小時會顯示警示訊息。

開機畫面

使用此功能選擇所需的開機畫面。如果變更設定,離開OSD選單後,變更即會生效。

- ▶ Acer: Acer投影機的預設開機畫面。
- User:透過USB纜線及Acer eOpening Management公用程式,使 用者自訂的啟動螢幕將可從PC下載至投影機(請參閱下節的 説明)。









Acer eOpening Management是可以讓使用者將Acer 投影機的預設啟動螢幕變更為他們想要的影像的一個 PC公用程式。您可以從隨附的CD中安裝Acer eOpening Management。請使用隨附的USB纜線將投影機 連接至您的PC,然後再執行Acer eOpening Management公用程式來將您想要的影像從PC下載至投影 機。下載開始前,投影機必需先輸入「下載模式」。 請依照以下説明輸入「下載模式」。

- 1. 如果投影機已開啟,請按下電源鈕兩次關閉投影機的電源。
- 2. 從投影機上拔下AC電源線。
- 3. 同時按住「Menu」與「()」按鈕,然後將AC電源線插到投影機上。
- 當「溫度」與「燈泡」LED指示燈亮時,請放開兩個按鈕,投影機 會進入下載模式。
- 5. 請確定USB纜線已經從您的PC連接到了投影機上。

▶▶▶ 重設

Yes 選擇「是」之後按) 鍵,可將所有選單內的顯示參數重新設回原廠預 設值。





29 ... 繁體中文

問題及解決方法

如果使用投影機時遇到任何問題,請參閱下列方法來解 決問題。如果無法解決問題,請洽詢當地經銷商或維修 服務中心。

問題:螢幕未出現任何畫面。

- ▶ 請確定所有的信號線及電源線都已按照「安裝指示」章節中的説明 確實接妥。
- ▶ 請確定接頭的接腳針沒有彎曲或折損。
- ▶ 請檢查投影機燈泡是否已牢牢裝好。請參閱「更換投影燈泡」章 節。
- ▶ 請確定已打開鏡頭蓋並且已開啟投影機。
- ▶ 確定未啟用「隱藏」功能。

問題:畫面被分割或顯示的影像不正常。

- ▶ 按下遙控器上的「重新同步」鍵。
- ▶ 如果您使用PC: 如果電腦的解析度高於800 x 600。請按照下列簡述的步驟重新設定 解析度。

針對Windows 3.x作業系統:

- 1. 請於「Windows程式管理員」中,按一下「主群組」中的「Windows設定」圖示。
- 2. 確定「顯示器」解析度設定低於或等於800 x 600。
- 針對Windows 95, 98, 2000, XP作業系統:
- 開啟「我的電腦」圖示,「控制台」資料夾、然後按兩下「顯示器」圖示。
- 2. 選擇「設定」標籤。
- 3. 解析度設定位於「螢幕區域」中。請確定解析度設定低於或等於 800 x 600。

如果投影機仍然無法投射整個影像,則必須同時更改使用的顯示 器。請參閱下列步驟:

- 4. 執行上述步驟1.~2.。按一下「進階」按鈕。
- 5. 選擇「顯示器」方塊中的「變更」按鈕。

acer 附錄

- 按一下「顯示所有裝置」,然後於「製造廠商」下,選擇「標準 顯示器類型」。在「模式」方塊下選取所要的解析度。
- 7. 確定顯示器的解析度設定低於或等於800 x 600。
- ▶ 如果使用筆記型電腦時發生問題:
 - 1. 請先執行上述的電腦解析度設定步驟。
 - 2. 將筆記型電腦顯示設定切換到「external display only」或「CRT only」模式。
- 如果更改解析度時遇到問題或顯示器發生暫停時,請重新啟動所有設備及投影機。

問題:筆記型電腦Notebook電腦的燭幕無法放映簡報。

- 如果使用筆記型電腦時發生問題: 同時使用兩個顯示器時,有些筆記型電腦會出現畫面空白現象,此時需以不同的方法重新啟動。有關更詳細資訊,請參閱電腦説明書。
- ▶ 如果使用Apple PowerBook電腦時發生問題: 請於「控制台」中開啟「PowerBook顯示器」,選取「Video Mirroring On」。

問題:影像不穩定或晃動。

- ▶ 請使用「相位」修正。請參閱第24頁。
- ▶ 改變電腦顯示器色彩設定。

問題:影像出現垂直閃爍條紋

- ▶ 請使用「頻率」調整。請參閱第23頁。
- 檢查並重新設定電腦顯示卡的顯示模式,使其與本產品相容。請參 閱第28頁。

問題:影像焦距錯誤

- ▶ 請調整投影鏡頭上的焦距調整鈕。請參閱第14頁。
- ▶ 投影機的投射距離為4.9英呎(1.5公尺)至39.4英呎(12公尺)。



問題:顯示16:9 DVD時畫面超出範圍

投影機會自動偵測16:9 DVD並且使用4:3預設設定將全螢幕數位 化,以此方式調整寬高比。

如果投影機仍然超出螢幕範圍,則您也必須執行下列步驟來調寬高比:

- ▶ 如果要播放16:9 DVD, 請在DVD播放器上選取4:3寬高比。
- ▶ 如果無法在DVD播放器上選取4:3寬高比,請使用投影機的螢幕顯示 (OSD)功能選取4:3寬高比。

問題:影像左右相反

▶ 在螢幕顯功能表示中選擇「投影設定」,並調整「投影方式」。請 參閱第22頁。

問題:燈泡已燒毀或發出聲音

當燈泡壽命結束時,燈泡可能無法點亮。如果發生這種情況,必須 先更換燈泡才能開啟投影機。如要更換燈泡,請遵守「更換投影燈 泡」中的程序。請參閱第33頁。

問題:LED指示燈訊息

卸自	電源	LED	泡度LED	修約1 FD
	紅	藍	/////////////////////////////////////	·但/BLED
待機狀態(輸入電源線)	慢速閃爍	0	0	0
亮燈	0	*	0	0
電源開啟	0	∦	0	0
電源關閉(冷卻)	快速閃爍	0	0	0
錯誤(燈泡失敗)	0	0	0	*
錯誤(溫度失敗)	0	0	*	0
錯誤(風扇鎖定失敗)	0		閃爍	0
錯誤(溫度過高)	0	0	券	0
錯誤(燈泡故障)	0	0	0	*

○=>熄滅



問題:提醒訊息

- 燈泡使用壽命將盡時,會顯示約10秒的下列訊息:「燈泡在全功率運轉下已接近使用壽命,建議立即更換燈泡!」。
- ▶ 當系統溫度過高時,會顯示「溫度異常,燈泡將自動關閉。」。
- ▶ 當風扇故障時,會顯示「散熱風扇停止運轉,燈泡將自動關閉。」。





更換投影燈泡

本投影機會自動偵測燈泡壽命,並且會顯示「燈泡在全功率運轉 下已接近使用壽命,建議立即更換燈泡!」警示訊息。當出現這 個訊息時,請聯絡當地經銷商或服務中心,儘快更換燈泡。 更換投影燈泡之前,請務必使燈泡至少冷卻三十分鐘。







33 ... 繁體中文

acer 附錄

繁體中文 ... 34

規格

以下規格若有變更, 約 格。	8不另行通知。最新規格之相關資訊,請參閱Acer公佈之行銷產品規
投影技術	- 單晶片DLP™技術
燈泡	- 200W可更換式燈泡
解析度(像素數量)	- 800 (H) X 600 (V)
色彩	- 16.7M全真色彩
對比	- 2000:1(全開/全關)
均匀度	- 85%
雜訊值	- 31 dB(A) (標準模式)/27 dB(A) (ECO模式)
投影鏡頭	- F/2.7~3.0 f=21.83~23.81公厘,1.2倍手調式縮放
投影影像大小	- 34.7~304.9英吋 (0.88~7.75公尺) 對角線
投影距離	- 4.9~39.4英尺 (1.5~12.0公尺)
視頻相容性	- 相容於NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM和 HDTV
	- 相容於複合視頻& S-Video
水平頻率	- 31.5kHz~100kHz水平掃描
垂直頻率	- 56Hz~85Hz垂直掃描
電源供應	- 100-240V交流電;輸入頻率50/60Hz
輸入/輸出接頭	- 電源:交流電輸入插座
	- VGA輸入:
	 一組含HDCP功能的DVI接頭,供DVI信號輸入用 (PD100D)
	 一組15-pin D-sub接頭,供VGA、色差、HDTV信號 輸入用
	- VGA輸出:一組15-pin D-sub接頭,供VGA信號輸出 用
	- 視頻輸入:
	■ 一個複合視頻RCA輸入
	■ 一個S-Video輸入
	- 一個5V DC輸出插孔(針對連接的dongle裝置)(僅適用 於PD100)
	- USB:一組USB接頭
	- 音頻輸入:一個Phone Jack接頭可連接音頻輸入
重量	- 4.85磅 (2.2公斤)
尺寸(W x H x D)	- 9.1x 9.4 x 4.8英吋 (230 x 238 x 122.8 公厘)
環境	- 操作溫度:41~95 F (5~35 C)
	濕度:80%最高(無凝結)
	- 保存溫度:-4~140 F (-20~60 C)
	濕度:80%最高(無凝結)
安全規格	 FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TÜV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC



信號相容頻率表

1++ 15		(類	比)	(數位)	
模式	一 解析度 	垂直頻率 (Hz)	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	水平頻率 (kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	640 x 350	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 400	85	37.9	85	37.9
VESA VGA	640 x 480	60	31.5	60	31.5
VESA VGA	640 x 480	72	37.9	72	37.9
VESA VGA	640 x 480	75	37.5	75	37.5
VESA VGA	640 x 480	85	43.3	85	43.3
VESA VGA	720 x 400	70	31.5	70	31.5
VESA VGA	720 x 400	85	37.9	85	37.9
VESA SVGA	800 x 600	56	35.2	56	35.2
VESA SVGA	800 x 600	60	37.9	60	37.9
VESA SVGA	800 x 600	72	48.1	72	48.1
VESA SVGA	800 x 600	75	46.9	75	46.9
VESA SVGA	800 x 600	85	53.7	85	53.7
VESA XGA	1024 x 768	60	48.4	60	48.4
VESA XGA	1024 x 768	70	56.5	70	56.5
VESA XGA	1024 x 768	75	60.0	75	60.0
VESA XGA	1024 x 768	85	68.7	85	68.7
VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8	70	63.8
VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5	75	67.5
VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98	60	63.98
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98	***	***
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35	***	***
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725	***	***
MAC 19"	1024 x 768	75	60.24	***	***
MAC	1152 x 870	75.06	68.68	***	***
MAC G4	640 x 480	60	31.35	***	***
i MAC DV	1024 x 768	75	60	***	***
i MAC DV	1152 x 870	75	68.49	***	***