acer Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Bruger note Forsigtig	2
Introduktion Produkt fordele Pakke oversigt Produkt oversigt Hovedenhed Kontrolpanel Forbindelsesporte Fjernbetjening med laser pegepind	
Installation Forbindelse af projektoren Tænd/Sluk for projektoren Tænd for projektoren Sluk for projektoren Advarselsindikator Justering af det projekterede billede Justering af projektorens billedhøjde Justering af projektorens zoom / fokus Justering af projektorens billedstørrelse	10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14
Brugerkontroller Kontrolpanel & fjernbetjening Skærmvisningsmenu Hvordan den betjenes Languague(Sprog) (Computer/Video Modus) Color (Farver) (Computer/Video modus) Image (Billede) (Computer/Video modus) Audio (Audio) (Computer/Video modus) Management (Administration) (Computer/Video modus)	
Appendiks	
Fejlfinding Udskiftning af lampe Specifikationer	29
Kompatibilitets modus	35

acer Bruger note

Forsigtig

Følg alle advarsler, forsigtighedsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne brugervejledning, for at maksimere levetiden for din enhed.

Advarsel-	Se ikke ind i projektorens linse, når pæren er tændt. Det stærke lys kan beskadige dine øjne.
Advarsel-	For at nedsætte risikoen for brand eller elektriske stød, må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt.
Advarsel-	Åbn eller adskil ikke dette produkt, eftersom det kan forår- sage elektrisk stød.
Advarsel-	Når pæren udskiftes, lad venligst enheden få lov til at køle ned og følg alle forskrifter for udskiftning.
Advarsel-	Dette produkt vil selv undersøge levetiden for pæren. Udskift venligst pæren, når der vises advarselsmeddelelser.
Advarsel-	Nulstil "Lamp Hour Reset(Lampetidsnulstilling)" funk- tionen på On Screen Display "Management(Administration)" menuen efter udskiftning af pæremodulet (se side 26).
Advarsel-	Når der slukkes for projektoren, forvis dig om, at projektoren fuldfører dens nedkølingscyklus før strømmen afbrydes.
Advarsel-	Sluk først for projektoren og derefter for signalkilden.
Advarsel-	Brug ikke linsedæksel, når projektoren arbejder.
Advarsel-	Når pæren har udstået sin levetid, vil den brænde ud og lave en høj poppende lyd. Hvis dette sker, vil projektoren tænde igen, indtil pæremodulet er blevet udskiftet. For at udskifte pæren, følges de procedurer, der er nævnt under "Udskiftning af pære".

Bruger note

Gør:

- Sluk for produktet før rengøring.
- Brug en blød fugtig klud med et mildt vaskemiddel til rengøring af kabinettet.
- Frakobl stikket fra stikkontakten, hvis produktet ikke bliver brugt i lange perioder.

Gør ikke:

- Blokker ikke hullerne og åbningerne på enheden. De er der til ventilation.
- Brug ikke rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler til rengøring af enheden.
- Må ikke bruges under følgende forhold:
 - I ekstremt varme, kolde eller fugtige omgivelser.
 - I områder der er udsat for meget støv og snavs.
 - Tæt på apparater, der genererer et stærkt magnetfelt.
 - Placeres ikke i direkte sollys.



Produkt Fordele

Dette produkt er en SVGA enkelt chip 0,55" DLP^{TM} projektor. De enestående fordele inkluderer:

- Sand SVGA, 800 x 600 adreserbare pixels
- ◆ Enkelt chip DLP[™] teknologi
- NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL/SECAM og HDTV kompatibel (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- High-tech DVI stik for digitalt signal med HDCP funktion og understøttelse af 480p, 576p, 720p and 1080i (Option)
- Fjernbetjening med fuld kontrol og laser pegepind
- Brugervenlig flersprogs on screen display menu
- Avanceret digital keystone korrektion og fuld skærmsbilledskalering med høj kvalitet
- Brugervenligt kontrolpanel
- SXGA, XGA kompression og VGA reskalering
- Mac kompatibel

Pakke Oversigt

Denne projektor bliver leveret med alle dele vist nedenfor. Kontroller, for at sikre, at produktet er komplet. Kontakt din forhandler, hvis der mangler noget.



... Dansk

5

Quick Start kort

Produkt Oversigt

Hovedenhed





Farven på projektorens beskyttelsesovertræk i denne menu er kun til illustration.Den aktuelle farve kan variere fra land til land.

- 1. Fokus Ring
- 2. Zoom Ring
- 3. Zoom Linse
- 4. Elevator Knap
- 5. Elevator Fod
- 6. Modtager til Fjernkontrol
- 7. Forbindelsesporte
- 8. Strømstik
- 9. Kontrolpanel





- 1. Indikatorlampe LED
- 2. Temperaturindikator LED
- 3. Tændz/Standby og Indikator LED (Strøm LED)
- 4. Kilde
- 5. Re-Synk.
- 6. Fire-vejs Vælger Taster
- 7. Menu



Forbindelsesporte



- DVI Indgangsstik (til Digital Signal med HDCP Funktion) 1. (Option)
- PC Analog Signal/HDTV/Komponent video indgangsstik 2.
- Audio Indgangsstik 3.
- S-Video Indgangsstik 4.
- Monitor Loop-through Udgangsstik (VGA-udgang) 5.
- 6. USB Stik
- 7.
- Fjernstyret IR-modtager Komposite Video Indgangsstik Kensington[™] Låsebeslag 8.
- 9.
- 10. 5V DC-udgangsstik (til den tilsluttede dongle) (gælder kun PD100)

Fjernbetjening med Laser Pegepind





- 1. Lys Ved Transmission
- 2. Strøm
- 3. Afbryder
- 4. Menu
- 5. Fire-vejs Vælger Taster
- 6. Laser Knap
- 7. Digital Zoom
- 8. Keystone +
- 9. Keystone -
- 10. Side Op
- 11. Side Ned

- 12. Re-Synk.
- 13. Gem
- 14. Kilde
- 15. Fastfrys
- 16. Laser Pegepind

9 ... Dansk

Forbindelse af Projektoren



1	
2	
3	
4	USB Kabel
5	
6	
7	
8	
9	
_	

For at sikre dig at projektoren fungerer rigtigt sammen med computeren, skal du sørge for, at timingen i fremvisningstilstanden er kompatibel med projektoren. Se afsnittet om "Kompatible modus" på side 35.

Tænd/Sluk for Projektoren

Tænd for Projektoren

- 1. Fjern linsedækslet.
- 2. Forvis dig om at elledningen og signalkablet er sikkert forbundet. 'Power' LED-lampen lyser **rødt**, når strømmen er slået til.
- 3. Tænd for pæren, ved at trykke på "Strøm/Standby" knappen på kontrolpanelet **O** Og 'Power' LED-lampen skifter til **blå**.
- 4. Tænd for din signalkilde (computer, bærbar, video afspiller etc.). Projektoren vil genkende din signalkilde automatisk.
- Hvis skærmbilledet viser "Ingen Signal", kontroller venligst, at signalkablerne er sikkert forbundet.
- Hvis du har forbundet flere signalkilder på samme tid, ved brug af "Kilde" knappen på fjernbetjeningen, eller kontrolpanelet for at skifte.





Tænd først for projektoren og derefter for signalkilderne.



Sluk for Projektoren

- Tryk på "Strøm/Standby" knappen for at slukke for projektor pæren, vil du se en meddelelse "Tryk venligst på Strøm knappen igen for at fuldføre nedlukningsprocessen. Advarsel: FJERN IKKE elledningen, mens projektorens ventilator stadig kører." vises på projektorens skærm. Tryk på "Strøm/ Standby" knappen, for at bekræfte, ellers vil meddelelsen forsvinde efter 5 sekunder.
- Køleventilatoren kører videre i 60 sekunder for at efterkøle, hvorefter 'Power' LED-lampen blinker rødt med hurtige blink. Når 'Power' LED-lampen blinker langsomt, er projektoren gået i ventetilstand.

Hvis du ønsker at tænde for projektoren igen, skal du vente indtil projektoren er færdig med afkølingscycklen og er kommet i standby modus. Når den er kommet i standby modus, tryk på " Strøm/Standby" knappen, for at genstarte projektoren.

- 3. Afbryd eledningen fra den elektriske stikkontakt og fra projektoren.
- 4. Tænd ikke for projektoren umiddelbart efter en nedlukningsprocedure.

Advarselsindikator

- Når "PÆRE" indikatoren viser fast rødt, vil projektoren automatisk lukke ned. Kontakt venligst din lokale forhandle eller service center.
- Når "TEMP." indikatoren lyser fast rødt i omkring 20 sekunder, indikerer det at projektoren er blevet overophedet. Du vil se en meddelelse "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.(Projektor Overophedet. Pæren vil automatisk blive slukket.)" på skærmbilledet. Projektoren vil automatisk lukke sig selv ned.

Under normale forhold kan projektoren tændes igen efter at den er kølet ned. Hvis problemet vedbliver, skal du kontakte din lokale forhandler, eller vores service center.

Når "TEMP." indikatoren blinker rødt i omkring 30 sekunder, vil du se en meddelelse "Fan fail.Lamp will automatically turn off soon.(Ventilatorfejl. Lampen vil automatisk blive slukket.)" på skærmbilledet. Kontakt venligst din lokale forhandler, eller vores service center.

Justering af Det Projekterede Billede

Justering af Projektorens Billedhøjde

Projektoren er forsynet med en elevatorfod til justering af billedhøjden.

For at hæve billedet:

- 1. Tryk på elevatorknappen **1**.
- 2. Hæv billedet til den ønskede højdevinkel **2**, derefter slippes knappen, for at låse elevatorfoden i position.

For at sænke billedet:

- 1. Tryk på elevatorknappen.
- 2. Sænk biledet, derefter slippes knappen for at låse elevatorfoden i position.



Justering af Projektorens Zoom / Fokus

Du kan dreje zoom ringen ind eller ud. For at fokusere biledet, roter fokusringen indtil billedet er klart. Projektoren vil fokusere på afstande fra 4,9 to 39,4 fod (1,5 til 12,0 meter).



Justering af Projektorens Billedstørrelse



Skærm	Maks.	38,1"(96,8cm)	76,2"(193,6cm)	127,1"(322,7cm)	177,9"(451,8cm)	203,3"(516,3cm)	304,9"(774,5cm)
(Diagonal)	Min.	34,7"(88,1cm)	69,3"(176,1cm)	115,6"(293,5cm)	161,8"(410,9cm)	184,9"(469,6cm)	277,3"(704,4cm)
Skærm	Maks.(WxH)	30,5" x 22,9" (77,4 x 58,1cm)	61,0" x 45,7" (154,9 x 116,2cm)	101,7" x 76,3" (258,2 x 193,6cm)	142,3" x 106,7" (361,4 x 271,1cm)	162,6" x 122,0" (413,0 x 309,8cm)	243,9" x 182,9" (619,6 x 464,7cm)
Størrelse	Min.(WxH)	27,8" x 20,8" (70,5 x 52,9cm)	55,4" x 41,6" (140,9 x 105,7cm)	92,5" x 69,4" (234,8 x 176,1cm)	129,4" x 97,1" (328,7 x 246,5cm)	147,9" x 110,9" (375,7 x 281,8cm)	221,8" x 166,4" (563,5 x 422,6cm)
Dista	nce	4,9'(1,5m)	9,8'(3,0m)	16,4'(5,0m)	23,0'(7,0m)	26,3'(8,0m)	39,4'(12,0m)

*Denne graf er kun beregnet til brugerens reference.

Kontrolpanel & Fjernbetjening

Der findes måde at kontrollere funktionerne på: Fjernbetjening og kontrolpanel.

Kontrolpanel



Fjernbetjening



Brug af Kontrolpanel

Strøm

▶ Se venligst afsnittet om "Tænd/Sluk for projektoren" på side 11-12.

Kilde

Tryk på "Kilde" for at vælge RGB, Komponent-p, Komponent-i, S-Video, Komposit video, DVI-D (Option) og HDTV kilder.

Menu

- Tryk på "Menu(Menu)" for at starte skærmvisnings (OSD) menuen. For at forlade OSD, tryk på "Menu(Menu)" igen.
- ▶ For at bekræfte dit valg af punkter.

Fire-vejs Vælger Taster

▶ Brug ▲ ▼ ● til at vælge punkter, eller for at justere dine valg.

Re-Synk.

> Synkroniserer projektoren automatisk til kilden med input.

Brug af Fjernbetjeningen

Strøm

▶ Se afsnittet "Tænd/Sluk for projektoren" på side 11-12.

Aktiveringstaster



> Tryk på tasten "e" for at kalde menuen frem på skærmbilledet og anvend (\blacktriangle) (\checkmark) til at markere valget med.



Acer eView Management

▶ Tryk på (▶) for kalde undermenuen "Acer eView Management" frem.

"Acer eView Management" anvendes til at vise valg af tilstand. Se under afsnittet Skærmbilledmenuer for vderligere detaljer.

Acer eTimer Management

▶ Tryk på (▶) for kalde undermenuen "Acer eTimer Management" frem.

"Acer eTimer Management" bruges af de øvrige funktioner til styring af fremvisningstiden. Se under afsnittet Skærmbilledmenuer for yderligere detaljer.

Acer eOpening Management

▶ Tryk på (▶) for kalde undermenuen "Acer eOpening Management".

"Acer eOpening Management" giver brugeren mulighed for at ændre på startskærmen med et billede efter eget valg. Se under afsnittet Skærmbilledmenuer for yderligere detaljer.

Menu

Tryk på "Menu (Menu)" for at starte skærmvisningsmenuen. For at forlade OSD, tryk på "Menu(Menu)" igen.

Fire-vejs Vælger Taster

▶ Brug (▲) (▼) (◀) (▶) til at vælge punkter, eller for at justere dine valg.

Laserknap

Ret fjernbetjeningen på skærmen, tryk og hold denne knap inde, for at aktivere laser pegepinden.

Digital zoom

Digital zoomning ind/ud.

Empowering Key Settings 0 O Confirm MENU Exi **00** s



Keystone + / -

 Juster billedforvrængningen forårsaget at hældningen på projektoren (±16 grader).

Side Op (Kun computer modus)

Brug denne knap til side op. Denne funktion er kun tilgængelig, når projektoren er forbundet til en computer, via et USB kabel.

Side Ned (Kun computer modus)

▶ Brug denne knap til side ned. Denne funktion er kun tilgængelig, når projektoren er forbundet til en computer, via et USB kabel.

Re-Synk.

Automatisk synkronisering af projektoren til signalkilden.

Gem

Skjuler momentant videoen. Tryk på "Hide (Gem)" for at gemme billedet, tryk en gang til, for at vise billedet igen.

Kilde

Tryk på "Source (Kilde)" for at vælge RGB, komponent-p, komponent-i, S-Video, komposit video, DVI-D (Option) og HDTV kilder.

Fastfrys

> Tryk på "Freeze (Fastfrys)", for at holde pause i skærmbilledet.



Skærmvisningsmenu

Projektoren har flersprogede skærmvisningsmenuer, der tillader dig at foretage billedjusteringer og at ændre et bredt udvalg af indstillinger. Projektoren vil automatisk finde kilden.

Hvordan den betjenes

- 1. Tryk på "Menu" på fjernbetjeningen eller i kontrolpanelet for at kalde skærmbilledmenuen frem.
- Når OSD bliver vist, brug

 tasterne til at vælge ethvert punkt i hovedmenuen. Efter valg af det ønskede hoved menu punkt, tryk på for at gå ind i submenuen for feature indstilling.
- Brug ▲ ▼ tasterne for at vælge det ønskede punkt og juster dine indstillinger med ④ ▶ tasten.
- 4. Vælg det næste punkt, der skal justeres, i submenuen og juster, som beskrevet overfor.
- 5. Ved at trykke igen på "Menu" på fjernbetjeningen eller i kontrolpanelet returnerer skærmbilledet til hovedmenuen.
- 6. Ved at trykke endnu en gang på "Menu" på fjernbetjeningen eller i kontrolpanelet forlades skærmbilledmenuen.

	🥝 Empov	vering Tech	nology			
Hovedmenu	 - 🕢		*			
	Color	Image	management	AUDIO	Lai	nguage
	Display Mode		Bri	ght	PC [Video]
Undormonu	Brightness			ater s	skob	— 50
Undermenu	 Contrast					50
	Color Tempera					
	White Segmen					
				I		
	🗢 🗢 Sele	ct feature	0	onfirm		
	MENU Re	iturn to ma	in menu			

🥝 Empowering Technology										
13		*>								
Color	Image	Management	Audio	Language						
[English]										
Deutsch										
Français										
Italiano										
Español										
Português										
日本語										
中文(繁)										
中文(简)										
🗘 🗢 Sel	ect feature	0 0	Confirm							
MENU R	eturn to ma	in menu								

Language (Sprog) (Computer / Video Modus)

Language (Sprog)

Vælg den flersprogede OSD menu . Brug eller tasten for at vælge dit foretrukne sprog.

Tryk på "Menu (Menu)" på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet, for at færdiggøre dine valg.





Color (Farve) (Computer / Video Modus)

Display Mode (Display Mode)

Der er mange fabriksindstillinger der er optimeret til forskellige typer af billeder.

- Bright (Lysstyrke) : Til indstilling af den optimale lysstyrke.
- ▶ PC (PC) : For computere og bærbare.
- Video (Video) : For afspilning af video i lyse omgivelser.
- > Theater (Teater) : For hjemmeteater i et mørkt rum.
- ▶ sRGB : Til opnåelse af de mest optimale ægte farver.
- User(Bruger) : Husker brugerens indstillinger.

Bightness (Lysstyrke)

Justerer lysstyrken på billedet.

- ▶ Tryk på for at gøre billedet mørkere.
- ▶ Tryk på ▶ for at gøre billedet lysere.

Contrast (Kontrast)

Kontrastkontrollen kontrollerer den grad af forskel, der er mellem det lyseste og mørkeste del af billedet, Justering af kontrasten skifter andelen af sort og hvidt i billedet.

- ▶ Tryk på for at nedsætte kontrasten.
- ▶ Tryk på ▶ for at forøge kontasten.

Color Temperature (Farvetemperatur)

Juster farvetemperaturen. Ved højere temperaturer, vil skærmen se koldere ud; ved lavere temperaturer, vil skærmen se varmere ud.

🥝 Empo	owering Tech	nology			
Color	💌 Image	🐓 Managemen	t Aud)) dio	abc Language
Display Mode			Bright	PC	[Video]
		ŀ	Theater	sRGB	User
Brightness					
Contrast					
Color Temper			— —		
White Segme	nt				
Degamma					
Saturation					
			— —		
Color R			_I		
Color G			_ 		
Color B			–I –		
🗢 🗢 Se	lect feature	(D Confirm	n	
MENU	Return to ma	in menu			

Color (Farve) (Computer / Video Modus)

White Segment (Hvidsegment)

Brug hvidsegments kontrollen for at indstilletopniveauet for hvid på DMD chippen. 0 står forminimalt segment, og 10 står for maksimum segment.Hvis du foretrækker et stærkere billede, juster mod enmaksimal indstilling. For et mere naturligt billede,juster mod en minimal indstilling.

Degamma (Degamma)

Påvirker representionen ved mørke scener. Medstørre gammaværdier, vil mørke scener se lysere ud.

Saturation (Farvemætning)

Justerer et video billede fra sort og hvidt til uldfarvemætning.

- ▶ Tryk på () for at nedsætte andelen af farve ibilledet.
- ▶ Tryk på (▶) for at forøge andelen af farve i billedet.

Tint (Nuance)

Justerer farvebalancen for rød og grøn.

- ▶ Tryk på for at forøge andelen af grønt i billedet.
- ▶ Tryk på
 for at forøge andelen af rødt i billedet.

Color R (Farve R)

Justerer den røde farve.

Color G (Farve G) Justerer den grønne farve.

Color B (Farve B) Justerer den blå farve.



*"Saturation (Farvemæning)"

og "Tint (Nuance)" funktionerne er ikke understøtet i computer modus eller DVI modus.





Image (Billede) (Computer/Video Modus)

Keystone (Keystone)

Justerer billedforvrængning ved hældende projektion. (±16 grader)

Aspect Ratio (Aspektforhold)

Brug denne funktion til, at justere dit ønskede aspektforhold.

- Auto : Beholder billedet med det originale bredde-højde forhold og maksimerer billedet til at passe, til det originale antal horisontale eller vertikale pixels.
- ▶ 4:3 : Indgangskilden vil blive skaleret til at passe til projektionskærmen.
- 16:9 : Indgangskilden vil blive skaleret til at passe til bredden af skærmen.
- ▶ 480p: Giver det bedste skærmbillede ved et 480p 16:9 signal.

Source Lock (Kildelåsning)

Når kildelåsning er slået fra, vil projektoren søge efter andre signaler, hvis det aktuelle indgangssignal mistes. Når kildelåsning er slået til, vil den " Låse" den aktuelle kildekanal, før du trykker på "Source (Kilde)" knappen på fjernbetjeningen, for næste kanal.

Projection (Projektion)



For-skrivebord

Dette er fabriksindstillingen.



Bag-skrivebord

Når du benytter denne funktion, vil projektoren spejlvende billedet, så du kan projektere bagved en gennemsigtig skærm.



For-loft

Når du vælger denne funktion, vil projektoren vende billedet op og ned, for loft-monteret projektion.



Image (Billede) (Computer/Video Modus)



Bag-loft

Når du vælger denne funktion, vil projektet spejlvende og dreje billedet op og ned på samme tid. Du kan projektere bagved en gennemsigtig skærm med loft-monteret projektion.

Menu Location (Menuplacering)

Vælg menuplaceringen på skærmen.

Sharpness (Skarphed)

Justerer skarpheden på billedet.

- ▶ Tryk på for at nedsætte skarpheden.
- ▶ Tryk på (▶) for at forøge skarpheden.

H. Position (Horisontal position)

- ▶ Tryk på for at bevæge billedet til venstre.
- ▶ Tryk på ▶ for at bevæge billedet til højre.

V. Position (Vertikal position)

- ▶ Tryk på for at bevæge billedet nedad.
- ▶ Tryk på ▶ for at bevæge biledet opad.

Frequency (Frekvens)

"Frequency(Frekvens)" ændrer skærmens datafrekvens, til at matche frekvensen på din computers grafikkort. Hvis du oplever en vertikal blinkende stolpe, bruges denne funktion til at udføre justeringer.



* "Sharpness (Skarpheds) " funktionen, er ikke understøttet under DVI og Computer modus.



Funktionerne "H. position", "V. position", "Frequency (Frekvens)" og "Tracking (Sporing)" understøttes ikke i tilstandene DVI og Video.



Image (Billede) (Computer/Video Modus)

Tracking (Sporing)

"Tracking (Sporing)" synkroniserer signal timingen på skærmen med dit grafik kort. Hvis du oplever et ustabilt eller flimrende billede, bruges denne funktion til at afhjælpe det.

🥑 Empowering Technology								
Age Color		Manarement		Langu) ane			
Volume Mute	mage	 On	[110]	50				
Power On/Off	Volume	Off	Low	[Middle]	High			
Alarm Volume		Off	[Low]	Middle	High			
Timer Volume			[Low]	Middle	High			
🗢 🗢 Sele	ct feature	0	Confirm					
MENU Re	turn to mai	n menu						

Audio (Audio) (Computer / Video Modus)

Volume (Volumen)

- ▶ Tryk på for at nedsætte volumen.
- ▶ Tryk på ▶ for at forøge volumen.

Mute (Stille)

- Vælg "On (Til)" for at afbryde lyden.
- ▶ Vælg "Off (Fra)" for at slå lyden til.

Power On/Off Volume (Tænd/sluk-styrke)

Anvend denne funktion til at stille på lydstyrken, når der tændes og slukkes.

Alarm Volume (Alarmstyrke)

Anvend denne funktion for at stille på lydstyrken, når der er fejl ved projektoren.

Timer Volume (Timer-styrke)

Anvend denne funktion for at stille på lydstyrken, når timer-funktionen er slået til og tiden udløbet.



Management(Administr ation) (Computer / Video Modus)

ECO Mode (ECO Modus)

Vælg "On (Til)" for at nedsætte lysstyrken fra projektorens lampe, hvilket vil nedsætte strømforbruget, forlænge lampens levetid og reducere støjen. Vælg "Off (Fra)" for at vende tilbage til normal modus.

Auto Shutdown (Minutes) (Automatisk nedlukning (i minutter))

Projektoren slukker automatisk, når der ikke har været noget signalinput i det indstillede tidsinterval.

Timer Start (Timer-start)

Tryk på (•) for at starte/stoppe timeren.

Timer Period (Timer-periode)

Tryk på () for at indstille tidsperioden på timeren.

Timer Display (Timer-visning)

Tryk på \bigcirc for at vælge timerens visningstilstand på skærmen.

Timer Location (Timer-placering)

Vælg placeringen af timeren på skærmen.

Lamp Hour Elapse(Brændetid for lampe)

Viser den forløbne brændetid for lampen (i timer).



Management(Administr ation) (Computer / Video Modus)

Lamp Hour Reset (Nulstilling af brændetid)

Tryk på (•) knappen, efter at du har valgt "Yes (Ja)", for at indstille brændetidstælleren til 0 timer.



Lamp Reminding (Lampealarm)

Vælg denne funktion til at vise, eller gemme advarselsmeddelelser, når advarsel om udskiftning af lampen bliver vist. Meddelelsen vil blive vist 30 timer, før levetiden ophører.

Start-up Screen (Velkomstskærm)

Brug denne funktion til at vælge din ønskede velkomstskærm. Hvis du ændrer indstillingen, fra den ene til en anden, når du forlader OSD menuen, vil den nye indstilling træde i kraft.

- Acer (Acer) : Standard velkomstskærm for en Acer projektor.
- User (Bruger) : Brugerens eget tilpassede startskærmbillede, som overføres fra pc'en til projektoren via USB-kablet og programmet Acer eOpening Management (Se beskrivelsen nedenfor).





Management(Administr ation) (Computer / Video Modus)



Acer eOpening Management er et pc-program, hvormed brugeren kan udskifte det fabriksindstillede startskærmbillede på Acer-projektoren til et billede efter eget valg. Acer eOpening Management findes på den medfølgende installationscdrom. Tilslut projektoren til pc'en med det medfølgende USBkabel og start derefter programmet Acer eOpening Management, når du skal overføre et af dine egne billeder fra pc'en til projektoren. Før overførslen starter, skal projektoren stå i " Downloadmodus". Følg venligst instruktionerne nedenfor for at komme i "Downloadmodus".

- 1. Hvis projektoren er tændt, tryk to gange på afbryderknappen, for at slukke for projektoren.
- 2. Træk elstikket ud af projektoren.
- 3. Tryk og hold knapperne "Menu" og " U" nede samtidigt, og tilslut derefter er elstikket til projektoren.
- 4. Når Temp og LED-lamperne tændes, frigives begge knapper og projektoren går i download stilling.
- 5. Sørg for at USB-kablet er koblet til projektoren fra pc'ens.



Reset (Nulstilling)

Tryk på (•) knappen efter at have valgt "Yes (Ja)", for at vende tilbage til displayparametrene, for at nulstille alle menuer til deres standard værdier.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med projektoren, se den efterfølgende information. Hvis problemet vedbliver, kontakt venligst din lokale forhandler eller service center.

Problem: Intet billede vises på skærmen.

- ▶ Forvis dig om at alle kabler og elledninger er korrekt og sikkert forbundet, som beskrevet i "Installation" afsnittet.
- ▶ Forvis dig om at benene på stikkene ikke er bøjet eller knækket.
- ▶ Forvis dig om at projektionspæren er blevet sikkert installeret. Se venligst afsnittet, "Udskiftning af pæren".
- Forvis dig om, at du har fjernet linsedækslet og at der er tændt for projektoren.
- Forvis dig om at "Gem" funktionen ikke er aktiveret.

Problem: Partielle, rullende eller ukorrekt vist billede.

- > Tryk på "Re-Sync (Re-Synk.)" knappen på fjernbetjeningen.
- Hvis du bruger en PC:

Hvis opløsningen på din computer er højere end 800 x 600. Følg de trin, der er nævnt nedenfor, for at ændre opløsningen.

For Windows 3.x:

- 1. I Windows Programstyring, klik på ikonen for"Windows Opsætning" i Hovedgruppen.
- 2. Verificer at indstillingen for skærmopløsningen er mindre end, eller lig med 800 x 600.

For Windows 95, 98, 2000, XP:

- 1. Åbn "Min Computer" ikonen, "Kontrolpanel" folder, og derefter dobbeltklikkes på "Skærm" ikonen.
- 2. Vælg "Indstilling" tappen.
- 3. I "Skrivebordsareal" kan du finde indstillingen for opløsning. Verificer at indstillingen for opløsning er mindre end eller lig med 800 x 600.

Hvis projektoren stadig ikke viser hele billedet, er du nødt til at ændre visning på den skærm du anvender. Se de følgende trin.

- 4. Følg de overfor viste trin 1-2. Klik på knappen for "Avancerede Indstilinger".
- 5. Vælg "Ændre" knappen under "Skærm" tabben .

- Klik på "Vis alle enheder". Derefter vælges "Standard skærmtyper" i "Fabrikant" boksen; vælg den opløsningsmodus som du behøver i " Modeller" boksen.
- 7. Verificer at indstillingen for skærmopløsning er mindre end, eller lig med 800 x 600.
- Hvis du bruger en bærbar PC:
 - 1. Du skal først implementere de overforstående trin, om indstilling af skærmopløsning på computeren først.
 - 2. Skift den bærbare Pc's skærm til "Kun eksterne skærme" eller "Kun CRT " modus.
- Hvis du oplever vanskeligheder ved skift af opløsning eller din skærm fryser, genstartes alt udstyr og projektoren.

Problem: Skærmen på din Bærbare eller PowerBook computer viser ikke din præsentation.

Hvis du bruger en Bærbar PC:

Nogle Bærbare Pc'er kan deaktivere deres skærm, når der anvendes en anden skærm. Se venligst din computers betjeningsvejledning for information om, hvordan du reaktiverer skærmbilledet.

Hvis du anvender en Apple PowerBook:

I Kontrolpaneler, åbnes PowerBook Skærm, for at vælge Video Spejling "Til".

Problem: Billedet er ustabilt eller flimrende

- Brug "Sporing" for at korrigere det. Se side 24.
- > Skift din skærms farveindstilling fra din computer.

Problem: Biledet har en vertikal flimrende stolpe

- Brug "Frekvens" for at lave justering. Se side 23.
- Kontroller og skift skærmopløsning på dit grafikkort, for at gøre det kompatibelt med produktet. Se side 28.

Problem: Billedet er ude af fokus

- Juster Fokusringen på projektorens linse. Se side 14.
- Forvis dig om at projektorens skærm er mellem den anbefalede afstand 4,9 til 39,4 fod (1,5 til 12,0 meter) fra projektoren.



Problem: Biledet er udstrakt, når der vises 16:9 DVD.

Projektoren justerer automatisk 16:9 DVD og justerer aspektforholdet, ved at digitalisere til fuld skærm med 4:3, som standard indstilling.

Hvis billedet stadig er udstrakt, bliver du også nødt til at justere aspektforholdet ved, at gå frem som følger:

- Vælg venligst 4:3 aspektforhold på din DVD afspiller, hvis du afspiller 16:9 DVD.
- Hvis du ikke kan vælge 4:3 aspektforhold på din DVD afspiller, vælg venligst 4:3 aspektforhold på skærmmenuen.

Problem: Billedet er spejlvendt.

Vælg "Administration" fra OSD og juster projektionsretningen. Se side 22.

Problem: Lampen brænder ud eller laver en poppende lyd

Når lampen når grænsen for dens levetid, vil den brænde ud og kan lave en høj poppende lyd. Hvis det sker, vil projektoren ikke tænde før lampemodulet er blevet udskiftet. For at udskifte lampen, følg proceduren i " Udskiftning af lampe". Se side 33.

Problem: LED meddelelser

	Strøm I	ED		Pære LED	
Meddelelse	blå	rødt	Temp. LED		
Standby-status	Blinker langsomt			\bigcirc	
(Strømkabel)	Binker langsom		U	0	
Lampe lys	0	*	0	0	
Tændt	0	*	0	0	
Slukning (Køling)	Blinker hurtigt	0	0	0	
Fejl (Lampefejl)	0	0	0	*	
Fejl (Termisk fejl)	0	0	*	0	
Fejl (Ventilator fejl)	0	0	Blinker	0	
Fejl (Over temp.)	0	0	*	0	
Fejl (Lampebrud)	0	0	0	*	
₩ =>Lys til	O=>Ly	ys fra			

Problem: Huskemeddelelser

- "Lamp is appoaching the end of its useful life in full power operation.Replacement Suggested!(Lampen nærmer sig enden på dens brugbare levetid ved drift ved fuld effekt. Udskiftning anbefales!)" vil vises i omkring 10 sekunder, når pærens levetid bliver opbrugt.
- Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.(Projektor overophedet. Lampen vil automatisk blive slået fra.)" Vil blive vist, når temperaturen på systemet er overophedet.
- "Fan fail.Lamp will automatically turn off soon.(Ventilator overophedet. Lampen vil automatisk blive slået fra.)" Vil blive vist når ventilatoren ikke fungerer.

Udskiftning af lampe

Projektoren vil selv overvåge levetiden for lampen. Den vil vise dig en advarselsmeddelelse "Lamp is appoaching the end of its useful life in full power operation.Replacement Suggested!(Lampen er ved at nå grænsen for dens brugbare levetid ved drift ved fuld effekt. Udskiftning anbefales!)" Når du ser denne meddelelse, udskiftes lampen snarest muligt.

Forvis dig om at projektoren har fået lov til at køle ned i mindst 30 minutter før der skiftes lampe.



Procedure ved udskiftning af lampe:

- 1. Sluk for projektoren ved at trykke på afbryderknappen.
- 2. Lad projektoren køle ned i mindst 30 minutter.
- 3. Fjern elledningen.
- 4. Brug en skruetrækker til, at fjerne skruerne fra dækslet.
- 5. Skub op og fjern dæksel. 2
- 6. Fjern de 2 skruer fra lampemodulet.
- 7. Fjern lampemodulet. 4

For at udskifte lampemodulet, gentag disse trin i omvendt orden.



Advarsel: Lamperummet er varmt! Lad det køle af før lampen udskiftes!



Advarsel: For at reducere risikoen for person skader, må du ikke tabe lampemodulet eller berøre lampen. Lampen kan gå i stykker og forårsage skader hvis den tabes.

Specifikationer

De specifikationer der er nævnt nedenfor kan ændres uden forudgående varsel. For oplysning om de endelige specifikationer, se venligst Acer aktuelle specifikationer.

Lysrør	- Enkelt Chip DLP [™] Teknologi fra Texas Instruments
Lampe	- 200W Brugerudskiftelig lampe
Antal Pixels	- 800 pixels(H) X 600 linier (V)
Antal Farver	- 16,7M farver
Kontrastforhold	- 2000:1 (Fuld til/Fuld fra)
Uniformitet	- 85%
Støjniveau	- 31 dB(A) (standard modus)/27 dB(A) (ECO modus)
Projektionslinse	 F/2,7~3,0 f=21,83~23,81mm med 1,1x Manuel zoom linse
Projektionsstørrelse (Diag.)	- 34,7 til 304,9 tommer (0,88 til 7,75 meter) Diagonal
Projektionsafstand	- 4,9 til 39,4 fod (1,5 til12,0 meter)
Video Kompatibilitet	 NTSC 3,58/NTSC 4,43/PAL/SECAM og HDTV kom- patibel
	- Komposit video & S-Video kapacitet
H. Frekvens	- 31,5kHz~100kHz horisontal scanning
V. Frekvens	 56Hz~85Hz vertikal opdatering
Strømforsyning	 Universel AC indgang 100-240V ; Indgangsfrekvens 50/60Hz
I/O Stik	- Strøm: AC strømstik
	- VGA Indgang:
	 En DVI stik til Digital signal med HDCP (Understøtter kun PD100D)
	 En 15-pin D-sub til VGA, komponent og HDTV signal VGA Udgang: En 15-pin D-sub til VGA udgang
	- Video Indgang:
	 En Komposit video RCA indgang
	 En S-Video indgang
	- En 5V DC-udgangsstik til den tilsluttede dongle (gælder kun PD100)
	- USB: Et USB stik til fjernbetjening
	- Audio Indgang: Et jack stik til audio indgang
Vægt	- 4,85 lbs (2,2 kg)
Dimensioner (W x H x D)	- 9,1 x 9,4 x 4,8 tommer (230 x 238 x 122,8 mm)
Omgivelser	- Driftstemperatur: 41~95°F (5~ 35°C) Fugtighed: 80% maksimum (Ikke-kondenserende)
	 Opbevaringstemperatur: -4~140°F (-20~60°C) Fugtighed: 80% maksimum (Ikke-kondenserende)
Sikkerhedsregulativer	- FCC Klase B, CE Klasse B, VCCI-II, UL, cUL, TÜV- GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

Dansk... 34

Kompatible Modus

	·	(ANA)	LOGT)	(DIGITALT)	
Modus	Opløsning	V.Frekvens	H.Frekvens	V.Frekvens	H.Frekvens
		(Hz)	(kHz)	(Hz)	(kHz)
VESA VGA	640 x 350	70	31,5	70	31,5
VESA VGA	640 x 350	85	37,9	85	37,9
VESA VGA	640 x 400	85	37,9	85	37,9
VESA VGA	640 x 480	60	31,5	60	31,5
VESA VGA	640 x 480	72	37,9	72	37,9
VESA VGA	640 x 480	75	37,5	75	37,5
VESA VGA	640 x 480	85	43,3	85	43,3
VESA VGA	720 x 400	70	31,5	70	31,5
VESA VGA	720 x 400	85	37,9	85	37,9
VESA SVGA	800 x 600	56	35,2	56	35,2
VESA SVGA	800 x 600	60	37,9	60	37,9
VESA SVGA	800 x 600	72	48,1	72	48,1
VESA SVGA	800 x 600	75	46,9	75	46,9
VESA SVGA	800 x 600	85	53,7	85	53,7
VESA XGA	1024 x 768	60	48,4	60	48,4
VESA XGA	1024 x 768	70	56,5	70	56,5
VESA XGA	1024 x 768	75	60,0	75	60,0
VESA XGA	1024 x 768	85	68,7	85	68,7
VESA SXGA	1152 x 864	70	63,8	70	63,8
VESA SXGA	1152 x 864	75	67,5	75	67,5
VESA SXGA	1280 x 1024	60	63,98	60	63,98
MAC LC 13"	640 x 480	66,66	34,98	***	***
MAC II 13"	640 x 480	66,68	35	***	***
MAC 16"	832 x 624	74,55	49,725	***	***
MAC 19"	1024 x 768	75	60,24	***	***
MAC	1152 x 870	75,06	68,68	***	***
MAC G4	640 x 480	60	31,35	***	***
i MAC DV	1024 x 768	75	60	***	***
i MAC DV	1152 x 870	75	68,49	***	***