## Manuál pro

Promítací stroj Acer série PD323/PD311



# Instrukce pro užívaní a likvidaci zařízení

Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. Na znížení možného znečištění životního prostředí a pro zabezpečení co nejvyšší miry jeho ochrany toto zařízení, prosím, recyklujte.



#### USA

Pro elektronické výrobky obsahující monitor nebo displej LCD/CRT, nebo lampu se špeciálně vysokotlakovou rtutí:



Lampa(y) uvnitř tohoto výrobku obsahuje(í) rtuť, a proto musí být tento výrobek recyklován anebo zlikvidován podle místních, státních anebo federálních zákonů. Víc informací získáte, když se kontaktujete na Alianci elektronického průmyslu (Electronic Industries Alliance) na internetové stránce www.eiae.org. Pro získaní specifických infomací o likvidaci lamp navštívte internetovou stránku www.lamprecycle.org.

## acer Obsah

| Obsah  | 1  |
|--|----|
| Upozornění                                   | 2  |
| Opatření                                     | 2  |
| Úvod   | 4  |
| Vlastnosti výrobku                           | 4  |
| Přehled balení                               | 5  |
| Přehled výrobku                              | 6  |
| Hlavní jednotka                              | 6  |
| Kontrolní panel                              | 7  |
| Připojovací otvory                           | 8  |
| Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem      | 9  |
| Instalace                                    | 10 |
| Připojení projektoru                         | 10 |
| Zapnutí/vypnutí projektoru                   | 11 |
| Zapnutí projektoru                           | 11 |
| Vypnutí projektoru                           | 12 |
| Varovné indikátory                           |    |
| Nastaveni promitaného obrazu                 |    |
| Nastaveni vysky promitaneno obrazu           |    |
| Nastavení objektivu / onniska projektoru     | 14 |
|  |    |
|  |    |
| Kontroini panei & daikove oviadani           |    |
| Nabidka                                      |    |
| Jak obsiunoval                               |    |
| Image (Obraz) (počítačový / video mód)       | 20 |
| Management (Správa) (počítačový / video mód) | 24 |
| Audio (Zvuk) (počítačový / video mód)        | 31 |
| Timer (Časomíra) (počítačový / video mód)    | 32 |
| Language (Jazyk) (počítačový / video mód)    | 33 |
| Dodatky                                      |    |
| Odstranění problémů                          | 34 |
| Výměna lampy                                 | 37 |
| Specifikace                                  | 39 |
| Kompatibilní režimy                          | 40 |
| Regulace a bezpečnostní oznámení             | 41 |

## acer Upozornění

## Opatření

Řiď te se všemi varováními, opatřeními a údržbou, jak je doporučováno v této uživatelské nápovědě k co největší životnosti Vašeho přístroje.

| 🕂 Varování-        | Nedívejte se do objektivu projektoru, když lampa   |
|--------------------|--|
|                    | svítí. Světlo může poškodit Vaše oči.  |
| <b>▲</b> Varování- | K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým<br>prou dem nevystavujte výrobek vlivu deště či<br>vlhkosti.   |
| Avarování-         | Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli<br>možnému zasažení elektrickým proudem.  |
| Avarování-         | Když měníte lampu, umožněte jednotce ochlazení<br>ařiďte se instrukcemi.   |
| Avarování-         | Tento výrobek sám zjistí závadu lampy. Při výměně<br>lampy se prosím ubezpečte, že zobrazuje výstražné   |
|                    | zprávy.  |
| Arování-           | Poté co vyměníte modul lampy, obnovte v menu<br>funkci "Lamp Hour Reset" (Obnovení hodin lampy)<br>ve pod menu "Management" (Správa) (odkaz na<br>stranu 26).  |
| <u>∕</u> Varování- | Když vypnete projektor, zajistìte prosím pøed<br>odpojením energie, aby projektor dokonèil svùj<br>chladící cyklus.  |
| <b>∧</b> Varování- | Nejprve zapněte projektor a potom zdroj.   |
| Varování-          | Nenasazujte víčko na objektiv, když je projektor v<br>provozu.   |
| A Varování-        | Když lampa docílí ke konci své životnosti, vyhoří a<br>ožná hlasitě bouchne. Jestliže se toto stane, projektor<br>se novu nerozsvítí, dokud modul lampy nebude<br>vyměněn. výměny lampy se řiď te postupem, který je<br>v kapitole "Výměna lampy". |

## acer Upozornění

#### Proveďte:

- Před čištěním výrobek vypněte.
- K očištění krytu použijte jemný hadřík mírně navlhčený čistícím rostředkem.
- Odpojte kabel ze zásuvky, jestliže není výrobek dlouho používán.

## Nedělejte:

- Zablokujte otvory na jednotce sloužící k větrání.
- K čištění jednotky používejte drsné čistící prostředky, vosky ebo rozpouštědla.
- Používejte přístroj v následujících podmínkách:
  - V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
  - V oblastech náchylných k nadměrnému prachu a špíně.
  - Blízko přístrojů, které vytváří silné magnetické pole.
  - Místo na přímém slunečním světle.



## acer Úvod

## Vlastnosti výrobku

Toto je projektor XGA(PD323)/SVGA(PD311) 0,55" DLP<sup>®</sup> s jedním čipem. Vynikající charakteristika zahrnuje:

- Pravý XGA, 1024 x 768 adresovatelných pixelů (PD323)
   Pravý SVGA, 800 x 600 adresovatelných pixelů (PD311)
- Čip DLP<sup>®</sup> technologie
- Kompatibilní s NTSC3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM a HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- Tlačítko Acer Empowering pro snadné ovládání následujících funkcí: Acer eView Management, Acer Timer Management a Acer eOpening Management.
- Plně funkční dálkové ovládání s laserovým ukazatelem
- Pokročilý digitální základ a vysoká kvalita obrazu
- Pro uživatele přátelský kontrolní panel
- SXGA+, SXGA komprese a VGA, SVGA sstanovení rozměrů
- Mac kompatibilní



## Přehled balení

Tento projektor má části zobrazené níže. Zkontrolujte, da je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí, kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce.





## acer Úvod

## Přehled výrobku



- 1. Kroužek objektivu
- 2. Kontrolní panel
- 3. Přijímač dálkového ovládání
- 4. Zdvižná noha
- 5. Transfokátor
- 6. Kroužek ohniska
- 7. Tlačítko zdviže
- 8. Energetická zdířka
- 9. Připojovací otvory

Čestina ... 6



## Kontrolní panel



- Pomocný indikátor Indikátor lampy 1.
- 2.
- Zdroj a Indikátor LED (Indikátor napájení) 3.
- Zdroj 4.
- 5. Synchronizace
- Źplnomocňující klávesa 6.
- 7. Menu
- 8. Zpět
- Čtyři směrové klávesy výběru 9.



# acer Úvod

## Připojovací otvory



- USB konektor 1.
- 2. Zvukový vstupní konektor
- S-video vstupní konektor 3.
- Infračervený přijímač dálkového ovladače 4.
- Konektor vstupu VGA (analogový počítačový signál) Kensington<sup>TM</sup> otvor 5.
- 6.



## Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem



- Laserové ukazovátko 1.
- Vypínač 2.
- Laser tlačítko 3.
- Zdroj 4.
- 5. Opakovaná synchronizace
- 6. Zmrazení
- 7. Skrytí
- 8. Zrušení hlasitosti
- Aspekční poměr 9.
- 10. Čtyři směrové klávesy výběru
- 11. Základ
- 12. Zpět
- 13. Digitální zoom

- 14. Menu
- 15. Levé kliknutí myší
- 16. Pravé kliknutí myší
- 17. Myš
- 18. Zplnomocňující klávesa
- 19. Hlasitost +/-
- 20. O stránku nahoru/ O
- stránku dolů 21. S-Video
- 22. VGA
- 23. Komponentní video24. Kompozitní video



## Připojení projektoru



| 1 | Napájecí šňůra   |
|---|--|
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 | USB kabel  |
| 5 | Zvukový kabel s konektory jack/RCA (Volitelný doplník) |
| 6 | S-Video kabel (Volitelný doplník)                      |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
|   |  |

Aby projektor správně fungoval s počítačem, musí být časování režimu zobrazení kompatibilní s projektorem. Odkaz na kapitolu "Kompatibilní režimy" na stranì 40.

Čestina ... 10

## Zapnutí/vypnutí projektoru

## Zapnutí projektoru

- 1. Zapnutí projektoru. 0
- 2. Zajistěte, aby byla napájecí šňůra a signální kabel správně připojeny. Indikátor zapnutí se zableskne červeně.
- Stisknutím tlačítka "Vypínač" na ovládacím panelu zapněte lampu. 2 A indikátor zapnutí se rozsvítí modrou.
- 4. Zapněte Váš zdroj (počítač, notebook, videopřehrávač, atd.). Projektor najde Váš zdroj automaticky.
- Když se na displeji zobrazí symboly "Lock" (Zámek) a "Sourse" (Zdroj) znamená to, že promítací stroj je zajištěn na tomhle typu zdroje a není možné tento typ vstupního signálu najít.
- Jestliže se ukáže na obrazovce "No Signal" (Žádný signál), ujistěte se, že jsou signální kabely správně připojeny.
- Jestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko "Zdroj" na dálkovém ovládání nebo na kontrolním panelu.





Sejměte kryt objektivu a zapněte projektor.

Nejprve zapněte projektor a potom zdroje signálu.



## Vypnutí projektoru

- K vypnutí projektorové lampy ztiskněte tlačítko "Vypínač", uvidíte zprávu. "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running." (Stiskněte prosím znovu tlačítko Zapnutí k dokončení vypínacího procesu. Varování: NEVYPÍNEJTE, dokud projektorový větrák ještě pracuje.) zobrazenou na projektorovém plátně. Ztiskněte znovu tlačítko"Vypínač" k potvrzení, jinak zpráva zmizí po 5 sekundách.
- 2. Chladící ventilátory poběží přibližně 30 sekund do konce chladícího intervalu a indikátor napájení začne rychle blikat červeně. Jakmile indikátor napájení začne blikat pomalu, projektor se nachází v pohotovostním režimu. Jestliže si přejete projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně nedokončí chladící cyklus a nevstoupí do pohotovostního režimu. K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko "Vypínač".
- 3. Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a projektoru.
- 4. Nezapínejte okamžitě projektor při proceduře vypnutí.
- 5. Podle potřeby nasaď te na objektiv kryt, aby se zabránilo vniknutí prachu.

## Varovné indikátory

- Když indikátor "LAMPA" svítí oranžově, projektor se automaticky vypne. Kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora nebo servisní centrum.
- Když indikátor "TEPLOTA" svítí oranžově přibližně 20 sekund, znamená to, že se projektor přehřívá. Na projektorovém plátně uvidíte zprávu "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." (Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky vypnuta). Projektor se sám automaticky vypne.

Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout, poté co vychladne. Jestliže problém zůstává, kontaktujte Vašeho prodejce nebo naše servisní centrum.

Když indikátor "TEPLOTA" bliká oranžově přibližně 30 sekund, zobrazí se zpráva "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon." (Selhání ventilátoru. Za okamžik se lampa automaticky vypne). kontaktujte prosím Vašeho prodejce nebo naše servisní centrum.



## Nastavení promítaného obrazu

## Nastavení výšky promítaného obrazu

K nastavení výšky obrazu je projektor vybaven zdvyžnou nohou.

Zvýšení obrazu:

- 1. Ztiskněte Tlačítko zdviže **1**.
- Zvyšte obraz na požadovanou výšku ②, k zablokování pozice zdvyžné nohy uvolněte tlačítko.
- 3. Chcete-li jemně doladit zobrazovací úhel, použijte šroub v nožce **3**.

Snížení obrazu:

- 1. Ztiskněte Tlačítko zdviže.
- Snižte obraz, k zablokování pozice zdvyžné nohy uvolněte tlačítko.
- 3. Chcete-li jemně doladit zobrazovací úhel, použijte šroub v nožce **3**.





## Nastavení objektivu / ohniska projektoru

K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet kroužkem objektivu. K zaostření obrazu otáčejte kroužkem ohniska, dokud nebude obraz čistý. Projektor zaostřuje ve vzdálenosti 3,94 až 39,37 stop (1,2 až 12,0 metrů).



## Nastavení velikosti promítaného obrazu







## Kontrolní panel & dálkové ovládání

Zde jsou dva způsoby, jak můžete ovládat funkce: dálkové ovládání a kontrolní panel.

## Kontrolní panel



Používání kontrolního panelu

#### Vypínač

Odkaz na kapitolu "Zapnutí/vypnutí projektoru" na stranách 11-12.

#### Resync (Opakovaná synchronizace)

Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.

#### Menu (Nabídka)

- Ztiskněte "Nabídka" ke spuštění (OSD) menu. K ukončení OSD, ztiskněte znovu "Nabídka".
- Potvrď te Váš výběr položky.

#### Source (Bron)

Druk op "Bron" om te kiezen uit de bronnen RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composiet, Video en HDTV.

#### Čtyři směrové klávesy výběru

▶ Použijte ▲ ▼ ● k výběru nebo přizpůsobení položek.

## Zplnomocňující klávesa 🥑

Klávesa pro umožní Acer poskytuje tři unikátní funkce Acer, kterými jsou "Řízení Acer eView", "Řízení Acer eTimer" and "Řízení Acer eOpening". Stlačte klávesu "e" po dobu delší než jedna sekunda, čím se spustí displej hlavní ponuky na obrazovce pro modifikaci této funkce.

#### Back (Zpět)

Návrat na předchozí krok pro ovládání ponuky (menu) OSD.

## acer Ovládání

## Dálkové ovládání





## Používání dálkového ovládání

#### Vypínač 👩

Odkaz na kapitolu "Zapnutí/vypnutí projektoru" na stranách 11-12.

## Laser tlačítko 💌

Zaměřte ovládání na promítaný obraz, ztiskněte a držte toto tlačítko k aktivování laserového ukazatele.

## Resync (Opakovaná synchronizace)

> Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.

#### Source (Bron)

Druk op "Bron" om te kiezen uit de bronnen RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composiet Video en HDTV.

## Freeze (Zmrazení)

Ztiskněte "Zmrazení" k zastavení obrazu.

## Hide (Skrytí)

Okamžitě vypne obraz. Ztiskněte "Skrytí" ke skrytí obrazu, ztiskněte znovu pro obnovení obrazu.

#### Aspect Ratio (Aspekční poměr)

 Použijte tuto funkci na výběr aspekčního poměru podle vašich požadavků(Auto/4:3/16:9)

## Mute (Zrušení hlasitosti)

Použijte tuto klávesu pro zrušení hlasitosti.

#### Čtyři směrové klávesy výběru

▶ Použijte ▲ ▼ ▲ ♥ výběr položek anebo změnu ve vámi vybraných položkách pro ovládání ponuky (menu) OSD.

## Základ 🗋 🗋

 Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (± 16 stupňů).

## Menu (Nabídka)

Ztiskněte "Nabídka" ke spuštění menu. K ukončení OSD, ztiskněte znovu "Nabídka".

#### Zoom

Přiblížit / oddálit.

## Back (Zpět)

Návrat na předchozí krok pro ovládání ponuky (menu) OSD.



#### Myš / Pravé kliknutí myší / Levé kliknutí myší

Tyto funkce jsou rovnaké jak při použití myší u počítačů typu PC (osobní počítač) tak u typu Mac. Tyto funkce jsou k dispozici pouze, pokud je projektor připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB.

#### Zplnomocňující klávesa 🥑

Klávesa pro umožní Acer poskytuje tři unikátní funkce Acer, kterými jsou "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" a "Acer eOpening Management". Stlačte klávesu "e" po dobu delší než jedna sekunda, čím se spustí displej hlavní ponuky na obrazovce pro modifikaci této funkce.

## Acer eView Management

Stisknutím "e" spustíte podnabídku "Acer eView Managemet ".

"Acer eView Managemet " slouží k výběru režimu zobrazení. Další podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka na obrazovce (OSD).

#### Acer eTimer Management

Stisknutím "e" spustíte podnabídku "Acer eTimer Management ".

"Acer eTimer Management" nabízí funkci upozorňování pro řízení času prezentace. Další podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka na obrazovce (OSD).

#### Acer eOpening Management

Stisknutím "e" spustíte podnabídku "Acer eOpening Management ".

"Acer eOpening Management " umožňuje uživateli nastavit jako úvodní obrazovku vlastní obrázek. Další podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka na obrazovce (OSD).

## Volume (Hlasitost) 🔽 🔺

Zvýšit/Znížit hlasitost.

#### Page Up(pouze počítačový mód)

Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku nahoru. Tato funkce je dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB kabel.





mpowering Technology



## acer Ovládání

#### Page Down(pouze počítačový mód)

Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku dolů. Tato funkce je dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB kabel.

#### VGA

Stlačte klávesu "VGA", čím změníte zdroj na VGA-In konektor (přípojku). Tento konektor podporuje Analogový RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a RGBsync.

#### Component Video (Komponentní video)

Stlačte klávesu "Komponentní", čím změníte současný zdroj na zdroj komponentní video. Tento zdroj podporuje signál YPbPr (480p/576p/720p/1080i) a YCbCr. (480i/576i).

#### Composite Video (Kompozitní video)

 Stlačte klávesu "Video", čím změníte současný zdroj na zdroj Kompozitního Video.

#### S-Video

 Stlačte klávesu "S-Video", čím změníte současný zdroj na zdroj S-Video.



## Nabídka

Projektor má vícejazyčné menu, které Vám umožňuje úpravu obrazu a rozmanité nastavení. Projektor automaticky nalezne zdroj.

## Jak obsluhovat

- Chcete-li otevřít nabídku obrazovky, stiskněte tlačítko "Nabídka" na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu.
- Když se OSD zobrazí, použijte 

   Klávesy k výběru v hlavním menu. Po výbiru požadované položky v hlavním menu, ztiskněte 
   k otevření podmenu.
- Použijte (
   klávesy k výběru požadované položky a upravte nastavení pomocí (
   kláves.
- 4. Zvolte další položku zobrazenou v podmenu a nastavte stejně, jak je popsáno výše.
- Stlačte klávesu "Zpět" na dálkovém řízení anebo kontrolném panelu a obrazovka se vrátí do hlavní ponuky (menu).
- 6. Chcete-li ukončit nabídku OSD, stiskněte znovu tlačítko "Nabídka" na dálkovém ovladači nebo na ovládacím panelu. Ponuka OSD se zavře a promítací stroj automaticky uloží nová nastavení. OSD menu se zavře a projektor automaticky uloží nové nastavení.





## acer Ovládání

| ace        | r                 |      |      |         |
|------------|-------------------|------|------|---------|
|            | Color             |      |      |         |
| Ð          |                   |      |      | [Video] |
|            | Display Mode      |      |      | User    |
| 100        | Brightness        |      |      | 50      |
| <b>*</b> c | Contrast          |      |      | 50      |
| a fe       | Color Temperature |      |      | 1       |
|            | White Segment     |      |      | 5       |
|            | Degamma           |      |      | 2       |
| A          | Color R           |      |      | 50      |
| 0          | Color G           |      |      | 50      |
| abr        | Color B           |      |      | 50      |
|            | Saturation        |      |      | 50      |
|            | Tint              |      |      | 50      |
|            |                   |      |      |         |
|            |                   |      |      |         |
| 0          | Select O Enter    | MENU | BACK | xit     |

## Color (Barva) (počítačový / video mód)

## Display mode(Mód zobrazení)

Zde je mnoho firemních předvoleb optimalizovaných na různé typy obrazu.

- Bright (Jasnost) : Slouží pro optimalizaci jasu.
- PC : pro poèítaè nebo notebook.
- Video : pro přehrávání videa v jasně osvětleném prostředí.
- Theater (Domácí kino): pro používání systému domácího kina v temné místnosti.
- sRGB : Slouží pro optimalizaci vyladění barev.
- User (Uživatel) : zapamatování uživatelského nastavení.

## **Brightness (Jasnost)**

Nastavte jasnost obrazu.

- Stiskněte ke ztemnění obrazu.
- Stiskněte k zesvětlení obrazu.

## **Contrast (Kontrast)**

Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a ejtmavší částí obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu.

- Stiskněte ke snížení kontrastu.
- Stiskněte ke zvýšení kontrastu.

## Color Temperture (Teplotní zabarvení)

Nastavení teplotního zabarvení. Při vyšší teplotě vypadá obrazovka chladněji; při nižší teplotě vypadá obrazovka tepleji.



| ace      | r       |       |            |      |          |  |  |  |  |  |
|----------|---------|-------|------------|------|----------|--|--|--|--|--|
|          | Co      | or    |            |      |          |  |  |  |  |  |
| æ        |         |       |            |      | [∨ideo ] |  |  |  |  |  |
|          | Display |       |            |      | User     |  |  |  |  |  |
| <b>1</b> |         |       | <b>——</b>  |      | 50       |  |  |  |  |  |
| *.       |         |       |            |      | 50       |  |  |  |  |  |
| 4        |         |       | <b>_</b> _ |      | — 1      |  |  |  |  |  |
| - 10     |         |       |            |      | - 5      |  |  |  |  |  |
| - 10     |         |       |            |      |          |  |  |  |  |  |
|          |         |       |            |      | 50       |  |  |  |  |  |
|          |         |       |            |      | 50       |  |  |  |  |  |
| aler.    |         |       |            |      | - 50     |  |  |  |  |  |
|          |         |       |            |      | — 50     |  |  |  |  |  |
|          |         |       |            |      | 50       |  |  |  |  |  |
|          |         |       |            |      |          |  |  |  |  |  |
|          |         |       |            |      |          |  |  |  |  |  |
| 00       | Select  | Enter | MENU       | BACK | cit      |  |  |  |  |  |

## Color (Barva) (počítačový / video mód)

## White Segment (Bílý segment)

Použijte bílý segment k nastavení nejvyšší úrovně DMD čipu. 0 je pro minimální segment a 10 je pro maximální segment. Jestliže preferujete ostřejší obraz, nastavte na maximum. Pro hladký a přirozenější obraz nastavte na minimum.

#### Degamma

Způsobí tmavou scenérii. S vyšší gamma hodnotou bude vypadat tmavá scenérie jasněji.

## Color R (Barva R)

Nastavení červené barvy.

#### Color G (Barva G)

Nastavení zelené barvy.

#### Color B (Barva B)

Nastavení modré barvy.

#### Saturation (Sytost)

Nastaví obraz z černé a bílé k úplně syté barvě.

- Stiskněte ke snížení množství barvy v obraze.
- Stiskněte ke zvýšení množství barvy v obraze.

#### Tint (Zbarvení)

Nastaví barevnou rovnováhu červené a zelené.

- Stiskněte () ke zvýšení množství zelené v obraze.
- Stiskněte b ke zvýšení množství èervené v obraze.



 Funkce "Saturation" (Sytost) a "Tint"
 (Zbarvení) nejsou podporovány v počítačovém nebo DVI módu.





| ace | r              |               |
|-----|----------------|---------------|
|     | Image          |               |
| B   | Keystone       | <b>0</b> 0    |
|     | Aspect Ratio   | Auto 4:3 16:9 |
|     | Projection     |               |
| **  | V. Position    | 0             |
| -10 | Frequency      | 50            |
| -0) | Tracking       | <b>1</b> 0    |
| ()  | Sharpness      | <b>_</b> 0    |
|     |                |               |
| abr |                |               |
|     |                |               |
|     |                |               |
| 00  | Select O Enter | MENU BACK     |
|     |                |               |

## Image (Obraz) (počítačový / video mód)

## Keystone (Základ)

Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (± 16) stupňů).

#### Aspect Ratio (Poměr stran obrazu)

Použijte tuto funkci ke zvolení požadovaného poměru stran.

- Auto : Udržuje obraz podle originálního poměru a maximalizuje obraz podle původních horizontálních nebo vertikálních pixelů.
- 16:9 : Vstupní zdroj bude naškálován tak, aby zodpovídal šířce obrazovky a zužen na výšku tak, aby se zobrazovaný obraz přiblížil poměru 16:9.
- 4:3 : Vstupní zdroj bude naškálován tak, aby zodpovídal rozměrům promítací obrazovky a stane sa z něj poměr 4:3.

## **Projection** (Projekce)

- Přední desktop

Předem nastavené.



#### Přední strop

Když zvolíte tuto funkci, pro stropní projekci otočí projektor obraz vzhůru nohama.



#### Zadní desktop

Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že můžete promítat za průsvitné plátno.





| ace    | Image   |   |
|--------|---|---|
| /&<br> | Keystone<br>Aspect Ratio<br>Projection<br>H. Position<br>V. Position<br>Frequency<br>Tracking | Auto 43 159<br>▲43 159<br>▲43 159<br>▲4<br>▲4<br>▲4<br>▲4<br>▲4<br>▲4<br>▲4<br>▲4<br>▲4<br>▲4 |
| (B)    | Sharpness   |   |
| 00     | Select O Enter  | MENU BACK   |

## Image (Obraz) (počítačový / video mód)



Funkce "H. Positio"

(Vodorovná poloha),

"V. Position" (Svislé

poloha), "Frequency" (Frekvence) a "Tracking"

podporovány v režimu

(Seřizování) nejsou

DVI a Video.



#### Zadní strop

Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí a otočí obraz vzhůru no hama ve stejnou dobu. Můžete promítat za průsvitné plátno při stropní projekci.

## H. Position (Vodorovná poloha)

- Ztiskněte k pohybu obrazu doleva.
- Ztiskněte k pohybu obrazu doprava.

## V. Position (Svislé poloha)

- Ztiskněte k pohybu obrazu dolů.
- Ztiskněte b k pohybu obrazu nahoru.

## **Frequency (Frekvence)**

"Frequency" (Frekvence) mění frekvenci obrazových dat tak, aby se shodovala s frekvencí Vaší počítačové grafické karty. Vertikální blikající lišta slouží k nastavení této funkce.

## Tracking (Seřizování)

"Tracking" (Seřizování) synchronizuje signální načasování obrazu s grafickou kartou. Jestliže máte kolísavý nebo blikající obraz, použijte tuto funkci k nápravě.

## Sharpness (Ostrost)

Slouží k nastavení ostrosti obrazu.

- Stisknutím tlačítka zvýšíte ostrost.



\* Funkce "Sharpness" (Ostrost) není podporována v režimu DVI a Počítač.







Management (Správa) (počítačový / video mód)

## ECO Mode (ECO mód)

Zvolte "On" (Zapnuto) ke ztlumení projektorové lampy, která bude mít nižší spotřebu energie, zvětšuje životnost lampy a snižuje hluk. Zvolte "Off" (Vypnuto) k návratu k normálnímu módu.

#### Auto Shutdown (Automatické vypnutí)(minuty)

Není-li po nastaveném času k dispozici žádný vstupní signál, projektor se automaticky vypne.

#### Source Lock (Zdroj zamknutí)

Když je zdroj zamknutí vypnutý, promítací stroj bude vyhledávat jiné signály, jestli se ztratil současný vstupní signál. Když je zdroj zamknutí zapnutý, zamkne "Zámek" současný kanál zdroje dříve, než stlačíte klávesu "Zdroj" na dálkovém řízení pro uložení nasledujícího kanálu.

#### Menu Location (Ponuka (Menu))

Zvolte pozici ponuky (menu) na obrazovce displeje.

#### Startup Screen (Počáteční Obrazovka)

Použijte tuto funkci pro výběr počáteční obrazovky podle vlastní žádosti. Jestliže změníte nastavení, projeví se nové nastavení po ukončení nabídky OSD.

- Acer : Standardní počáteční obrazovka promítacího stroje Acer.
- User (Uživatel) : Počáteční obrazovka přizpůsobena uživateli, stáhnuta z osobního počítače do promítacího stroje pomocí kablu USB (univerzální sériová přípojka) a pomůcky Acer eOpening Management (zmínka v nížeuvedené části).

## acer Ovládání





## Management (Správa) (počítačový / video mód)

Pomůcka Acer eOpening Management je pomůckou osobního počítače určenou pro uživatele na změnu standardní počáteční obrazovky na promítacím stroji Acer pro žádané zobrazení. Nástroj Acer eOpening Management můžete nainstalovat z dodaného disku CD. Připojte projektor k počítači prostřednictvím dodaného kabelu USB, spusťte nástroj Acer eOpening Management a stáhněte požadovaný obrázek z počítače do projektoru. Než začne přenos obrazu, projektor musí nejdříve vstoupit do re žimu "Režim stahování". Řidíte se následujícími pokyny pro spuštění režimu "Režim stahování".

- 1. Jestliže byl projektor zapnut, vypněte jej dvojitým stisknutím hlavního vypínače.
- 2. Odpojte napájecí kabel od projektoru.
- Stiskněte a podržte současně tlačítka "Nabídka" a " U" a potom připojte napájecí kabel k projektoru.
- 4. Po rozsvícení indikátorů Temp (Teplota) a Lamp (Lampa) uvolněte obě tlačítka a projektor přejde do režimu stahování.
- 5. Mezi počítačem a projektorem musí být připojen kabel USB.

## Lamp Hour Elapse (Vypršení doby lampy)

Zobrazí uplynulý provozní čas lampy (v hodinách).

## [No] >

## Lamp Reminding (Upozornění lampy)

Zvolte tuto funkci, aby se ukázala nebo skryla varovná zpráva, pokud se zobrazí zpráva pro výměnu lampy. Zpráva se objeví 30 hodin před koncem životnosti.







## Management (Správa) (počítačový / video mód)

#### INo]▶ Yes

## Lamp Hour Reset (Obnovení hodin lampy)

Ztiskněte 🗩 tlačítko a poté zvolením "Yes "(Ano) otáčejte hodinové počítadlo lampy do 0 hodin.

## Security (Zabezpečení)

Stisknutím tlačítka (•) přejděte na nastavení "Security" (Zabezpečení). Pokud je funkce "Security" (Zabezpečení) aktivována, před nastavením zabezpečení musíte zadat "Administratorassword" (Heslo správce).

| Security       |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Security       | [On] Off         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O O Select O O | Adjust MENU Exit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Security (Zabezpečení)

Tento projektor je vybaven skvělou funkcí zabezpečení, která správci umožňuje řídit používání požadavků projektoru.

- Výběrem možnosti "On" (Zapnuto) aktivujete funkci zabezpečení. V závislosti na režimu "Security Mode" (Režim zabezpečení) musí uživatel zadat heslo definované v nastavení "User Password" (Uživatelské heslo). Podrobnosti viz část "User Password" (Uživatelské heslo).
- Výběrem možnosti "Off" (Vypnuto) může uživatel zapnout projektor bez hesla.



Po aktivaci funkce zabezpečení projektor po zapnutí požádá uživatele o zadání hesla. Pro tento dialog lze použít uživatelské heslo "User Password" (Uživatelské heslo) i heslo správce "Administrator Password" (Heslo správce).





| ace      | r              |        |         |      |   |  |
|----------|----------------|--------|---------|------|---|--|
| ,        | Managem        | ent    |         |      |   |  |
| Ð        |                |        |         |      |   |  |
| _        |                |        |         |      |   |  |
| <b>P</b> |                |        |         |      |   |  |
| <b>*</b> |                | - EI ( | 90      | 60   | 3 |  |
| *        |                |        |         |      |   |  |
| - 10     |                |        |         |      |   |  |
|          |                |        |         |      |   |  |
|          |                |        |         |      |   |  |
| <u> </u> |                |        |         |      |   |  |
| abc      |                |        |         |      |   |  |
|          |                |        |         |      |   |  |
|          |                |        |         |      |   |  |
|          |                |        |         |      |   |  |
|          |                |        |         |      |   |  |
| 0        | Select O Enter | м      | ENUBACK | Exit |   |  |

# Security Orf Security On Orf Timeout(Min.) Orf > User Password Change > > Administrator Password Change > > Request password only after plugging power cord. © © Select O Adjust MEND Exit

## Management (Správa) (počítačový / video mód)

#### Timeout(Min.) (Časový limit (min.))

Po aktivaci funkce "Security" (zabezpečení) může správce nastavit časový limit.

- Stisknutím tlačítka € nebo vyberte délku časového limitu.
- Rozsah časového limitu je 10 až 990 minut.
- Po vypršení časového limitu projektor znovu požádá uživatele o zadání hesla.
- Tovární nastavení položky "Timeout(Min.)" (Časový limit (min.)) je "Off" (Vypnuto).

#### User Password (Uživatelské heslo)

 Stisknutím tlačítka ) můžete změnit uživatelské heslo "User Password" (Uživatelské heslo).



- Pomocí tlačítek (), (), () nebo () vyberte znak a potvrď te stisknutím tlačítka "MENU" (NABÍDKA).
- Stisknutím tlačítka odstraňte znak po potvrzení vybraného znaku.
- Stisknutím tlačítka "MENU" (NABÍDKA) dokončete nastavení hesla.
- Zadejte heslo znovu do pole "Confirm Password" (Potvrzení hesla).
- Heslo může obsahovat 4 8 znaků.



## acer Ovládání

| ace      | r                |       |           |      |    |
|----------|------------------|-------|-----------|------|----|
|          | Manage           | ement |           |      |    |
| B        | ECO Mode         |       |           |      |    |
| _        | Auto Shutdown    |       |           |      | 60 |
| 1        | Source Lock      |       |           |      |    |
| ***      | Menu Location    | 믿     |           |      | a  |
| <b>*</b> |                  |       |           |      |    |
| -10      | Lamp Hour Elapse |       |           |      |    |
| - 0      | Lamp Reminding   |       |           |      |    |
|          | Lamp Hour Reset  |       |           |      |    |
| <u> </u> | Security         |       |           |      |    |
| abc      | Reset            |       |           |      |    |
|          |                  |       |           |      |    |
|          |                  |       |           |      |    |
|          |                  |       |           |      |    |
|          |                  |       |           |      |    |
| 00       | Select 🚺 En      | ter 🕴 | MENU BACK | Exit |    |

## Management (Správa) (počítačový / video mód)



Projektor nabízí dvě možnosti režimu "Security Mode" (Režim zabezpečení).

- Vyberete-li možnost "Request password only after plugging power cord" (Požadovat heslo pouze po připojení napájecího kabelu), bude projektor požadovat po uživateli heslo pouze při prvním připojení napájecího kabelu projektoru.
- Vyberete-li možnost "Always request password while projector turns on" (Požadovat heslo při každém spuštění projektoru), bude uživatel muset zadat heslo při každém spuštění projektoru.

#### Administrator Password (Heslo správce)

"Administrator Password" (Heslo správce) lze zadat v dialogovém okně "Enter Administrator Password" (Zadejte heslo správce) i "Enter Password" (Zadejte heslo).

 Stisknutím tlačítka D můžete změnit "Administrator Password" (Heslo správce).

| Set Administrator Password |  |  |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|------|----|--|--|--|--|--|--|--|
|                            |  |  |  |  | 1000 | кж |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |  |  |  |  |      |    |  |  |  |  |  |  |  |



 Tovární nastavení "Administrator Password" (Hesla správce) je "1234".







## Management (Správa) (počítačový / video mód)



Pokud správce zapomene "Administrator Password" (Heslo správce), zjistěte "Administrator Password" (Heslo správce) podle následujících pokynů:

|     | Enter Password |     |  |  |      |       |   |  |  |  |  | En  | ter | Ad  | lmir | nist | rat         | or   | Pas | sw | orc |     |       |  |
|-----|----------------|-----|--|--|------|-------|---|--|--|--|--|-----|-----|-----|------|------|-------------|------|-----|----|-----|-----|-------|--|
| F   |                |     |  |  |      |       | * |  |  |  |  |     |     |     |      |      |             |      | ×   | жк |     |     |       |  |
| A   |                |     |  |  |      |       |   |  |  |  |  | A   |     |     |      |      |             |      |     |    |     |     |       |  |
| N   |                |     |  |  |      |       |   |  |  |  |  | N   |     |     |      |      |             |      |     |    |     |     |       |  |
| 1   |                |     |  |  |      |       |   |  |  |  |  | 1   |     |     |      |      |             |      |     |    |     |     |       |  |
| *   |                |     |  |  |      |       |   |  |  |  |  | #   |     |     |      |      |             |      |     |    |     |     |       |  |
| - ( |                |     |  |  |      |       |   |  |  |  |  | - ( |     |     |      |      |             |      |     |    |     |     |       |  |
| 0   | Sel            | ect |  |  | O De | elete |   |  |  |  |  | 0   | Sel | ect |      |      | <b>9</b> De | lete |     | м  | ENU | Com | plete |  |

 Je-li zobrazeno dialogové okno "Enter Password" (Zadejte heslo) nebo "Enter Administrator Password" (Zadejte heslo správce), stiskněte a podržte tlačítko "MENU" (Nabídka) déle než 4 sekundy.



- Zapište si ID pro odemknutí a kontaktujte servisní středisko Acer. Vydají vám nové heslo správce podle odblokovacího ID.
- Po zadání nového "Administrator Password" (Hesla správce) poskytnutého střediskem Acer do projektoru bude staré "Administrator Password" (Heslo správce) nahrazeno novým heslem správce.







## Management (Správa) (počítačový / video mód)



#### Reset

Stlačte klávesu () po zvolení klávesy "Yes" (Ano), čím se vrátíte na parametry displeje ve všech ponukách na výrobní standardní nastavení.



| ace | r                   |    |      |      |  |
|-----|---------------------|----|------|------|--|
|     | Audio               |    |      |      |  |
| 18  | Volume              |    |      |      |  |
|     | Mute                |    |      |      |  |
|     | Power On/Off Volume |    |      |      |  |
| **  | Alarm Volume        |    |      |      |  |
|     |                     |    |      |      |  |
| ()  |                     |    |      |      |  |
| abr |                     |    |      |      |  |
|     |                     |    |      |      |  |
| 00  | Select O Enter      | ME | BACK | Exit |  |

Audio (Zvuk) (počítačový / video mód)

## Volume (Hlasitost)

- Stisknutím tlačítka snížíte hlasitost.
- Stisknutím tlačítka > zvýšíte hlasitost.

#### Mute (Ztlumit)

- Funkci zapněte volbou "On" (Zapnuto).
- Funkci vypněte volbou "Off" (Vypnuto).

#### Power On/Off Volume (Hlasitost při zapnutí/ vypnutí)

Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti při zapnutí/vypnutí.

#### Alarm Volume (Hlasitost výstrahy)

Slouží k nastavení hlasitosti, dojde-li k chybám projektoru.





| ace      | r                |                     |
|----------|------------------|---------------------|
|          | Timer            |                     |
| 18       | Timer Start      | Press 🕨             |
|          | Timer Period     | ∢ 60 Minutes ►      |
| 100      | Timer Volume     | Off Low Middle High |
| **       | Timer Display    | ∢ Off ►             |
| 7        | Timer Location   | 8866                |
| (پ       |                  |                     |
| <b>(</b> |                  |                     |
| abc      |                  |                     |
|          |                  |                     |
| 00       | Select O Confirm | MENU BACK EKI       |

Timer (Časomíra) (počítačový / video mód)

## Timer Start (Spuštění časovače)

Stisknutím 🕑 to start/stop timer.

#### Timer Period (Doba časovače)

Stisknutím 🕑 Timer Period (Doba časovače).

## Timer Volume (Hlasitost časovače)

Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti, když je aktivována funkce časovače a vyprší nastavený čas.

## Timer Display (Zobrazení časovače)

Stisknutím 🕑 zvolte režim zobrazení časovače na obrazovce.

## Timer Location (Umístění časovače)

Zvolte umístění časovače na obrazovce.







## Language (Jazyk) (počítačový / video mód)

## Language (Jazyk)

Zvolte vícejazyčné OSD menu. Použijte 🌢 nebo 文 klávesy ke zvolení Vámi preferovaného jazyka.

Stlačte klávesu 🕑 , čím potvrdíte volbu.



## acer Dodatky

## Odstranění problémů

Jestliže máte potíže s projektorem, podívejte se na následu jící informace. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora nebo servisní centrum.

#### Problém: Žádný obraz se neobjevuje na plátně.

- Ujistěte se, že jsou všechny kabely a spojení správně a pevně připojeny, jak je popsáno v kapitole "Instalace".
- Ujistěte se, že nejsou hroty konektorů ohnuté nebo zlomené.
- Zkontrolujte, zda je projekční lampa správně nainstalovaná. Podívejte se prosím do kapitoly "Výměna lampy"
- Ujistěte se, že jste sundali víčko na objektiv a zda je projektor zap nutý.
- Ujistěte se, že není zapnuta vlastnost "Hide" (Skrytí).

#### Problém: Neúplný, rolující nebo nesprávný obraz.

- Ztiskněte tlačítko "Opakovaná synchronizace" na dálkovém ov ládání.
- Jestliže používáte PC:

Pokud je rozlišení Vašeho počítače vyšší než 1024 X 768 (PD323)/800 x 600 (PD311). Následu jte kroky popsané níže.

Pro Windows 3.x:

- 1. Klikněte na ikonu "Windows Setup" v hlavní skupině.
- Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení menší nebo stejné s 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311).

Pro Windows 95,98,2000,XP:

- 1. Otevřete ikonu "Můj počítač", složku "Ovládací panely" a potom dvakrát klikněte na ikonu "Obrazovka".
- 2. Zvolte "Nastavení".
- Ve složce "Oblast obrazovky" naleznete nastavení rozlišení. Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení menší nebo stejné s 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311).

## Pokud projektor ještě nepromítá celý obraz, potřebujete tedy změnit obra zovku monitoru, který používáte. Následujte tyto kroky.

- 4. Postupujte podle kroků 1-2. Klikněte na tlačítko "Upřesnit".
- 5. Zvolte tlačítko "Změnit" ve složce "Monitor".



35 ... Čestina

- Klikněte na "Ukaž zařízení". Potom zvolte "Standardní typy monitorů" v položce "Výrobci"; zvolte rozlišení, které potřebujete v položce "Typy".
- 7. Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení monitoru menší nebo stejné s 1024 x 768 (PD323)/800 x 600 (PD311).
- Jestliže používáte notebook:
  - Potřebujete nejprve provést stejné kroky jako u nastavení rozlišení počítače.
  - Přepněte displej notebooku do módu "external display only" nebo "CRT only".
- Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo zamrznutím moni toru, restartujte všechna zařízení a projektor.

## Problém: Obrazovka notebooku nebo PowerBook počítač nezobrazuje Vaší prezentaci.

- Jestliže používáte notebook: Některé notebooky mohou deaktivovat své obrazovky, když je druhé zařízení v činnosti. Podívejte se do dokumentace počítače na informace, jak reaktivovat displej monitoru.
- Jestliže používáte Apple PowerBook: V ovládacích panelech otevřete PowerBook Display a zvolíte vid eozrcadlení na"On".

#### Problém: Obraz má vertikální blikající pruh

- Použijte "Tracking" (Seřizování) k seřízení. Podívejte se na stranu 23.
- Změňte barevné nastavení monitoru na Vašim počítači.

#### Problém: Obraz má vertikální blikající pruh

- Použijte "Frequency" (Frekvence) k seřízení. Podívejte se na stranu 23.
- Zkontrolujte a změňte zobrazovací mód Vaší grafické karty tak, aby byl kompatibilní s výrobkem. Podívejte se na stranu 40.

#### Problém: Obraz je nezaostřený

- > Upravte podle potřeby kroužek ohniska. Podívejte se na stranu 14.
- Ujistěte se, že je promítací obrazovka v požadované vzdálenosti 3,94 až 39,37 stop (1,2 až 12,0 metrů) od projektoru.

## acer Dodatky

## Problém: Obraz je roztáhnutý v zobrazení 16:9 DVD.

Projektor automaticky najde 16:9 DVD a nastaví poměr stran na celou obrazovku s původním nastavením 4:3.

Jestliže je obraz ještě roztáhnutý, potřebujete tedy nastavit poměr stran následovně:

- Zvolte prosím poměr stran 4:3 na Vašem DVD přehrávači, jestliže přehráváte v 16:9 DVD.
- Pokud nemůžete zvolit poměr stran 4:3 na Vašem DVD přehrávači, zvolte prosím poměr stran 4:3 v menu.

## Problém: Obraz je obrácený.

Zvolte "Image" (Obraz) v OSD a upravte. Podívejte se na stranu 22.

## Problém: Lampa vyhořela nebo praskla

Když lampa dospěje ke konci své životnosti, vyhoří nebo hlasitě praskne. Pokud se toto stane, projektor nebude svítit, dokud se lampa nevymění. K výměně lampy následujte procedury v kapitole "Výměna lampy". Podívejte se na stranu 37.

## Problém: Zprávy indikátorů

| Zerówa                                | Power dioda  |       | Teplota      | Lampa |  |
|---------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|--|
| Zprava                                | Červené      | Modré | dioda        | dioda |  |
| Pohotovost<br>(vstupní napájecí šňůr) | Bliká pomalu | 0     | 0            | 0     |  |
| Lampa svítí                           | 0            | *     | 0            | 0     |  |
| Zapnutí                               | 0            | *     | 0            | 0     |  |
| Vypnutí (chlazení)                    | Bliká rychle | 0     | 0            | 0     |  |
| Chyba (lampa nefunguje)               | 0            | 0     | 0            | *     |  |
| Chyba (termika nefunguje)             | 0            | 0     | *            | 0     |  |
| Chyba (větrák nefunguje)              | 0            | 0     | Bliká rychle | 0     |  |
| Chyba (nadměrná teplota)              | 0            | 0     | *            | 0     |  |
| Chyba (porucha lampy)                 | 0            | 0     | 0            | *     |  |





## Výměna lampy

Projektor sám zjistí životnost lampy. Zobrazí se varovná zpráva "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested!" (Končí životnost lampy v plném provozu. Doporučujeme vyměnit lampu!) Když uvidíte tuto zprávu, vyměňte okamžitě lampu. Před výměnou lampy se ujistěte, že se projektor v posledních 30 minutách ochladil.





#### **∕ Varování:** K

omezení rizika zranění neupusť te modul lampy nebo nesahejte na žárovku lampy. Žárovka se může rozbít a způsobit zranění.

#### Procedura výměny lampy:

- 1. Vypněte projektor ztisknutím tlačítka Zapnutí.
- 2. Nechte projektor v posledních 30 minutách vychladit.
- 3. Odpojte napájecí šňůru.
- 4. Sejměte kryt. 1
- 5. Sundejte kryt. 2
- 6. Sundejte 2 šrouby z modulu lampy. 3
- 7. Vyndejte modul lampy. ④
- K vrácení modulu lampy obraťte předchozí kroky.

Varování: Komora lampy je horká! Před výměnou lampy ji nechte vychladit!

## acer Dodatky

#### Problém: Zprávové upozornění

- "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" (Lampa se blíží ke konci životnosti v plné výkonnosti. Navrhnutí výměny!) Zobrazí se okolo 10 sekund, poté co je životnost lampy ukončena.
- "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." (Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.) Zobrazí se, pokud je teplotní systém přehříván.
- "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon." (Větrák selhává. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.) Zobrazí se, pokud je větrák mimo provoz.





## Specifikace

Specifikace upřesněné níže podléhají změně bez oznámení. Ve věci konečných specifikací se odvolávejte na marketingové specifikace firmy Acer.

| ,   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Lehký ventil                              | <ul> <li>Čip DLP<sup>®</sup> technologie z Texas Instruments</li> </ul>           |  |  |
| Lampa                                     | - 200W výmìnná lampa  |  |  |
| Počet pixelů                              | - 1024 pixelů (H) X 768 řádků (V) pro PD323                                       |  |  |
|   | - 800 pixelů (H) X 600 řádků (V) pro PD311  |  |  |
| Barva displeje                            | - 16,7M barev   |  |  |
| Poměr kontrastu                           | - 2000:1 (Full On/Full Off)   |  |  |
| Jednotnost                                | - 85%   |  |  |
| Stupeň hluku                              | <ul> <li>- 34 dB(A) (standardní mód)/31 dB(A) (ECO mód)</li> </ul>                |  |  |
| Promítací objektiv                        | <ul> <li>F/2,7~3,0 f=21,83~23,81mm s 1.1x manuální zoom<br/>čočka</li> </ul>      |  |  |
| Velikost promítací obrazovky<br>(úhlopř.) | - 27,7 až 302,0 stupňů diagonálně   |  |  |
| Vzdálenost projekce                       | - 3,94 až 39,4 stop (1,2 až 12,0 metrů)   |  |  |
| Video kompatibilita                       | <ul> <li>NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM a HDTV<br/>kompatibilní</li> </ul>         |  |  |
|   | - Kombinované video & S-video způsobilost   |  |  |
| H. frekvence                              | - 31,5kHz~100kHz horizontálnì   |  |  |
| V. frekvence                              | - 56Hz~85Hz vertikálně  |  |  |
| Zdroj energie                             | <ul> <li>Univerzální AC vstup 100-240V ; Vstupní frekvence<br/>50/60Hz</li> </ul> |  |  |
| I/O konektory                             | - Zdroj: AC vstupní zásuvka   |  |  |
|   | <ul> <li>Jeden 15-pin D-sub pro VGA, komponent a HDTV<br/>signál</li> </ul>       |  |  |
|   | - Video vstup:  |  |  |
|   | <ul> <li>Jeden kombinovaný video RCA vstup</li> </ul>                             |  |  |
|   | <ul> <li>Jeden S-video vstup</li> </ul>   |  |  |
|   | - USB: jeden konektor USB   |  |  |
|   | - Audio vstup: Telefonní konektor pro audio vstup                                 |  |  |
| Váha                                      | - 2,9 lbs (1,3kg)   |  |  |
| Rozměry                                   | - 8,5 x 6,7 x 2,4 palců (216 x 169 x 62 mm)                                       |  |  |
| Prostředí                                 | - Operaèní teplota: 41~95 F (5~ 35 C)   |  |  |
|   | Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)   |  |  |
|   | - Skladná teplota: -4~140 F (-20~60 C)  |  |  |
|   | Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)   |  |  |
| Bezpečnostní směrnice                     | - FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, ETL/cEL, ETL/<br>GS, CB Report, CCC           |  |  |
|   | Česti   |  |  |

## acer Dodatky

## Kompatibilní režimy

|                |             | (ANALOGOVÉ)         |                      |  |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|--|
| Mód            | Rozlišení   | V.frekvence<br>(Hz) | H.frekvence<br>(kHz) |  |
| VESA VGA       | 640 x 350   | 70                  | 31,5                 |  |
| VESA VGA       | 640 x 350   | 85                  | 37,9                 |  |
| VESA VGA       | 640 x 400   | 85                  | 37,9                 |  |
| VESA VGA       | 640 x 480   | 60                  | 31,5                 |  |
| VESA VGA       | 640 x 480   | 72                  | 37,9                 |  |
| VESA VGA       | 640 x 480   | 75                  | 37,5                 |  |
| VESA VGA       | 640 x 480   | 85                  | 43,3                 |  |
| VESA VGA       | 720 x 400   | 70                  | 31,5                 |  |
| VESA VGA       | 720 x 400   | 85                  | 37,9                 |  |
| VESA SVGA      | 800 x 600   | 56                  | 35,2                 |  |
| VESA SVGA      | 800 x 600   | 60                  | 37,9                 |  |
| VESA SVGA      | 800 x 600   | 72                  | 48,1                 |  |
| VESA SVGA      | 800 x 600   | 75                  | 46,9                 |  |
| VESA SVGA      | 800 x 600   | 85                  | 53,7                 |  |
| VESA XGA       | 1024 x 768  | 60                  | 48,4                 |  |
| VESA XGA       | 1024 x 768  | 70                  | 56,5                 |  |
| VESA XGA       | 1024 x 768  | 75                  | 60,0                 |  |
| VESA XGA       | 1024 x 768  | 85                  | 68,7                 |  |
| VESA SXGA      | 1152 x 864  | 70                  | 63,8                 |  |
| VESA SXGA      | 1152 x 864  | 75                  | 67,5                 |  |
| (*) VESA SXGA  | 1152 x 864  | 85                  | 77,1                 |  |
| VESA SXGA      | 1280 x 1024 | 60                  | 63,98                |  |
| (*) VESA SXGA  | 1280 x 1024 | 75                  | 79,98                |  |
| (*) VESA SXGA+ | 1400 x 1050 | 60                  | 63,98                |  |
| MAC LC 13"     | 640 x 480   | 66,66               | 34,98                |  |
| MAC II 13"     | 640 x 480   | 66,68               | 35                   |  |
| MAC 16"        | 832 x 624   | 74,55               | 49,725               |  |
| MAC 19"        | 1024 x 768  | 75                  | 60,24                |  |
| MAC            | 1152 x 870  | 75,06               | 68,68                |  |
| MAC G4         | 640 x 480   | 60                  | 31,35                |  |
| i MAC DV       | 1024 x 768  | 75                  | 60                   |  |
| i MAC DV       | 1152 x 870  | 75                  | 68,49                |  |
| (*) i MAC DV   | 1280 x 960  | 75                  | 75                   |  |







41 ... Čestina

## Regulace a bezpečnostní oznámení

Tento dodatek uvádí všeobecné oznámení pro váš promítací stroj Acer.

## Oznámení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určeném pro Třídu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise pro komunikaci. Tyto limity se stanovují na to, aby zabezpečili přiměřenou ochranu proti škodlivému zasahování v instalacích pro místní obyvatelstvo. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a může způsobovat škodlivé zasahování do rádiové komunikace, jestli není nainstalováno a používáno podle instrukcí.

Neexistuje však ani žádné ubezpečení, že zasahování se nevyskytne v určité instalaci. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového nebo televizního příjmu, což je možné skontrolovat vypnutím nebo zapnutím zařízení, uživateli sa doporučuje opravit zasahování jedním z následujících kroků:

- Změňte polohu přijímací antény.
- Zvětšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodě jiném než tom, na kterém je připojený přijímač.
- Porad'te se s distributorem nebo zkušeným technikem opravářem na rádiá a televizní přijímače, který vám poskytne pomoc.

## Oznámení: Kryté kably

Všechny spojení na jiné počítačové zařízení se musí uskutečnit použitím krytých kablů tak, aby se zabezpečila souladovost s předpisy Federální komise pro komunikaci.

## Upozornění

Změny nebo modifikace, které nejsou vysloveně odsouhlaseny výrobcem, můžou zrušiť právomoci uživatele na používání tohoto počítače, které jsou udělovány Federální komisí pro komunikaci.

## acer Dodatky

## Podmínky pro užívání

Toto zařízení se podřizuje Části 15 v Ustanoveních Federální komise pro komunikaci. Užívání se podřizuje následujícím dvěm podmínkám:

- 1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
- toto zařízení musí přijat jakékoliv zasahování, včetně zasahování, které může způsobovat nežádoucí používání.

## Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

## Prohlášení shody pro členské státy EU

Acer timto prohlašuje, že tento promítací stroj Acer je v souladu se základními požadavkami a ostatními patřičnými nařízeními Směrnice 1999/5/EC. (Další informace získáte na internetové stránce http:// global.acer.com.)

## Соответствует сертификатам, обязательным в РФ







## Důležité bezpečnostní instrukce

Pečlivě si přečtěte tyto instrukce. Uschovejte je pro budoucí použití.

- 1. Řiď te se všemi výstrahami a instrukcemi uvedenými na tomto výrobku.
- Odpojte tento výrobek ze zásuvky v stěne předtím, než začněte s jeho čištěním. Nepoužívejte těkuté čistící prostředky nebo aerosolové čističe. Při čištění používejte hadr navlhčený ve vodě.
- 3. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
- Neklaď te tento výrobek na neustálený vozík, stojan nebo stůl. Při pádu může být výrobek poškozen.
- 5. S tímto výrobkem by se mělo manipulovat z příkonního zdroje označeného na obalu výrobku. Jestli si nejste jisti příkonovým typem, poraďte se s vaším distributorem nebo místní firmou síťové komunikace.
- Zabraňte, aby jakékoliv předměty leželi na elektrickém drátě. Neumístňujte tento výrobek v blízkosti oblastí, kde lidi běžně chodí a mohli by šlápnout na elektrický drát.
- 7. Nikdy násilím nevtlačujte předměty jakéhokoli druhu do štěrbin v krytu. Mohlo by dojít ke kontaktu s nebezpečnými částmi pod napětím nebo ke zkratu a tím ke vzniku nebezpečí ohně nebo elektrického šoku. Nikdy nepolévejte výrobek žádným druhem tekutiny.
- Nepokoušejte se sami o opravu výrobku, protože otevřením nebo odejmutím krytu se vystavujete nebezpečí kontaktu s vysokým napětím a jiným nebezpečím. Všechny opravy přenechejte servisním technikům.
- Odpojte výrobek od sítě a přenechejte opravy kvalifikovaným servisním technikům, jde-li o tyto případy :
  - a. Síťový kabel nebo zástrčka jsou poškozeny nebo rozedřeny.
  - b. Do výrobku se vylila tekutina.
  - c. Výrobek byl vystaven vodě nebo dešti.
  - d. Výrobok nepracuje správně, přestože byly dodrženy všechny provozní instrukce. Nastavte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozních instrukcích, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků by mohlo mít za následek poškození výrobku, přičemž uvedení výrobku do původního stavi velmi často vyžaduje intenzivní páci kvalifikovaného technika.
  - Výrobek spadl na zem nebo byl poškozen jeho obal. Výrobek vykazuje výrazné změny v provozu, které naznačují nutnost opravy.
- Na zabránění rizika nečekaného elektrického šoku používejte adaptér střídavého proudu jenom v případě, kdy je zásuvka v stěne bezpečně uzemněna.

