# Bedienungsanleitung zum

Acer-Projector, Serie XD1170/XD1270/XD1280

### Hinweise zur Entsorgung

Werfen Sie dieses elektronische Gerät nicht in Ihren Haushaltsabfall. Um Umweltverschmutzung zu minimieren und die Umwelt bestmöglich zu schützen, sollten Sie wiederverwerten oder recyceln.



#### USA

Bei Elektronikprodukten mit LCD-Anzeige, Röhrenmonitor oder Hochdruckquecksilberlampe gilt:



Die Leuchte(n) innerhalb des Produktes enthält/enthalten Quecksilber und die Leuchte(n) innerhalb des Produktes enthält/enthalten Quecksilber und entsorgt werden. Weitere Information finden Sie bei der Electronics Industries Alliance under www.eiae.org. Lampenspezifische Hinweise zur Entsorgung finden Sie under www.lamprecycle.org.

| Inhaltsverzeichnis                         | . 1   |
|--|-------|
| Benutzungshinweise                         | 2     |
| Vorsichtsmaßnahmen                         | 2     |
| Finführung                                 | 4     |
| Produktmerkmale                            | <br>⊿ |
| Packungsinhalt                             |       |
| Produktübersicht                           | 6     |
| Projektor                                  | 6     |
| Bedienfeld                                 | 7     |
| Anschlussleiste                            | 8     |
| Fernbedienung mit Laserzeiger              | 9     |
| Installation                               | 10    |
| Den Projektor anschließen                  | 10    |
| Den Projektor ein-/ausschalten             | 11    |
| Den Projektor einschalten                  | . 11  |
| Warnungs-Anzeige                           | .12   |
| Das Projektionsbild einstellen.            | .13   |
| Die Höhe des Projektionsbildes einstellen  | .13   |
| Die Bildgröße und Bildschärfe einstellen   | .14   |
| Die Größe des Projektionsbildes einstellen | .14   |
| Bedienung                                  | 15    |
| Bedienfeld und Fernbedienung               | 15    |
| OSD-Menü                                   | 19    |
| Einstellungen im OSD-Menü vornehmen        | .19   |
| Farbe(Computer / Video-Modus)              | .20   |
| Verwaltung (Computer / Video-Modus)        | .22   |
| Audio (Computer / Video-Modus)             | .30   |
| Timer(Computer / Video-Modus)              | .31   |
| Sprache (Computer / Video-Modus)           | .32   |
| Anhang                                     | 33    |
| Fehlerbehebung                             | 33    |
| Die Lampe auswechseln                      | 37    |
| Technische Daten                           | 38    |
| Kompatibilitätsmodi                        | 40    |
| Bestimmungen und Sicherheitshinweise       | 41    |

### Vorsichtsmaßnahmen

Damit das Gerät störungsfrei arbeitet, befolgen Sie bitte alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Pflegehinweise.

| <b>∕</b> Warnung- | Achten Sie darauf, niemals direkt in das Objektiv zu<br>schauen. Das helle Licht kann zu Verletzungen der<br>Augen führen.  |
|-------------------|---|
| <u>∧</u> Warnung- | Zur Vermeidung von Bränden oder elektrischen<br>Schlägen darf das Gerät weder Regen noch<br>Feuchtigkeit ausgesetzt werden.   |
| <b>∕</b> Warnung- | Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder<br>auseinander zu bauen. Es besteht die Gefahr eines<br>Stromschlages.  |
| <b>≜</b> Warnung- | Um Verletzungen zu vermeiden, lassen Sie das Gerät<br>vor Austausch der Lampe einige Zeit abkühlen.<br>Befolgen Sie dann die Anweisungen zum Wechseln<br>der Lampe.   |
| <b>≜</b> Warnung- | Bei Erscheinen der Warnmeldung tauschen Sie die<br>Lampe bitte umgehend aus. Der Projektor erkennt die<br>Lebensdauer der Lampe automatisch.  |
| <b>≜</b> Warnung- | Nachdem Sie das Lampenmodul ausgewechselt haben,<br>muß im Menü "Reset Lampe" die Funktion "Verwaltung"<br>zurückgesetzt werden (lesen Sie nach auf Seite 26).  |
| <u>∧</u> Warnung- | Lassen Sie den Lüfter noch einige Minuten in Betrieb,<br>bevor Sie den Projektor abschalten.  |
| <u>∧</u> Warnung- | Schließen Sie den Computer erst an, nachdem der<br>Projektor den Netzbetrieb aufgenommen hat.   |
| <u>∕</u> Warnung- | Verwenden Sie nicht den Linsendeckel, wenn der<br>Projektor in Betrieb ist.   |
| Marnung-          | Am Ende der Lampenlebensdauer brennt diese<br>durch und kann dabei einen lauten "Knall"<br>verursachen. Ist dies der Fall, kann der Projektor<br>nicht wieder eingeschaltet werden, bevor das<br>Lampenmodul ausgewechselt wurde. Beachten Sie<br>beim Lampenwechsel die Hinweise unter "Die Lampe<br>auswechseln". |

#### Was Sie tun sollten:

- Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehauses ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es über einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird.

#### Was Sie nicht tun sollten:

- Blockieren Sie niemals Lüftungsschlitze und Öffnungen des Projektors, da sie zur Kühlung dienen.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Wachse oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Umweltbedingungen:
  - In extrem heißer, kalter oder feuchter Umgebung.
  - In besonders staubiger und schmutziger Umgebung.
  - In der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen.
  - In direktem Sonnenlicht.



### Produktmerkmale

Dieses Produkt ist ein SVGA (XD1170) / XGA (XD1270, XD1280)-Einzelchip 0,55-Zoll-DLP<sup>TM</sup>-Projecktor.

Zu seinen herausragenden Merkmale gehören:

Echtes SVGA, 800 x 600 adressierbare Pixel (nur f
ür XD1170-Serie)

Echtes XGA, 1024 x 768 adressierbare Pixel (nur für XD1270, XD1280-Serie)

◆ DLP<sup>TM</sup>-Einzelchip-Technologie

 Kompatibel mit NTSC3.58/NTSC4.43/PAL/SECAM und HDTV(480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)

 Hi-Tech-DVI-Verbindung für Digitalsignal mit HDCP-Funktion und Unterstützung von DVI 480p, 576p,720p und 1080i (Option)

 Vollfunktionale Fernbedienung mit Laserzeiger (außer XD1170-Serie/Japan-Modelle)

Anwenderfreundliches, mehrsprachiges OSD-Menü

 Erweiterte digitale Keystone-Korrektur und Neuskalierung eines Vollbildes in ausgezeichneter Qualität

Benutzerfreundliches Bedienfeld

SXGA+, SXGA-Komprimierung und VGA Darstellung

Mac-kompatibel

### Packungsinhalt

Dieser Projektor wird mit einer Reihe von Zubehörteilen geliefert. Überprüfen Sie bitte anhand der folgenden Abbildungen die Vollständigkeit des Zubehörs und wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler, fallsTeile fehlen sollten.







### Produktübersicht

Projektor





- 1. Fokussierungsring
- 2. Zoom-Ring
- 3. Zoom-Objektiv
- 4. Infrarotsensor
- 5. Taste zum Lösen des Fußes
- 6. Höhenverstellbarer Fuß
- 7. Netzanschlußfassung
- 8. Anschlussleiste
- 9. Bedienfeld

Deutsch ... 6

### Bedienfeld



- 1. Temperatur-LED
- 2. Lampen-LED
- 3. Betriebs- und Anzeige-LED (Betriebsanzeige)
- 4. Signalquelle
- 5. Neusynchronisierung
- 6. Vier Richtungstasten
- 7. Menü



Anschlussleiste



- 1. DVI-Eingang (für Digitalsignal mit HDCP-Funktion) (Option)
- 2. PC analog Signal/HDTV/Komponenten-Video Eingangsbuchse
- 3. Audio-Eingangsbuchse
- 4. S-Video Eingang
- 5. Monitor Loop-through Ausgangsbuchse (VGA-Ausgang)
- 6. USB-Buchse
- 7. RS232-Verbindung
- 8. Befestigungspunkt für Kensington<sup>TM</sup> Lock
- 9. FBAS-Eingang
- 10. 5V DC Ausgangsanschluss (für das beigelegte Dongle-Gerät) (nur für XD1270/XD1280-Serie)

### Fernbedienung mit Laserzeiger





für XD1170-Serie/Japan-Modelle



für XD1270/XD1280-Serie

- Laserzeiger 1.
- Power 2.
- Neusynchronisierung 3.
- Signalquelle Standbild 4.
- 5.
- 6 Ausblenden
- 7. Bildseitenverhältnis
- 8.
- Stummschaltung Trapez/Vier Richtungstasten 9.
- 10. Zurück
- 11. Menü
- 12. Digitalzoom
- 13. Empowering-Taste
   14. Lautstärke +
- 15. Lautstärke -

- 16. Aufwärts blättern
- 17. Abwärts blättern
- 18. VGA
- 19. S-Video
- 20. Component
- 21. Video
- 22. DVI
- 23. Sprache
- 24. Laser-Druckeranzeige
- 25. Lasertaste
- 26. Mausklick links
- 27. Mausklick rechts
- 28. Maus
- 29. Drahtlos

### Den Projektor anschließen



| 1  | Netzkabel   |
|----|---|
| 2  | DVI-Kabel (Optionale Funktion)                            |
| 3  | VGA-Kabel   |
| 4  |   |
| 5  | USB-Kabel   |
| 6  |   |
| 7  | Audiokabel Buchse/ Buchse                                 |
| 8  | Composite Video-Kabel                                     |
| 9  | RS232-Kabel   |
| 10 | 5V DC Ausgangsanschluss (für das beigelegte Dongle-Gerät) |
|    | (nur für XD1170/XD1270)                                   |

Damit der Projektor einwandfrei mit Ihrem Computer arbeitet, achten Sie bitte darauf, einen zum Projektor passenden Timingmodus zu wählen. Die Anzeigemodi des Projektors und des Computers müssen übereinstimmen. Siehe "Kompatibilitätsmodi" auf Seite 40.



# Den Projektor ein-/ausschalten

### Den Projektor einschalten

- 1. Entfernen Sie die Objektivabdeckung.
- 2. Schließen Sie Netz-und Signalkabel an. Die "Power" Taste blinkt **rot**.
- 3. Setzen Sie die Lampe durch Drücken der Taste "Power" in Betrieb.**O**Und die "Power" leuchtet dann **blau**.
- 4. Schalten Sie die Signalquelle (Computer, Notebook, Videogerät usw.) ein. Diese wird automatisch vom Projektor erkannt.
- Beim Hinweis "Kein Signal", überprüfen Sie bitte, ob sämtliche Signalkabel fest angeschlossen sind.
- Bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Signalquellen können Sie mit Hilfe der Taste "Signalquelle"– auf Bedienfeld– zwischen den verschiedenen Geräten wechseln.





Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquelle ein.

### Den Projektor ausschalten

- Drücken Sie die "Power" Taste, um die projektorlampe auszuschalten, erscheint die Meldung "Drücken Sie erneut die Netztaste, um das Abschalten abzuschließen. Vorsicht: ZIEHEN SIE NICHT den Stecker ab, während der Projektorlüfter noch läuft." auf der Anzeige. Drücken Sie erneut die "Power"-Taste, um die Eingabe zu bestätigen, anderenfalls verschwindet die Meldung nach 5 Sekunden.
- 2. Der Lüfter läuft zu Kühlungszwecken noch etwa 30 Sekunden lang weiter, die Betriebsanzeige-LED blinkt in schneller **Folge rot**. Wenn der Projektor in den Bereitschaftsmodus gewechselt ist, beginnt die Betriebsanzeige-LED langsam zu blinken.Wenn Sie den Projektor wieder anschalten möchten, müssen Sie erst warten, bis der Kühlvorgang abgeschlossen ist und der Projektor im Standby- Modus ist. Ist das Gerät im Standby-Modus, drücken Sie die "Power" Taste, um den Projektor wieder einzuschalten.
- 3. Trennen Sie das Stromkabel vom Projektor und der Netzsteckdose.
- 4. Schalten Sie den Projektor nicht sofort nach dem Ausschalten wieder ein.

#### Warnungs-Anzeige

- Leuchtet die "LAMP"-Anzeige durchgehend gelb, schaltet sich der Projektor automatisch aus. Der Projektor wird dann automatisch ausgeschaltet, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an ein Servicecenter.
- Leuchtet die "TEMP"-Anzeige ca. 20 Sekunden lang durchgehend gelb, ist der Projektor überhitzt. Der Warnhinweis "Der Projektor ist überhitzt. Lampe schaltet sich automatisch aus." erscheint, ist der Projektor überhitzt. Das Gerät schaltet sich automatisch ab.

Nach Abkühlung kann der Projektor wieder in Betrieb genommen werden. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an ein Servicecenter.

Blinkt die "TEMP"-Anzeige ca. 30 Sekunden lang gelb, erscheint die Meldung "Lüfterausfall. Lampe schaltet sich automatisch aus." auf dem Bildschirm erscheint, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler oder an ein Servicecenter.



### Das Projektionsbild einstellen

### Die Höhe des Projektionsbildes einstellen

Der Projektor ist mit Verstellfüßen versehen, um die Bildhöhe einzustellen.

Das Projektionsbild anheben:

- 1. Drücken Sie auf die Taste zum Lösen des Fußes **①**.
- Heben Sie den Projektor in die gewünschte Position 2, lassen Sie dann die Taste wieder los, damit der Fuß in seiner Position einrastet.
- 3. Mit 3 können Sie den Anzeigewinkel anpassen.

Das Projektionsbild absenken:

- 1. Drücken Sie auf die Taste zum Lösen des Fußes.
- 2. Senken Sie den Projektor und lassen Sie den Fuß durch Loslassen der Taste wieder in seiner Position einrasten.
- 3. Mit 3 können Sie den Anzeigewinkel anpassen.



### Die Bildgröße und Bildschärfe einstellen

Um das Projektionsbild zu verkleinern, drehen Sie den Zoom-Ring im Uhrzeigersinn in die gewünschte Position. Das Gerät realisiert Projektionsentfernungen zwischen 1,5m (4,9 ft) und 12,0m (39,4 ft).



### Die Größe des Projektionsbildes einstellen



| Bild<br>(diagonal) | Max.      | 38,1"(96,8cm)                    | 76,2"(193,6cm)                     | 127,1"(322,7cm)                     | 177,9"(451,8cm)                      | 203,3"(516,3cm)                      | 304,9"(774,5cm)                      |
|--------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                    | Min.      | 34,7"(88,1cm)                    | 69,3"(176,1cm)                     | 115,6"(293,5cm)                     | 161,8"(410,9cm)                      | 184,9"(469,6cm)                      | 277,3"(704,4cm)                      |
| Bildgröße          | Max.(WxH) | 30,5" x 22,9"<br>(77,4 x 58,1cm) | 61,0" x 45,7"<br>(154,9 x 116,2cm) | 101,7" x 76,3"<br>(258,2 x 193,6cm) | 142,3" x 106,7"<br>(361,4 x 271,1cm) | 162,6" x 122,0"<br>(413,0 x 309,8cm) | 243,9" x 182,9"<br>(619,6 x 464,7cm) |
|                    | Min.(WxH) | 27,8" x 20,8"<br>(70,5 x 52,9cm) | 55,4" x 41,6"<br>(140,9 x 105,7cm) | 92,5" x 69,4"<br>(234,8 x 176,1cm)  | 129,4" x 97,1"<br>(328,7 x 246,5cm)  | 147,9" x 110,9"<br>(375,7 x 281,8cm) | 221,8" x 166,4"<br>(563,5 x 422,6cm) |
| Entfernung         |           | 4,9'(1,5m)                       | 9,8'(3,0m)                         | 16,4'(5,0m)                         | 23,0'(7,0m)                          | 26,3'(8,0m)                          | 39,4'(12,0m)                         |

Diese Daten verstehen sich als Anhaltspunkte.





### **Bedienfeld und Fernbedienung**

Der Projektor kann über das Bedienfeld und die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden.

### Bedienfeld

#### Resync Source MENU Source

### Fernbedienung



#### Das Bedienfeld

#### Power

Nimmt den Netzbetrieb auf. Vergleiche "Den Projektor ein-/ ausschalten" auf Seite 11, 12.

#### Resync (Neusynchronisierung)

Synchronisiert den Projektor automatisch mit der Eingangsquelle.

#### Source (Signalquelle)

Drücken Sie "Signalquelle", um RGB-, Component-p-, Component-I-, S-Video-, Composite Video-, DVI-D- (Option) und HDTV-Quellen zu wählen.

#### Menu (Menü)

- Drücken Sie auf "Menü", um die Benutzermenü auf dem Bildschirm (OSD) zu starten. Um das OSD-Menü wieder zu verlassen, drücken Sie noch einmal auf "Menü".
- Bestätigt die Eingaben.

#### Vier Richtungstasten

 Wählen die Elemente aus dem Hauptmenü aus und stellen die Parameter ein ▲ ▼ ④ ●.



#### Die Fernbedienung

#### Power 🔮

Nimmt den Netzbetrieb auf. Vergleiche "Den Projektor ein-/ ausschalten" auf Seite 11, 12.

#### Lasertaste 💌 (für XD1270/XD1280-Serie)

Richten Sie die Fernbedienung auf den Bildschirm und halten Sie diese Taste gedrückt, um den Laserzeiger zu aktivieren.

#### Resync (Neusynchronisierung)

Synchronisiert den Projektor mit der Signalquelle.

#### Source (Signalquelle)

 Drücken Sie "Signalquelle", um RGB-, Component-p-, Component- I-, S-Video-, Composite Video-, DVI-D- (Option) und HDTV Quellen zu wählen.

#### Freeze (Standbild)

Friert das Bild ein.

#### Hide (Ausblenden)

Schaltet die Bildausgabe vorübergehend aus. Drücken Sie "Ausblenden", um das Bild auszublenden; drücken Sie erneut diese Taste, wird es wieder angezeigt.

#### Aspect Ratio (Bildseitenverhältnis)

 Mit dieser Funktion können Sie das gewünschte Bildseitenverhältnis (Auto/4:3/16:9) auswählen.

#### Mute (Stummschaltung)

Mit dieser Taste schalten Sie den Ton stumm.

#### Vier Richtungstasten

Mit ▲ ▼ ④ wählen Sie im OSD-Menü Elemente aus und passen ausgewählte Werte an.

#### Trapezkorrektur 🛆 🔽

 Korrigiert die Bildverzerrung, die durch Neigung des Projektors entsteht (+/- 16°).

#### Menu (Menü)

Drücken Sie auf "Menü", um die Benutzermenü auf dem Bildschirm (OSD) zu starten. Um das OSD-Menü wieder zu verlassen, drücken Sie noch einmal auf "Menü".

#### Zoom (Zoomen)

Digitale Vergrößerung/Verkleinerung.

#### Back (Zurück)

> Zurück zum letzten Schritt im OSD-Menü.



#### Maus/Mausklick rechts/Mausklick links

 Diese Funktionen sind mit den Mausfunktionen von PC oder Mac identisch.

#### Empowering-Taste *C*

Acer Empowering Key bietet drei spezielle Funktionen, die es nur bei Acer gibt: "Acer eView Management", "Acer eTimer Management" und "Acer eOpening Management". Halten Sie die "e"-Taste länger als eine Sekunde lang gedrückt: Das OSD-Hauptmenü wird angezeigt; hier können Sie die entsprechende Funktion ändern.



#### Acer eView Management

Zum Aufrufen des "Acer eView Management" -Untermenüs drücken Sie "e".

Das "Acer eView Management" dient zur Auswahl des Anzeigemodus. Im Abschnitt über die Bildschirmmenüs (OSD-Menüs) finden Sie weitere Details.

#### Acer eTimer Management

Zum Aufrufen des "Acer eTimer Management" -Untermenüs drücken Sie "e".

Das "Acer eTimer Management" bietet eine Erinnerungsfunktion für die zeitliche Steuerung von Präsentationen. Im Abschnitt über die Bildschirmmenüs (OSD-Menüs) finden Sie weitere Details.

#### Acer eOpening Management

 Zum Aufrufen des "Acer eOpening Management" -Untermenüs drücken Sie "e".

Mit dem "Acer eOpening Management" können Sie Ihr Lieblingsbild für den Startbildschirm verwenden. Im Abschnitt über das Bildschirmmenü (OSD) finden Sie weitere Details.

#### Volume (Lautstärke)

> Zum Erhöhen oder Vermindern der Lautstärke.

Page Up (Aufwärts blättern) (nur im Computer-Modus)

Nutzen Sie diese Taste zum Bild-auf. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Projektor mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.





#### Page Down (Abwärts blättern) (nur im Computer-Modus)

Nutzen Sie diese Taste zum Bild-ab. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Projektor mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.

#### VGA

Mit "VGA" wählen Sie den VGA-Eingang als Eingangsquelle. Dieser Anschluss unterstützt Analog-RGB, YPbPr (480p/ 576p/ 720p/1080i), YCbCr (480i/576i) und RGBsync.

#### Video

 Mit "Video" schalten Sie auf den Composite-Videoeingang (auch FBAS genannt) um.

#### Component

Mit "Component" wählen Sie den Component-Eingang als Eingangsquelle. Dieser Anschluss unterstützt YPbPr (480p/576p/ 720p/1080i) und YCbCr (480i/576i).

#### DVI

Mit "DVI" wählen Sie den DVI-Eingang als Eingangsquelle. Dieser Anschluss unterstützt Digital-RGB, Analog-RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) und HDCP-Signale.

#### Sprache (nur für XD1170-Serie/Japan-Modelle)

Zur Auswahl der OSD-Menüsprache.

### OSD-Menü

Der Projektor hat ein mehrsprachiges OSD-Menü (On Screen Display), mit dem Sie Bildeinstellungen vornehmen und Parameter verändern können. Die Signalquelle wird automatisch erkannt.

### Einstellungen im OSD-Menü vornehmen

- 1. Zum Öffnen des OSD-Menüs drücken Sie "Menü" an der Fernbedienung oder am Bedienfeld.
- OSD-Menü wählen Sie die Hauptelemente mit den Tasten 

   Osu. Drücken Sie nach Wahl des gewünschten Menüpunktes
   , um das Untermenü für Funktionseinstellungen aufzurufen.
- 3. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie das gewünschte Element auswählen, mit den Tasten ④ ▶ wählen Sie die Einstellungen.
- 4. Wählen Sie im Untermenü die nächste Funktion aus, die eingestellt werden soll und fahren Sie wie unter 3. beschrieben fort.
- Wenn Sie an der Fernbedienung oder am Bedienfeld auf "Menü" oder "Zurück" drücken, wird das Hauptmenü auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6. Zum Ausblenden des OSD-Menüs drücken Sie noch einmal die "Menü" oder "Zurück"-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Das OSD-Menü wird geschlossen und die neuen Einstellungen werden automatisch gespeichert.





| acer   |         |      |      |         |
|--|---------|------|------|---------|
|  | Farbe   |      |      |         |
| 1 Contraction of the second se |         |      |      | [Video] |
|  |         |      |      | Nutzer  |
| <b>**</b>  |         |      |      | 50      |
| 4.   |         |      |      | 50      |
| 7  |         |      |      | 1       |
|  |         |      |      | 5       |
|  |         |      |      | 2       |
| <u>()</u>  |         |      |      | 50      |
|  |         |      |      | 50      |
| abc  |         |      |      | 50      |
|  |         |      |      | 50      |
|  |         |      |      | 50      |
|  |         |      |      |         |
| 🗢 🗢 Wählen   | O Enter | Menu | Back | beenden |
|  |         |      |      | -       |

### Farbe (Computer / Video-Modus)

#### Displaymodus

Es gibt viele werkseitige Voreinstellungen für unterschiedliche Bildtypen.

- Hell: Zur optimalen Helligkeitsanpassung.
- PC: Für Computer oder Notebook.
- Video : Für Video-Wiedergabe in einer hellen Umgebung.
- > Theater : Für Heimkino in einem dunklen Raum.
- sRGB: Zur Optimierung der Farbwiedergabe.
- Nutzer : Für benutzerspezifische Einstellungen.

#### Helligkeit

Zur Einstellung der Bildhelligkeit.

- Drücken Sie auf (), um den Kontrast zu verringern.

#### Kontrast

Mit dem Kontrast wird der Unterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Teil des Bildes festgelegt. Die Einstellung des Kontrasts verändert die Schwarz- und Weißanteile im Bild.

- ▶ Drücken Sie auf ④ , um den Kontrast zu verringern.
- ▶ Drücken Sie auf ), um den Kontrast zu erhöhen.

#### Farbtemperatur

Zum Einstellen der Farbtemperatur. Bei einer höheren Temperatur wirkt das Bild kühler, bei einer niedrigeren Temperatur erscheint es wärmer.

| acer       |       |      |      |         |
|------------|-------|------|------|---------|
|            | Farbe |      |      |         |
| Ð          |       |      |      | [∨ideo] |
|            |       |      |      | Nutzer  |
|            |       |      |      | 50      |
| <b>ع</b> # |       |      |      | 50      |
| ~          |       |      |      | 1       |
|            |       |      |      | 5       |
|            |       |      |      | 2       |
| <u>()</u>  |       |      |      | 50      |
|            |       |      |      | 50      |
| abc        |       |      |      | 50      |
|            |       |      |      | 50      |
|            |       |      |      | 50      |
|            |       |      |      |         |
| 🗢 🗢 Wählen | Enter | Menu | Back | beenden |
|            |       |      |      |         |

Farbe (Computer / Video-Modus)

#### Weißwert

Mit dem Regler Weißes Segment stellen Sie den Wert von White Peaking des DMD-Chips in. 0 steht für minimales Segment und 10 für maximales Segment. Wenn Sie ein stärkeres Bild wünschen, stellen Sie in Richtung maximal ein. Für ein weiches und natürliches Bild stellen Sie in Richtung minimal ein.

#### Gamma-Entzerrung

Wirkt sich auf dunkle Szenen aus. Bei einem höheren Gammawert sehen dunkle Szenen heller aus.

#### Rot

Stellt die Farbe Rot ein.

#### Grün

Stellt die Farbe Grün ein.

#### Blau

Stellt die Farbe Blau ein.

#### Farbsättigung

Regelt ein schwarzweißes Videobild bis Farbsättigung.

- Drücken Sie auf (), um die Farbanteile im Bild zu verringern.
- ▶ Drücken Sie auf ), um die Farbanteile im Bild zu erhöhen.

#### Farbton

Mit dem Farbton werden die Anteile von rot und grün eingestellt.

- ▶ Drücken Sie auf ④, um den Grünanteil im Bild zu erhöhen.
- ▶ Drücken Sie auf ), um den Rotanteil im Bild zu erhöhen.



\*"Farbsättigung" und "Farbton" sind Funktionen, die nicht im Computeroder DVI-Modus/Computer-Modus unterstützt werden.



| Bild-Menü                       |         |
|---------------------------------|---------|
| 🕼 Trapezkorrektur —             |         |
| Seitenverhältnis Auto [ 4:3 ] 1 |         |
| Projektion 🛃 🖬 🗗                |         |
| Hor. Position                   |         |
| Ver. Position — 🗍 Ver. Position |         |
| Frequenz 50                     |         |
| Abstimmung                      |         |
| <u> (9</u>                      |         |
| abe                             |         |
|                                 |         |
|                                 |         |
|                                 |         |
| 🗢 🗢 Wählen 🗘 Enter Menu Back    | beenden |

# Bild-Menü (Computer / Video-Modus)

#### Trapezkorrektur

Korrigiert die Bildverzerrung, die durch Neigung des Projektors entsteht  $(+/-16^{\circ})$ .

#### Seitenverhältnis

Sie können das gewünschte Bildformat einstellen.

- Auto : Bewahrt das originale Breiten-Höhen-Verhältnis des Bildes und maximiert das Bild so, dass es sich systemeigenen horizontalen oder vertikalen Pixeln anpasst.
- 4:3 : Die Eingangsquelle wird f
  ür den Projektionsschirm passend skaliert und im Verh
  ältnis 4:3 angezeigt.
- 16:9 : Die Eingangsquelle wird auf die volle Breite des Projektionsschirms skaliert, dabei wird die Höhe entsprechend reduziert und das Bild im Verhältnis 16:9 angezeigt.

#### Projektion

### 

#### Vorne-Unten

Die Position ist die werkseitige Standardeinstellung.



#### Vorne-Oben

Bei dieser Funktion wird die Darstellung "auf den Kopf gestellt" (z.B. bei Deckenmonatge des Projektors).



#### Hinten-Unten

Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt, so dass der Projektor hinter einer durchscheinenden Leinwand stehen kann.



#### Hinten-Oben

Bei dieser Funktion wird die Darstellung gespiegelt und "auf den Kopf gestellt". So kann das Projektionsbild eines an der Decke montierten Projektors auf eine durchscheinende Leinwand geworfen werden.



| ace        | r                     |       |              |
|------------|-----------------------|-------|--------------|
|            | Bild-Me               | nü    |              |
| Ø          | Trapezkorrektur       |       |              |
|            | Seitenverhältnis      |       |              |
|            |                       | :4 :4 | :1- :1-      |
| <u>*</u> د | Hor. Position         |       |              |
| 1          | Ver. Position         |       |              |
| - 0)       | Frequenz              |       |              |
|            | Abstimmung            |       |              |
|            |                       |       |              |
| abc        |                       |       |              |
|            |                       |       |              |
|            |                       |       |              |
| 00         | Wählen <b>O</b> Enter | Menu  | Back beenden |

# Bild-Menü (Computer / Video-Modus)

#### Hor. Position (Horizontale Bildlage)

- ▶ Drücken Sie auf ④, um das Bild nach links zu bewegen.
- ▶ Drücken Sie auf ▶, um das Bild nach rechts zu bewegen.

#### V. Position (Vertical Position)

- Drücken Sie auf (), um das Bild nach unten zu verschieben.
- Drücken Sie auf 🕑 , um das Bild nach oben zu verschieben.

#### Frequenz

"Frequenz" ändert die Anzeigedatenfrequenz zur Anpassung an die Frequenz Ihrer Computer-Grafikkarte. Falls ein flackernder Vertikalbalken auftreten sollte, können Sie mit dieser Funktion entsprechende Anpassungen vornehmen.

#### Abstimmung

Mit der Funktion "Abstimmung" werden die Signale der Anzeige mit der Grafikkarte abgestimmt. Bei einem wackelnden oder flimmernden Bild, können Sie hier eine Korrektur vornehmen.



\*Die Funktionen "Hor. Position", "Ver. Position", "Frequenz" und "Abstimmung" arbeiten nicht im DVI und Videomodus.



| acer        |                |       |      |         |  |  |  |
|-------------|----------------|-------|------|---------|--|--|--|
|             | Verwaltung     |       |      |         |  |  |  |
| Ø           |                |       |      |         |  |  |  |
| - I         |                |       |      | 60      |  |  |  |
| <b></b>     |                |       |      |         |  |  |  |
| <b>3</b> 15 |                | PRODO |      |         |  |  |  |
| <u>~</u>    |                |       |      |         |  |  |  |
|             |                | 9999  |      |         |  |  |  |
|             |                |       |      |         |  |  |  |
| <u>(P)</u>  |                |       |      |         |  |  |  |
|             |                |       |      |         |  |  |  |
| abc         |                |       |      |         |  |  |  |
|             |                |       |      |         |  |  |  |
| _           |                |       |      |         |  |  |  |
|             |                |       |      |         |  |  |  |
| 00          | Wählen O Enter | Menu  | Back | beenden |  |  |  |

Verwaltung (Computer / Video-Modus)

#### **ECO-Modus**

Wählen Sie "Ein", um die Projektorlampe zu dämpfen, wodurch sich der Energieverbrauch senkt, die Lebenszeit der Lampe verlängert und Störungen reduziert werden.Wählen Sie "Aus" für den Normalmodus.

#### Auto-Aus (Minuten)

Der Projektor schaltet sich automatisch nach der festgelegten Zeit aus, wenn er kein Signal empfängt.

#### Quelle festlegen

Wenn die Quellenfixierung ausgeschaltet ist, sucht der Projektor nach anderen Signalen, falls das aktuelle Eingangssignal verloren geht. Wenn die Quellenfixierung eingeschaltet ist, bleibt das aktuelle Quellenkanal als einzige Eingangsquelle fixiert, wenn Sie die "Source"-Taste an der Fernbedienung drücken.

#### Menü-Pos.

Zur Auswahl der Menüposition auf dem Bildschirm.

#### Startbildschirm

UMit dieser Funktion stellen Sie den gewünschten Startbildschirm ein. Wenn Sie vor dem Beenden des OSD-Menüs die Einstel lung geändert haben, tritt die neue Einstellung in Kraft.

- Acer : Der Standard-Startbildschirm des Acer-Projektors.
- Benutzer: Ein benutzerdefinierter Startbildschirm, der per USBKabel und "Acer eOpening Management" vom PC in den Projektor geladen werden kann (siehe Beschreibung im folgenden Abschnitt).

| acer |            |           |          |         |  |  |  |
|------|------------|-----------|----------|---------|--|--|--|
|      | Verwal     | tung      |          |         |  |  |  |
| lo   |            | Ein       |          |         |  |  |  |
|      |            |           |          | 30 60   |  |  |  |
| M.   |            |           |          |         |  |  |  |
| **   |            |           | 006      |         |  |  |  |
| 1    |            | Acer      | Benutzer |         |  |  |  |
|      |            |           |          |         |  |  |  |
|      |            |           |          |         |  |  |  |
| ()   |            |           |          |         |  |  |  |
|      |            |           |          |         |  |  |  |
| -    |            |           |          |         |  |  |  |
|      |            |           |          |         |  |  |  |
|      |            |           |          |         |  |  |  |
|      |            |           |          |         |  |  |  |
| 00   | Wählen 0 E | nter Menu | Back     | beenden |  |  |  |

# Acer eOpening Management - [Unitiled] File(E) Edit(E) View(V) Help(H 🗋 🤌 📮 🧐 🐏 🔮 🕋 🗛 👸 🛱 🖬 🖼 🍰 NUM SCRL

### Verwaltung (Computer / Video-Modus)

"Acer eOpening Management" ist ein PC Programm, mit dem Sie den Standard-Startbildschirm Ihres Acer-Projektors durch Ihr Wunschbild ersetzen können. Sie können Acer eOpening Management über die mitgelieferte CD installieren. Schließen Sie den Projektor über das beiliegende USB-Kabel an Ihren PC an, starten Sie dann das Acer eOpening Management, um Ihr Lieblingsbild vom PC in den Projektor zu laden. Vor dem Herunterladen muss sich der Projektor im "Download-Modus" befinden. Führen Sie diese Schritte aus, um den Projektor in den "Download-Modus" zu ersetzen.

- 1. Falls der Projektor eingeschaltet ist, drücken Sie zweimal auf die Ein/Aus-Taste, um ihn auszuschalten.
- Trennen Sie das Netzkabel vom Projektor.
- 3. Halten Sie die Tasten "Menü" und " 🕛 " gleichzeitig gedrückt, schließen Sie dann das Netzkabel an den Projektor an.
- 4. Wenn die Temp- und Lamp-LEDs leuchten, lassen Sie beide Tasten los; der Projektor wechselt in den Herunterladen-Modus.
- 5. Achten Sie darauf, dass Projektor und PC über das USB-Kabel verbunden sind.

#### Lampenstd.

Zeigt die bisherige Betriebsdauer der Lampe an (in Stunden).

#### Ja **D** Lampe Wechseln

Mit dieser Funktion kann die Warnmeldung zum Wechseln der Lampe angezeigt oder ausgeblendet werden. Die Meldung erscheint 30 Stunden vor dem Ende der Lebensdauer der Lampe.



| acer        |          |        |      |      |         |  |  |  |
|-------------|----------|--------|------|------|---------|--|--|--|
|             | Verw     | altung |      |      |         |  |  |  |
| Ø           |          |        |      |      |         |  |  |  |
|             |          |        |      |      | 30 60   |  |  |  |
|             |          |        |      |      |         |  |  |  |
| <b>**</b> * |          |        |      | 906  |         |  |  |  |
| <i>~</i>    |          |        |      |      |         |  |  |  |
|             |          |        |      |      |         |  |  |  |
|             |          |        |      |      |         |  |  |  |
| <u>()</u>   |          |        |      |      |         |  |  |  |
|             |          |        |      |      |         |  |  |  |
| app.        |          |        |      |      |         |  |  |  |
|             |          |        |      |      |         |  |  |  |
|             |          |        |      |      |         |  |  |  |
|             |          |        |      |      |         |  |  |  |
| 00          | Wählen O | Enter  | Menu | Back | beenden |  |  |  |

Verwaltung (Computer / Video-Modus)

#### **Reset Lampe**

Drücken Sie die Taste 🕟 nach Wahl von "Ja", um den Zähler der Lampenbetriebsstunden auf 0 zurückzusetzen.

#### Sicherheit

Drücken Sie (), um die Einstellung "Sicherheit" zu starten. Ist dieFunktion "Sicherheit" aktiviert, müssen Sie das "Administrator-Kennwort" noch vor der Sicherheitseinstellung eingeben.



#### Sicherheit

Dieser Projektor verfügt über eine ausgezeichnete Sicherheitsfunktion für den Administrator, um die Nutzung von Projektoranfragen zu verwalten.

- Zum Aktivieren der Sicherheitsfunktion wählen Sie "Ein". Benutzer müssen je nach "Sicherheitsmodus" ein Passwort eingeben. Details hierzu finden Sie im Abschnitt "Benutzerkennwort".
- Wenn Sie "Aus" einstellen, lässt sich der Projektor ohne Kennworteingabe einschalten.

| Kennwort eingeben |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
|-------------------|------|-----|--|---|----|------|---|--|--|--|--|---|
| Kennwort          |      |     |  |   | Ŀ  |      |   |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  |   |
| 0                 | Wähl | len |  | 0 | Lõ | sche | n |  |  |  |  |   |
|                   |      |     |  |   |    |      |   |  |  |  |  | - |

Sobald die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, fordert der Projektor den Benutzer beim Einschalten auf, das Passwort einzugeben. In diesem Dialog können Sie sowohl das "Benutzerkennwort" als auch das "Administratorkennwort" eingeben.



| acer      |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|-----------|--------|----|-------|---|------|------|-----|---------|--|--|--|
|           | Ve     | rw | altun | g |      |      |     |         |  |  |  |
| Ø         |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
| ***       |        |    |       |   |      |      | 610 |         |  |  |  |
| 1         |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
| <u>()</u> |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
|           |        |    |       |   |      |      |     |         |  |  |  |
| 00        | Wählen | 0  | Enter |   | Menu | Back |     | beenden |  |  |  |

# Verwaltung (Computer / Video-Modus)

| Sicherheit            |      |       |      |        |   |  |
|-----------------------|------|-------|------|--------|---|--|
| Sicherheit            |      | Ein   | I    | Aus    | ] |  |
| Abschaltung (Minuten) | •    | Aus   | ۱.   |        |   |  |
|                       |      |       |      |        |   |  |
|                       |      |       |      |        |   |  |
|                       |      |       |      |        |   |  |
| CO Wählen OO          | just | ieren | MENU | beende | n |  |

#### Abschaltung (Minuten)

Sobald "Sicherheit" auf "Ein" gesetzt ist, kann der Administrator die Auszeitfunktion einstellen.

- Hier können Sie Werte von 10 bis 990 Minuten einstellen.
- Nach Ablauf dieser Zeit fordert der Projektor eine erneute Kennworteingabe.
- Die Werksvorgabe f
  ür "Abschaltung (Minuten)" ist "Aus".

#### Benutzerkennwort

 Zum Ändern des Benutzerkennwortes drücken Sie die Taste ().

| Benutzerkennwort festlegen Benutzerkennwort festlegen |  |
|---|--|
|   |  |
| Neues Kennwort:                                       |  |
| Kennwort bestätigen: Kennwort bestätigen:             |  |
| A B C D E F G H I J K L M A B C D E F G H I J K L     |  |
| N O P Q R S T U V W X Y Z N O P Q R S T U V W X Y     |  |
| 1234567890~102 1234567890~1                           |  |
| # \$ % ^ & = + - * / # \$ % ^ & = + - *               |  |
|   |  |
|   |  |
| OOOO VVählen MENU beenden O Löschen MENU Abschließen  |  |

- Wählen Sie das Zeichen mit den Tasten (), ,
   oder () aus, drücken Sie dann "MENU" zur Bestätigung.
- Mit der Taste können Sie ein Zeichen nach der Auswahl wieder löschen.
- Zum Abschluss der Kennworteinstellung drücken Sie "MENU".
- Bei "Kennwort bestätigen" geben Sie das Kennwort noch einmal ein.



Das Kennwort muss 4 bis 8 Zeichen lang sein.

| acer_        |                |                   |      |  |  |  |  |
|--------------|----------------|-------------------|------|--|--|--|--|
|              | Verwaltung     |                   |      |  |  |  |  |
| Ø            |                |                   |      |  |  |  |  |
| _            |                |                   |      |  |  |  |  |
| <b>P</b>     |                |                   |      |  |  |  |  |
| <b>**</b>    |                | 89000             |      |  |  |  |  |
| ×            |                |                   |      |  |  |  |  |
|              |                |                   |      |  |  |  |  |
|              |                |                   | Nein |  |  |  |  |
| <u>()</u>    |                |                   |      |  |  |  |  |
|              |                |                   |      |  |  |  |  |
| 9 <b>9</b> 9 |                |                   |      |  |  |  |  |
|              |                |                   |      |  |  |  |  |
|              |                |                   |      |  |  |  |  |
|              |                |                   |      |  |  |  |  |
| 00           | Wählen O Enter | Menu Back beender | 1    |  |  |  |  |

### Verwaltung (Computer / Video-Modus)

|       | Benutz | erkennwort fe | stleg | en      |
|-------|--------|---------------|-------|---------|
|       |        |               |       |         |
|       |        |               |       |         |
| 🗢 Kei |        |               |       |         |
|       |        |               |       |         |
| 00    | Wählen | Bestätigen    | MENU  | beenden |

Der Projektor verfügt über zwei Optionen für den "Sicherheitsmodus".

- Wählen Sie "Kennwort nur nach Einstecken des Netzsteckers abfragen", fordert der Projektor den Benutzer nur beim erstmaligen Abstecken der Netzleitung vom Projektor auf, das Passwort einzugeben.
- Wählen Sie "Kennwort bei jedem Einschalten des Projektors abfragen", muss der Benutzer beim jeweiligen Einschalten des Projektors das Passwort eingeben.

#### Administratorkennwort

Das Administratorkennwort können Sie in den Dialogen "Administratorkennwort festlegen" und "Kennwort bestätigen" verwenden.

 Zum ) Ändern des Administratorkennwortes drücken.

|   | Administratorkennwort festlegen |      |   |   |      |     |  |     |      |       |      |  |
|---|---------------------------------|------|---|---|------|-----|--|-----|------|-------|------|--|
|   |                                 |      |   |   |      | ٠   |  |     |      |       |      |  |
|   |                                 |      |   |   |      |     |  |     |      |       |      |  |
| A | в                               |      |   |   |      |     |  |     |      |       |      |  |
|   |                                 |      |   |   |      |     |  |     |      |       |      |  |
|   |                                 |      |   |   |      |     |  |     |      |       |      |  |
|   |                                 |      |   |   |      |     |  |     |      |       |      |  |
|   |                                 |      |   |   |      |     |  |     |      |       |      |  |
|   |                                 |      |   |   |      |     |  |     |      |       |      |  |
| 0 | Wä                              | hlen | • | • | Lösc | hen |  | MEN | u Ab | schli | eßer |  |



 Das Administratorkennwort ist werkseitig auf "1234" eingestellt.



| acer       |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|            | Verwaltung     | g                 |  |  |  |  |  |  |
| ø          |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   |  |  |  |  |  |  |
| **         |                |                   |  |  |  |  |  |  |
| <i>~</i>   |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   |  |  |  |  |  |  |
| <u>(P)</u> |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   |  |  |  |  |  |  |
| 500        |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   |  |  |  |  |  |  |
|            |                |                   |  |  |  |  |  |  |
| 00         | Wählen 🔹 Enter | Menu Back beenden |  |  |  |  |  |  |

# Verwaltung (Computer / Video-Modus)

Hat der Administrator das "Administratorkennwort" vergessen, tun Sie Folgendes, um das "Administratorkennwort" wiederzugewinnen:

|   |     |      | Ke | enn | wo | rt e | ing | jeb | en |  |   | A   | imi | nis | trat | ork | eni  | ıwo | ort | ein | jeb   | en   |  |
|---|-----|------|----|-----|----|------|-----|-----|----|--|---|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-------|------|--|
|   |     |      |    |     | Ŀ  |      |     |     |    |  |   |     |     |     |      | *   | **** |     |     |     |       |      |  |
|   |     |      |    |     |    |      |     |     |    |  |   |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |      |  |
| N |     |      |    |     |    |      |     |     |    |  | N |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |      |  |
| 1 |     |      |    |     |    |      |     |     |    |  | 1 |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |      |  |
|   |     |      |    |     |    |      |     |     |    |  |   |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |      |  |
| ( |     |      |    |     |    |      |     |     |    |  | < |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |      |  |
|   |     |      |    |     |    |      |     |     |    |  |   |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |      |  |
|   |     |      |    |     |    |      |     |     |    |  |   |     |     |     |      |     |      |     |     |     |       |      |  |
| 0 | ₩āŀ | ilen |    | 0   | Lö | sche | n   |     |    |  | 0 | Wäh | len | 0   | 1    | ösd | nen  |     | ME  | NUb | schli | eßer |  |

 Wenn ein "Kennwort eingeben"- oder "Administratorkennwort eingeben"-Dialog angezeigt wird, halten Sie "MENU" mindestens vier Sekunden lang gedrückt.



- Notieren Sie sich die "Freigabe-ID" und wenden Sie sich an ein Acer-Servicecenter. Sie erhalten nun ein zur Frei s chal tungs - ID pas sendes Administratorkennwort.
- 3. Nachdem Sie das neue Administratorkennwort von Acer erhalten und in den Projektor eingegeben haben, wird das alte Administratorkennwort durch das neue ersetzt.



#### Zurücksetzen

Drücken Sie die Taste nach Wahl von "Ja", um die Azeigeparameter aller Menüs auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.



| ace         | r              |      |     |   |         |
|-------------|----------------|------|-----|---|---------|
|             | Audio          |      |     |   |         |
| Ø           |                |      |     |   | 50      |
|             |                |      |     |   |         |
| <b>MAKE</b> |                |      |     |   | Hoch    |
| *r          |                |      |     |   | Hoch    |
|             |                |      |     |   |         |
| <u>()</u>   |                |      |     |   |         |
| abr         |                |      |     |   |         |
|             |                |      |     |   |         |
|             |                |      |     |   |         |
| 00          | Wählen O Enter | Menu | Bac | k | beenden |

Audio (Computer / Video-Modus)

#### Lautstärke

- ▶ Drücken Sie auf ④, um die Lautstärke zu verringern.
- ▶ Drücken Sie auf ▶, um die Lautstärke zu erhöhen.

#### Mute

- Wählen Sie "Ein", um den Ton auszuschalten.
- Wählen Sie "Aus", um den Ton wieder einzuschalten.

#### Ein-/Ausschaltlautstärke

Mit dieser Funktion stellen Sie die Lautstärke beim Ein- und Aus schalten ein.

#### Alarmlautstärke

Mit dieser Funktion stellen Sie die Lautstärke bei Projektorfehlern ein.



Timer (Computer / Video-Modus)

#### Timer-Start

▶ Zum Starten/Stoppen des Timers drücken Sie ●.

#### Timer-Intervall

Zum Einstellen der Timer-Intervall drücken Sie ).

#### Timer-Lautstärke

Diese Funktion wählen Sie zum Anpassen der Lautstärke bei aktiviertem Timer und abgelaufener Zeit.

#### Timer-Anzeige

Mit wählen Sie den Timer-Anzeigemodus auf dem Bildschirm.

#### Timer-Ort

> Zur Auswahl der Timer-Ort auf dem Bildschirm.





Sprache (Computer/Video-Modus)

#### Sprache

Sie können sich das OSD-Menü in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen. Wählen Sie mit den Tasten und eine Sprache aus.

Mit bestätigen Sie Ihre Auswahl.



# acer Anhang

### Fehlerbehebung

Falls eines der folgenden Probleme auftritt, versuchen Sie es, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, zu beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die Kundendienststelle.

#### Problem : Es wird kein Bild angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob alle Kabel und Netzverbindungen, wie im Kapitel "Installation" beschrieben, richtig und fest angeschlossen wurden.
- Überprüfen Sie, ob die Pins der Stecker und Anschlüsse nicht verbogen oder abgebrochen sind.
- Überprüfen Sie, ob die Projektionslampe fest eingesetzt wurde. Lesen Sie dazu das Kapitel "Die Lampe auswechseln".
- Überprüfen Sie, ob die Objektivabdeckung entfernt und der Projektor eingeschaltet wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion "Ausblenden" nicht aktiviert ist.

# Problem : Unvollständiges, durchlaufendes oder falsch wiedergegebenes Bild.

- Drücken Sie die Taste "Neusynchronisierung" auf der Fernbedienung.
- Bei Verwendung eines PC:

Wenn die Auflösung des Computers höher als 800 X 600 ist, stellen Sie diese neu ein.

Bei Windows 3.x:

- 1. Klicken Sie im Windows Programmanager auf das Symbol "Windows Setup" in der Hauptgruppe.
- 2. Die Auflösung muss 800 X 600 oder weniger beragen.

Bei Windows 95,98,2000,XP:

- 1. Klicken Sie auf das Symbol "Arbeitsplatz" und dann den Ordner "Systemsteuerung". Klicken Sie doppelt auf das Symbol "Anzeige".
- 2. Wählen Sie das Register "Einstellungen".
- 3. Unter "Bildschirmbereich" finden Sie die Einstellung für die Auflösung. Die Auflösung muss 800 X 600 oder weniger beragen.

Wenn der Projektor weiterhin nicht das ganze Bild anzeigt, muss auch der verwendete Monitor geändert werden. Gehen Sie dazu folgender maßen vor :



# acer Anhang

- 4. Führen Sie die Schritte 1-2 aus. Klicken Sie auf "Weitere Optionen".
- 5. Wählen Sie im Register "Bildschirm" die Option "Ändern".
- 6. Klicken Sie auf "Gerät auswählen". Wählen Sie im Feld "Hersteller" die Option "Standardbildschirmtypen" ; wählen Sie die Auflösung unter "Modelle".
- 7. Die Auflösung des Monitors muss 800 X 600 oder weniger beragen.
- Bei Verwendung eines Notebooks:
  - 1. Führen Sie zunächst die oben beschriebenen Schritte zur Einstellung der Auflösung des Computers durch.
  - 2. Schalten Sie das Notebook auf die Funktion "Nur externer Bildschirm" oder "Nur CRT" um.
- Wenn Sie Probleme bei der Änderung der Auflösung haben oder das Bild hängen bleibt, sollten Sie alle Geräte noch einmal neu starten.

# Problem : Der Bildschirm des Notebooks oder PowerBooks zeigt die Präsentation nicht an.

Bei Verwendung eines Notebooks:

Einige Notebooks deaktivieren ihren eigenen Bildschirm, wenn ein zweites Anzeigegerät angeschlossen ist. Wie Sie den Notebook-Bildschirm aktivieren, erfahren Sie in der Dokumentation Ihres Notebooks.

Bei Verwendung eines Apple PowerBooks:

Öffnen Sie unter Systemsteuerung "PowerBook Display" und wählen dort Video Mirroring "Ein" .

#### Problem : Das Bild wackelt oder flimmert.

- Korrigieren Sie dies mit der "Nachführung". Siehe Seite 23.
- Andern Sie die Farbeinstellungen für den Monitor Ihres Computers.

# Problem : Das Projektionsbild hat einen senkrechten flimmernden Streifen.

- Nehmen Sie eine Anpassung mit Hilfe von "Frequenz" vor. Siehe Seite 23.
- Überprüfen Sie den Anzeigemodus Ihrer Grafikkarte und stellen Sie ihn so ein, dass Ihr Gerät damit zusammenarbeitet. Siehe Seite 25.

#### Problem : Das Bild ist unscharf

- Stellen Sie den Fokusring am Objektiv des Projektors ein. Siehe Seite 14.
- Der Projektionsschirm muss zwischen 1,5 m (4,9 ft) und 12,0m (39,4 ft) vom Projektor entfernt sein.



#### Problem : Das Bild ist bei 16:9 DVD zu langgestreckt.

Es wird automatisch 16:9 DVD erkannt. Der Projektor stellt das neue Bildformat von 4:3 als Standardformat ein.

Wenn das Bild auch dann noch verzerrt ist, müssen Sie das Bildformat entsprechend der folgenden Angaben ändern:

- ▶ Wählen Sie das Bildformat 4:3 für den DVD-Player, wenn Sie eine 16:9-DVD abspielen.
- Wenn sich auf dem DVD-Player das Bildformat 4:3 nicht einstellen lässt, wählen Sie für den Projektor im OSD-Menü die Einstellung 4:3 für die Anzeige.

#### Problem: Das Bild ist falsch herum.

Wählen Sie "Bild" im OSD-Menü und stellen Sie die Projektionsrichtung ein. Siehe Seite 22.

#### Problem: Die Lampe erlischt oder macht einen Knall.

Wenn das Leuchtmittel am Ende seiner Lebensdauer angelangt ist, brennt es durch und erzeugt ein lautes Plopp-Geräusch. Wenn dies geschieht, müssen Sie das Leuchtenmodul austauschen, ehe Sie den Projektor wieder einschalten können. Zum Austauschen der Leuchte folgen Sie den unter "Die Lampe auswechseln" beschriebenen Schritten. Siehe Seite 37.

| Delectore                         | Betriebsanz         | eige-LED | Terret   | L FD    |  |
|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|---------|--|
| Bedeutung                         | Rot                 | Blau     | Temp-LED | Lamp-ЕD |  |
| Standby-Status<br>(Eingangsstrom) | Langsam<br>blinkend | 0        | 0        | 0       |  |
| Die Lampe leuchtet                | 0                   | ☀        | 0        | 0       |  |
| Eingeschaltet                     | 0                   | *        | 0        | 0       |  |
| Ausgeschaltet<br>(Kühlvorgang)    | Schnell<br>blinkend | 0        | 0        | 0       |  |
| Fehler (Lampenfehler)             | 0                   | 0        | 0        | *       |  |
| Fehler (Thermofehler)             | 0                   | 0        | <b>₩</b> | 0       |  |
| Fehler (Lüfterfehler)             | 0                   | 0        | Blinkt   | 0       |  |
| Fehler (Überhitzung)              | 0                   | 0        | *        | 0       |  |
| Fehler(Lampe kaputt)              | 0                   | 0        | 0        | *       |  |

#### Problem: LED-Anzeigebedeutungen.



O =>Licht aus



# acer Anhang

#### **Problem : Fehlermeldung**

- "Die Nutzungsdauer der Lampe bei voller Leistung ist fast beendet. Bitte ersetzen !" wird ca. 10 Sekunden angezeigt, wenn die Lampenstandzeit bald ablaufen wird.
- "Der Projektor ist überhitzt. Die Lampe wird sich in Kürze automatisch abschalten." wird angezeigt, wenn die Systemtemperatur zu hoch ist.
- "Die Nutzungsdauer der Lampe bei voller Leistung ist fast beendet. Bitte ersetzen!" wird angezeigt, wenn der Lüfter nicht in Ordnung ist.

Deutsch ... 36

# acer Anhang

### Die Lampe auswechseln

Die Lampenlebensdauer wird vom Projektor automatisch erkannt. Sobald die Warnmeldung "Die Nutzungsdauer der Lampe bei voller Leistung ist fast beendet. Bitte ersetzen!" angezeigt wird, ist die durchschnittliche Lampenlebensdauer bald abgelaufen. Die Lampe sollte so bald wie möglich ausgewechselt werden. Wechseln Sie die Lampe erst aus, nachdem der Projektor mindestens 30 Minuten lang ausgeschaltet war, damit das Gerät in dieser Zeit abkühlen kann.



#### Auswechseln der Lampe:

- 1. Schalten Sie die Lampe durch Drücken der Power-Taste ab.
- 2. Lassen Sie den Projektor mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
- 3. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- 4. Lösen Sie die Schraube des Deckels. **1**
- 5. Nach oben drücken und Abdeckung abnehmen. 2
- 6. Entfernen Sie die 2 Schrauben vom Lampenmodul. 3
- 7. Ziehen Sie das Lampenmodul heraus.

Um das neue Lampenmodul einzusetzen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



#### 🕂 Warnung:

Das Lampenfach ist heiß! Lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor Sie die Lampe auswechseln!



#### **Warnung**:

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie das Lampenmodul nicht fallen lassen oder die Birne anfassen. Lampenmodul und Birne können sehr leicht zerbrechen.





### **Technische Daten**

Änderungen der folgenden Daten sind vorbehalten. Die endgültigen Daten entnehmen Sie bitte den Daten auf Acer-Angeboten.

| Anzeige                   | - Singlechip-Technologie DLP <sup>TM</sup>                                 |
|---------------------------|--|
| Lampe                     | - 200W Lampe, durch den Benutzer austauschbar<br>(für XD1170/XD1270-Serie) |
|                           | - 230W Lampe, durch den Benutzer austauschbar                              |
|                           | (für XD1280-Serie)   |
| Pixel                     | - 800 X 600 adressierbare Pixel  |
|                           | (nur für XD1170-Serie)   |
|                           | - 1024 X 768 adressierbare Pixel   |
|                           | (für XD1270/XD1280-Serie)  |
| Darstellbare Farben       | - 16,7 Mio. Farben   |
| Verhältnis                | - 2000 : 1 (voll ein/voll aus)   |
| Gleichmäßigkeit           | - 85%  |
| Störstufe                 | - 31dB(A) (Standardmodus)/27dB(A) (ECO-Modus)<br>(für XD1170/XD1270-Serie) |
|                           | - 33dB(A)(Standardmodus/30dB(A)(ECO-Modus)<br>(für XD1280-Serie)           |
| Objektiv                  | - F/2,7 ~ 3,0 f = 21,83 ~ 23,81 mm mit 1,1x Zoom                           |
| Bildgröße (Diag.)         | - 34,7" ~ 304,9" (0,88m ~ 7,75m) diagonal                                  |
| Projektionsabstand        | - 4,9m~39,4m (1,5~12,0ft)  |
| Video-Kompatibilität      | - NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM und HDTV                                   |
|                           | - Composite-Video und S-Video  |
| Horizontal Abtastfrequenz | - 31,5kHz~100kHz   |
| Vertikal Abtastfrequenz   | - 56Hz~85Hz  |
| Stromversorgung           | - AC-Eingang 100 ~ 240 V ; Eingangsfrequenz 50/60Hz                        |

# **ac**er Anhang

| Anschlüsse              | - Netzanschluss: AC-Eingangsbuchse  |
|-------------------------|---|
|                         | - VGA-Eingang:  |
|                         | <ul> <li>Ein DVI-Anschluss f ür Digitalsignal mit HDCP<br/>(f ür XD1170D/XD1270D/XD1280D-Serie)</li> </ul>        |
|                         | <ul> <li>Ein 15-pol. D-Sub f ür VGA-, Component- und<br/>HDTV- Signal</li> </ul>                                  |
|                         | - VGA-Ausgang: Ein 15-pol. D-Sub für VGA-Ausgang  |
|                         | - Video-Eingang:  |
|                         | <ul> <li>1x RCA-Buchse f ür Composite Video-Eingang</li> </ul>  |
|                         | <ul> <li>1x S-Video-Eingang</li> </ul>  |
|                         | <ul> <li>Ein 5V DC Ausgangsanschluss f ür das beigelegte<br/>Dongle-Ger ät (f ür XD1170/XD1270 -Serie)</li> </ul> |
|                         | - RS232-Verbindung  |
|                         | - USB: Ein USB-Anschluss  |
|                         | - Audio-Eingang: 1x Phono-Buchse  |
| Gewicht                 | - 2,2kg (4,85 Pfd)  |
| Abmessungen (B x H x T) | - 230 x 238 x 122,8 mm (9,1x 9,4 x 4,8 Zoll)  |
| Umgebungsbedingungen    | - Betriebstemperatur: 41~95°F (5~ 35°C)   |
|                         | Luftfeuchtigkeit: 80% maximal(Nicht kondensierend)  |
|                         | - Lagertemperatur: -4~140°F (-20~60°C)  |
|                         | Luftfeuchtigkeit: 80% maximal(Nicht kondensierend)  |
| Sicherheitsbestimmungen | - FCC Class B, CE, VCCI, UL, cUL, TÜV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC  |

# acer Anhang

### Kompatibilitätsmodi

|            |             | (ANALOG)                      |                                  | (DIGITAL)                     |                                  |
|------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Modus      | Auflösung   | Vertikal-<br>frequenz<br>(Hz) | Horizontal-<br>frequenz<br>(kHz) | Vertikal-<br>frequenz<br>(Hz) | Horizontal-<br>frequenz<br>(kHz) |
| VESA VGA   | 640 x 350   | 70                            | 31,5                             | 70                            | 31,5                             |
| VESA VGA   | 640 x 350   | 85                            | 37,9                             | 85                            | 37,9                             |
| VESA VGA   | 640 x 400   | 85                            | 37,9                             | 85                            | 37,9                             |
| VESA VGA   | 640 x 480   | 60                            | 31,5                             | 60                            | 31,5                             |
| VESA VGA   | 640 x 480   | 72                            | 37,9                             | 72                            | 37,9                             |
| VESA VGA   | 640 x 480   | 75                            | 37,5                             | 75                            | 37,5                             |
| VESA VGA   | 640 x 480   | 85                            | 43,3                             | 85                            | 43,3                             |
| VESA VGA   | 720 x 400   | 70                            | 31,5                             | 70                            | 31,5                             |
| VESA VGA   | 720 x 400   | 85                            | 37,9                             | 85                            | 37,9                             |
| VESA SVGA  | 800 x 600   | 56                            | 35,2                             | 56                            | 35,2                             |
| VESA SVGA  | 800 x 600   | 60                            | 37,9                             | 60                            | 37,9                             |
| VESA SVGA  | 800 x 600   | 72                            | 48,1                             | 72                            | 48,1                             |
| VESA SVGA  | 800 x 600   | 75                            | 46,9                             | 75                            | 46,9                             |
| VESA SVGA  | 800 x 600   | 85                            | 53,7                             | 85                            | 53,7                             |
| VESA XGA   | 1024 x 768  | 60                            | 48,4                             | 60                            | 48,4                             |
| VESA XGA   | 1024 x 768  | 70                            | 56,5                             | 70                            | 56,5                             |
| VESA XGA   | 1024 x 768  | 75                            | 60,0                             | 75                            | 60,0                             |
| VESA XGA   | 1024 x 768  | 85                            | 68,7                             | 85                            | 68,7                             |
| VESA SXGA  | 1152 x 864  | 70                            | 63,8                             | ***                           | ***                              |
| VESA SXGA  | 1152 x 864  | 75                            | 67,5                             | ***                           | ***                              |
| VESA SXGA  | 1280 x 1024 | 60                            | 63,98                            | 60                            | 63,98                            |
| MAC LC 13" | 640 x 480   | 66,66                         | 34,98                            | ***                           | ***                              |
| MAC II 13" | 640 x 480   | 66,68                         | 35                               | ***                           | ***                              |
| MAC 16"    | 832 x 624   | 74,55                         | 49,725                           | ***                           | ***                              |
| MAC 19"    | 1024 x 768  | 75                            | 60,24                            | ***                           | ***                              |
| MAC        | 1152 x 870  | 75,06                         | 68,68                            | ***                           | ***                              |
| MAC G4     | 640 x 480   | 60                            | 31,35                            | ***                           | ***                              |
| i MAC DV   | 1024 x 768  | 75                            | 60                               | ***                           | ***                              |
| i MAC DV   | 1152 x 870  | 75                            | 68,49                            | ***                           | ***                              |



### Bestimmungen und Sicherheitshinweise

In diesem Anhang finden Sie allgemeine Hinweise zu Ihrem Acer-Projektor.

### **FCC-Hinweis**

Dieses Gerät wurde getestet und als übereinstimmend mit den Richtlinien für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen befunden worden. Diese Grenzwerte sehen für die Heiminstallation einen ausreichenden Schutz vor gesundheitsschädigenden Strahlen vor. Dieses Gerät erzeugt, benutzt und strahlt u. U. Radiofrequenz-Energie aus und kann, falls es nicht entsprechend der Anweisungen installiert und benutzt wird, Funkkommunikation stören.

Es gibt aber keine Garantie dafür, dass es bei einer bestimmten Installation zu keinen Störungen kommt. Wenn dieses Gerät den Radio-oder Fernsehempfang beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, so empfiehlt sich die Behebung der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose auf einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Radiound Fernsehtechniker für Hilfe.

### Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Alle Verbindungen zu anderen Geräten müssen mit abgeschirmten Kabeln hergestellt werden, um die FCC-Bestimmungen zu erfüllen.

### Achtung

Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt werden, können das Recht zum Benutzen des Computers, das von der Federal Communications Commission vergeben wird, nichtig machen.

### acer Anhang

### Betrieb bedingungen

Dieser Abschnitt erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Das Benutzen des Geräts ist von folgenden Voraussetzungen abhängig:

- 1. Dieses Gerät erzeugt keine schädlichen Störungen, und
- 2. das Gerät ist in der Lage, empfangene Störungen aufzunehmen, einschließlich solcher Störungen, die eine ungewünschte Operation verursachen.

### Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

### Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### Erklärung der Konformität für EU-Länder

Hiermit erklärt Acer, dass sich dieser/diese/dieses Acer Wireless Gateway Serie in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC befindet. (Bitte finden Sie die kompletten Zertifizierungsunterlagen unter: http://global.acer.com.)

### Соответствует сертификатам, обязательным в РФ







### Wichtige Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch. Bewahren Sie sie für zukünftiges Nachschlagen auf.

- 1. Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, die auf diesem Gerät angegeben sind.
- 2. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Benutzen Sie keine flüssigen Reiniger oder Sprays. Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch.
- 3. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 4. Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Das Gerät könnte herunterfallen und dadurch ernsthaft beschädigt werden.
- 5. Das Gerät sollte mit der Art von Strom betrieben werden, die auf dem entsprechenden Etikett angegeben ist. Wenn Sie sich nicht über die verfügbare Netzquelle im Klaren sind, lassen Sie sich von Ihrem Händler oder dem örtlichen Stromversorger beraten.
- 6. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Personen auf das Kabel treten können.
- 7. Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Objekte durch die Gehäuseschlitze, da hierbei Teile mit gefährlicher Spannung berührt oder kurzgeschlossen werden können, was zu Feuer oder elektrischem Schlag führen kann. Verschütten Sie auf keinen Fall irgendwelche Flüssigkeiten über das Gerät.
- 8. Versuchen Sie auf keinen Fall, dieses Gerät selbst zu reparieren, da das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen Sie Teilen mit gefährlicher Spannung oder anderen Risiken aussetzen kann. Überlassen Sie alle Reparaturen einem qualifizierten Fachmann.
- 9. Trennen Sie unter folgenden Umständen das Gerät von der Netzsteckdose ab und überlassen das Reparieren einem qualifizierten Fachmann:
  - a. Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt oder ausgefranst.
  - b. Flüssigkeit wurde über das Gerät verschüttet.
  - c. Das Gerät wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
  - d. Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn es entsprechend der Anweisungen bedient wird. Ändern Sie nur die Einstellungen, die in den Betriebsanweisungen beschrieben werden, da das falsche Ändern anderer

# acer Anhang

Einstellungen zu Schäden führen kann, die umfangreiche Reparaturen durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um den Normalzustand des Geräts wiederherzustellen.

- e. Das Gerät wurde fallengelassen oder das Gehäuse ist beschädigt worden. Das Leistung des Geräts verschlechtert sich erheblich, so dass eine Reparatur notwendig ist.
- 10. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, sollten Sie das Netzteil nur verwenden, wenn die Netzsteckdose ordnungsgemäß geerdet ist.

### Vorschriftsinformation für Funkgerät

Hinweis: Die folgenden Informationen zu den Richtlinien gelten nur die Modelle mit Wireless LAN.

### Allgemein

Dieses Produkt erfüllt die Richtwerte für Radiofrequenzen und die Sicherheitsnormen der Länder und Regionen, in denen es für drahtlosen Gebrauch zugelassen ist. Die folgenden Informationen gelten für Produkte mit solchen Geräten.

### Europäische Union (EU)

Dieses Gerät steht im Einklang mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien des Europäischen Rats, die unten aufgelistet werden:

73/23/EEC Niedrigspannungs-Richtlinien

- EN 60950
- 89/336/EEC Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)
  - EN 55022
  - EN 55024
  - EN 61000-3-2/-3
- 99/5/EC Telekommunikations-Endeinrichtung (R&TTE)
  - Art.3.1a) EN 60950
  - Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
  - Art.3.2) EN 300 328-2



### Liste zutreffender Länder

EU-Mitgliedstaaten Mai 2004: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien, Estonien, Latvien, Lithuanien, Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei Republik, Slowenien, Zypern und Malta. Die Benutzung ist zugelassen in Ländern der europäischen Union sowie: Norwegen, der Schweiz, Island und Liechtenstein. Das Gerät muss im Einklang mit den Bestimmungen und Beschränkungen des entsprechenden Landes benutzt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden in den jeweiligen Ländern.

### FCC RF-Sicherheitsvoraussetzungen

Die ausgestrahlte Ausgabeenergie der Wireless-Modul LAN Mini-PCIKarte liegt weit unter den FCC-Grenzwerten für Funkfrequenzemissionen. In jedem Fall sollte der Projektor so aufgestellt werden, dass er im Betrieb so wenig wie möglich berührt werden muss/kann:

- Bei einer falschen Installation oder unbefugter Benutzung kann es zu Störungen von Funkkommunikationen kommen. Durch Manipulieren der internen Antenne werden das FCC-Zertifikat und Ihre Garantie ungültig.
- Um die FCC-Richtwerte für RF-Strahlung nicht zu überschreiten, muss ein Mindestabstand von 20 cm (8 inches) zwischen diesem Gerät und anderen Antennen oder Transmittern eingehalten werden.

### Kanada-Niedrigstrom-Funkkommunikationsgeräte, für die keine Lizenz erforderlich sind(RSS-210)

- a. Allgemeine Informationen Das Benutzen des Geräts ist von folgenden Voraussetzungen abhängig:
  - 1. Das Gerät verursacht keine Störungen, und
  - Dieses Gerät muss jegliche Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb des Gerätes führen können.
- b. Das Gerät verträgt jegliche Störungen, einschließlich solcher Störungen, die durch ungewünschten Betrieb des Geräts verursacht werden.