Acer Projector

XD1170/XD1270/XD1280 シリーズ

廃棄に関する指示

この電子装置を廃棄するときは、ゴミ箱に捨てないでください。汚染を最小限に抑え地球環境を最大限に保護するため、この装置を再使用しリサイクルしてください。



米国

LCD/CRTモニタまたはディスプレイ、または超高圧水銀ランプを含む電子製品の場合:



製品内のランプには水銀が含まれており、国または地方自治体の法に従って リサイクルまたは廃棄する必要があります。詳細については、エレクトロニク ス産業協議会www.eiae.orgまでお問い合わせください。ランプ固有の廃棄情 報については、www.lamprecycle.orgをチェックしてください。



目次	
安全上のご注意	2
使用上のご注意	8
はじめに	10
製品の特徴	
パッケージ内容	
製品の概要	
メインユニット	12
コントロールパネル	
接続小一ト リモコン(レーザーポインタ付き)	14
インストール	
インターネット	
プロジェクタの電源オン/オフ	
プロジェクタの電源をオンにする	17
プロジェクタの電源をオフにする	
警告インンケータ 切影された 映像の 囲敷	
欠応されたで「家の詞堂	
プロジェクタのズーム/フォーカスを調整する	
画面サイズと投射距離の目安	20
ユーザーコントロール	21
コントロールパネル&リモートコントロール	21
オンスクリーン・ディスプレイメニュー	25
操作方法	25
カフー(コンビュータ/ヒァオモード)	
イメーン(コンピューダ/ビナオモード) 管理(コンピュータ/ビデオモード)	
オーディオ(コンピュータ/ビデオモード)	
タイマー(コンピュータ/ビデオモード)	
言語(コンピュータ/ビデオモード)	
付録	
トラブルシューティング	
ランプの交換	
仕禄	
柷耐と女王迪和	



ご使用の前に必ずお読みください。

正しくお使いいただくことでお使いになる方への危害および、財産への損害を未然に防ぐことができます。安全のために以下の警告事項、注意事項をお守りいただき、製品を 安全にお使いください。お読みになったあとは、いつで見られるところに必ず保管してください。

「安全上のご注意」の絵表示



絵記号の意味



日本語 ...

2

acer 安全上のご注意

	注意 🥂
》 禁止	本製品は以下のようなところ(環境)で使用および保管 をしないでください。
》 禁止	本製品は精密部品により構成されています。以下のことにご 注意ください。 ● 落としたり、衝撃を加えない ● 本製品の上に飲み物などの液体や、クリップなどの小部品を 置かない ● 重いものを上にのせない ● 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない
り 厳守	ケーブルは足などに引っ掛けないように、配線してくださ い。足を引っ掛けると、けがをしたり、接続機器の故障の原 因になります。また、ケーブルの上に重いものを載せないで ください。じゅうたんの下などに配線したときは気づかず重 いものを載せてしまいがちですので十分注意してください。 また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆 が溶けたり、破れたりし、接触不良などの原因になります。
Q 厳守	ほかの電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響をお よぼし電波傷害をひきおこすことがあります。特に近くにテレ ビやラジオなどがある場合、音声が乱れたり、画像が乱れたり する場合があります。その場合は次のようにしてください。 ● テレビやラジオなどからできるだけ離してください。 ● テレビやラジオのアンテナの向きを変えてください。 ● コンセントを別に分けてしてください。

3 ... 日本語



日 厳守	長時間に渡って映像をみるばあいは一定の間隔で休憩をとってくだ さい。また部屋を真っ暗にすると目に疲労が蓄積されますので部屋 を適度に明るくしてご覧ください。
る 禁止	排気ファン動作中は電源ケーブルを抜かないでください。冷却ファ ンの回転音が止まり、主電源をオフにしてから電源ケーブルを抜い てください。
人 禁止	ランプモジュールのお取り扱い時は、手袋などをして素手ではさわ らないようにしてください。ランプモジュールのプラスチック部分 以外は、絶対にさわらないでください。破損する恐れがあります。
Q 厳守	ご使用直後はランプモジュール部分は大変高温になっています。絶 対に触れないでください。ランプモジュールの交換はご使用後1時 間程度放置し、余熱が完全に取れてから行ってください。やけどの 恐れがあります。
日前	ランプモジュールを落とさないようご注意ください。ガラスが散り、けがをする恐れがあります。
る 禁止	指定の電池(単4型乾電池)以外は使用しないでください。指定以 外の電池を使用した場合、故障の原因となります。
日前	電池を使い終ったときや、長時間使用しない時は取り出してくださ い。電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、け が、故障などの原因となります。
日 厳守	取り付け時には、極性に十分注意して取り付けてください。(電池 には+極と-極があります。)故障の原因となります。
	本製品を使用中にデータなどが紛失した場合でも、データなどの保 証は一切いたしかねます。 故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

acer 安全上のご注意



厳守	煙がでている、へんなにおいがする、へんな音がするなど の異常が発生したときはすぐに使用を中止してください。 万一異常が発生した場合は電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いてください。そのまま使用すると、感電し たり、火災の原因になります。
水濡れ禁止	本製品を濡らさないでください。水気の多い場所で使用し ないでください。 お風呂場、台所、海岸・水辺での使用は火災・感電・故障 の原因となります。
日 厳守	本製品を設置するときは、他の機器、壁などから適当な間 隔をとってください。内部に熱がこもり、火災の原因とな ることがあります。目安として0cm以上の空間を空けてく ださい。
	本製品は紙、布などの柔らかいものや軽いものの上に設置 しないでください。通気孔(レンズに向かって右側面と、 背面)に吸いついて内部の温度が上昇し、火災の原因とな ることがあります。
	本製品を使用するときは近くに燃えやすいものを置かない でください。 火災の原因となることがあります。
り 厳守	温度差のある場所への移動するとき、表面や内部が結露す ることがあります。結露した状態で使用すると、火災や感 電の原因になります。使用するところで電源を入れずにそ のまま数時間放置してからお使いください。
分解禁止	改造・分解はしないでください。お客様により修理は行な わないでください。 火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。
	本製品内部へ異物を入れないでください。金属類や燃えや すい物などを入れないでください。火災や感電の原因にな ります。特に通風孔には異物がはいらないよう注意してく ださい。
	使用中はレンズをのぞかないでください。 レンズからは非常に強い光が発せらていて、目を痛める原 因となりますので、絶対にのぞかないでください。

5 ... 日本語



\square	リモコンのレーザー光を人の目にあてたりしないでくださ
禁止	い。 目を痛める原因となりますので、絶対にのぞき込まないで ください。本リモートコントロールにはクラス レーザー が装備されています。
公 禁止	本製品は下記のようなところで使用しないでください。故 障の原因になったり、思わぬ事故のもとになります。 ●ほこりの多いところ ●振動や衝撃の加わるところ ●不安定なところ ●通気孔(レンズに向かって右側面と、背面)がふさがる
	ところ ● 温度差の激しいところ ● 水分や湿気の多いところ
公 禁止	使用中や使用後は排気孔(レンズのある面)およびその回 り、設置台が熱くなります。 やけどの原因になりますので、触らないでください。
日 厳守	ランプモジュールを交換するときは、必ず電源ケーブルを コンセントから抜いて行なってください。感電の原因とな ります。
公 禁止	ケーブルは付属のものを使用し、次のことに注意して取り 扱ってください。取り扱いを誤ると、ケーブルが傷み、火 災や感電の原因になります。 ●引っ張ったり、折り曲げたりしない ●圧力をかけたり、押しつけない、ものをのせない ●加工しない ●熱器具のそばで使わない
	ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えないでください。 そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因になりま す。
P 厳守	電源プラグはほこりが付着していないことを確認して使用 してください。接触不良で火災の原因になります。電源 プラグは根本までしっかりさしてください。根本までさし てもゆるみがある場合は接続しないでください。販売店や 電気工事店に依頼し、コンセントを交換してください。電 源コンセントはたこ足配線、テーブルタップやコンピュー ターなどの裏側の補助電源への接続をしないでください。

acer 安全上のご注意

日 ^{厳守}	電源コードの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行なってくだ さい。電源コードを引っ張るとケーブルが傷み、火災の原因に なります。電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、 濡れた手で行なわないで下さい。 濡れた手で行うと感電の原因になります。
会議会	 電池の液が漏れたときは、液に触れないでください。 ●電池の液が目にはいったり、体や皮膚につくと失明やけが、炎症の原因となります。液が目に入ったときは目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師の診察を受けてください。 ●液が体や衣服についたときすぐに水道水などのきれいな水で充分洗い流してください。 ●液が体や衣服についたときすぐに水道水などの症状があるときは、医師に相談してください。
り 厳守	電池は小さなこどもの手の届かない場所に置いてください。電 池は飲み込むと、窒息したり、胃などに障害をおこしたりする 原因になります。 万一、飲みこんだときは、ただちに医師に相談してください。
人 禁止	(+)(-)を金属類で短絡させないでください。液が漏れた りして、けがややけどの原因となります。
日 厳守	電池から液が漏れたら、すぐに火気より遠ざけてください。漏 れた液やそこから発生する気体に引火して、発火・破裂の恐れ があります。
禁止	電池を火の中に入れたり、加熱・分解・改造・充電しないでく ださい。また、水で濡らさないでください。 液が漏れたりして、けがややけどの原因となります。
し 厳守 注意 発火注意	 電源ケーブルを取り扱つかうときは以下のことにご注意ください。 ●してアーブルを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしたいでください。ケーブルを加工しないでください。 ●電源ケーブルをコンセントケーブルを引っ張っ。 ●電源ケーブルを電・ブルのクラクを引っ張っ。 ●満いたりしてないでください。 ●「あいたりしたり、の原因となります。 ●「あいたりしないでください。感電の原因となります。 ●「ないたりしている、感電の原因となります。 ●「ないた」のプラクは根本まと、なります。 ●「ないのプラクはないことを確認してからおこなってください。 ●「ないの方」の方にない。
日 厳守	 本製品を使用する際は、接続するパソコンや周辺機器メーカー が指示している警告、注意表示を厳守してください。



設置場所について

- 本プロジェクターは200 wのランプを使用しており、内部が大変 熱くなります。以下の設置場所をお守りください。
- ▲通しの良いところに設置してください。内部に熱がこもら ぬ様、充分注意し、通風孔 (レンズに向かって右側面と背 面)をふさぐことなく、充分な空気循環ができるようにして ください。
- 高音になる場所には設置しないでください。直射日光にあたる場所や、熱器具(ストーブ、ヒーター、ホットカーペットなど)の近くに設置しないでください。
- 屋内で使用してください。屋外で使用することを前提に設計 されてません。故障の原因になります。
- 設置場所の強度が充分あるところに設置してください。高い場所への設置時は、ぶつかったり、落下したりしないことを充分に注意し、安全に設置してください。
- 油煙や腐食性のガスのあるところには設置しないでください。
- 振動や連続的な衝撃の加わるようなところには設置しないでください。

見る場所について

- 画面との距離を適度にとってご覧ください。
- 暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度な 明るさの中でご覧ください。長時間見るときは適度に休憩を してください。

お手入れについて

- レンズや本体が汚れたときは乾いた柔らかくきれいな布等で 軽く拭いてください。汚れがひどいときは柔らかくきれいな 布に水または中性洗剤を含ませて良く絞ってから軽く拭いて ください。
- 水滴などがレンズについた場合はすぐに乾いた柔らかくきれいな布等で拭いてください。そのまま使用すると、表示面が変色したり、シミになったりする原因となります。また、水分がつくと故障の原因となります。
- 清掃を行なうときは、かならず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

8

ランプの寿命について

- ●本製品で使用しているランプモジュールには寿命があります。標準約2,000時間になります。交換時期になると警告メッセージが画面内に表示されます。ランプ交換のページの方法に従い、ランプモジュールを交換してください。
- ●ランプは消耗品扱いです。
- ●ランプモジュールの寿命はあくまで目安として提示される もので、この限りではない場合があります。あらかじめご 了承ください。

その他注意事項

- ●保管時は高温多湿を避け、ほこりなどが進入しないよう保管して下さい。
- ●長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- ●持ち運びするときは、添付のソフトケースなどにしまい、 衝撃をあたえたり、雨に濡らしたりしないよう注意してく ださい。
- ●レンズは傷つき易いので硬い物でおしたり、こすったり、 たたいたりしないでください。また、強い圧力をレンズお よび周囲に与えないで下さい。破損の恐れがあります。
- ●やむを得ず宅配便などで郵送する際は、オプションの専用 ハードケースを利用するか、購入時のダンボールとクッションをお使いすることをおすすめします。
- ●Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Me、 Windows 2000は米国マイクロソフトコーポレーションの 米国およびその他の国における登録商標です。
- ●本書の内容の一部または全部を無断転載することはかたく お断りいたします。
- ●本書の内容については、将来予告なしに変更するばあいがあります。



9

acer はじめに

製品の特徴

当製品は SVGA (XD1170) / XGA (XD1270, XD1280) シン グルチップ 0.55インチDLP[™] プロジェクタです。

以下の優れた機能が搭載されています:

◆ リアル SVGA, (800 x 600ピクセル)(XD1170シリーズ専用)

リアル XGA, (1024 x 768ピクセル)(XD1270, XD1280 シリーズ専用)

◆ シングルチップ[™] 技術

- NTSC 3.58 /NTSC 4.43 /PAL/SECAM および HDTV 対応 (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- ◆ ハイテワ DVI 接続(HDCP 機能を搭載し、480p、 576P、720p、1080iをサポートするデヅタル信号用) (オプツョン)
- ◆ フル機能のリモコン(レーザーポインタ付き)(XD1170 シリーズ/日本モデルを除く)
- ◆ ユーザーフレンドリーな多言語オンスクリーン・ディ スプレイメニュー
- ◆ 高度なデジタルキーストーン補正および高品質フル画 面画像リスケーリング
- ◆ ユーザーフレンドリーなコントロールパネル
- ◆ SXGA+, SXGA 圧縮および VGA リサイジング

◆ Apple Machintosh交換



パッケージ内容

本機には、以下のアイテムが含まれています。すべてのア イテムが揃っているかご確認ください。不足品がある場合 には、ただちにお買い求めの販売店へご連絡ください。







acer はじめに





- 1. フォーカスリング
- 2. ズームリング
- 3. レンズ
- 4. 赤外線レシーバ
- 5. エレベーターボタン
- 6. エレベータフット
- 7. 電源ソケット
- 8. 接続ポート
- 9. コントロールパネル

日本語 ... 12



コントロールパネル



- 1. 温度警告LED
- 2. ランプ警告LED
- 3. 電源とインジケータLED (電源LED)
- 4. ソース
- 5. リシンク
- 6. 4方向選択キー
- 7. メニュー位置

acer はじめに

接続ポート



- 1. DVI入力コネクタ(HDCP機能を搭載したデジタル信号用)(オプション)
- 2. PCアナログ信号/HDTV/コンポーネントビデオ入力コネクタ
- 3. オーディオ入力コネクタ
- 4. S-ビデオ入力コネクタ
- 5. モニタ出力コネクタ(VGAアウト)
- 6. リモートマウス用USBコネクタ
- 7. RS232コネクタ
- 8. Kensington[™]ロックポート
- 9. コンポジットビデオ入力コネクタ
- 10. 5V DC出力ジャック (付属のドングル装置用) (XD1170/XD1270シリーズ用)

acer はじめに



リモコン(レーザーポインタ付き) 1 2 3 FREEZE HUE 6 7 FREEZE HUE 6 7 FREEZE HUE 6 7 FREEZE HUE 6 7 FREEZE HUE 7 FREEZE HUE 6 7 FREEZE HUE 7 FREEZE



XD1170/日本モデルシリーズ専用

- レーザーポインタ 1. 2. 電源 リシンク 3. ソース 4. フリーズ 5. 非表示 6. 7. 縦横比 消音 8. 9 キーストーン/4つの方向選択 +-10. 戻る 11. メニュー 12. デジタルズーム 13. 機能割り当てキー 14. 音量アップ+
- XD1270/XD1280シリーズ用
- 15. 音量 -16 ページフ
- 16. ページアップ 17. ページダウン
- 17. ペーシタリノ
- 18. VGA
- 19. Sビデオ
- 20. コンポーネント
- 21. ビデオ
- 22. DVI
- 23. 言語
- 24. 雷射指引裝置指示
- 25. レーザーポインタインジケータ
- 26. マウスの左クリック
- 27. マウスの右クリック
- 28. マウス
- 29. ワイヤレス





インターネット



1電源コード 2DVIケーブル(オプションの機能) 3VGAケーブル
2DVIケーブル(オプションの機能) 3VGAケーブル
3VGAケーブル
4S-Videoケーブル
5USBケーブル
6VGA対コンポーネント/HDTVアダプタ
7オーディオケーブルジャック/ジャック
8コンポジットビデオケーブル
9RS232ケーブル
105V DC出力ジャック(付属のドングル装置用)
(XD1170/XD1270シリーズ専用



日本語 ... 16

プロジェクタの電源オン/オフ プロジェクタの電源をオンにする

- 1. レンズキャップを取り外してください。
- 2. 電源コードと信号ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。電源LEDが**赤**で点滅します。
- 3. コントロールパネルの「電源」ボタンを押して、ランプの 電源を入れます。●電源LEDが**青**で点灯します。
- ご利用のソース(コンピュータ、ノートブック、ビデオプレーヤー等…)の電源を入れてください。プロジェクタがソースを自動検出します。
- ◆ 複数のソースが同時に接続されている場合は、リモートコントロールまたはコントロールパネルの「ソース」ボタンで切り換えを行ってください。





シノースの電源を入れる前に、プロジェクタの電源を入れてくださ

17 ... 日本語

acer

インストール

acer インストール

プロジェクタの電源をオフにする

- 「電源」ボタンを押してプロジェクタランプをオンにすると、 「電源ボタンをもう一度押して遮断プロセスを完了してください。警告:プロジェクタのファンが回っている間はプラグを絶対に抜かないでください。」ボタンをもう一度押すと確認されます。押さない場合、5秒後にメッセージは消えます。
- 冷却ファンが約30秒間作動し続けて冷却サイクルを実行すると、 電源LEDが赤く高速点減します。電源LEDの点滅がゆっくりし た動きになると、プロジェクタはスタンバイモードに入っていま す。プロジェクタを再びオンにしたい場合、プロジェクタが冷却 サイクルを完了しスタンバイモードに入るまで待たなければなり ません。スタンバイモードに戻ったら、「電源」ボタンを押して プロジェクタを再起動してください。
- 3. 電源コンセントとプロジェクタから電源コードを抜きます。
- 電源オフをした後すぐにプロジェクタの電源をオンにしないでく ださい。

警告インジケータ

- ◆「ランプ」インジケータが赤い色で点灯すると、プロジェ クタは自動的に遮断します。その場合は、お買い求めに なった販売店またはサービスセンターへご連絡ください。
- 「温度」インジケータが約20秒間赤で点灯すると、プロジェ クタが過熱していることを示します。オンスクリーン・ディ スプレイに「プロジェクタが過熱しています。」というメッ セージが表示されます。プロジェクタは自動的にシャットダ ウンします。

通常の状態では、プロジェクタは冷却サイクルを完了してから、再度電源入れて使用することができますが、もし問題が 解決しない場合は、お買い求めになった販売店またはサービ スセンターへご連絡ください。

「温度」インジケータが約30秒間赤で点滅すると、「ファンエラー」というメッセージが表示されます。「ランプはまもなく自動的に消えます。」というメッセージが表示されす。その場合は、お買い求めになった販売店またはサービスセンターへご連絡ください。

acer インストール

投影された映像の調整

プロジェクタの高さを調整する

プロジェクタには、高さを調整するためのエレベーターフットが付いています。

<u>プロジェクタを高くする:</u>

- 1. エレベーターボタンを押してください①。
- 2. プロジェクタを好みの表示角度まで上げ ②、ボタンを 放してエレベーターフットを固定してください。
- 3. ③を使って投影角度を調整してください。

<u>プロジェクタを低くする:</u>

- 1. エレベーターボタンを押してください。
- プロジェクタを下げ、ボタンを放してエレベーターフ ットを固定してください。
- 3. ③を使って投影角度を調整してください。





プロジェクタのズーム/フォーカスを調整する

ズームイン/アウトはズームリングで調整できます。画像のフ ォーカスを合わせるには、画像が鮮明になるまでフォーカス リングを回転させてください。 プロジェクタは 1.5m ~12.0m の距離でフォーカスが合います。



画面サイズと投射距離の目安



スクリーン	Max.	38.1"(96.8cm)	76.2"(193.6cm)	127.1"(322.7cm)	177.9"(451.8cm)	203.3"(516.3cm)	304.9"(774.5cm)
(対角線)	Min.	34.7"(88.1cm)	69.3"(176.1cm)	115.6"(293.5cm)	161.8"(410.9cm)	184.9"(469.6cm)	277.3"(704.4cm)
画面 サイズ	Max.(WxH)	30.5" x 22.9" (77.4 x 58.1cm)	61.0" x 45.7" (154.9 x 116.2cm)	101.7" x 76.3" (258.2 x 193.6cm)	142.3" x 106.7" (361.4 x 271.1cm)	162.6" x 122.0" (413.0 x 309.8cm)	243.9" x 182.9" (619.6 x 464.7cm)
	Min.(WxH)	27.8" x 20.8" (70.5 x 52.9cm)	55.4" x 41.6" (140.9 x 105.7cm)	92.5" x 69.4" (234.8 x 176.1cm)	129.4" x 97.1" (328.7 x 246.5cm)	147.9" x 110.9" (375.7 x 281.8cm)	221.8" x 166.4" (563.5 x 422.6cm)
投射距	離	4.9'(1.5m)	9.8'(3.0m)	16.4'(5.0m)	23.0'(7.0m)	26.3'(8.0m)	39.4'(12.0m)

◆この表は参考用です。



コントロールパネル&リモートコントロール

機能を調整する方法には:リモートコントロールまたはコ ントロールパネルの2通りがあります。

ルコントロールパネ リモートコントロール





コントロールパネルを使うには

電源

▶ 11~12ページの「プロジェクタの電源オン/オフ」の項をご参照ください。

Resync (リシンク)

▶ 自動的にプロジェクタの入力ソースを選びます。

Source (ソース)

 「ソース」を押してRGB、コンポーネント-p、コンポーネント-l、 S-ビデオ、コンポジットビデオ、DVI-D(オプション)、HDTV ソースを選択します。

Menu (メニュー)

- 「メニュー」ボタンを押すとオンスクリーン・ディスプレイ (OSD)メニューを開きます。OSDを終了するには、もう一度 「メニュー」ボタンを押してください。
- ▶ アイテムの選択内容を確認します。

4方向選択キー

▶ ④ ● ●ボタンを押して、アイテムの選択や選択内容の調整をします。
21 … 日本語

<u>リモートコントロールを使うには</u>

電源 😃

- ▶ 11~12ページの「プロジェクタの電源オン/オフ」の項をご参照ください。
- **照明 🍽** (XD1270/XD1280シリーズ用)

このボタンを押し下げると、LEDポインタがアクティブになります。
 Resync (リシンク)

自動的にプロジェクタの入力ソースを選びます。

Source (ソース)

 「ソース」を押してRGB、コンポーネント-p、コンポーネント-l、
 S-ビデオ、コンポジットビデオ、DVI-D(オプション)、HDTV ソースを選択します。

Freeze (フリーズ)

▶ 「フリーズ」ボタンを押して、映像を静止します。

Hide (非表示)

ビデオを一時的にビデオをオフにします。「非表示」を押すと画像が非表示になり、もう一度押すと画像のディスプレイが再び表示されます。

Aspect Ratio (縦横比)

▶ この機能を使用して、目的の縦横比を選択します。(自動/4:3/6:9)

Mute (靜音)

▶ この機能を使用して音量をオフにします。

4方向選択キー

▲ ● ● を使用してアイテムを選択するか、OSDメニュー 操作に対して行った選択を調整します。

キーストン 🛛 🖓

 キーストンのボタンでプロジェクタの傾きによって起こるゆがみ を調整します。(±16°)

Menu (メニュー)

 「メニュー」ボタンを押すとオンスクリーン・ディスプレイ (OSD)メニューを開きます。OSDを終了するには、もう一度 「メニュー」ボタンを押してください。

Zoom (デジタルズーム)

デジタルズームイン/ズームアウト

Back (戻る)

▶ OSDメニュー操作の前の手順に戻ります。





マウス/マウスの右クリック/マウスの左クリック

これらの機能は、PCまたはMACのマウスと同じです。

機能割り当てキー 🥑

Acer Empowering Key には、「Acer eView管理」、「Acer eTimer 管理」、「Acer eOpening管理」のAcer固有の3つの機能が組み込 まれています。 1秒以上「e」キーを押すと、オンスクリーンディ スプレイのメインメニューが起動し、その機能を変更できます。



C C	mpowering Technology								
Acer eTimer Management									
1	開始 ▶								
	< 60 ☆ >								
N 16	(77)								
	< 77 →								
	0000								
00 Meij (M	選択 O 様認 EX 終7								

Acer eView Management

 「e」を押して「Acer eView管理」サブメニュー を起動します。

「Acer eView管理」は、ディスプレイモード選択 用です。詳細については、オンスクリーンディス プレイメニューセクションを参照してください。

Acer eTimer Management

 「e」を押して「Acer eTimer管理」サブメニュー を起動します。

「Acer eTimer Management」では、プレゼンテ ーションタイムコントロール向けにリマインディ ング機能が用意されています。詳細については、 オンスクリーンディスプレイメニューセクション を参照してください。

Acer eOpening Management

「e」を押して「Acer eOpening管理」サブメニ ューを起動します。

「Acer eOpening Management」により、起動画 面をカスタマイズされた画像に変更できます。詳 細については、オンスクリーンディスプレイセク ションを参照してください。

Volume (音量) 🔽 🛆

▶ 音量をアップ/ダウンします。

Page Up (ページアップ) (コンピュータモードのみ)

ページ送りにはこのボタンを使用します。この機能は、プロジェクタがUSBケーブルでコンピュータに接続されている場合にのみ有効です。

Page Down (ページダウン) (コンピュータモードのみ)

ページ戻しにはこのボタンを使用します。この機能は、プロジェクタがUSBケーブルでコンピュータに接続されている場合にのみ有効です。





VGA

「VGA」を押すと、VGAインコネクタにソースが変更されます。このコネクタはアナログRGB、YPbPr(480p/576p/720p/1080i)、YCbCr (480i/576i)、RGBsyncをサポートします。

Video (ビデオ)

 「ビデオ」を押すと、コンポジットビデオソースにソースが 変更されます。

Component (コンポーネント)

 「コンポーネント」を押すと、コンポーネントコネクタに ソースが変更されます。このコネクタはYPbPr(480p/576p/ 720p/1080i)とYCbCr (480i/576i)をサポートします。

DVI

 「DVI」を押すと、DVIコネクタにソースが変更されます。このコネクタはデジタルRGB、アナログRGB、YPbPr (480p/576p/720p/1080i)、YCbCr (480i/576i)、HDCP信号 をサポートします。

Language (言語) (XD1170/日本モデルシリーズ専用)

▶ 多言語OSDメニューを選択します。



オンスクリーン・ディスプレイメニュー

プロジェクタには、多言語オンスクリーン・ディスプレイ (OSD)メニューが装備されており、映像調整や様々な 設定が可能になっています。

操作方法

- 1. OSDメニューを開くには、リモコンの「メニュー」またはコ ントロールパネルの「メニュー」を押します。
- OSDが表示されたら、
 マキーを押してメインの項目を選択します。希望するメインメニューアイテムを選択した後、
 (マ)を押してサブメニューに入って機能設定を行います。
- 指定項目(サブメニュー)を選択する際は▲ ▼ボタンを押して選択し、● ボタンでアイテムの選択もしくは、設定を調整します。
- 4. サブメニューで調整する次の項目を選択し、上で述べたよう に調整してください。
- 5. リモコンまたはコントロールパネルの「メニュー」または 「戻る」を押すと、画面はメインメニューに戻ります。
- OSDを終了するには、リモコンまたはコントロールパネルの「メ ニュー」または「戻る」をもう一度押します。OSDメニューが閉 じ、プロジェクタは新しい設定を自動的に保存します。



25 ... 日本語



カラー (コンピュータ/ビデオ モード

画面モード

多くの工場出荷時設定がさまざまな画像のタイプに最適化されてい ます。

- ▶ 明るい:明るさを最適化します。
- ▶ PC: PCアプリケーションなどの映像
- ▶ ビデオ:明るい環境でビデオを再生。
- ▶ 劇場: 暗い部屋でホームシアターとして使用。
- ▶ sRGB:トゥルーカラーを最適化します。
- ▶ ユーザー: ユーザーの設定を記憶します。

明るさ

イメージの明るさを調整します

- を押すとイメージが明るくなります。

コントラスト

コントラストは、画像の明るい部分と暗い部分の差異を調整しま す。コントラストを調整すると、画像の白黒要素が変化します。

- ▶ を押すとコントラスト値が減少します。
- ▶ を押すとコントラスト値が増加します。

色温度

色温度を調整します。「温度」設定が高くなると画面は寒色が強く なり、「温度」が低くなると暖色が強くなります。



白セグメント

白セグメントコントロールを使用して、DMDチップの白レベルを設 定します。0は最小セグメントを表し、10は最大セグメントを表しま す。画像を濃くしたい場合は、最大設定の方に調整してください。滑 らかでより自然な画像を表示するには、最小設定の方に調整します。

ガンマ

暗い画面の表示に影響を及ぼします。ガンマ値を大きくすると、暗 い画面が明るくなります。

赤

赤色を調整します。

綠

緑色を調整します。

青

青色を調整します。

彩度

カラー設定では、ビデオ映像を白黒から彩度のあるフルカラーへ調 整します。

▶ (◀) を押すとビデオ映像の彩度が減少します。

▶ (▶)を押すとビデオ映像の彩度が増加します。

色合い

色合いは赤と緑のカラーバランスを調整します。

▶ ④ を押すとイメージの緑色の要素が増加します。

▶ ● を押すとイメージの赤色の要素が増加します。





☆「彩度」と「色合い」 機能は、コンピュータモ ードまたはDVIモード ではサポトされて。





キーストン

▶ キーストンのボタンでプロジェクタの傾きによって起こるゆがみ を調整します。(±16°)

アスペクト比

- この機能は、お好みのアスペクト比に合わせてお選びいただけます。
- ▶ 自動:画像の幅対高さの比をオリジナルの値に保ち、ネーティブブの 水平または垂直画素に適合するように画像を最大限にします。
- ▶ 4:3:入力ソースはプロジェクション画面に合うように拡大縮小され、 4:3比に戻ります。
- ▶ 16:9:入力ソースは画面の幅に合わせて拡大縮小され、高さを狭め て表示された画像を16:9比にします。

投射方式

日本語 ...

28

▶ ▲ 前面 - デスクトップ

工場出荷時の初期設定。

▶ ■ 裏面 – デスクトップ

この機能を選択すると、プロジェクタは反転した映像に表示することができるため、半透明スクリーンを使用し、リア投影できます。

▶ 🔚 前面-天井

この機能を選択すると、プロジェクタは映像の上下を逆に することができるため、プロジェクタを天井に取り付ける ことができるようになります。

▶ 👔 🚈 裏面-デスクトップ

この機能を選択すると、プロジェクタは反転した映像に表 示することができるため、半透明スクリーンを使用し、リ ア投影できます。





水平位置

- ▶ ④を押して、イメージを左へ移動させます。
- ▶ を押して、イメージを右へ移動させます。

垂直位置

- ◆ を押して、イメージを下へ移動させます。
- を押して、イメージを上へ移動させます。

周波数

「周波数」は、コンピュータグラフィックカードの周波数に合わせ て、ディスプレイデータ周波数を変更するためのものです。縦のちら つき線がある場合には、この機能を使って調整を行ってください。

トラッキング

ディスプレイの信号タイミングをグラフィックカードの信号タイミン グに同期化する場合、「トラッキング」を選択します。画像が不安定 またはちらつく場合にも、トラッキング機能を使って修正します。



「垂直位置」、「周 波数」および「トラ ッキング」機能はDVI およびビデオモード の元ではサポートさ れていません。

◇「水平位置」、

29 ... 日本語



ECOモード

「オン」を選択するとプロジェクタランプが薄暗くなって消費電 力を抑え、ランプの寿命を伸ばしノイズを軽減します。「オフ」 を選択すると、標準モードに戻ります。

自動シャットダウン

時間を設定した後信号入力がないと、プロジェクタは自動に操業 停止します。

ソースロック

ソースロックがオフになると、現在の入力信号が失われるとプロ ジェクタは他の信号を検索します。ソースロックがオンになる と、次のチャンネルに対してリモコンの「ロック」ボタンを押す 前に、現在のソースチャンネルを「ソース」します。

メニュー位置

ディスプレイ画面のメニューの場所を選択します。

起動画面

この機能を使用して、目的の起動スクリーンを選択します。ある 設定から他の設定に変更すると、OSDメニューを終了するとき、 新しい設定が有効になります。

▶ Acer: Acerプロジェクタのデフォルトの起動スクリーン。

ユーザー:ユーザーカスタマイズされたスクリーンで、USBケ ーブルとAcer eOpening managementユーティリティ を通してPCからプロジェクタにダウンロードされま す(以下の項の説明を参照してください)。

acer	r	
	管理	
Ø		
	自動シャットダウン	
		
*c.	メニュー位置	PPPF
1977 1977	起動画面	
	ランプ使用時間	
	ランプ警告	
(P)		
	安全性	
abc		
00	選択 ◐ 入力	Menu Back 終了





Acer eOpening management は、ユーザーが Acerプロジェクタのデフォルトの起動スク リーンを目的の画像に変更するためのユーテ ィリティです。バンドルされたCDから Acer eOpening management をインストールできま す。PCからプロジェクタに目的の画像をダウ ンロードする Acer eOpening managementユー ティリティ。ダウンロードを始める前に、プ ロジェクターを「ダウンロードモード」に切 り替える必要があります。以下の手順で「ダ ウンロードモード」に切り替えてください。

- プロジェクタの電源が入っている場合は、電源ボタンを二回押してプロジェクタをオフにしてください。
- 2. プロジェクタからAC電源コードを抜きます。
- 3. 「Menu」と「し」ボタンを同時に押し下げ、プロジェクタの AC電源コードを差し込みます。
- 4. 温度とランプのLEDが点灯したら、両方のボタンを離してくだ さい。プロジェクタはダウンロードモードに入ります。
- 5. USBケーブルがPCからプロジェクタに接続されていることを確認してください。

ランプ使用時間

ランプの経過時間を表示します(時間表示)。

[Like] ランプ警告

「ランプの交換」時における警告メッセージの表示/非表示を切り換えるには、この機能を選択します。ランプの寿命が切れる30時間前に、メッセージが表示されます。 31 …日本語





ランプリセット

安全性

● を押して「安全性」設定を開始します。「安全性」機能が有効になっている場合、まず「管理者パスワード」を入力してから安全性を設定する必要があります。



安全性

このプロジェクタは優れた安全性機能を採用して、管 理者がプロジェクタ要求の使用を管理できるようにし ています。

- 「オン」を選択すると、安全性機能が有効になります。 ユーザーは「安全性モード」に応じてパスワードを入力 する必要があります。詳細については、「ユーザーパス ワード」セクションを参照してください。
- 「オフ」を選択すると、パスワードなしでプロジェ クタをオンにすることができます。

			バ	ス	7-	- }	の	入:	力		
					•						
0	選択	R		0	削	÷					

安全性機能が有効になると、プロジェクタはスイッ チを入れるときにパスワードを入力するよう、ユー ザーに要求します。「ユーザーパスワード」と「管 理者パスワード」はどちらも、このダイアログボッ クスで受け付けることができます。







安全性										
安全的	ŧ			オン	I	オフ]			
タイム	ムアウトの)	•	オフ	Þ					
				変更						
管理:	昏バスワー			変更						
プロジェ	■クタの電	原がオンの	間は、 す	常にパン	スワード	を要求	しま			
00	選択	00		劉	MENU	終了				

タイムアウト (分)

「安全性」が「オン」に設定されると、管理者はタイ ムアウト機能を設定できます。

- ④ または を押してタイムアウト時間を選択します。
- ▶ 範囲は10分から990分までです。
- ▶時間切れになると、プロジェクタはユーザーにパス ワードを再入力するように求めます。
- ▶「タイムアウト(分)」の出荷時設定は「オフ」です。

ユーザーパスワード

 ・
 ・
 を押して「ユーザーパスワード」を変更します。
 ・

		ユ -	-サ	·	パラ	スワ	7	۴	の言	史定				ユ -	-4	· ·	パラ	スワ	7	۴	の言	受定	5	
36						I	*												I	***	**			
15			油酸									,			の確									
A	в											A												
N												N												
1												1												
*												8												
((
0	0 0	0	道	捩			N	IENU		終了		0	簊択			0	戂			MEN	U	完成		

- ▶ ▲、 ▼、 ④、 を使用して文字を選択し「MENU」を押して確認します。
- ▶ 選択した文字の確認後に ④ を押して文字を削除します。
- ▶ 「MENU」を押して文字を削除します。
- ▶「パスワードの確認」でパスワードを再入力します。
- ▶ パスワードは4~8文字の範囲で入力できます。



acer		
,	管理	
Ø		オンオフ
_	自動シャットダウン	オフ 15 30 60
		オンオフ
<u>کې</u>	メニュー位置	
V	起動画面	Acer ユーザー
)	ランプ使用時間	9999
	ランプ警告	はい いいえ
1		押す 🕨
	安全性	押す 🕨
abr		押才 ▶
_		
00	選択 ● 入力	Menu Back 縱了



	ユーサ	ーパス	スワー	ドの設定	È
♥ #3	ロードを囲い	し込んだ彼)要です
	ジェクタの電		の間は、常		を要求し
00	選択	0	確認	MENU	終了

プロジェクタには、「安全性モード」に関して2つのオ プションが用意されています。

- 「電源コードを差し込んだ後に限り、パスワードが 必要です」を選択すると、プロジェクタはプロジェ クタの電源コードを始めて差し込んだときにのみパ スワードを入力するようにユーザーに要求します。
- 「プロジェクタの電源がオンの間は、常にパスワードを要求します」を選択すると、ユーザーはプロジェクタのスイッチを入れるときにパスワードを入力する必要があります。

管理者パスワード

「管理者パスワード」は「管理者パスワードの入力」 と「パスワードの入力」ダイアログボックスの両方で 受け付けることができます。

▶ ● を押して「管理者パスワード」を変更します。



▶「管理者パスワード」の出荷時設定は「1234」です。

	安全性									
安全	性			オン	I	オフ]			
タイ	ムアウトの			オフ						
一一管理	ッーハスン :者パスワー			変更変更	• •					
プロジ										
00	選択	00		劉	MENU	終了				







管理者が「管理者パスワード」を忘れた場合、以下 の手順に従って「管理者パスワード」を回復してく ださい。

			<i>;</i> '	ペス	17 -	- }	いの	入:	力				徫	寶理	者	パス	.7	- 1	この	入7	h		
					Ŀ											**	••••						
											A												
N											N												
1											1												
¢											(
0	選	R		0	ħΠ	¥					0	選択	2	¢		前降	È		MB	NU	完成	;	

1. 「パスワードの入力」または「管理者パスワード の入力」ダイアログボックスが表示されていると きに、「MENU」を4秒以上押します。



- IIDのアンロック」を書き留め、Acerサービスセンターに連絡します。アンロックIDに従って、新しい管理者パスワードが与えられます。
- Acerから回復した新しい「管理者パスワード」でプロジェクタにログインすると、古い「管理者パスワード」は新しいパスワードに置き換えられます。

[はい] リセット

....日本語 35

ace	ィ オーディ	*		_
10				
19	電源オン/オフ音量			
**	アラーム音量			
P				
abr				
00	選択 ○ 入力	Menu	Back	終了

オーディオ (コンピュータ/ビデオ モード

音量

- ▶ ④を押して、音量を下げます。
- ▶ を押して、音量を上げます。

ミュート

- ▶「オン」を選択すると音声がオフになります。
- ▶「オフ」を選択すると音声がオンになります。

電源オン/オフ音量

▶ 電源オン/オフになっているとき、この機能を選択して調整を 行ます。

アラーム音量

▶ プロジェクタにエラーがあるとき、この機能を選択してボリュ ームを調整します。







タイマーの開始

▶ ● を押してタイマを介し/停止します。

タイマーの期間

を押してタイマ期間を調整します。

タイマーの音量

▶ この機能を選択すると、タイマ機能が有効になったりタイムアップするときの音量を調整できます。

タイマーの画面

▶ ● を押して画面のタイマディスプレイモードを選択します。

タイマーの位置

▶ 画面でタイマの場所を選択します。



言語

OSDは多言語で表示することができます。 (▲) または (▼) ボタン でお好みの言語を選択してください。

を押して選択を確認します。





トラブルシューティング

プロジェクタにトラブルが発生した場合は、以下をご 参照ください。それでも、問題が解決しない場合は、 お買い求めになった販売店、またはサービスセンター へお問い合わせください。

問題:画面に何も表示されない。

- ▶ すべてのケーブルと電源コードが、「インストール」の項で説明されているように正しくしっかりと接続されているか確認してください。
- コネクタのピンが曲がっている、または壊れていないか確認して ください。
- プロジェクションランプがしっかりと装着されているか確認してく ださい。詳しくは、「ランプの交換」のページ項をご覧ください。
- レンズキャップが取り外されているか、プロジェクタの電源がオンになっているか確認してください。
- ▶「非表示」機能が有効になっていないことを確認してください。

問題: イメージが一部しか表示されない、スクロールしてしま う、正しく表示されないなど。

- ▶ リモコンの「リシンク」ボタンを押します。
- ▶ PCをご使用の場合は:

コンピュータの解像度が 800 X 600 以上の場合は、以下の要領で 解像度を修正してください。

Windows 3.xの場合:

- 1. Windowsプログラムマネージャで、メイングループの 「Windows セットアップ」をクリックします。
- 2. ディスプレイの解像度設定が 800 X 600 相当またはそれ以下で あるか確認してください。

Windows 95,98,2000,XPの場合:

- 「マイコンピュータ」アイコンをクリックし、「コントロー ルパネル」フォルダを開いて、「画面」アイコンをダブルク リックしてください。
- 2. 「設定」タブを選択してください。
- 3. 「デスクトップエリア」で解像度設定が確認できます。解像度設 定が 800 X 600 相当またはそれ以下であるか確認してください。

プロジェクタがまだイメージ全体を投射できない場合は、ご使用 になっているモニターの表示を変更する必要があります。以下の 手順をご参照ください。



acer 付録

- 前述の1~2に従ってください。次に、「詳細」ボタンをクリックしてください。
- 5. 詳細タブを押す。「モニター」タブで「変更」ボタンを選択し てください。
- 製造元のボックスで「標準モニターの種類」を選択してください。次に「モデル」のボックスで必要な解像度モードを選択してください。
- 7. モニターディスプレイモードを800 X 600 同等もしくはそれ以下に設定してください。
- ▶ ノートブックPCをご使用の場合:
 - 1. まず上記のコンピュータ解像度設定の手順通りに操作してください。
 - で確認して下さい。ノートブックPCの「ディスプレイ」を 「外部出力」に切り換えて下さい。詳しくはご使用のノート ブックPCの取り扱い説明書。
- 解像度の変更が困難な場合や、モニターがフリーズしてしまう場合は、すべての機器とプロジェクションディスプレイを再起動させてください。

問題: ノートブックまたはApple PowerBookコンピュータの 画面が写らない。

▶ ノートブックPCをご使用の場合:

ノートブックPCの中には、外部映像出力を使用した場合、PC本体の映像表示が無効になってしまうものがあります。PC本体の映像表示をする方法は各機種によって異なります。詳細は、ご使用になっているコンピュータの添付資料をご覧ください。

▶ Apple PowerBookをご使用の場合:

コントロールパネルで、PowerBookディスプレイを開き、ビデオ モニター「オン」を選択してください。

問題:画像が不安定、またはちらつく。

- ▶ 「トラッキング」を使って修正してください。 29 ページ。
- ▶ コンピュータでモニターカラー設定を変更してください。

問題:イメージに縦のちらつき線がある。

- ▶ 「周波数」を調整してください。29ページ。
- グラフィックカードのディスプレイモードを設定しなおし、互換 性を改善してください。31ページ。

問題: 映像のフォーカスが合っていない。

- プロジェクタレンズのフォーカスリングを調整してください。20 ページ。
- ▶ プロジェクション画面がプロジェクタから1.5m~12.0mの距離に あるか確認してください。



問題:16:9再生時、全画面表示しない。

プロジェクタ本体は自動的に16:9を検出し、縦横比を調整します。

全画面表示しない場合は、下記を参考に縦横比を調整する必要があ ります。

- ▶ 16:9 DVDをご覧になっている場合は、ご使用のDVDプレーヤー上 で4:3アスペクト比を選択してください。
- ▶ ご使用のDVDプレーヤー上で4:3アスペクト比が選択できない場合は、プロジェクタのオンスクリーン・ディスプレイ(OSD)で縦横比の4:3を選択してください。

問題: ランプが焼き切れる、または小さな音がする。

▶ OSDから「イメージ」を選択し、投影方式を調整します。28ページ。

問題: ランプが焼き切れる、または小さな音がする。

ランプの寿命が近づくと、焼き切れたり破裂音をさせたりすることがあります。このような場合、ランプモジュールを交換するまでプロジェクタを使用できません。ランプを交換するには「ランプの交換」の手順に従ってください。43ページ。

	電源 I	.ED		ラン-プLED	
メッセージ	赤	青	温度LED		
待スタンバイ状態 (入力電源 コード)	ゆっくりした 点滅	0	0	0	
ランプ照明	0	پ	0	0	
電源オン	0	*	0	0	
電源オフ(冷却)	高速点滅	0	0	0	
エラー(ランプエラー)	0	0	0	*	
エラー(熱エラー)	0	0	*	0	
エラー (ファンロックエラー)	0	0	点滅	0	
エラー(過熱)	0	0	*	0	
エラー (ランプ故障)	0	0	0	*	

問題: LED照明メッセージ。

灤=>ライトオン

○=>ライトオフ



問題:メッセージ喚起。

- ▶ ランプの寿命が切れかかると、「ランプの寿命が近づいていま す。ランプを交換してください!」というメッセージが約10秒間 表示されます。
- ▶ システム温度が過熱すると、「プロジェクタが過熱しています。 ランプはまもなく自動的に消えます。過熱しています。ランプは まもなく自動的に消えます。」が表示されます。
- ▶ ファンが故障すると、「ファンのエラーです。ランプはまもなく 自動的に消えます。」が表示されます。





ランプの交換

プロジェクタはランプの寿命を自動検出し、「ランプの寿命が 近づいています。ランプを交換してください!」このメッセー ジが表示されたら、お近くの販売店やサービスセンターに連絡 し、すぐにランプを交換してください。少なくともランプを交 換する30分前に、プロジェクタの余熱が冷めていることを確認 してください。





▲警告:人体に 害を 及ぼす危険が ありますので、ラ ンプモジュー ルを 落としたり、ラン プの電球に触れた りしないでくださ い。電球が落ちる と、破片が飛び、 ケガをする恐れが あります。

警告:は熱く

だ!

ランプ交換の手順:

- 1. 電源ボタンを押してプロジェクタの電源をオフにしてください。
- 2. 少なくとも30分は放置してプロジェクタの余熱を冷ましてくだ さい。
- 3. 電源コードを取り外してください。
- 4. ライバードライバーを使って、カバーからネジを外してください。 ●
- 5. カバーを押し上げて取り外します。 2
- ランプモデュールからネジ2本を外してください。
- 7. ランプモデュールを引き出します。 4

ランプモジュールを取り付ける際は、以上のステップを逆から行っ てください。



仕様

は、Acerが公表したマーケティング仕様。

acer

付録

デバイス	- シングルチップ DLP™
ランプ	- ユーザーによる交換可能な200Wのランプ
	(XD1170/XD1270シリーズ用)
	- ユーザーによる交換可能な230Wのランプ
	(XD1280 シリーズ用)
解像度	- 800 ピクセル(H) X 600行(V) (XD1170 シリーズ用)
	- 1024 ピクセル(H) X 768行(V)
	(XD1270/XD1280 シリーズ用)
ディスプレイカラー	- 16.7M 色
コントラスト比	- 2000:1 (フルオン/フルオフ)
均一性	- 85%
ノイズレベル	- 31 dB(A) (標準モード)/27 dB(A) (ECOモード)
	(XD1170/XD1270シリーズ用)
	- 33dB(A) (標準モード)/30dB(A)(ECOモード)
	(XD1280シリーズ用)
投射レンズ	- F/2.7~3.0 f=21.83~23.81mm, 1.1X 倍手動ズーム
投射画面サイズ(対角)	- 34.7~304.9インチ(対角線)
投射距離	- 4.9~39.4 ft (1.5~12.0 m)
ビデオ互換性	- NTSC3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM および HDTV対応
	- コンポジットビデオ&S-Video 対応
水平周波数	- 31.5kHz~100kHz 水平スキャン
垂直周波数	- 56Hz~85Hz 垂直スキャン
使用電源	- ユニバーサルAC入力100~240V;入力周波数 50/60Hz

下で指定された仕様は、詳細予告なしに変更することがあります。最終仕様に関して



入出力端子	- 電源: AC 電源入力ソケット
	- VGA入力:
	▪HDCP付きデジタル信号用DVI コネクタx1
	(XD1170D/XD1270D/XD1280D シリーズ専用)
	・VGA、コンポーネント、HDTV信号用15ピンD-sub x1
	- VGA出力: VGA出力用 15ピンVGA出力 x1
	- ビデオ入力:
	•コンポジットビデオRCA 入力 x1
	•S-Video入力 x1
	- 5V DC出力ジャック(x1) (付属のドングル装置用)
	(XD1170/XD1270 シリーズ専用)
	- RS232コネクタ
	- USB: USBコネクタ x1
	- オーディオ入力: オーディオ入力用ジャック x1
重量	- 4.85 lbs (2.2kg)
外形寸法(W x H x D)	- 9.1x 9.4 x 4.8 インチ (230 x 238 x 122.8 mm)
動作環境	- 動作温度:41~95°F (5~ 35°C)
	湿度:80%(最大)
	- 保管温度: -4~ 140°F (-20~60°C)
	湿度:80%(最大)
安全規格	- FCC Class B, CE, VCCI, UL, cUL, TÜV-GS, C-tick,
	PSB, PSE, CB Report, CCC

45 ... 日本語



互換モード

		(アナ	ログ)	(デジタル)				
モード	解像度	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)			
VESA VGA	640 x 350	70	31.5	70	31.5			
VESA VGA	640 x 350	85	37.9	85	37.9			
VESA VGA	640 x 400	85	37.9	85	37.9			
VESA VGA	640 x 480	60	31.5	60	31.5			
VESA VGA	640 x 480	72	37.9	72	37.9			
VESA VGA	640 x 480	75	37.5	75	37.5			
VESA VGA	640 x 480	85	43.3	85	43.3			
VESA VGA	720 x 400	70	31.5	70	31.5			
VESA VGA	720 x 400	85	37.9	85	37.9			
VESA SVGA	800 x 600	56	35.2	56	35.2			
VESA SVGA	800 x 600	60	37.9	60	37.9			
VESA SVGA	800 x 600	72	48.1	72	48.1			
VESA SVGA	800 x 600	75	46.9	75	46.9			
VESA SVGA	800 x 600	85	53.7	85	53.7			
VESA XGA	1024 x 768	60	48.4	60	48.4			
VESA XGA	1024 x 768	70	56.5	70	56.5			
VESA XGA	1024 x 768	75	60.0	75	60.0			
VESA XGA	1024 x 768	85	68.7	85	68.7			
VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8	***	***			
VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5	***	***			
VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98	60	63.98			
MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98	***	***			
MAC II 13"	640 x 480	66.68	35	***	***			
MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725	***	***			
MAC 19"	1024 x 768	75	60.24	***	***			
MAC	1152 x 870	75.06	68.68	***	***			
MAC G4	640 x 480	60	31.35	***	***			
i MAC DV	1024 x 768	75	60	***	***			
i MAC DV	1152 x 870	75	68.49	***	***			



規制と安全通知

この付録は、Acerプロジェクタの一般的通知を一覧表示しています。

FCC規定

この装置は、FCC規定の第15条に準じ、Class Bデジタル機器の制限に従って います。これらの制限は家庭内設置において障害を防ぐために設けられていま す。本装置はラジオ周波エネルギーを発生、使用し、さらに放射する可能性が あり、指示にしたがってインストールおよび使用しなければ、ラジオ通信に有 害な障害を与える場合があります。

しかしながら、特定の方法で設置すれば障害を発生しないという保証は何もあ りません。この装置がラジオやTV受信装置に有害な障害を与える場合は(装置 の電源を一度切って入れなおすことにより確認できます)、障害を取り除くた めに次の方法にしたがってください。

- 受信アンテナの方向を変えるか、設置場所を変える
- この装置と受信装置の距離をあける
- この装置の受信装置とは別のコンセントに接続する
- ディーラーか経験のあるラジオ/TV技術者に問い合わせる

注意:シールドケーブル

本製品にほかの装置を接続する場合は、国際規定に準拠するためにシールド付 きのケーブルをご使用ください。

警告

メーカーが許可しない解体や修正を行った場合は、FCCが規定するこのコン ピュータを操作するユーザーの権利は失われます。

47 ... 日本語



ご使用条件

このデバイスはFCC規定の第15条に準拠しています。次の2つの条件にしたがって操作を行うことができます。

1. このデバイスが有害な障害を発生しないこと

2. 不具合を生じ得るような障害に対応し得ること。

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

欧州連合諸国向け適合宣言

Acerは、このノートWireless Gatewayが指令 999/5/ECの必須条件と、その他の関連条項に準拠していることを、ここに宣言します。(完全な文書については、http://global.acer.comをご覧ください。)

Соответствует сертификатам, обязательнымв Р Φ







安全に関するご注意

以下の内容を良くお読み頂き、指示に従ってください。

- 1. 本製品に表示されているすべての警告事項および注意事項を守っ てください。
- 本製品を清掃するときは、電源コードをコンセントから引き抜い てください。液体クリーナーまたはエアゾールクリーナーは使用 しないでください。少しだけ水で湿らせた布を使って清掃してく ださい。
- 3. 本製品を水溶液に触れるおそれのある所で使用しないでください。
- 4. 本製品は、安定したテーブルの上に置いてください。製品が落下 して、重大な損傷を招く恐れがあります。
- ラベルに表示されている定格電圧の電源をご使用ください。ご不 明な点がある場合は、弊社のカスタマーサービスセンターまたは 現地の電気会社にお問い合わせください。
- 電源コードの上に物を置かないでください。また、電源コードは 踏んだり引っ掛けやすいところに配置しないでください。
- キャビネットのスロットから物を押し込まないでください。高圧 で危険な個所に触れたり部品がショートしたりして、火災や感電 の危険を招く恐れがあります。
- お客様ご自身で修理を行わないでください。本製品のカバーを開けたりはずしたりすると、高圧で危険な個所に触れたりその他の危険にさらされるおそれがあります。本製品の修理に関しては、保証書に明示されている保守サービス会社にお問い合わせください。
- 9. 次の場合、本製品の電源をOFFにし、コンセントからプラグを引き抜き、保証書に明示されている保守サービス会社にご連絡ください。
 - a. 電源コードまたはプラグが損傷したり擦り切れたりしたとき。
 - b. 液体が本製品にこぼれたとき。
 - c.本製品が雨や水にさらされたとき。
 - d.本書の指示に従っても本製品が正常に動作しないとき。ユー ザは、操作指示として述べられている個所だけを調整してく ださい。それ以外の部分を間違って調整した場合、障害が生 じ、しばらく正常動作の状態に戻すまで必要以上に時間がか かることがあります。
 - e. 本製品を落としたとき、またはケースが損傷したとき。問題が 生じ、本製品がサービスを必要とするとき。
- 10. 予期しない電気ショックを防止するために、正しく接地されたコ ンセントにACアダプタを差し込んでください。

49日本語



規制のための注意

注:次の規制情報は、ワイヤレスLANおよび対応モデルのためのものです。

全般

本製品はワイヤレス機能の使用が認められた国および地域における、ラジオ周 波数および安全規格に準拠しています。次の情報はこのような装置が含まれる 製品のためのものです。

ヨーロッパ共同体(EU)

本装置は以下にリストするEuropean Council Directivesが指定する必要条件に 準拠しています。

73/23/EEC低電圧に関する規制

- EN 60950
- 89/336/EEC電磁準拠(EMC)に関する規制
 - EN 55022
 - EN 55024
 - EN 61000-3-2/-3

99/5/EC ラジオおよび電話通信端末装置(R&TTE)に関する規制

- Art.3.1a) EN 60950
- Art.3.1b) EN 301 489 -1/-17
- Art.3.2) EN 300 328-2

適用国リスト

2004年5月現在の欧州連合の加盟国は次の通りです: ベルギー、デンマーク、ド イツ、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、ルクセンブルグ、オラ ンダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン、英国、エス トニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ハンガリー、チェコ共和国、ス ロバキア共和国、スロベニア、キプロス、マルタ。欧州連合諸国と同様に、ノ ルウェー、スイス、アイスランド、リヒテンシュタインでも使用が許可されて います。このデバイスは、使用する国の規制と制約を遵守して使用してくださ い。詳細については、使用する国の地方事務所にお問い合わせください。



FCC RFの安全要件

ワイヤレスLANミニPCIカードの放射出力は、FCC無線周波数の暴露限度をは るかに下回ります。しかし、ノートAcer Wireless Gatewayの通常の使用の際に は、次の様に、人体に接触する可能性を最小限に押さえてください:

- 不適切な取り付けや不正使用は無線通信に障害を与える原因となります。また、内蔵アンテナを改造するとFCC認可と保証が無効になります。
- FCC RF暴露の準拠要件に準拠するために、画面セクションに組み 込まれたワイヤレスLANミニPCIカードのアンテナと人の間は、少 なくとも20cmの間隔を置いてください。

カナダ- 低出力ライセンス免除無線通信デバイス (RSS-210)

- a. 一般情報次の2つの使用条件があります:
 - 1. 電波障害を起こさないこと、
 - 誤動作の原因となる電波障害を含む、誤動作の原因となる電波 障害を含む、すべての受信した電波障害に対して正常に動作す ること。
- b.2.4 GHz帯での使用ライセンスを取得したサービスの電波障害を防 ぐために、このデバイスは室内で使用します。屋外に取り付ける にはライセンスが必要です。

