# Veriton 7100 Felhasználói kézikönyv

Szerzői jog © 2000. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva

Veriton 7100 Felhasználói kézikönyv

Az e kiadványban közölt információk időnként változhatnak anélkül, hogy az Acer Incorporated kötelezett lenne bármely személyt is értesíteni az átszerkesztésről vagy a változtatásokról. Ezek a változások a kézikönyv újabb kiadásaiban már szerepelni fognak. Az Acer Incorporated nem vállal garanciát a kézikönyv tartalmáért, és kimondottan elutasít minden felelősséget az ebből eredő következményekért.

Jegyezze fel a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és a típusszámot az alább megjelölt helyre. A sorozatszám és a típusszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezésnek tartalmaznia kell a sorozatszámot, a típusszámot, a vásárlás dátumát és helyét.

Ennek a kiadványnak egyetlen részlete sem másolható le, nem tárolható tárolórendszerben, nem továbbítható semmilyen formában, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolva, átmásolva, vagy bármilyen más úton az Acer Incorporated írásbeli engedélye nélkül.

Tipusszam	:	
Sorozatszám	:	
A vásárlás dátuma	:	

A vásárlás helye : \_\_\_\_\_

-

,

Az Acer és az Acer logo az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. A kiadványban előforduló más vállalatok terméknevei és védjegyei csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő vállalatok tulajdonát képezik.

# Tudnivalók

## FCC közlemény

A készüléken elvégzett tesztek igazolták, hogy ez a berendezés az FCC Szabályzat 15. pontja értelmébe B osztályú digitális eszköznek felel meg. Ezeket a határokat úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítés esetén. Ez a készülék generál, használ és sugározhat rádió frekvenciás energiát, és ha nem az utasításoknak megfelelő a telepítése és használata, káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban.

Ennek ellenére nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés esetén nem fordulhat elő interferencia. Ha a készülék mégis káros interferenciát okoz a rádió, vagy televízió mûsorok vételében, ami a készülék ki- és bekapcsolásával kideríthető, akkor próbálja ki a következő lépések valamelyikét az interferencia megszűntetésére:

- Helyezze át, vagy irányítsa új irányba a vevő antennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a készüléket egy másik csatlakozóhoz, mint ahova a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatva van.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/televízió szerelőhöz segítségért.

### Figyelem: Árnyékolt kábelek

Más számítástechnikai eszközhöz történő valamennyi csatlakoztatást árnyékolt kábellel kell megvalósítani, az FCC előírásainak megfelelően.

### Figyelem: Perifériák

Kizárólag B osztályú minősítésnek megfelelő perifériák (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók, stb.) kapcsolhatók ehhez az eszközhöz. Nem minősített eszközökkel való mûködtetés interferenciát okozhat a rádió és televízió vételében.



Figyelmeztetés! A gyártó egyértelmű jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások vagy módosítások megszüntethetik a felhasználónak az FCC által engedélyezett jogosultságát a számítógép működtetésére.

Használati feltételek

Ez a rész megfelel az FCC Szabályzat 15. pontjába foglaltaknak. A működtetés a következő két feltételhez kötött: (1) ez a e készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) e készüléknek el kell viselnie bármilyen bejövő interferenciát, beleértve azokat is, melyek nemkívánt működést okozhatnak.

Közlemény: Kanadai felhasználók

Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a "Canadian Interference-Causing Equipment Regulations" kívánalmainak.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B respected toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Fontos biztonsági utasítások

Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Õrizze meg ezt a tájékoztatót későbbi esetekre.

- 1. Vegye figyelembe a terméken található összes figyelmeztetést és utasítást.
- 2. Tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozóját a falból. Ne használjon folyékony vagy aerozolos tisztítót, csupán nedves ruhát a tisztításhoz.
- 3. Ne használja ezt a terméket víz közelében.
- 4. Ne helyezze ezt a terméket instabil kézikocsira, állványra vagy asztalra. A termék leesése komoly kárt tehet a készülékben.
- 5. A nyílások készülékházon, illetve a gép hátoldalán vagy az alján a szellőzést szolgálják; a termék megbízható mûködésének biztosításához és túlmelegedés elleni védelme érdekében ezeket a nyílásokat nem szabad lezárni vagy elfedni. A nyílásokat soha nem szabad azáltal lefedni, hogy a terméket ágyra, heverőre, padlószőnyegre, vagy más hasonló felületre teszi. Ezt a terméket soha nem szabad radiátorra, hőforrásra vagy ezek közelébe tenni, vagy beépített szerkezetbe helyezni, hacsak nincs biztosítva a megfelelő szellőzés.
- A terméket csak a jelölő címkén megadott típusú feszültségről můködtesse. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültség típusában, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz.

- Úgy helyezze el a készüléket, hogy semmi se nehezedjen a tápfeszültség kábelre, és senki ne léphessenek arra rá.
- 8. Ha a készülékhez hosszabbítót használ, győződjön meg arról, hogy az abba csatlakoztatott berendezés amper összértéke nem haladja meg a hosszabbító amper értékét. Valamint ellenőrizze, hogy a fali konnektorba csatlakoztatott készülékek összértéke nem haladja-e meg a biztosíték amperértékét.
- Soha ne dugjon be semmilyen tárgyat a készülék szellőzőrésein át, mert azzal veszélyes feszültségpontokat érinthet, vagy rövidre zárhat alkatrészeket, ami áramütést vagy tüzet okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a termékre.
- 10. Ne próbálja meg saját maga szerelni a készüléket, mivel a védőborítás felnyitása vagy eltávolítása esetén veszélyes feszültségpontokat érinthet, vagy egyéb veszélyeknek teheti ki magát. Bízzon minden szervizelést szerviz szakemberekre.
- 11. Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból, és forduljon segítségért képzett szerviz szakemberekhez a következő esetekben:
  - a. Ha a tápkábel vagy a villás dugó megsérült vagy kikopott
  - b. Ha folyadék ömlött a készülékbe
  - c. Ha a készülék nedvességnek, vagy esőnek volt kitéve
  - d. Ha a készülék a használati utasítások betartása ellenére - nem mûködik megfelelően. Csak azokon a részeken állítson, amelyek benne vannak a kezelési útmutatóban, mivel a helytelen beállítás olyan kárt okozhat a rendszerben, amit gyakran csak komoly szakértői munkával lehet helyreállítani.
  - e. Ha a termék leesett, vagy a készülékház megsérült
  - f. Ha a készülék teljesítménye jelentős elváltozást mutat, az szervizelés szükségességét jelzi.
- Az akkumulátort csak az általunk javasolt típusú akkumulátorral helyettesítse. Más típusú akkumulátor használata tůz-, vagy robbanásveszélyt jelenthet. Bízza az akkumulátor cseréjét szakemberre.
- 13. Figyelem! Az akkumulátor felrobbanhat, ha nem megfelelően kezelik. Ne töltse fel, ne szerelje szét és ne dobja tûzbe. Tartsa gyermekektől távol, és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően dobja ki a használt akkumulátort.

14. Ehhez a készülékhez csak a megfelelő típusú tápkábel készletet használja (melyet a tartozékok dobozában talál). A kábel leválasztható és az UL/CSA minősítésnek felel meg, SPT-2 típusú, minimum 7 A 125 V osztályú, VDE által minősített, vagy annak megfelelő termék. Max. hossza 4.6 m.

### Lézer termék minősítés

Az ebben a számítógépben található CD-ROM meghajtó lézersugaras termék. A CD-ROM meghajtó alább bemutatott minősítési címkéje megtalálható a meghajtón.

ELSŐ OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK FIGYELEM: LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS NYITOTT ÁLLAPOTBAN. KERÜLJE A KÖZVETLEN SUGÁRZÁST.

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 PRODUIT LASERATTENTION: RADIATION DU FAISCEAU LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EVITTER TOUTE EXPOSITION AUX RAYONS.

LASER KLASSE 1 VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT DEM STRAHLL AUSSETZEN

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE I ADVERTENCIA: RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE AL SER ABIERTO. EVITE EXPONERSE A LOS RAYOS.

ADVARSEL: LASERSTRÅLING VEDÅBNING SE IKKE IND I STRÅLEN

VARO! LAVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÅTEILYLLE. VARNING: LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD ÅLÅ TUIJOTA SÅTEESEENSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

VARNING: LASERSTRÅLNING NAR DENNA DEL ÅR ÖPPNADSTIRRA EJ IN I STRÅLEN

ADVARSEL: LASERSTRÅLING NAR DEKSEL ÅPNESSTIRR IKKE INN I STRÅLEN

### Lítium ionos akkumulátor tájékoztató

VIGYÁZAT

Az akkumulátor robbanhat, ha nem helyesen cserélik. Csak a gyártó által javasolt, ugyanolyan vagy megegyező típusú akkumulátorra cserélje ki. A használt akkumulátort a gyártó utasításának megfelelően dobja ki.

### ADVARSEL!

Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Léver det brugte batteri tilbage til leverandøren.

### ADVARSEL

Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

#### VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

#### VAROITUS

Päristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### VORSICHT!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

### 1 Bevezető

A számítógép csomag tartalma
A számítógép gondozása
Fontos tanácsok
Tisztítás és szerviz
A számítógép és a billentyûzet tisztítása
Az egér tisztítása
A monitor tisztítása
Mikor forduljon szerviz szakemberhez
Technikai segítség kérés
Az online kézikönyv elérése

### 2 A rendszer bemutatása

A billentyûzet elhelyezése

Az egér elhelyezése

Perifériák csatlakoztatása

Tulajdonságok	9
Teljesítmény	9
Multimédia	9
Csatlakoztatási lehetőségek	10
Elõlap	11
Hátoldal	13
Billentyûzet	15
Programozható billentyûk (Programmable keys)	15
Internet/Felfüggesztés billentyűk (Internet/Suspend key	s)15
Multimédia billentyûk (Multimedia keys)	16
Hangerő szabályozás/Némítás (Volume Control/Mute)	16
Kurzor billentyûk (Cursor keys)	16
Zár billentyûk (Lock keys)	17
Windows billentyûk (Windows keys)	18
Egér	19
Lemez meghajtók	20
3.5-colos hajlékonylemez meghajtó	20
CD-ROM/DVD-ROM meghajtó	20
A CD-k és DVD-k kezelése	22
Merevlemez meghajtó	22
3 A számítógép beállítása	23
Medfelelő munkakörnvezet kialakítása	25
A szék beállítása	25
A Veriton 71000 számítógén elhelvezése	25
A monitor elhelvezése	26

Contents

USB eszközök PS/2 billentyûzet PS/2 egér Monitor Hálózati tápkábel A számítógép bekapcsolása A számítógép kikapcsolása `Opcionális eszközök csatlakoztatása Nyomtató Hálózat	27 29 30 31 32 34 35 35 35
Multimédia eszközök Az előlapi mikrofon-bemenet csatlakozó aktiválása	37 40
	10
4 A szamilogep bovilese	43
Ovintézkedések a telepítés során	45
Elektrosztatikus kisülések (ESD) elkerűlése	45
l elepítes elotti utasítások	45
l elepítes utani utasitasok	46
A szamitogep kinyitasa	47
	47 10
A Reszulekildz visszallelyezese Balañ alkatráazak	40 50
A morovlamoz csorója	50
Rővítőkártva beánításe	54
Bondezer eszközök	54
Alanlan elrendezés	56
Hangkártva	59
Memória bővítés	60
Fav DIMM beépítése	60
Egy DIMM eltávolítása	61
A rendszer újrakonfigurálása	62
A processzor cseréie	63
A CPU kiszerelése	63
Az új CPU beépítése	64
5 Szoftver	67
PC-cillin	70
PC-Doctor	71
BIOS Segédorogram	72
Programok újratelepítése	73

6 Kérdések és válaszok

75

# 1 Bevezető

Ez a fejezet bemutatja a számítógép csomag tartozékait, valamint fontos tanácsokkal látja el a felhasználót a számítógép ápolására, karbantartására vonatkozóan

# A számítógép csomag tartalma

Mielőtt kicsomagolná a számítógépet, ellenőrizze, hogy legyen elég hely a számítógép beállítására.

Csomagolja ki a számítógépet és vegye ki a csomag tartalmát. Ha bármi hiányzik az alábbiak közül, forduljon azonnal a gép forgalmazójához.

- Veriton 7100
- További alkatrészek:
  - USB vagy PS/2 billentyûzet
  - USB vagy PS/2 egér
  - Hálózati kábel
- Felhasználói kézikönyv és telepítési útmutató
- Egyéb felhasználói dokumentáció, a géphez járó szoftverek

# A számítógép gondozása

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi instrukciókat. Ezen utasítások betartásával maximálisra növelheti a számítógép élettartamát.

## Fontos tanácsok

- Ne tegye ki gépét erős napsugárzásnak. Ne helyezze semmilyen fûtőkészülék közelébe.
- Ne helyezze a gépet mágneses tér közelébe.
- Ne tegye ki a számítógépet esőnek vagy nedvességnek.
- Ne öntsön vizet, vagy bármilyen más folyadékot a gépre.
- Ne tegye ki a számítógépet erős rázkódásnak vagy vibrációnak.
- Óvja a számítógépet portól és piszoktól.
- Soha ne helyezze a gépet egyenetlen felületre.
- Ne lépjen rá és ne helyezzen nehéz tárgyakat a hálózati csatlakozó kábelre. Körültekintően vezesse el a hálózati és más kábeleket a forgalmasabb helyek közelében.
- Amikor kihúzza a hálózati csatlakozó kábelt, ne a kábelt, hanem a dugórészt húzza.
- Ha hosszabbítót használ, győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott berendezés össz amperértéke nem haladjameg a hosszabbítóét. Győződjön meg arról is, hogy az egy fali konnektorba csatlakozó készülékek összértéke nem haladja meg a biztosíték amper értékét.
- Ellenőrizze a szoftver programokkal kapott dokumentációban, hogy a képrnyő más szín, illetve felbontás beállítására is van-e lehetőség. Ezekkel a beállításokkal jobban láthatóvá teheti a képernyőt.

### Tisztítás és szerviz

### A számítógép és a billentyûzet tisztítása

1. Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a hálózati kábelt.

 Egy puha, nedves ruhával óvatosan törölje át a számítógép külső burkolatát és a billentyûzetet.
 Soha ne használjon folyékony ill. aerozolos tisztítószereket.

### Az egér tisztítása

- 1. Nyissa ki az egér alján található kör alakú takarólemezt.
- 2. Vegye ki a gumilabdát és törölje meg egy puha, nedves ruhával.
- 3. Tegye vissza a golyót és zárja vissza a takarólemezt.

### A monitor tisztítása

Vigyázzon arra, hogy a képernyő mindig tiszta legyen. A monitor tisztítására vonatkozó utasításokat megtalálja a monitor használati utasításában.

### Mikor forduljon szerviz szakemberhez

- Ha a számítógép leesett és megsérült.
- Ha folyadék ömlött a számítógépbe.
- Ha a számítógép nem mûködik megfelelően.

## Technikai segítség kérés

Technikai segítségért forduljon a helyi számítógép kereskedőhöz, vagy disztribútorhoz. Valamint az Acer Web oldalon <u>http://www.acer.hu</u> talál információt arról, hogyan és hol tud kapcsolatot teremteni a helyi szerviz központokkal.

## Az online kézikönyv elérése

A számítógépről további információt talál a Veriton 7100 online kézikönyvében. Az online kézikönyv eléréséhez egyszerûen kattintson kétszer a "Veriton 7100 Online" ikonra a Windows munkaasztalon.

# 2 A rendszer bemutatása

A következő fejezet a számítógép tulajdonságait és alkatrészeit mutatja be.

# Tulajdonságok

Néhány a számítógép főbb tulajdonságai közül:

## Teljesítmény

- Intel Pentium® III -as processzor integrált második szintů gyorsítótárral, vagy Intel Celeron processzor a Flip Chip (FC)-PGA 370 foglalatban
- Maximum 512 MB-ig bővíthető rendszer memória
- Energiagazdálkodás funkció
- 3.5 colos hajlékonylemez meghajtó
- CD-ROM/DVD-ROM meghajtó
- Nagy kapacitású E-IDE merevlemez



.....

Megjegyzés: Chipset korlátozás miatt csak két DIMM foglalat használható (DIMM1 és DIMM2), ha 133 MHZ-es front side busz CPU-t épít be. Ha 100 MHz-es front side busz CPU-t épít be, akkor mind a 3 DIMM foglalat használható. Azonban a maximum memória kapacitás határ ugyanúgy érvényes, amikor három DIMM foglalatot használ.

### Multimédia

• 128 bites alaplapra integrált grafikus gyorsító egy további AGP kártya nyílással



-----

**Megjegyzés:** Az alaplapi VGA funkció automatikusan kikapcsol, amikor az AGP nyílásba AGP VGA kártyát helyezünk.

- 3-D minőségû audio rendszer az alaplapi audio vezérlőn keresztül
- Támogatja a CRT (cathode-ray tube- katód-sugár csöves) monitort
- Audio-bemenet/Vonali-bemenet, Audio-kimenet/Vonali-kimenet, Fejhallgató-kimenet, Mikrofon-bemenet, valamint Game/MIDI interfészek



.....

**Megjegyzés:** A rendszer két mikrofon-bemeneti csatlakozóval rendelkezik (első és hátsó). Azonban a kettő nem használható egyszerre. Alapbeállítás szerint a rendszer aktiválja a hátsó mikrofon-bemeneti csatlakozót és kikapcsolja az elülsőt. Az elülső mikrofon-bemeneti csatlakozót külön aktiválni kell (A 40. oldalon bemutatott módon.), ha használni szeretnénk.

## Csatlakoztatási lehetőségek

- PS/2 egér és billentyûzet interfész
- Egy soros és egy párhuzamos interfész
- USB (universal Serial Bus) csatlakozók (az elő és a hátlapon is hozzáférhető)
- Nagy sebességû fax/adat PCI modem (opcionális)
- 10Base-T/100Base-TX hálózat távfelélesztés funkció támogatással

# ) Elõlap

Az előlap az alábbi részekből áll:



Címke	Ikon	Alkatrész
1		CD-ROM/DVD-ROM tálca
2		Stop/Eject gomb
3		Fast forward/Skip gomb
4		Merevlemez meghajtó aktivitását kijelző LED (light-emitting diode)
5	////>	Rendszer aktivitást jelző LED
6	*	Tápfeszültség LED
7	Ф	Tápkapcsoló
8		CD-ROM/DVD-ROM LED

Címke	lkon	
9		Hangerő szabályozó
10		CD-ROM/DVD-ROM Fejhallgató/ Fülhallgató csatlakozó
11		5.25-colos meghajtó helyek
12		3.5-colos hajlékonylemez meghajtó
13		Hajlékonylemez meghajtó LED
14		Hajlékonylemez meghajtó kilökő gomb
15	Ω	Hangszóró-kimenet/Vonali kimenet csatlakozó
16	Jen Mark	Mikrofon-bemenet csatlakozó *
17	€	USB csatlakozók

\* A rendszer két mikrofon-bemeneti csatlakozóval rendelkezik (első és hátsó). Azonban a kettő nem használható egyszerre. Alapbeállítás szerint a rendszer aktiválja hátsó mikrofon-bemeneti csatlakozót és kikapcsolja az elülsőt. Az elülső mikrofon-bemeneti csatlakozót külön aktiválni kell (A 40. oldalon bemutatott módon.), ha használni szeretnénk.

# Hátoldal

A számítógép hátlapja a következő részekből áll:



Címke	lkon	Szín	Alkatrész
1			Tápkapcsoló
2			Tápkábel csatlakozó
3		Fehér	Hálózati csatlakozó
4	l	Burgundi	Párhuzamos/Nyomtató csatlakozó
5	\$	Arany	Game/MIDI csatlakozó
6			Hálózati tápegység
7	Ģ	Zöld	PS/2 egér csatlakozó

Címke	lkon	Szín	Alkatrész
8		Bíbor	PS/2 billentyûzet csatlakozó
9	€	Fekete	USB csatlakozó
10	[0]0]	Páva-vagy türkiszkék	Soros csatlakozó
11		Kék	CRT/LCD monitor csatlakozó
12	(( <del>))</del>	Borostyánszír	n Audio-kimenet/Vonali-kimenet csatlakozó
13	((+ <del>))</del>	Világoskék	Audio-kimenet/Vonali-kimenet csatlakozó
14	Jon Jon		Mikrofon-bemenet csatlakozó*
15			Bővítőkártya nyílások

\* A rendszer két mikrofon-bemeneti csatlakozóval rendelkezik (első és hátsó). Azonban a kettő nem használható egyszerre. Alapbeállítás szerint a rendszer aktiválja a hátsó mikrofon-bemeneti csatlakozót és kikapcsolja az elülsőt. Az elülső mikrofon-bemeneti csatlakozót külön aktiválni kell (A 40. oldalon bemutatott módon.), ha használni szeretnénk.

A perifériák csatlakoztatására vonatkozó további információ a "Perifériák csatlakoztatása" (27.o.), vagy az "Opcionális eszközök csatlakoztatása" c. részben (35. o.) található.

# Billentyûzet

A számítógép billentyûzete teljes méretû billentyûkből áll, különálló kurzor billentyûkkel, két Windows billentyûvel és tizenkét funkció billentyûvel.



### Programozható billentyûk (Programmable keys)

The programmable keys help you directly access a URL (Web site) or launch any program, file, or application in your system. The fifth key is set to launch the media player. If you want to configure the settings of each key, right click on the Magic Keyboard icon located in your Windows desktop.

### Internet/Felfüggesztés billentyûk (Internet/Suspend keys)

Az Internet/felfüggesztés billentyûzetrész 3 gombból áll:

lkon	Billentyû	Leírás
<b>4</b> 7	Email	Az e-mail alkalmazást indítja.

lkon	Billentyû	Leírás
www	Web böngésző	Az aktuális alapbeállítás szerinti Web keresőt indítja.
$\dot{\mathbf{E}}/z^{z}$	Felfüggesztés/ Visszaállás	E gomb megnyomása a rendszer felfüggesztését eredményezi. Újra megnyomva a rendszer visszaáll

## Multimédia billentyûk (Multimedia keys)

A multimédia billentyûk lehetővé teszik zeneszám, vagy film lejátszását, megállítását, előre-, ill. hátraléptetését egyszerûen, a billentyûzet segítségével.

lkon	Billentyû	Leírás
)	Play/ Pause	Audio, vagy videó fájl lejátszása indítható. Újra megnyomva a lejátszás megszakítható.
	Stop	Audio, vagy videó fájl lejátszás megállítására.
	Forward	A lejátszás a következő fájl-ra lép és azt játssza le.
	Backward	A lejátszás az előző fájl-ra lép és azt játssza le.

### Hangerő szabályozás/Némítás (Volume Control/Mute)



A hangerő szabályozás/némítás gomb a hagszórók hangerejét szabályozza. A hangerő beállításához forgassa az óramutató járásával megegyező, ill. ellenkező irányba. A gombot megnyomva a némítás és a hangerőszabályozás között váltogathat.

## Kurzor billentyûk (Cursor keys)

A kurzor billentyûk, vagy más néven nyilak segítségével lehet a kurzort a képernyőn mozgatni. Ezeknek a billentyûknek ugyanaz a funkciója, mint a számológép billentyûzeten található nyillal jelölt billentyûké, amikor a Numerikus mód billentyûzet zár (Num Lock) ki van kapcsolva.

## Zár billentyûk (Lock keys)

A billentyûzeten három zár billentyû található, amelyek be- és kikapcsolhatók, így váltogatva a kétféle funkció között.

Zár billentyû	Leírás
Caps Lock	Amikor ez a billentyû aktiválva van, minden begépelt betû karakter nagybetûként jelenik meg (ugyanaz, mintha megnyomnánk a Shift + <betû> kombinációt).</betû>
Num Lock	Amikor ez a billentyû aktiválva van, a számológép billentyûzet numerikus módba van állítva, a billentyû számológépként mûködnek (olyan matematika mûveleti jelekkel kiegészítve, mint a +, -, × és
Scroll Lock	Amikor ez a billentyû aktiválva van, a fel vagy a le nyilak lenyomásakor a képernyő egy sort le és fel mozog. Fontos tudnivaló, hogy a Scroll Lock billentyû néhány alkalmazásnál nem mûködik.

## Windows billentyûk (Windows keys)

A billentyûzeten két olyan billentyû található, amelyek Windows-specifikus funkciókat mûködtetnek.

Billentyû	Leírás
Windows logo gomb	<ul> <li>Start gomb. Ennek a gombnak a kombinációi speciális funkciókat mûködtetnek. Erre néhány példa:</li> <li>Windows + Tab: A Tálcán a következő mezőre lép</li> <li>Windows + E: Az Intéző a Saját gépet (My Computer) nyitja</li> </ul>
	<ul> <li>Windows + F: Dokumentum keresés</li> <li>Windows + M: Kicsinyítés (Minimize All)</li> <li>Shift + Windows + M: Kicsinyítésről eredeti méretre visszaállás</li> <li>Windows + R: A Futtatás (Run) párbeszéd panel jelenik meg</li> </ul>
Alkalmazás gomb	Kinyitja az alkalmazásokkal összefüggő menüt (Funkciója az egér jobb gombjának megnyomásával azonos.).

# ) Egér

Az egéren egy görgethető kerék és két gomb (bal és jobb gombok) található. Ha gyorsan megnyomjuk, majd elengedjük a gombokat, azt hívjuk kattintásnak. Néha két kattintásra (az egyik gombra gyors egymásutánban kétszer kell rákattintani), vagy pl. jobb gombra kattintásra van szükség.

A két gomb között található görgető kerék a könnyebb sorgörgetést szolgálja. A mutatóujjával a kereket forgatva könnyen és gyorsan tud oldalakat, sorokat, ablakokat átnézni. A görgető kerék harmadik gombként is szolgálhat, lehetővé téve, hogy gyorsan rákattintson, vagy kétszer rákattintson egy ikonra vagy egy kiválasztott programpontra.

Az egér tisztítására vonatkozó utasításokat "Az egér tisztítása" c. részben talál az 5. oldalon.



**Megjegyzés:** Ha Ön balkezes, a Windows kézikönyvében megtalálja, hogyan kell beállítani az egeret balkezesek felhasználók számára.

## Lemez meghajtók

Ezena számítógépen az alábbi lemez meghajtók találhatók:

### 3.5-colos hajlékonylemez meghajtó

A számítógép 3.5 colos hajlékonylemez meghajtója 720 KB és 1.44 MB kapacitású lemezeket fogad el.

A hajlékonylemez tömörített, könnyû súlyú, könnyen hordozható. Néhány tanács a lemezek kezelésére:

- Mindig készítsen másolatot azokról a lemezekről, amelyek fontos adatokat vagy program fájlokat tartalmaznak.
- Tartsa a lemezeket mágneses mezőtől és hőforrástól távol.
- Ne vegye ki a lemezt a meghajtóból, amikor a hajlékonylemez aktív můködését jelző lámpa ég.
- Tegye írásvédetté (Write-protected) a hajlékonylemezt, a véletlenül előforduló letörlés elkerülésére. Ehhez húzza az írásvédelmi pöcköt írásvédett helyzetbe.



 Amikor címkét ragaszt a 3.5-colos lemezre, ellenőrizze, hogy a címke megfelelően illeszkedjen (sima a felülete) és a lemez megfelelő helyére legyen ragasztva (a kicsit mélyebben barázdált részen van).
 A nem megfelően ráragasztott címke miatt a lemez beszorulhat a meghajtóba behelyezéskor, vagy amikor kivesszük.

## CD-ROM/DVD-ROM meghajtó

Az Ön számítógépébe CD-ROM vagy DVD-ROM meghajtó van beépítve. Ez a meghajtó a számítógép előlapján található. A CD-ROM meghajtó különböző típusú CD (Compact Disc) lemezek lejátszására, míg a DVD-ROM meghajtó nem csak a hagyományos CD-ROM lemezek, CD-I lemezek és videó CD-k, hanem az új DVD-k (Digital Video Discs) lejátszására is alkalmas. A DVD vagy DVD-ROM egy újabb típusú CD-Rom, amelyre minimum 4.7 GB (gigabájt) fér rá, ami elég akár egy teljes mozifilm tárolására is.

A CD-k és DVD-k, ugyanúgy, mint a hajlékonylemezek tömörített, könnyû súlyú és könnyen hordozható lemezek. Azonban ezek a lemezek érzékenyebbek, mint a hajlékonylemezek, és kezelésük különös figyelmet kíván.

A CD/DVD lemezeket az alábbiak szerint helyezzük a CD-ROM/DVD-ROM meghajtóba:

1. Óvatosan nyomjuk meg az előlapon a meghajtó tálcát kinyitó gombot.



 Amikor a lemez tálca kiugrik, helyezze bele a CD-t/DVD-t. Ellenőrizze, hogy a lemez feliratozott, vagy felcímkézett oldala felfelé legyen. A lemezt csak a szélén fogja meg, hogy ne kerüljön rá szennyeződés, vagy ujjlenyomat.



3. A tálca becsukásához nyomja meg újra a kilökő (Eject) gombot.

### A CD-k és DVD-k kezelése

- Tartsa a lemezeket lemeztokban, amikor nem használja, a karcolódás és egyéb sérülések elkerülésére. Bármilyen eredetű szennyeződés vagy károsodás kihatással lehet a lemezen szereplő adatokra, elronthatja a lemez olvasólencséjét a CD-ROWDVD-ROM meghajtón, vagy megakadályozhatja, hogy a számítógép sikeresen beolvassa a lemezt.
- A CD-ket mindig csak a szélüknél fogja meg a szennyeződés és az ujjlenyomatok elkerülése érdekében
- A lemezek tisztításához használjon tiszta, pormentes ruhát, azzal törölje le a CD/DVD lemezt egyenes vonalban a közepétől a széle felé. Ne törölje körkörös mozdulatokkal.
- Rendszeresen tisztítsa meg a CD-ROM/DVD-ROM meghajtót. Erre vonatkozó utasításokat a tisztító készlethez (Cleaning Kit) mellékelve találhat. Tisztító készlet (Cleaning Kit) beszerezhető bármelyik számítástechnikai, illetve elektronikai szaküzletben.

### Merevlemez meghajtó

Ebbe a számítógépbe gyárilag beépítettek egy E-IDE merevlemez meghajtót. Ha ki akarja cserélni a merevlemezt, vagy nagyobb teljesítményûre kívánja cserélni, forduljon a forgalmazóhoz, vagy képzett szerviz szakemberhez segítségért.

# 3 A számítógép beállítása

Ebben a fejezetben lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan kell a számítógépet beállítani, és a perifériákat csatlakoztatni.
# Megfelelő munkakörnyezet kialakítása

A jó munkavégzéshez először is szükség van megfelelő munkahely kialakítására és alkalmas eszközökre. Ezért nagyon fontos időt szentelni arra, hogy végiggondolja hogyan alakítsa ki a munkakörnyezetet.

Néhány szempont:

### A szék beállítása

A jó szék önmagában nem jelenti azt, hogy a kényelmes munkavégzés biztosítva van. A széket úgy kell beállítani, hogy megfelelően illeszkedjen a testhez. A helyes testtartás kényelmesebb és eredményesebb munkavégzést eredményez.

- Figyeljen arra, hogy a szék ne billegjen. Ha a szék, amit használ billeg, állítsa be úgy a billegésgátló gombokat, hogy a szék ne billenjen előre, vagy hátra, amikor a számítógépen dolgozik.
- Állítsa be a szék magasságot, úgy hogy amikor rajta ül, a talajjal a combjai párhuzamosan legyenek, és a lábfejei a talajon nyugodjanak.
- Dőljön hátra a széken. Az egyensúly megtartása a felsőtest számára nehezebb, ha nem dőlünk a szék háttámlájának.

### A Veriton 7100 számítógép elhelyezése

Amikor megfelelő helyet keres a számítógép számára, vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ne tegye a számítógépet olyan berendezés közelébe, ami elektromágneses, vagy rádió frekvencia interferenciát okozhat. Ilyenek pl.: a rádió adó-vevő, televízió, másológép, vagy a fûtő, illetve légkondicionáló berendezések.
- Ne tegye a gépet piszkos, vagy extrém hőmérsékletű, illetve páratartalmú helyre.
- Helyezheti a gépet az íróasztala mellé, vagy az asztal alá, ha ezzel nem akadályozza a kényelmes munkavégzést, illetve közlekedést.

### A monitor elhelyezése

Helyezze a monitort kényelmes látótávolságra. Általában 50-60 cm megfelelő. Állítsa úgy a képernyő kijelzőt, hogy a képernyő teteje szemmagasságban, vagy egy kicsit alatta legyen.

## A billentyûzet elhelyezése

A billentyûzet elhelyezése nagyon fontos kérdés a megfelelő testtartás miatt. Ha túl messzire helyezzük a billentyûzetet, ezzel arra kényszerítjük a testünket, hogy előre dőljön egy természetellenes pozícióba. Ha túl magasra helyezzük a billentyûzetet, ezzel a vállizmok túlzott megfeszítését okozhatjuk.

- A billentyûzetet kb. a térdünk fölé kell elhelyezni. Állítsuk be a billentyûzet magasságát úgy, hogy a billentyûzet alatt található tartó lábakat kipattintjuk.
- Gépelés közben tartsuk az alkarunkat a talajjal párhuzamos helyzetben. A felkar és a váll legyen laza, ne feszüljön meg. Próbáljon meg könnyed érintéssel gépelni. Ha úgy érzi, hogy a nyakát, vagy a vállát kell erőltetnie, hagyja abba a munkát, és ellenőrizze le, hogy megfelelő testtartásban dolgozott-e.
- Helyezze a billentyûzetet a monitor elé. Ha a billentyûzetet a monitor mellé helyezi, akkor gépelés közben mindig el kell fordítania a fejét, ami a nyakizmoknak fölösleges plusz terhelét jelent és később nyaki fájdalmakhoz vezethet.

## Az egér elhelyezése

- Az egeret ugyanarra a felületre kell elhelyezni, amin a billentyûzet van, hogy kényelmesen elérje.
- Állítsa be úgy, hogy elegendő hely maradjon a szabad mozgáshoz, ne kelljen a kéznek megfeszülnie, vagy valamin átnyúlnia.
- Az egér mozgatásához használja a karjait. Ne tegye a csuklóját az asztalra miközben az egeret mozgatja.

# Perifériák csatlakoztatása

A számítógép összeállítása egyszerű feladat. Általában csak négy dolgot kell csatlakoztatni: az USB egeret, az USB billentyűzetet, a monitort és a tápkábelt.

## USB eszközök

Az USB (Universal Serial Bus) egy új soros busz kialakítás, amely a kis-, és közepes sebességû perifériákat (12Mbps alatt) kezeli. Ilyenek a billentyûzet, az egér, a botkormány (joystick), a lapolvasó (szkenner), a nyomtató és a modem. A USB használatával kiküszöbölhető a komplex kábel csatlakoztatás.

Ezen a számítógépen négy USB csatlakozó található: kettő-kettő az előlapon és a hátlapon. Ezek az USB csatlakozók lehetővé teszik, hogy a rendszer további soros eszközöket kezeljen, anélkül, hogy további rendszer erőforrásokat használna fel.

Ehhez a számítógéphez eleve USB billentyűzetet és USB egéret kap.

Egy USB eszköz csatlakoztatásához egyszerűen dugjuk be az eszköz kábelcsatlakozóját az egyik  $\iff$  jellel ellátott USB csatlakozóba (fekete csatlakozó).





## PS/2 billentyûzet

Csatlakoztassa a billentyûzet kábelt a PS/2 billentyûzet (bíborszínû csatlakozó) a számítógép hátlapján.



### PS/2 egér

Csatlakoztassa a PS/2 egér csatlakozóba 🖞 (zöld csatlakozó) az egér kábelt a számítógép hátlapján.



### Monitor

A monitor csatlakoztatásához dugja be a monitor kábelt a monitor csatlakozóba (kék csatlakozó) a számítógép hátlapján.





**Megjegyzés:** A monitorra vonatkozó további információkat és utasításokat a monitor kézikönyvében talál.

## Hálózati tápkábel

Vigyázat! Mielőtt tovább lépne, ellenőrizze a feszültség tartományt. Győződjön meg arról, hogy egyezik-e az Ön számítógépének feszültség beállításával (lásd a számítógép hátoldalán található feszültség választó gombot). Ha nem egyezik, változtassa meg a feszültség beállítást a helyi körülményeknek megfelelő feszültség tartomány értékre.

Dugja be a tápkábelt a számítógép hátoldalán található tápkábel csatlakozóba. Majd dugja be a tápkábel másik végét a tápcsatlakozóba.



# A számítógép bekapcsolása

A szükséges perifériák csatlakoztatása és a hálózati tápkábel áram alá helyezése után bekapcsolhatjuk a számítógépet és megkezdhetjük a munkát.

A számítógép bekapcsolásához:

- 1. Kapcsoljunk be minden perifériát, amit a számítógéphez csatlakoztattunk (monitor, nyomtató, fax, hangszóró, stb.).
- Keressük meg és kapcsoljuk be a számítógép hátoldalán található hálózati főkapcsolót. Ha ezt bekapcsoltuk, ezután elég az előlapon elhelyezett bekapcsoló gomb használata a mindennapi mûködtetéshez.





3. A számítógép előlapján nyomjuk meg a bekapcsoló gombot.

# A számítógép kikapcsolása

A számítógép kikapcsolásához válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- A Windows munkaasztalán kattintsunk a Start, Shut Down... menüpontokra és válasszuk ki a Shut down utasítást, majd kattintsunk az OK -ra.
- Kapcsoljunk ki minden, a számítógéphez csatlakoztatott perifériát, majd nyomjuk meg a bekapcsoló gombot, és tartsuk nyomva legalább 4 másodpercig. Ha csak rövid ideig tartjuk nyomva a gombot, a rendszer csupán felfüggesztett (suspend) üzemmódba vált át.

# Opcionális eszközök csatlakoztatása

## Nyomtató

A nyomtató csatlakoztatásához dugja be a nyomtató kábelt a párhuzamos csatlalkozóba (burgundy színû csatlakozó) a gép hátoldalán.



## Hálózat

Hálózati kábel segítségével ez a számítógép LAN (Local Area Network) hálózathoz csatlakoztatható. Ehhez egyszerûen dugja be a hálózati kábelt

a <u>s</u>zámítógép hátoldalán található hálózati csatlakozóba.





Megjegyzés: A hálózat beállításáról információt az operációs rendszer kézikönyvében talál.

## Multimédia eszközök

A számítógéphez multimédia eszközöket is csatlakoztathatunk, pl. hangszórót, mikrofont, fej- vagy fülhallgatót, vagy botkormányt ((joystick) a játékokhoz).Ezek az eszközök lehetővé teszik a számítógép multimédia funkcióinak kihasználását.

A multimédia eszközöket az alábbiak szerint csatlakoztassa:



**Megjegyzés:** A rendszer két mikrofon-bemeneti csatlakozóval rendelkezik (első és hátsó). Azonban a kettő nem használható egyszerre. Alapbeállítás szerint a rendszer aktiválja a hátsó mikrofon-bemeneti csatlakozót és kikapcsolja az elülsőt. Az elülső mikrofon-bemeneti csatlakozót külön aktiválni kell (A 40. oldalon bemutatott módon.), ha használni szeretnénk.



 fülhallgató, fejhallgató: a számítógép előlapján található fejhallgató-kimeneti csatlakozóhoz (borostyán színű jack) csatlakoztatható.



**Megjegyzés:** A fejhallgató hangerejének beállításához kattintson a képernyő alsó részén, a Tálcán található hangerő ikonra. Amikor a hangerő vezérlő megjelenik húzza a hangerő szabályozó potmétert a kívánt szintre.



 külső USB hangszórók: a számítógép hátoldalán található ((\*) Audio-kimenet/Vonal-kimenet csatlakozóhoz (borostyán színû jack) csatlakoztassa és dugja be az USB csatlakozót bármelyik USB portba.





 botkormány (joystick): a Game/MIDI csatlakozóhoz (arany színû csatlakozó) csatlakoztatható a számítógép hátoldalán



**Megjegyzés:** A multimédia eszközök beállítására vonatkozó utasításokat az eszközökhöz mellékelt dokumentációban talál.

1

#### Az előlapi mikrofon-bemenet csatlakozó aktiválása

A rendszer két mikrofon-bemeneti csatlakozóval rendelkezik (első és hátsó). Azonban a kettő nem használható egyszerre. Alapbeállítás szerint a rendszer aktiválja hátsó mikrofon-bemeneti csatlakozót és kikapcsolja az elülsőt.

A gép előlapján található mikrofon-bemenet csatlakozó aktiválásához:

1. Kétszer kattintson a Hangerő (Volume) ikonra a Windows Tálcán.



 Megjelenik a Hangerő szabályozás (Volume Control) ablak. Kattintson a Beállítások (Options) menüpontra és válassza ki aTulajdonságok-at (Properties).



 A Hangerő beállítása (Adjust volume for) részben válassza ki a Lejátszást (Playback). A következő hangerőszabályozók megjelenítése (Show the following volume controls) részben jelölje ki a Mikrofon-t (Michrophone). Nyomja meg az OK-t a továbblépéshez.

Volume Control	Wave	SW/ Synth	CD Player	Line In
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:
roperties			?×:	
Mixer device: To		al Audia		i
Mixer device.   SoundMAX Digital Audio			Volume:	
Adjust volume I	or		12	- 1 -
Playback				1 1 1
C Becording				2 2
- Incoording				
			~	:T:
C Other			<u>~</u>	
C Other [	ng volume contr	ols:	<u> </u>	- → - - - - - - - - -
C Other	ng volume contr	ols:		<u> </u>
C Other	ng volume contr	ols:		Mute
C Other Show the following Stereo Wide CD Player Microphone	ng volume contr	ols:		
C 0 ther Show the followin Stereo Wide ♥ CD Player ♥ Microphone ♥ Line In	ng volume contr	ols:		

4. Válassza ki újra a Beállítások (Options) menüpontot, majd a Speciális vezérlés t (Advanced Controls).



5. A Mikrofon balansz (Microphone Balance) oszlopban nyomja meg a Speciális (Advanced) gombot.

Volume Control	Wave	SW Synth	CD Player	Microphone	Line In
Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:	Balance:
₽ - 1- •			아카이		
/olume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:	Volume:
- [ -	- [ -	- [ -	- [ -	- [ -	- [ -
2 2			1 1	1 1	2 2
		i Ti		무	
111			<u>-</u> :	111	
Mute all	<u> ∏</u> ute	<u>∏</u> <u>M</u> ute	<u> ∏</u> <u>M</u> ute	<u> </u>	Mute

 Az Egyéb vezérlés (Other Controls) részben jelölje ki a 2. mikrofon kiválasztása (Mic2 Select) mezőt a mikrofon-bemenet csatlakozó aktiválásához az előlapon.

one Controls	3
These settin	gs control how the tone of your audio sounds.
<u>B</u> ass:	Low High
<u>T</u> reble:	Low High
Whee Control	\$
These settin your hardwa	gs make other changes to how your audio sounds. See re documentation for details. ) Gain 



**Megjegyzés:** A Windows 2000 hangerő szabályozó különbözhet az itt bemutatottaktól. Ha a Windows 2000 hangerő szabályozó funkciójáról további információt szeretne, nézze meg azt a Windows 2000 online útmutatójában.

-----

# 4 A számítógép bővítése

Ez a fejezet a számítógép bővítésére vonatkozó utasításokat tartalmaz, és az alaplapról nyújt alapinformációkat, amelyek segítségünkre lehetnek az alkatrészcsere, bővítés elvégzésében.

# Óvintézkedések a telepítés során

Javasoljuk, hogy olvassa el az alábbi fejezeteket bármely alkatrész beépítése előtt. Itt fontos, ESD-re vonatkozó figyelmeztetéseket, továbbá beépítés előtti- és utáni utasításokat talál.

### Elektrosztatikus kisülések (ESD) elkerülése

Az elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge, ESD) kárt tehet a processzorban, a lemezmeghajtókban, a bővítőkártyákban, és egyéb alkatrészekben. Javasoljuk, hogy bármilyen alkatrész beépítése előtt vegye figyelembe az alábbi utasításokat:

- 1. Ne vegyük ki az alkatrészt a védő csomagolásból, amíg nem vagyunk felkészülve a beépítésére.
- Viseljünk csukló földelő szalagot, melyet csatlakoztassunk a berendezés egyik fém részéhez, még az alkatrész beépítése előtt. Ha nem rendelkezünk csukló szalaggal, akkor folyamatosan érintkezzünk a berendezéssel minden olyan módosításkor, amely ESD védelmet igényel.

### Telepítés előtti utasítások

Mindig vegyük figyelembe az alábbiakat, mielőtt a berendezés egy-egy alkatrészét telepítenénk:

- Kapcsoljuk ki a számítógépet és az összes hozzá csatlakozó egységet mielőtt felnyitjuk a készülékházat. Majd húzzunk ki minden kábelt a konnektorból.
- 2. Nyissuk fel a berendezést a 47. oldalon szereplő utasítások szerint.
- Kövessük a fent leírt ESD óvintézkedéseket mielőtt az alkatrészeket beépítenénk.
- Távolítsunk el minden olyan bővítőkártyát, illetve perifériát, amely akadályozza a hozzáférést a DIMM foglalatokhoz, vagy a számítógép alkatrészek csatlakozóihoz.
- Vegyük figyelembe az alábbi fejezetekben található, a beépítésre kerülő alkatrészre vonatkozó specifikus utasításokat.



Figyelem! Súlyosan károsíthatja a rendszert, ha nem megfelelően kapcsoljuk ki a számítógépet mielőtt megkezdenénk az alkatrészek beépítését.

Ne próbáljuk meg a számítógépet felnyitni, bővíteni, vagy újra konfigurálni, hacsak nem felkészült szerelők vagyunk.

## Telepítés utáni utasítások

Az alábbiakat vegyük figyelembe egy-egy alkatrész beépítése után:

- 1. Győződjünk meg arról, hogy az alkatrészek a megfelelően fejezetekben lépésről lépésre meghatározott utasításoknak megfelelően kerültek beépítésre.
- Tegyük vissza a korábban eltávolított bővítőkártyákat, illetve perifériákat.
- 3. Helyezzük vissza a számítógép burkolatát.
- 4. Csatlakoztassuk a szükséges kábeleket és kapcsoljuk be a számítógépet.

# A számítógép kinyitása



Figyelem: Mielőtt eltávolítanánk a készülékházat, győződjünk meg, hogy a rendszer és minden hozzá csatlakoztatott periféria ki legyen kapcsolva. Olvassuk el a "Telepítés előtti utasítások" c. részt a 45. oldalon.

Az alkatrészek beépítése előtt le kell szerelni a készülékházat. Az erre vonatkozó utasításokat a következő részben ismertetjük.

### Az oldalpanel eltávolítása

- 1. Kapcsoljuk ki a számítógépet és húzzunk ki minden kábelt a gépből.
- 2. Helyezzük a berendezést stabil, sík felületre.
- Távolítsuk el a gép hátoldaláról a négy csavart. Tegyük félre a csavarokat.



 Fogjuk meg az egyik oldalpanelt két kézzel. Csúsztassuk hátra néhány centiméterrel, majd finoman toljuk kifelé a leválasztáshoz. Végezzük el ugyanezt a másik oldalpanellel.



### A készülékház visszahelyezése

1. Helyezzük az oldalpanel zsanérjait a számítógépház keretéhez, majd toljuk be és csúsztassuk a helyére. Végezzük el ugyanezt a másik oldalpanellel.





2. Rögzítsük az oldalpaneleket a 4 csavarral.

# Belső alkatrészek

Az alábbi ábra azt mutatja, hogyan néz ki a számítógép belülről, ha eltávolítjuk az oldalpanelt:



No.	Alkatrész
1	5.25-colos meghajtó tartó (3 rekeszes)
2	3.5-colos meghajtó tartó (2 rekeszes)
3	Alaplap
4	Merevlemez meghajtó
5	Bõvítõkártya nyílások
6	Hálózati tápegység

# A merevlemez cseréje

A számítógép merevlemezének cseréjéhez kövessük az alábbi lépéseket:

- 1. Szereljük le a gép burkolatát (ld. a 47.oldalon).
- 2. Távolítsuk el a merevlemez meghajtót a lemez tartó kerethez rögzítő négy csavart. Tegyük félre a csavarokat.



3. (a) Húzzuk ki a tápfeszültség- és a lemez meghajtó kábelt a merevlemez meghajtóból.
(b) Távolítsuk el a merevlemezt a meghajtó keretből.



4. (a) Helyezzük az új merevlemez meghajtót a meghajtó keretbe.
(b) Csatlakoztassuk a tápfeszültség- és a merevlemez meghajtó kábeleket az új merevlemezhez.



5. Négy csavarral rögzítsük a helyére.



6. Helyezzük vissza a burkolatot. (Ld. a 48. oldalon.)



## Bovítokártya beépítése

**Megjegyzés:** Amikor alkatrészeket akar beépíteni, vagy kiszerelni a számítógépből, olvassa el a "Telepítés előtti utasítások" c. részt a 45. oldalon.

Bővítőkártya beépítésekor:

- 1. Távolítsuk el a számítógép burkolatát (ld. a 47. oldalon).
- 2. Keressünk egy szabad PCI kártyahelyet az alaplapon.
- Távolítsuk el a csavart, amely a takarólemezt a számítógéphez rögzíti. A csavart tegye félre.
- 4. Távolítsuk el a készülékházról a kiválasztott PCI kártyahellyel szembeni takarólemezt.



- 5. Vegye ki a bővítőkártyát a védő csomagolásból.
- 6. Illesszük a kártyát a takarólemezhez, majd helyezzük a kártyanyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya megfelelően illeszkedik.

7. Rögzítsük a kártyát egy csavarral a számítógéphez.



8. Helyezzük vissza a gép burkolatát (ld. a 48. oldalon).

A számítógép bekapcsolásakor a BIOS (Basic Input/Output System) automatikusan észleli és hozzárendeli a forrásokat az újonnan beépített eszközökhöz.

# Rendszer eszközök

### Alaplap elrendezés

Ha a számítógép oldallapjait eltávolítjuk, az alaplap hozzáférhetővé válik. Az alaplap így néz ki:



Megjelölés	Alkatrész
ACT	Turbo/LAN aktív LED csatlakozó
AOL	Hálózaton keresztüli riasztás csatlakozója
AUDIO2	Audio csatlakozó USB hangkártyához
BT1	Gombelem
BZ1	Berregõ
CD-IN	CD-ROM audio csatlakozó
CN2	PS/2 egér (felső) és billentyûzet (alsó) csatlakozók
CN3	Hálózat (felső) és USB (alsó) csatlakozók
CN4	Párhuzamos (felsõ), VGA (jobb alsó) és 1. soros (bal alsó) csatlakozók
CN8	MIDI/Game (felső) vonal-kimenet(bal), vonal-bemenet (középső) és mikrofon-bemenet (jobb) csatlakozók
CN10	AGP kártyanyílás
COM2	2. soros (COM2) csatlakozó (opcionális)
DIMM1 to 3	1-3. DIMM foglalatok
FAX-VOICE	További hang input a modem kártyához
FDC	Hajlékonylemez meghajtó csatlakozó
FN1	2-lábú CPU ventilátor csatlakozó
FN2	3-lábú CPU ventilátor csatlakozó
IDELED	IDE LED csatlakozó
IDE1	IDE 1 HDD csatlakozó
IDE2	IDE 2 HDD csatlakozó
INTRUDER	Behatolás jelző csatlakozó

Megjelölés	Alkatrész
JP2	Vonal-kimenet lehetőségek
	Unamplified: 1-3, 2-4 <sup>*</sup>
	Amplified: 3-5, 4-6
JP3	LAN EEPROM
	Be (Enabled): 1-2*
	Ki (Disabled): 2-3
JPXA	Boot block
	Be (Enabled): 1-2
	Ki (Disabled): 2-3*
JPXB	Jelszó ellenőrzés
	Be (Enabled) : 1-2
	Ki (Disabled): 2-3*
JPX1	CMOS clear
	Clear CMOS: 1-2
	Normál: 2-3*
JPX2	CPU sebesség
	Biztonsági üzemmód : 1-2
	Normál: 2-3*
JPX3	Támogatott CPU
	Coppermine/Celeron: 1-2*
	VIA (Cyrix)/Joshua: 2-3
JPX4	Alaplapra integrált LAN
	Be (Enabled) : 1-2*
	Ki (Disabled): 2-3
PS-ON	ATX hálózati tápkapcsoló
PWR	ATX tápcsatlakozó
PWRLED	Tápfeszültség LED csatlakozó
SL1 to 3	1-3. PCI kártyanyílások
USB2	USB csatlakozó USB-hangkártyához
U4	FC-PGA CPU foglalat
U10	Intel 82815 Chipset

Mgejelölés	Alkatrész
U13	Super I/O chipset
U14	Firmware HUB (BIOS)
U17	Audio chipset
U19	Intel 82801BA Chipset
WOL	Távoli bekapcsolhatóságot biztosító (LAN) csatlakozó

\* Alapbeállítás szerinti érték

### Hangkártya

A számítógépben található hangkártya így néz ki:



Megjelölés	Leírás
JP1	Audio csatlakozó - az AUDIO2 csatlakozóhoz kapcsolódik az alaplapon
CN1	USB csatlakozó - az USB2 csatlakozóhoz kapcsolódik az alaplapon
CN2 és CN3	USB csatlakozók
JK1	Mikrofon-bemenet csatlakozó*
JK2	Audio-kiment csatlakozó

\* A rendszer két mikrofon-bemeneti csatlakozóval rendelkezik (első és hátsó). Azonban a kettő nem használható egyszerre. Alapbeállítás szerint a rendszer aktiválja a hátsó mikrofon-bemeneti csatlakozót és kikapcsolja az elülsőt. Az elülső mikrofon-bemeneti csatlakozót külön aktiválni kell (A 40. oldalon bemutatott módon.), ha használni szeretnénk.

# Memória bõvítés

A három 168-lábú alaplapra integrált foglalat támogatja az SDRAM (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) típusú DIMM-eket. A számítógépbe 32-MB, 64-MB, 128-MB, vagy 256-MB (egyszeres és kétszeres sûrûségû) DIMM-ek építhetők, amelyekkel a memória maximum 512-MB -ra bővíthető.



) -----

**Megjegyzés:** Chipset korlátozás miatt csak két DIMM foglalat használható (DIMM1 és DIMM2), ha 133 MHZ-es front side busz CPU-t építünk be. Ha 100 MHz-es front side busz CPU-t építünk be, akkor mind a 3 DIMM foglalat használható. Azonban a maximum memória kapacitás határ ugyanúgy érvényeshárom DIMM foglalatot használatakor is.

Az SDRAM DIMM-eket csak 3.3 volt alatt lehet működtetni, az 5 volt-os memória egységeket nem támogatják. Az alaplapra PC-100-as (100MHz), illetve PC-133-as (133 MHz) SDRAM is installálható, bár ezek nem használhatók a számítógépben egyszerre. Szakképzett DIMM eladókról a dealer tud információval szolgálni.



Mindegyik DIMM foglalat független a többitõl. Ez a függetlenség lehetővé teszi, hogy különböző kapacitású DIMM-eket építsünk be, ezzel különböző konfigurációkat kialakítva.

## Egy DIMM beépítése



) ...........

**Megjegyzés:** Amikor alkatrészeket akar beépíteni, vagy kiszerelni a számítógépből, olvassa el a "Telepítés előtti utasítások" c. részt a 45. oldalon. Valamint arról is győződjön meg, hogy a számítógép burkolata el van távolítva (ld. a 47. oldalon).

- 1. Nyissuk szét a foglalaton található rögzítő kapcsokat.
- 2. Helyezzük a DIMM lapkát a foglalatba.
3. Nyomjuk a DIMM-et a foglalatba, amíg a kapcsok rázáródnak a DIMM lapkára.





**Megjegyzés:** A DIMM foglalatok könnyû beépítést tesznek lehetővé. Ezért amennyiben a DIMM nem illeszkedik megfelelően, valószínû, hogy rosszul helyeztük bele a foglalatba. Fordítsuk meg a modult és próbáljuk meg újra beilleszteni.

#### Egy DIMM eltávolítása



**Megjegyzés:** Amikor alkatrészeket akar beépíteni, vagy kiszerelni a számítógépből, olvassa el a "Telepítés előtti utasítások" c. részt a 45. oldalon. Valamint arról is győződjön meg, hogy a számítógép burkolata el van távolítva (ld. a 47. oldalon).

1. Nyomjuk kifelé a tartó kapcsokat a foglalat mindkét oldalán, hogy kiszabadítsuk a DIMM lapkát.

2. Finoman húzzuk ki a DIMM lapkát a foglalatból.



#### A rendszer újrakonfigurálása

A számítógép automatikusan érzékeli a beépített memória lapok mennyiségét. Futtassuk a BIOS segédprogramot, hogy megnézzük a rendszer memória új értékét és jegyezzük fel ezt az értéket. A BIOS-ról további információt a Veriton 7100 online kézikönyvében talál. (Ld. az "Az online kézikönyv elérése" c. részben a 6. oldalon.)

## A processzor cseréje



**Megjegyzés:** Amikor alkatrészeket akar beépíteni, vagy kiszerelni a számítógépből, olvassa el a "Telepítés előtti utasítások" c. részt a 45. oldalon. Valamint arról is győződjön meg, hogy a számítógép burkolata el van távolítva (ld. a 47. oldalon).

----

----

#### A CPU kiszerelése

Mielőtt kicserélnénk, vagy nagyobb teljesítményûre cserélnénk a processzort, először el kell távolítani a korábban az alaplapra épített processzort.

A CPU eltávolításához kövessük az alábbi lépéseket

- 1. Keressük meg a CPU foglalatot az alaplapon, benne a CPU-val.
- 2. Húzzuk ki a ventilátor/hûtőborda kábel csatlakozóját.
- 3. Vegyük ki a CPU-hoz erősített ventilátort és hûtőbordát.
- 4. Hajtsuk fel a foglalat rögzítő kart. A CPU lábait automatikusan eleresztik a foglalat nyílásai.



5. Vegyük ki a CPU-t a foglalatból.

#### Az új CPU beépítése

Mielőtt tovább lépnénk, győződjünk meg arról, hogy nincs másik CPU a CPU foglalatban.

Az új CPU beépítéséhez kövessük az alábbi lépéseket:

- 1. Hajtsuk fel a foglalat rögzítő kart.
- 2. Helyezzük be a CPU-t úgy, hogy a CPU 1. lába (melyet a levágott sarok jelöl) a foglalat 1. nyílásánál legyen (jobb alsó sarok).

3. Hajtsuk le a foglalat rögzítőkarját, hogy bezárjuk a CPU-t a foglalatba.



4. Erősítsük a hûtőbordát és a ventilátort a CPU-ra.



 Csatlakoztassuk a ventilátor/hûtőborda kábelét az alaplapon a ventilátor csatlakozóhoz. A csatlakozók elhelyezkedését az alaplapon az "Alaplap elrendezés" c. rész mutatja be az 56. oldalon.



Figyelem! A hûtőborda nagyon felmelegszik amikor a számítógép be van

rigyelem! A hutoborda nagyon felmelegszik amikor a szamítogep be van kapcsolva. SOHA ne érjünk fémmel vagy a kezünkkel a hûtőbordához.

# 5 Szoftver

Ez a fejezet a számítógéppel együtt szállított rendszer segédprogramokat ismerteti.

Ezen a számítógépen a következő alkalmazások találhatók:

- PC-cillin
- PC Doctor
- BIOS segédprogram

Ezeknek az alkalmazásoknak a használata igen egyszerű. Azonban, ha további segítségre, vagy információra van szüksége, a szoftver alkalmazásokhoz mellékelt online segítség dokumentáció rendelkezésre áll.

- a. Válassza ki azt a "pillanatfelvétel" fájlt, ahova vissza akarja tölteni a kritikus rendszer fájlokat
- b. Várjon, amíg az eredmény megjelenik a képernyőn.

## PC-cillin

A PC-cillin egy vírusirtó pogram, amelyet arra terveztek, hogy ellenőrizze és letörölje a számítógép vírusokat a gép merevlemezéről és a hajlékonylemezről. Ahhoz, hogy meggyőződjön a számítógép adatainak sértetlenségéről, a merevlemezt teljeskörûen át kell vizsgálni. Az újonnan felfedezett vírusok valószínûleg nem szerepelnek a számítógép szoftvereiben. Frissítésért forduljon a szoftver árusítójához, vagy keresse fel a Trend Micro web oldalát (<u>www.trendmicro.com</u>).

- A PC-cillin futtatásához:
- 1. Válassza ki a PC-cillin ikont a Windows munkaasztalon.
- 2. Válassza ki azokat a meghajtókat, könyvtárakat, illetve fájlokat amelyeket ellenőrizni szeretne.
- Válassza ki az ellenőrző funkciót a vírusellenőrzés megkezdéséhez. Ha a vírusellenörző fertőzött fájlt talál, többféle megoldást kínál.

## PC-Doctor

A PC-Doctor átfogó hardver diagnosztizáló és rendszer információ teszteket tartalmaz, amelyeket a számítógép hardver komponenseinek funkcionalitásának ellenőrzésére futtathatók. A hardver komponensek külön-külön, vagy együtt is tesztelhetők. Ha valószínûsíthető, hogy valamelyik hardver elem hibás, mielőtt a gyártóhoz fordulnánk technikai segítségért, előbb futtassuk le ezt a programot.

Ez a segédprogram arra is használható, hogy a számítógépet ellenőrizzük és a gépről részletes információkat szerezzünk. Ezek az információk referenciául szolgálnak, és segítségül lehetnek a számítógép problémák megállapításánál.

A PC-Doctor futtatásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Windows használata esetén:
  - a. Válassza ki a PC-Doctor ikonját a Windows munkaasztalon.
  - b. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- DOS használata esetén:
  - a. Rendszerbetöltés a Program CD-ről.
  - b. Válassza ki a PC-Doctor alkalmazást.
  - c. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A PC-Doctor -ról további információt az alábbi Web oldalon talál: <u>www.ws.com</u>

## BIOS Segédprogram

A BIOS Utility (BIOS Segédprogram) egy hardver konfigurációs program, melyet beépítettek a számítógép BIOS-ába (Basic Input/Ouput System). Az Ön számítógépe megfelelően konfigurált és optimalizált, így nem kell lefuttatnia ezt a segédprogramot. Azonban, ha konfigurációs problémák jelentkeznek, és a "Run Setup" üzenet jelenik meg a képernyőn, szükségessé válhat e segédprogram futtatása.



A BIOS segédprogram futtatásához nyomja meg Ctrl+Alt+Esc gombkombinációt. A BIOS-ról és a számítógép beállításáról további információ a Veriton 7100 online kézikönyvében található (Ld. az "Az online kézikönyv elérése" c. részt a 6. oldalon.).

## Programok újratelepítése

Ha letöröl a számítógépről egy előre rátelepített programot és szeretné azt újratelepíteni, tegye a következőek:

- 1. Ellenőrizze, hogy a számítógép bekapcsolt állapotban legyen.
- 2. Helyezze a Programok (Programs) CD-t a CD-ROM meghajtóba.
- 3. Válassza ki az alkalmazást, amit újra akar telepíteni.
- 4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséig.

## 6 Kérdések és válaszok

Ez a fejezet arról tájékoztat, hogy mit tegyünk, ha a számítógép nem mûködik megfelelően. Ha komolyabb probléma merül fel, feltétlenül a forgalmazóhoz, vagy a technikai segélyközponthoz kell fordulni segítségért. A következő néhány oldalon felsoroljuk a lehetséges problémákat, amik a számítógép használata során felmerülhetnek. Itt egyszerû válaszokat és megoldásokat talál ezekre a helyzetekre.

Kérdés: Bekapcsoltam a számítógépet, de a gép nem kezdte meg a rendszerbetöltést.

Válasz: Ellenőrizze a bekapcsoló gomb közepén található LED-et:

Ha a LED nem világít, a számítógép nem kap áramot. Tegye az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy jól van-e a tápkábel bedugva a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati főkapcsoló a számítógép hátoldali paneljén "ON"-ra van-e kapcsolva. A hálózati főkapcsoló helyét a számítógépen "A számítógép bekapcsolása" c. rész ismerteti a 32. oldalon.
- Ha elosztót, vagy ARV-t használ, ellenőrizze, hogy be van-e dugva, és be van-e kapcsolva.

Ha a LED világít, ellenőrizze a következőket:

- Egy nem "boot"-olható (nem rendszer) lemez van a floppy meghajtóban? Vegye ki, vagy cserélje ki egy rendszer lemezre,majd nyomja meg a Ctrl-Alt-Del -et a számítógép újraindításához.
- Az operációs rendszer fájlok megsérülhettek, vagy hiányoznak. Helyezze a Windows installálása közben készített lemezt a floppy meghajtóba, és nyomja meg a Ctrl-Alt-Del gombkombinációt a számítógép újraindításához. Ez a lemez automatikusan megvizsgálja a rendszert, és elvégzi a szükséges igazításokat.

Kérdés: Semmi sem jelenik meg a képernyőn.

Válasz: A számítógép energiagazdálkodási rendszere automatikusan lekapcsolja a képernyőt, hogy energiát takarítson meg. Nyomjon meg egy billentyût a képernyő aktiválásához.

Ha lenyom egy gombot, és a képernyő mégsem kapcsolódik be, forduljon a forgalmazóhoz, vagy a technikai segélyközponthoz segítségért.

Kérdés: A nyomtató nem mûködik.

Válasz: Ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be legyen dugva a hálózati csatlakozóba, és be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a nyomtató kábele biztonságosan csatlakozik-e a számítógép párhuzamos csatlakozójába, és a nyomtató megfelelő csatlakozójába. A "Nyomtató" c. részben a 35. oldalon ismertetjük, hogyan kell a nyomtatót a számítógéphez csatlakoztatni.
- A nyomtatóról további információt a nyomtató kézikönyvében talál.

Kérdés: A számítógépnek nincs hangja.

Válasz: Ellenőrizze a következőket:

- A hangerõ le van némítva. A Windows -ban nézze meg, a hangerõ szabályozó ikont (hangszóró) a tálcán. Ha az ikon át van húzva, kattintson rá és vegye le a Mute (Némítás) beállítást.
- Ha fejhallgató, fülhallgató vagy külső hangszóró csatlakozik a számítógép vonali-kimenet csatlakozóba, a belső, vagy beépített hangszórók automatikusan kikapcsolódnak.

#### Kérdés: A számítógép nem tud információt beolvasni hajlékony-, ill. merevlemezről, és/vagy CD-ről.

Ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a hajlékony-, vagy merevlemez ne legyen írás-védett.
  Ld. a "Lemez meghajtók" c. részt a 20. oldalon.
- Ellenőrizze, hogy a hajlékonylemez jól formázott-e. Ha nem, formázza újra.

Vigyázat: Ha újraformáz egy lemezt, elveszíti a rajta lévő adatokat.

- Ellenőrizze, hogy a hajlékonylemezt, vagy CD-t megfelelően helyezte-e a meghajtóban.
- Ellenőrizze, hogy a CD tiszta és karcolásmentes legyen.
- Tesztelje le a meghajtót egy jó (nem sérült) hajlékonylemezzel, vagy CD-vel. Ha a hajlékonylemez meghajtó vagy CD-ROM meghajtó nem tudja az információkat beolvasni a jó lemezről, vagy CD-ről sem, a meghajtóval lehet valamilyen probléma. Forduljon segítségért a forgalmazóhoz, vagy a technikai segélyközponthoz.

Kérdés: Nem tud a gép a hajlékony-, vagy a merevlemezre információt menteni.

Válasz: Ellenőrizze az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy a hajlékony-, vagy merevlemez ne legyen írás-védett.
  Ld. a "Lemez meghajtók" c. részt a 20. oldalon.
- Ellenőrizze, hogy megfelelő típusú lemezt, vagy hajlékonylemezt használ-e.
  Ld. a "Lemez meghajtók" c. részt a 20. oldalon.
- Ellenőrizze, hogy a hajlékonylemez jól formázott-e. Ha nem, formázza újra.

Vigyázat: Ha újraformáz egy lemezt, elveszíti a rajta lévő adatokat.