Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων	1
Σημειώσεις Χρήσης	2
Προφυλάξεις	2
Εισαγωγή	4
Χαρακτηριστικά του Προϊόντος	4
Περιεχόμενα της Συσκευασίας	5
Παρουσίαση του Προϊόντος	e
Κύρια Μονάδα	e
Πίνακας Ελέγχου	
Θύρες Σύνδεσης	ε
Τηλεχειριστήριο με Δείκτη Λέιζερ	g
Εγκατάσταση	
Σύνδεση του Προβολέα	10
Άναμμα/Σβήσιμο του Προβολέα	
Άναμμα του Προβολέα	
Σβήσιμο του Προβολέα	
Προειδοποιητικές Ενδείξεις	
Προσαρμογή της Προβαλλόμενης Εικόνας	
Προσαρμογή του Ύψους του Προβολέα και της Εικόνας	
Προσαρμογή του Ζουμ και της Εστίασης	
Προσαρμογή του Μεγέθους της Προβαλλόμενης Εικόνας	
Χειριστήρια	15
Πίνακας Ελέγχου & Τηλεχειριστήριο	
Μενού Οθόνης	
Χειρισμός	
Language (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)	
Color (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)	
Image (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)	
Audio (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)	
Management (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)	
Παραρτήματα	27
Αντιμετώπιση Προβλημάτων	
Αντικατάσταση της λυχνίας	
Προδιαγραφές	
Συμβατότητα με Σήματα Εικόνας	
Εγκατάσταση σε Οροφή	

Σημειώσεις Χοήσης

Προφυλάξεις

Για να μεγιστοποιήσετε την διάρκεια ζωής και την απόδοση της συσκευής σας θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες συντήρησης που αναφέρονται σ' αυτό το εγχειρίδιο.

⚠	Προειδοποίηση-	Μην κοιτάζετε απευθείας στον φακό του προβολέα όταν είναι αναμμένη η λυχνία. Το έντονο φως μπορεί να προ- καλέσει βλάβες στα μάτια σας.
⚠	Προειδοποίηση-	Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξί- ας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.
⚠	Προειδοποίηση-	Μην ανοίγετε και μην αποσυναρμολογείτε αυτό το προϊ- όν, επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
⚠	Προειδοποίηση-	Κατά την αντικατάσταση της λυχνίας, αφήστε την συ- σκευή να ψυχθεί και ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες αντικατάστασης.
⚠	Προειδοποίηση-	Η συσκευή καταγράφει τον χρόνο χρήσης της λυχνίας της. Αντικαταστήστε την λυχνία όταν εμφανιστούν τα κα- τάλληλα προειδοποιητικά μηνύματα.
⚠	Προειδοποίηση-	Αφού αντικαταστήσετε την μονάδα της λυχνίας, χρησι- μοποιήστε την λειτουργία "Lamp Hour Reset" του μενού οθόνης "Management" για να μηδενίσετε τον μετρητή χρόνου χρήσης της λυχνίας (δείτε σ. 26).
⚠	Προειδοποίηση-	Αφού σβήστε τον προβολέα, περιμένετε μέχρι να ολο- κληρωθεί ο κύκλος ψύξης πριν τον αποσυνδέσετε από το ρεύμα.
⚠	Προειδοποίηση-	Θα πρέπει να ανάβετε πρώτα τον προβολέα και κατόπιν τις πηγές σήματος.
⚠	Προειδοποίηση-	Μην χρησιμοποιείτε το κάλυμμα του φακού όταν ο προ- βολέας βρίσκεται σε λειτουργία.
⚠	Προειδοποίηση-	Όταν η λυχνία φτάσει στο τέλος της ζωής της, θα καεί και μπορεί να παράγει έναν ισχυρό ήχο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο προβολέας δεν θα ανάβει μέχρι να αντικατα- στήσετε την μονάδα λυχνίας. Για να αντικαταστήσετε την λυχνία, ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Αντικατάσταση της Λυχνίας".

Σημειώσεις Χοήσης

Θα Πρέπει:

- Να σβήνετε την συσκευή πριν την καθαρίσετε.
- Να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα υγραμένο με ένα ήπιο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό του περιβλήματος της συσκευής.
- Να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δεν θα Πρέπει:

- Να καλύπτετε τις θυρίδες και τα ανοίγματα της συσκευής που χρησιμοποιούνται για τον αερισμό της.
- Να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά, κεριά ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Να χρησιμοποιείτε την συσκευή στις ακόλουθες συνθήκες:
 - Σε χώρους με πολύ υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία ή υψηλή υγρασία.
 - Σε χώρους στους οποίους η συσκευή εκτίθεται σε σκόνη και άλλους ρύπους.
 - Κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή παράγει ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
 - Σε χώρους στους οποίους η συσκευή εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

Αυτή η συσκευή είναι ένας προβολέας ανάλυσης XGA που χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα DLPTM 0.7^{**}. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

- + Πραγματική ανάλυση XGA, 1024 x 768 pixels
- ⋆ Τεχνολογία μονού ολοκληρωμένου κυκλώματος DLP[™]
- Συμβατότητα με σήματα NTSC/NTSC4.43/PAL/SECAM και HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
- Τηλεχειριστήριο για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών, με δείκτη λέιζερ
- Φιλικά μενού οθόνης, σε πολλαπλές γλώσσες
- Προηγμένο ψηφιακό σύστημα διόρθωσης της τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone) και σύστημα υψηλής ποιότητας για την προσαρμογή του μεγέθους της εικόνας.
- Φιλικός και εύχρηστος πίνακας ελέγχου
- Υποστήριξη σημάτων SXGA+ και SXGA (με συμπίεση), καθώς και σημάτων VGA, SVGA (με αλλαγή της ανάλυσης)
- Συμβατότητα με υπολογιστές Macintosh

Εισαγωγή

Περιεχόμενα της Συσκευασίας

Αυτός ο προβολέας διατίθεται με όλα τα αξεσουάρ που παρουσιάζονται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι παραλάβατε την συσκευή μαζί με όλα τα εξαρτήματά της. Εάν λείπει οποιοδήποτε αντικείμενο, επικοινωνήστε αμέσως με το σημείο αγοράς.





Καλώδιο Ρεύματος 1.8 μ.



Καλώδιο VGA 1.8 μ.



Προβολέας με

κάλυμμα φακού

Καλώδιο Composite Video 2.0 μ.

Καλώδιο USB 1.8 μ.

Καλώδιο S-Video 1.8 μ.



Καλώδιο Ήχου με βύσματα τύπου καρφί και στα δύο άκρα 1.8 μ.



2 Μπαταρίες





(DE)

Κάρτα Γρήγορης Εκκίνησης (Quick Start)



Τσάντα Μεταφοράς





Εγχειρίδιο Χρήσης

Εισαγωγή

Παρουσίαση του Προϊόντος

Κύρια Μονάδα



- 1. Δακτύλιος Εστίασης
- 2. Δακτύλιος Ζουμ
- 3. Φακός Ζουμ
- 4. Πλήκτρο Ανύψωσης
- 5. Σκέλος Ανύψωσης
- 6. Δέκτης Εντολών Τηλεχειρισμού
- 7. Θύρες Σύνδεσης
- 8. Υποδοχή Καλωδίου Ρεύματος
- 9. Πίνακας Ελέγχου

Εισαγωγή



- 1. Ένδειξη Lamp (Λυχνία)
- 2. Ένδειξη Temp (Θερμοκρασία)
- 3. Πλήκτρο και Ένδειξη Power/Standby (Λειτουργία/Αναμονή)
- 4. Source (Πηγή)
- 5. Re-Sync (Επανα-συγχρονισμός)
- 6. Τέσσερα Κατευθυντικά Πλήκτρα Επιλογής
- 7. Menu/Enter (Μενού/Εισαγωγή)

Εισαγωγή

Θύρες Σύνδεσης



- 1. Υποδοχή Εισόδου Αναλογικού Σήματος PC/HDTV/Component Video (σήμα συνιστωσών βίντεο)
- 2. Υποδοχή Εξόδου για Οθόνη
- 3. Υποδοχή USB
- 4. Υποδοχή RS232
- 5. Υποδοχή Εισόδου S-Video
- 6. Υποδοχή Εισόδου Composite Video (σύνθετο σήμα βίντεο)
- 7. Υποδοχή Εισόδου Ήχου
- 8. Δέκτης Εντολών Τηλεχειρισμού
- 9. Υποδοχή Ασφαλείας Kensington[™]

Εισαγωγή

Τηλεχειριστήριο με Δείκτη Λέιζερ



- 1. Φωτεινή Ένδειξη Εκπομπής
- 2. Power (Λειτουργία)
- Πλήκτρο "e"
- 4. Menu (Mɛvoú)
- 5. Τέσσερα Κατευθυντικά Πλήκτρα Επιλογής
- 6. Πλήκτρο Laser (Λέιζερ)
- 7. Mute (Διακοπή Ήχου)
- 8. Keystone + (Διόρθωση Τραπεζοειδούς Παραμόρφωσης)
- 9. Keystone (Διόρθωση Τραπεζοειδούς Παραμόρφωσης)
- **10.** Page Up (Προηγούμενη Σελίδα)
- **11.** Page Down (Επόμενη Σελίδα)
- 12. Re-Sync (Επανα-συγχρονισμός)
- **13.** Hide (Απόκρυψη)
- **14.** Source (Πηγή)
- 15. Freeze (Πάγωμα)
- 16. Δείκτης Λέιζερ

Εγκατάσταση

Σύνδεση του Προβολέα



 Για να διασφαλίσετε ότι ο προβολέας συνεργάζεται σωστά με τον υπολογιστή σας, διαμορφώστε την κάρτα γραφικών του υπολογιστή για ανάλυση 1024 Χ 768 ή μικρότερη. Βεβαιωθείτε ότι ο χρονισμός του σήματος εξόδου είναι συμβατός με τον προβολέα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συμβατότητα με Σήματα Εικόνας", σ. 33.

Εγκατάσταση

Άναμμα/Σβήσιμο του Προβολέα

Άναμμα του Προβολέα

- 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του φακού.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και τα καλώδια σημάτων είναι συνδεδεμένα σωστά. Η ένδειξη Power θα αρχίσει να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
- Ανάψτε την λυχνία πατώντας το πλήκτρο "Power/Standby" στον πίνακα ελέγχου. 1 Η ένδειξη Power θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
- Ανάψτε την πηγή του σήματος (υπολογιστής, συσκευή βίντεο, κ.λ.π.). Ο προβολέας θα ανιχνεύσει αυτόματα το σήμα της πηγής.
- Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "Searching" (αναζήτηση), βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια σήματος είναι συνδεδεμένα σωστά.
- Εάν έχετε συνδέσει ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "Source" στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή.

🗸 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ανάψτε πρώτα τον προβολέα και κατόπιν τις πηγές σήματος.



Εγκατάσταση

Σβήσιμο του Προβολέα

- Πατήστε το πλήκτρο "Power/Standby" για να σβήσετε την λυχνία του προβολέα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Please press power button again to complete the shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector fan is still running." (Πατήστε ξανά το πλήκτρο "Power" για να ολοκληρώσετε την διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Προειδοποίηση: MHN αποσυνδέετε τον προβολέα από το ρεύμα για όσο χρόνο λειτουργεί ο ανεμιστήρας.). Πατήστε ξανά το πλήκτρο "Power/Standby" για επιβεβαίωση. Διαφορετικά το μήνυμα θα εξαφανιστεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.
- 2. Οι ανεμιστήρες ψύξης θα συνεχίσουν να λειτουργούν για 60 περίπου δευτερόλεπτα και η ένδειξη Power θα παραμείνει αναμμένη με πράσινο χρώμα. Όταν αρχίσει να α-ναβοσβήνει η ένδειξη Power, ο προβολέας βρίσκεται πλέον σε κατάσταση αναμονής. Εάν θέλετε να ανάψετε ξανά τον προβολέα, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να ολο-κληρωθεί ο κύκλος ψύξης και ο προβολέας να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Αφού μεταβεί σε κατάσταση αναμονής ο προβολέας, πατήστε απλώς το πλήκτρο "Power/Standby" για να τον επανεκκινήσετε.
- 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και τον προβολέα.
- 4. Μην ανάβετε τον προβολέα αμέσως αφού τον σβήσετε.

Προειδοποιητικές Ενδείξεις

- Όταν η ένδειξη "LAMP" ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα, ο προβολέας σβήνει αυτόματα. Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή την τεχνική υπηρεσία της Acer.
- Όταν η ένδειξη "ΤΕΜΡ" ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα για 20 περίπου δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι ο προβολέας υπερθερμάνθηκε. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon." (Υπερθέρμανση του προβολέα. Η λυχνία θα σβήσει σε λίγο αυτόματα.). Ο προβολέας θα σβήσει αυτόματα.

Υπό κανονικές συνθήκες, μπορείτε να ανάψετε ξανά τον προβολέα όταν κρυώσει. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή με την τεχνική υπηρεσία της Acer.

Όταν η ένδειξη "ΤΕΜΡ" αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 10 περίπου δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon." (Βλάβη ανεμιστήρα. Η λυχνία θα σβήσει σε λίγο αυτόματα.) στην οθόνη. Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή την τεχνική υπηρεσία της Acer.

Εγκατάσταση

Προσαρμογή της Προβαλλόμενης Εικόνας

Προσαρμογή του Ύψους του Προβολέα και της Εικόνας

Ο προβολέας διαθέτει ένα σκέλος ανύψωσης για την προσαρμογή του ύψους της εικόνας.

Για να αυξήσετε το ύψος της εικόνας:

- 1. Πατήστε το πλήκτρο ανύψωσης 1.
- 2. Σηκώστε τον προβολέα μέχρι η εικόνα να φτάσει στο επιθυμητό ύψος 2 και κατόπιν ελευθερώστε το πλήκτρο για να ασφαλίσετε το σκέλος ανύψωσης σ' αυτή την θέση.
- 3. Χρησιμοποιήστε τον τροχό 🚯 για να προσαρμόσετε την κλίση της εικόνας.

Για να μειώσετε το ύψος της εικόνας:

- 1. Πατήστε το πλήκτρο ανύψωσης.
- Κατεβάστε τον προβολέα μέχρι η εικόνα να φτάσει στο επιθυμητό ύψος και κατόπιν ελευθερώστε το πλήκτρο για να ασφαλίσετε το σκέλος ανύψωσης σ' αυτή την θέση.
- 3. Χρησιμοποιήστε τον τροχό 🚯 για να προσαρμόσετε την κλίση της εικόνας.



Εγκατάσταση

Προσαρμογή του Ζουμ και της Εστίασης

Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας (να "ζουμάρετε") περιστρέφοντας τον δακτύλιο ζουμ. Για να εστιάσετε την εικόνα, περιστρέψτε τον δακτύλιο εστίασης μέχρι η εικόνα να εμφανίζεται απόλυτα ευκρινής. Ο προβολέας έχει δυνατότητα εστίασης σε αποστάσεις από 1.2 έως 10.0 μέτρα (3.9 έως 32.8 πόδια).



Προσαρμογή του Μεγέθους της Προβαλλόμενης Εικόνας



+ Οι τιμές του παραπάνω γραφήματος είναι ενδεικτικές.

9.84 (3.0 µ)

16.40'(5.0µ) 22.97'(7.0µ)

26.25 (8.0µ) 32.81 (10.0µ)

3.94 (1.2 µ)

Απόστασι

αсеr Χειοιστήρια

Πίνακας Ελέγχου & Τηλεχειριστήριο

Υπάρχουν δύο τρόποι για τον έλεγχο των λειτουργιών του προβολέα: το Τηλεχειριστήριο και ο Πίνακας Ελέγχου.

Πίνακας Ελέγχου

Τηλεχειριστήριο





Χρήση του Πίνακα Ελέγχου

Power/Standby

Ανατρέξτε στην ενότητα "Άναμμα/Σβήσιμο του Προβολέα" στις σελίδες 11-12.

Source

Πατήστε το πλήκτρο "Source" για να επιλέξετε διαδοχικά τις πηγές RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite Video και HDTV.

Menu / Enter

- Πατήστε το πλήκτρο "Menu/Enter" για να εμφανίσετε το μενού οθόνης (OSD). Για να κλείσετε το μενού οθόνης, πατήστε ξανά το πλήκτρο "Menu".
- Αυτό το πλήκτρο επιβεβαιώνει επίσης μία επιλογή.

Τέσσερα Κατευθυντικά Πλήκτρα Επιλογής

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◄, ► για την επιλογή στοιχείων ή για την αλλαγή επιλεγμένων ρυθμίσεων.

Χειοιστήρια

Χρήση του Τηλεχειριστηρίου

Power

 Ανατρέξτε στην ενότητα "Άναμμα/Σβήσιμο του Προβολέα" στις σελίδες 11-12.

Πλήκτρο "e"

 Εμφανίζει το υπομενού "Display Mode" για την άμεση επιλογή μιας κατάστασης προβολής (PC, Movie, sRGB και User).

Menu

Πατήστε το πλήκτρο "Menu" για να εμφανίσετε το μενού οθόνης. Για να κλείσετε το μενού οθόνης, πατήστε ξανά το πλήκτρο "Menu".

Τέσσερα Κατευθυντικά Πλήκτρα Επιλογής

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲, ▼, ◀, ▶ για την επιλογή στοιχείων ή για την αλλαγή επιλεγμένων ρυθμίσεων.

Πλήκτρο Laser

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την οθόνη προβολής και κατόπιν πατήστε αυτό το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε τον δείκτη λέιζερ.



Mute

Διακόπτει προσωρινά τον ήχο.

Keystone + / -

Διορθώνει την παραμόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την κλίση του προβολέα ως προς το επίπεδο της οθόνης (±16 μοίρες).

Page Up (μόνο σε κατάσταση Υπολογιστή)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε την προηγούμενη σελίδα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB.

Page Down (μόνο σε κατάσταση Υπολογιστή)

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να εμφανίσετε την επόμενη σελίδα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε έναν υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB.

Re-Sync

Συγχρονίζει αυτόματα τον προβολέα με το σήμα της πηγής εισόδου.

Hide

Διακόπτει προσωρινά την προβολή της εικόνας. Πατήστε το πλήκτρο "Hide" για να εξαφανίσετε την εικόνα - πατήστε το ξανά για να αποκαταστήσετε την προβολή της εικόνας.

Source

Πατήστε το πλήκτρο "Source" για να επιλέξετε διαδοχικά τις πηγές RGB, Component-p, Component-i, S-Video, Composite Video και HDTV.

Freeze

Πατήστε το πλήκτρο "Freeze" για να "παγώσετε" την εικόνα στην οθόνη.

Χειοιστήοια

Μενού Οθόνης

Ο προβολέας διαθέτει μενού οθόνης τα οποία εμφανίζονται σε πολλαπλές γλώσσες και σας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόζετε την εικόνα και να αλλάζετε μία ποικιλία ρυθμίσεων. Ο προβολέας ανιχνεύει αυτόματα το σήμα της πηγής.

Χειρισμός

- Για να εμφανίσετε το μενού οθόνης, πατήστε το πλήκτρο "Menu" στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο "Menu/Enter" στον πίνακα ελέγχου.
- 2. Όταν είναι ορατό το μενού οθόνης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◄► για να επιλέξετε οποιοδήποτε στοιχείο του κύριου μενού. Αφού επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο του κύριου μενού, πατήστε το πλήκτρο ▼ για να μεταβείτε στο υπομενού και να προσαρμόσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και τα πλήκτρα ◀▶ για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- Επιλέξτε το επόμενο στοιχείο που θέλετε να προσαρμόσετε στο υπομενού και αλλάξτε την τιμή της ρύθμισης όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Πατήστε το πλήκτρο "Menu" στο τηλεχειριστήριο, ή το πλήκτρο "Menu/Enter" στον πίνακα ελέγχου, για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
- 6. Για να κλείσετε το μενού οθόνης, πατήστε ξανά το πλήκτρο "Menu" στο τηλεχειριστήριο, ή το πλήκτρο "Menu/Enter" στον πίνακα ελέγχου. Το μενού οθόνης θα κλείσει και ο προβολέας θα αποθηκεύσει αυτόματα τις νέες ρυθμίσεις.



Χειοιστήρια



Language (Γλώσσα) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

Language (Γλώσσα)

Επιλέξτε την γλώσσα εμφάνισης του μενού οθόνης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ και ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. Πατήστε το πλήκτρο "Menu" στο τηλεχειριστήριο, ή το πλήκτρο "Menu/Enter" στον πίνακα ελέγχου για να οριστικοποιήσετε την επιλογή σας.

Χειοιστήρια



Color (Χρώμα) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

Display Mode

Υπάρχουν διάφορες προκαθορισμένες καταστάσεις, βελτιστοποιημένες για διάφορους τύπους εικόνας.

- PC : Για εικόνα προερχόμενη από υπολογιστή (επιτραπέζιο ή φορητό).
- Movie : Για εικόνα από σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
- sRGB : Για εικόνες από PC στα οποία χρησιμοποιείται ο χώρος χρωμάτων sRGB.
- User : Αποθηκευμένες ρυθμίσεις χρήστη.

Color Temp.

Προσαρμόζει την θερμοκρασία χρώματος. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο, "ψυχρά" δείχνουν τα χρώματα στην οθόνη. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο πιο "θερμά" δείχνουν τα χρώματα στην οθόνη.

White Segment

Χρησιμοποιήστε την ρύθμιση White Segment για να καθορίσετε την μέγιστη στάθμη λευκού του ολοκληρωμένου DMD. Εάν προτιμάτε πιο "δυνατή" εικόνα, επιλέξτε μία τιμή προς το μέγιστο άκρο της κλίμακας. Για πιο φυσική και "ομαλή" εικόνα, επιλέξτε μία τιμή προς το ελάχιστο άκρο της κλίμακας.

Degamma

Επηρεάζει την απόδοση των σκούρων περιοχών της εικόνας. Αυξάνοντας την τιμή gamma, οι σκούρες περιοχές δείχνουν φωτεινότερες.

Saturation

Προσαρμόζει τον κορεσμό της εικόνας, από μαύρο/άσπρο έως πλήρως κορεσμένα χρώματα.

- Πατήστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε τον κορεσμό των χρωμάτων της εικόνας.

Χειοιστήοια

💮 Empowering Technology					
Ø	P	*	(پ		
Color	Image	Management	Audio	Language	
Display M Color Ter White Se Degamma Saturatio Tint Color R Color B	lode mperature gment a n		vie] sRGB	User 	
oo sei Menu e:	ect category «it OSD	≎ :	Select featur	e	

Color (Χρώμα) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

<u>Tint</u>

Προσαρμόζει την ισορροπία των χρωμάτων, μεταξύ κόκκινου και πράσινου.

- Πατήστε το πλήκτρο
- Πατήστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε την ένταση του κόκκινου στην εικόνα.

Color R

Προσαρμόζει την απόδοση του κόκκινου χρώματος.

Color G

Προσαρμόζει την απόδοση του πράσινου χρώματος.



Προσαρμόζει την απόδοση του μπλε χρώματος.

 Οι ρυθμίσεις "Saturation"
 και "Tint" δεν
 υποστηρί ζονται σε κα τάσταση
 Υπολογιστή

Χειοιστήοια



Image (Εικόνα) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

Brightness

Προσαρμόζει την φωτεινότητα της εικόνας.

- Πατήστε το πλήκτρο ┥ για να κάνετε την εικόνα πιο σκούρα.
- Πατήστε το πλήκτρο > για να κάνετε την εικόνα πιο φωτεινή.

Contrast

Η ρύθμιση Contrast (αντίθεση) ελέγχει την διαφορά φωτεινότητας μεταξύ των φωτεινών και των σκούρων περιοχών της εικόνας. Η προσαρμογή της αντίθεσης αλλάζει την ένταση του μαύρου και του λευκού στην εικόνα.

- Πατήστε το πλήκτρο < για να μειώσετε την αντίθεση.
- Πατήστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε την αντίθεση.

Sharpness

Προσαρμόζει την "όξυνση" της εικόνας.

- Πατήστε το πλήκτρο ┥ για να μειώσετε την όξυνση.
- Πατήστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε την όξυνση.

Keystone

Διορθώνει την παραμόρφωση της εικόνας που προκαλείται από την κλίση του προβολέα ως προς το επίπεδο της οθόνης. (±16 μοίρες) Aspect Ratio

Χρησιμοποιήστε αυτή την ρύθμιση για να επιλέξετε τις επιθυμητές αναλογίες προβολής.

- 4:3: Η εικόνα της πηγής εισόδου κλιμακώνεται ώστε να χωράει σε κάδρο με αναλογίες 4 προς 3.
- 16:9: Η εικόνα της πηγής εισόδου κλιμακώνεται ώστε να χωράει σε κάδρο με αναλογίες 16 προς 9.



Η λειτουργία "Sharpness" δεν υποστηρίζεται σε κατάσταση DVI.

Χειοιστήρια

Empowering Technology					
18		*	(ھ	-	
Color	Image	Management	Audio	Language	
Brightnes Contrast Sharpnes Keystone	35 .s		4 4 4	50 50 50 0	
Aspect R H. Positii V. Positii Frequenc Tracking	atio on y	[Auto] 	4:3 1		
OO Sei Menu e	ect category xit OSD	r 🗢 8	Select featur	e	

Image (Εικόνα) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

Auto: Διατηρούνται οι αναλογίες πλάτους προς ύψος της εικόνας και η εικόνα μεγιστοποιείται έτσι ώστε να καλύπτει τα πραγματικά pixels του προβολέα, οριζόντια ή κατακόρυφα.

Η.Position (Οριζόντια Θέση)

- Πατήστε το πλήκτρο > για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα δεξιά.

V. Position (Κατακόρυφη Θέση)

- Πατήστε το πλήκτρο > για να μετακινήσετε την εικόνα προς τα επάνω.

Frequency

Η ρύθμιση "Frequency" προσαρμόζει την συχνότητα ανανέωσης της προβαλλόμενης εικόνας έτσι ώστε να ταιριάζει με την συχνότητα του σήματος που παρέχει η κάρτα γραφικών του υπολογιστή σας. Εάν στην εικόνα εμφανίζεται μία γραμμή η οποία κινείται κατακόρυφα, χρησιμοποιήστε αυτή την ρύθμιση για να εξαλείψετε το πρόβλημα.

Tracking

Η ρύθμιση "Tracking" επηρεάζει τον χρονισμό του σήματος έτσι ώστε ο προβολέας να συγχρονίζεται σωστά με το σήμα που παρέχει η κάρτα γραφικών. Εάν η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει, χρησιμοποιήστε αυτή την ρύθμιση για να διορθώσετε το πρόβλημα.

Χειοιστήοια



Audio (Ήχος) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

<u>Volume</u>

- Πατήστε το πλήκτρο ◀ για να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- Πατήστε το πλήκτρο > για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.

Mute

- Επιλέξτε "On" για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του ήχου.
- Επιλέξτε "Off" για να αποκαταστήσετε την αναπαραγωγή του ήχου.

Χειοιστήρια



Management (Διαχείριση) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

ECO Mode

Εάν επιλέξετε "On", η φωτεινότητα της λυχνίας προβολής μειώνεται, πράγμα το οποίο μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, αυξάνει την διάρκεια ζωής της λυχνίας και μειώνει τον θόρυβο. Επιλέξτε "Off" για να επιστρέψετε σε κανονική κατάσταση.

Menu Location

Χρησιμοποιήστε αυτή την ρύθμιση για να επιλέξετε την θέση στην οποία θα εμφανίζεται το μενού στην οθόνη.

Projection

▶

►

Front-Desktop (Εμπρός-Επιτραπέζια Τοποθέτηση)

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση από το εργοστάσιο.

Rear-Desktop (Πίσω-Επιτραπέζια Τοποθέτηση)

Εάν επιλέξετε αυτή την ρύθμιση, ο προβολέας αναστρέφει την εικόνα έτσι ώστε να μπορείτε να τον τοποθετήσετε πίσω από μία ημιδιαφανή οθόνη.

Front-Ceiling (Εμπρός-Τοποθέτηση στην Οροφή)

Εάν επιλέξετε αυτή την ρύθμιση, ο προβολέας αναστρέφει την εικόνα επάνω-κάτω έτσι ώστε να μπορείτε να τον αναρτήσετε στην οροφή.

Rear-Ceiling (Πίσω-Τοποθέτηση στην Οροφή)

Εάν επιλέξετε αυτή την ρύθμιση, ο προβολέας αναστρέφει την εικόνα αριστερά-δεξιά και επάνω-κάτω. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να προβάλλετε εικόνα τοποθετώντας τον προβολέα πίσω από μία ημιδιαφανή οθόνη και αναρτώντας τον στην οροφή.

Χειοιστήρια



Management (Διαχείριση) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

Source Lock

Όταν η ρύθμιση Source Lock (Κλείδωμα σε Πηγή) έχει τεθεί σε Off, ο προβολέ ας αναζητά σήματα από άλλες πηγές εάν δεν λαμβάνει σήμα από την τρέχουσα πηγή εισόδου. Όταν η ρύθμιση Source Lock τεθεί σε On, ο προβολέας "κλειδώνει" στην τρέχουσα πηγή εισόδου και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο "Source" του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε μία άλλη πηγή.

Lamp Hour Elapse

Εμφανίζει τον χρόνο χρήσης της λυχνίας (σε ώρες).

Lamp Hour Reset



Επιλέξτε "Yes" και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ► για να μηδενίσετε τον μετρητή χρόνου χρήσης της λυχνίας.

Lamp Reminding

Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το προειδοποιητικό μήνυμα για την αντικατάσταση της λυχνίας. Το μήνυμα εμφανίζεται 30 περίπου ώρες πριν από το τέλος της διάρκειας ζωής της λυχνίας.

OSD Transparency

Προσαρμόζει την διαφάνεια του μενού οθόνης.

Start-up Screen

Χρησιμοποιήστε αυτή την ρύθμιση για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Αφού αλλάξετε αυτή την ρύθμιση και κλείσετε το μενού οθόνης, θα πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημα για να τεθεί σε ισχύ η νέα τιμή της ρύθμισης.

- Acer: Η προεπιλεγμένη αρχική οθόνη του προβολέα Acer.
- User: Μία αρχική οθόνη που καθορίζεται από τον χρήστη και μεταφέρεται στον προβολέα από έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και της βοηθητικής εφαρμογής My Startup Screen (ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα).

Χειοιστήρια



Management (Διαχείριση) (Κατάσταση Υπολογιστή/Βίντεο)

My Start-up Screen



Η βοηθητική εφαρμογή My Start-up Screen της Acer είναι ένα πρόγραμμα για PC το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν την προεπιλεγμένη οθόνη του προβολέα Acer, εμφανίζοντας μία εικόνα της επιλογής τους. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή My Start-up Screen από το συνοδευτικό CD. Συνδέστε τον προβολέα στο PC σας χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB και κατόπιν εκκινήστε την εφαρμογή My Start-up Screen για να μεταφέρετε την επιθυμητή εικόνα από το PC στον προβολέα.

Πριν ξεκινήσετε την μεταφορά θα πρέπει να θέ-

- σετε τον προβολέα σε "Κατάσταση Μεταφοράς". Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να θέσετε τον προβολέα σε "Κατάσταση Μεταφοράς".
- Συνδέστε τον προβολέα στο ρεύμα θα ανάψουν ταυτόχρονα οι ενδείξεις "Temp" και "Lamp".
- Οι ενδείξεις "Temp" και "Lamp" θα σβήσουν και η ένδειξη "Power" θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
- 3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Menu/Enter" και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο "Power".
- Όταν ανάψουν ξανά οι ενδείξεις "Temp" και "Lamp", ελευθερώστε και τα δύο πλήκτρα - ο προβολέας θα μεταβεί σε κατάσταση μεταφοράς.
- 5. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή και τον προβολέα. Reset



Επιλέξτε "Yes" και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ► για να επαναφέρετε τις παραμέτρους όλων των μενού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις από το εργοστάσιο.

Παραρτήματα

acer

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον προβολέα, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς ή με την τεχνική υπηρεσία της Acer.

Πρόβλημα: Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια (ρεύματος και σημάτων) είναι σωστά συνδεδεμένα, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Εγκατάσταση".
- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες των βυσμάτων/υποδοχών δεν είναι στραβωμένοι ή σπασμένοι.
- Ελέγξτε εάν είναι σωστά εγκατεστημένη η λυχνία προβολής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντικατάσταση της Λυχνίας".
- Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το κάλυμμα του φακού, καθώς και ότι ο προβολέας είναι αναμμένος.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Hide".

Πρόβλημα: Δεν εμφανίζεται ολόκληρη η εικόνα, η εικόνα "κυλάει" ή γενικά δεν εμφανίζεται σωστά.

- Πατήστε το πλήκτρο "Re-Sync" στο τηλεχειριστήριο.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα PC:

Εάν η ανάλυση του υπολογιστή σας είναι υψηλότερη από 1024 x 768, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε την ανάλυση.

Στα Windows 3.x:

- 1. Στον Program Manager των Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Windows Setup", στην ομάδα Main.
- 2. Ελέγξτε ότι η ρύθμιση ανάλυσης οθόνης είναι μικρότερη από, ή ίση με 1024 x 768.

<u>Στα Windows 95,98,2000,XP:</u>

- Ανοίξτε το εικονίδιο "My Computer" (Ο Υπολογιστής μου), τον φάκελο "Control Panel" (Πίνακας Ελέγχου) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Display" (Οθόνη).
- 2. Επιλέξτε την καρτέλα "Settings" (Ρυθμίσεις).
- 3. Η ρύθμιση ανάλυσης αναφέρεται στην ενότητα "Desktop Area" ή "Screen Resolution" (ανάλυση οθόνης). Ελέγξτε ότι η ρύθμιση ανάλυσης οθόνης είναι μικρότερη από, ή ίση με 1024 x 768.

Εάν παρ' όλα αυτά ο προβολέας δεν εμφανίζει ολόκληρη την εικόνα, θα πρέπει επίσης να αλλάξετε την συσκευή οθόνης που χρησιμοποιείτε. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

4. Ακολουθήστε τα βήματα 1-2 παραπάνω. Κάντε κλικ στο κουμπί "Advanced Properties" ή "Advanced" (Για Προχωρημένους).

Παραρτήματα

- 5. Κάντε κλικ στο κουμπί "Change" (Αλλαγή) στην καρτέλα "Monitor" (Οθόνη).
- 6. Επιλέξτε "Show all devices" (Εμφάνιση Όλων των Συσκευών). Κατόπιν επιλέξτε "Standard monitor types" (Στάνταρ τύποι οθονών) από την λίστα "Manufacturers" (Κατασκευαστές). Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση από την λίστα "Models" (Movτέλα).
- 7. Ελέγξτε ότι η ρύθμιση ανάλυσης οθόνης είναι μικρότερη από, ή ίση με 1024 x 768.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα φορητό PC:
- Αρχικά, εκτελέστε τα παραπάνω βήματα για την ρύθμιση της ανάλυσης του υπολογιστή.
- Διαμορφώστε το φορητό PC έτσι ώστε να παρέχει σήμα σε μία εξωτερική οθόνη ("external display only" ή "CRT only").
- Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την αλλαγή της ανάλυσης, ή εάν δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη σας, επανεκκινήστε όλες τις συσκευές καθώς και τον προβολέα.

Πρόβλημα: Η παρουσίασή σας δεν εμφανίζεται στην οθόνη του φορητού υπολογιστή σας.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα φορητό PC:

Ορισμένα φορητά PCs απενεργοποιούν τις οθόνες τους όταν χρησιμοποιείται μία δεύτερη συσκευή προβολής. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της οθόνης του υπολογιστή.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή Apple PowerBook:

Στα Control Panels, ανοίξτε το εικονίδιο PowerBook Display και επιλέξτε Video Mirroring "On".

Πρόβλημα: Η εικόνα είναι ασταθής ή τρεμοπαίζει.

- Χρησιμοποιήστε την ρύθμιση "Tracking" για να διορθώσετε το πρόβλημα. Ανατρέξτε στην σελίδα 22.
- Αλλάξτε την ρύθμιση χρωμάτων οθόνης στον υπολογιστή σας.

Πρόβλημα: Στην εικόνα εμφανίζεται μία γραμμή η οποία κινείται κατακόρυφα.

- Χρησιμοποιήστε την ρύθμιση "Frequency" για να διορθώσετε το πρόβλημα. Ανατρέξτε στην σελίδα 22.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάρτας γραφικών του υπολογιστή και αλλάξτε τες, εάν χρειάζεται, έτσι ώστε να είναι συμβατές με τον προβολέα. Ανατρέξτε στην σελίδα 27.

Πρόβλημα: Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη

- Προσαρμόστε την εστίαση χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο εστίασης στον φακό του προβολέα. Ανατρέξτε στην σελίδα 14.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη προβολής βρίσκεται σε απόσταση 1.2 έως 10.0 μέτρα (3.9 έως 32.8 πόδια) από τον προβολέα.

___ Παραρτήματα

acer

Πρόβλημα: Η εικόνα δείχνει παραμορφωμένη όταν προβάλλετε υλικό με αναλογίες 16:9 από δίσκους DVD.

Ο προβολέας αναγνωρίζει αυτόματα το υλικό 16:9 και χρησιμοποιεί τεχνικές επανα-δειγματοληψίας για την προσαρμογή των αναλογιών της εικόνας, έτσι ώστε η εικόνα να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη, με αναλογίες 4:3 (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Εάν η εικόνα συνεχίζει να εμφανίζεται παραμορφωμένη, θα χρειαστεί να προσαρμόσετε τις αναλογίες ως εξής:

- Επιλέξτε έξοδο εικόνας με αναλογίες 4:3 στο DVD player, εάν αναπαράγετε ένα DVD με υλικό 16:9.
- Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε έξοδο εικόνας με αναλογίες 4:3 στο DVD player, θέστε την ρύθμιση Aspect Ratio του προβολέα σε 4:3 χρησιμοποιώντας το μενού οθόνης.

Πρόβλημα: Η εικόνα εμφανίζεται αντεστραμμένη.

 Εμφανίστε το μενού οθόνης, επιλέξτε "Management" και κατόπιν επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση προβολής (Projection). Ανατρέξτε στην σελίδα 25.

Πρόβλημα: Η λυχνία κάηκε ή/και παρήγαγε έναν ισχυρό ήχο

Όταν η λυχνία φτάσει στο τέλος της ζωής της, θα καεί και μπορεί να παράγει έναν ισχυρό ήχο. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο προβολέας δεν θα ανάβει μέχρι να αντικαταστήσετε την μονάδα λυχνίας. Για να αντικαταστήσετε την λυχνία, ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Αντικατάσταση της Λυχνίας". Ανατρέξτε στην σελίδα 31.

Πρόβλημα: Μηνύματα μέσω των φωτεινών ενδείξεων

Μήνυμα	Ένδειξη Power - Πράσινη	Ένδειξη Temp	Ένδειξη Lamp	
Κατάσταση Αναμονής (υπάρχει παροχή ρεύματος)	Αναβοσβήνει	0	0	
Λυχνία αναμμένη	الله الله	0	0	
Σε λειτουργία	×.	0	0	
Τερματισμός λειτουργίας (Ψύξη)		0	0	
Σφάλμα (πρόβλημα λυχνίας)	0	0	الله	
Σφάλμα (πρόβλημα θερμοκρασίας)	Щ	×.	0	
Σφάλμα (πρόβλημα ανεμιστήρα)	0	Αναβοσβήνει	0	
Σφάλμα (υπερθέρμανση)	0	×.	0	
Σφάλμα (θραύση λυχνίας)	0	0	*	

- Ένδειξη αναμμένη

🔘 => Ένδειξη σβηστή

Παραρτήματα

Πρόβλημα: Μηνύματα Υπενθύμισης

- "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" : Εμφανίζεται 10 περίπου δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της λυχνίας. "Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.": Εμφανίζεται
- ▶ όταν η συσκευή υπερθερμανθεί. "Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.": Εμφανίζεται όταν δεν λει-
- ₽ τουργεί ο ανεμιστήρας.

30

асет Пададтήµата

Αντικατάσταση της λυχνίας

Ο προβολέας ανιχνεύει αυτόματα την διάρκεια ζωής της λυχνίας. Όταν αυτή εξαντληθεί, εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement Suggested!" Όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, αλλάξτε την λυχνία το συντομότερο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν αντικαταστήσετε την λυχνία, αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για 30 τουλάχιστον λεπτά.

Προειδοποίηση: Η θερμοκρασία του διαμερίσματος της λυχνίας είναι πολύ υψηλή! Πριν αντικαταστήσετε την λυχνία περιμένετε μέχρι να κρυώσει!



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε πι-

θανό τραυματισμό σας, προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα λυχνίας και να μην αγγίξετε το κρύσταλλο της λυχνίας. Το κρύσταλλο μπορεί να σπάσει και να σας τραυματίσει εάν πέσει κάτω.

Διαδικασία Αντικατάστασης της Λυχνίας:

- 1. Σβήστε τον προβολέα, πατώντας το πλήκτρο Power.
- 2. Αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για 30 τουλάχιστον λεπτά.
- 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε την βίδα του καλύμματος.
- 5. Πιέστε το κάλυμμα προς τα επάνω και αφαιρέστε το.
- 6. Αφαιρέστε τις 2 βίδες από την μονάδα λυχνίας.
- 7. Τραβήξτε έξω την μονάδα λυχνίας.

Για να τοποθετήσετε την μονάδα λυχνίας, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

Παραρτήματα

Προδιαγραφές

Οι ακόλουθες προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για τις τελικές προδιαγραφές του προϊόντος, παρακαλούμε ανατρέξτε στα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από το τμήμα μάρκετινγκ της Acer.

Συστημα Ελεγχου Φωτος	- Μονό Ολοκληρωμενό Τεχνολογιας DLP ^{***} , της Texas Instruments
Λυχνία	- 200W, Αντικαθιστώμενη από τον Χρήστη
Πλήθος Pixels	- 1024 pixels (Οριζόντια) Χ 768 γραμμές (Κατακόρυφα)
Προβαλλόμενα Χρώματα	- 16.7 εκατομμύρια
Φωτεινότητα	- 2400 ANSI Lumens
Λόγος Αντίθεσης	- 2000:1 (Πλήρης Φωτεινότητα/Ελάχιστη Φωτεινότητα)
Ομοιομορφία	- 85%
Επίπεδο Θορύβου	- 31 dB(A) (στάνταρ κατάσταση)/27 dB(A) (κατάσταση ECO)
Φακός Προβολής	- F/2.4~2.7 f=28.0~35.6mm με χειροκίνητο ζουμ 1.2x
Μέγεθος Προβαλλόμενης	
Εικόνας (Διαγ.)	- 0.63 έως 6.25 μέτρα (24.6 έως 246.1 ίντσες)
Απόσταση Προβολής	- 1.2 έως 10.0 μέτρα (3.9 έως 32.8 πόδια)
Συμβατότητα Βίντεο	- NTSC/NTSC 4.43/PAL/SECAM και HDTV
	- Υποστήριξη Composite Video & S-Video
Ορ. Συχνότητα	- 31.5kHz~100kHz (οριζόντια σάρωση)
Κατ. Συχνότητα	- 56Hz~85Hz (κατακόρυφη ανανέωση)
Τροφοδοσία Ρεύματος	- Είσοδος Εναλλασσόμενου Ρεύματος 100-240V
Συχνότητα Εισόδου 50/60Hz	
Υποδοχές Εισόδου/Εξόδου	- Ρεύμα: Υποδοχή εισόδου ρεύματος ΑC
	- Είσοδος VGA:
	 Μία υποδοχή 15 ακρ. D-sub για σήματα VGA, Component και HDTV
	- Έξοδος VGA: Μία υποδοχή 15 ακρ. D-sub για έξοδο σημάτων VGA
	- Είσοδος Video:
	Μία Υποδοχή RCA για Composite Video
	■ Μία είσοδος S-Video
	- USB: Μία υποδοχή USB για έλεγχο υπολογιστή
	- RS232: Μία υποδοχή RS232 για έλεγχο υπολογιστή
	- Είσοδος Ήχου: Μία υποδοχή τύπο καρφί για είσοδο ήχου
Βάρος	- 2.41 κιλά (5.3 lbs)
Διαστάσεις (Π x Y x B)	- 277 x 107 x 237 χιλ. (10.9 x 4.2 x 9.3")
Περιβαλλοντικές Συνθήκες	- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5~35°C (41~95°F)
	Υγρασία: 80% μέγιστη (χωρίς συμπύκνωση)
	- Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -20~60°C (-4~140°F)
	Υγρασία: 80% μέγιστη (χωρίς συμπύκνωση)
Κανονισμοί Ασφάλειας	- FCC Class B, CE Class B, VCCI-II, UL, cUL, TUV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC

Παραρτήματα

			(ΑΝΑΛΟΓΙ	ΚΟ ΣΗΜΑ)	(ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ)	
	Καταστάση	Ανάλυση	Κατ. Συχνότητα (Hz)	Ορ. Συχνότητα (kHz)	Κατ. Συχνότητα (Hz)	Ορ. Συχνότητα (kHz)
	VESA VGA	640 x 350	70	31.5	70	31.5
	VESA VGA	640 x 350	85	37.9	85	37.9
ſ	VESA VGA	640 x 400	85	37.9		-
	VESA VGA	640 x 480	60	31.5	60	31.5
	VESA VGA	640 x 480	72	37.9	72	37.9
Ī	VESA VGA	640 x 480	75	37.5	75	37.5
	VESA VGA	640 x 480	85	43.3	85	43.3
Ī	VESA VGA	720 x 400	70	31.5	70	31.5
Ī	VESA VGA	720 x 400	85	37.9	85	37.9
	SVGA	800 x 600	56	35.2	56	35.2
Ī	SVGA	800 x 600	60	37.9	60	37.9
Ī	SVGA	800 x 600	72	48.1	72	48.1
Ī	SVGA	800 x 600	75	46.9	75	46.9
I	SVGA	800 x 600	85	53.7	85	53.7
Ī	VESA XGA	1024 x 768	60	48.4	60	48.4
Ī	VESA XGA	1024 x 768	70	56.5	70	56.5
Ī	VESA XGA	1024 x 768	75	60.0	75	60.0
Ī	VESA XGA	1024 x 768	85	68.7	85	68.7
Ī	* VESA SXGA	1152 x 864	70	63.8	-	-
Ĩ	* VESA SXGA	1152 x 864	75	67.5	-	-
	* VESA SXGA	1152 x 864	85	77.1	-	-
	* VESA SXGA	1280 x 1024	60	63.98	60	63.98
Ī	* VESA SXGA	1280 x 1024	75	79.98	-	-
	* VESA SXGA+	1400 x 1050	60	63.98	-	-
Ī	MAC LC 13"	640 x 480	66.66	34.98	-	-
	MAC II 13"	640 x 480	66.68	35	-	-
	MAC 16"	832 x 624	74.55	49.725	-	-
	MAC 19"	1024 x 768	75	60.24	-	-
ſ	* MAC	1152 x 870	75.06	68.68	-	-
	MAC G4	640 x 480	60	31.35	-	-
	i Mac DV	1024 x 768	75	60	-	-
	* i Mac DV	1152 x 870	75	68.49	-	-
	* i Mac DV	1280 x 960	75	75	-	-

Συμβατότητα με Σήματα Εικόνας



Σχόλιο: Το "*" σημαίνει συμπίεση εικόνας υπολογιστή.

Παραρτήματα

Εγκατάσταση σε Οροφή

- 1. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη του προβολέα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για την εγκατάστασή του κιτ ανάρτησης σε οροφή.
- 2. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ ανάρτησης σε οροφή τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες που χρησιμοποιούνται για την στερέωση του προβολέα καλύπτουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 - Τύπος βίδας: Μ2.6 b
 - Μέγιστο μήκος βίδας: 10 χιλ. Ελάχιστο μήκος βίδας: 8 χιλ.
 - Ъ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Παρακαλούμε ση-٠ μειώστε ότι οποιεσδήποτε βλάβες προκλήθηκαν από λανθασμένη εγκατάσταση ακυρώ-νουν την ισχύ της εγγύησης.

