

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für den Acer e300 Series Travel Companion entschieden haben. Folgen Sie bitte diesen Anweisungen, um Ihren tragbaren Navigator einzurichten. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD in der Packung enthalten ist.

Schritt 1 Persönliche Einrichtung Ihres Acer e300 Series Travel Companion


1. Nachdem Sie Ihr Gerät eingeschaltet haben, kalibrieren Sie bitte den Bildschirm: Tippen Sie auf dem Hauptmenü auf "Settings (Einstellungen)", "Misc. (Versch.)", "Calibrate (Kalibrieren)", und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Spracheinrichtung: Tippen Sie auf dem Hauptmenü auf "Settings (Einstellungen)", tippen Sie dann auf "Language (Sprache)", und wählen Sie dann Ihre bevorzugte Sprache aus.




3. So stellen Sie das Datum ein: Tippen Sie auf dem Hauptmenü auf "Settings (Einstellungen)", tippen Sie dann auf "Date/Time (Datum/Uhrzeit)", und stellen Sie dann die korrekte Uhrzeit und das korrekte Datum ein.
4. Zum Querformat wechseln: Tippen Sie auf "Settings (Einstellungen)", tippen Sie auf "Misc. (Versch.)", und tippen Sie dann auf "Switch to Landscape (Zu Porträt wechseln)".
5. Um zum Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf .

Schritt 2 Installation des Acer e300 Series Travel Companion in Ihr Auto

1. Befestigen Sie den Saugnapf an der Rückseite der Autohalterung, und bringen Sie den Saugnapf dann an Ihrer Windschutzscheibe (oder einer anderen geeigneten flachen und glatten Oberfläche) an.



2. Stecken Sie die mitgelieferte SD-Karte in den Acer e300 Series Travel Companion.
3. Setzen Sie den Acer e300 Series Travel Companion in die Autohalterung.
4. Die interne Antenne Ihres Geräts befindet sich am in der Abbildung gezeigten Ort. Um den bestmöglichen GPS-Empfang zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gerät in der korrekten Position, wie in der Abbildung gezeigt, anbringen.



5. Schließen Sie das Aufladegerät an den Acer e300 Series Travel Companion und den Zigarettenanzünder Ihres Autos an.
6. Ihr Acer e300 Series Travel Companion wird dann automatisch aufgeladen (die LED leuchtet orange auf).
7. Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um Ihren Acer e300 Series Travel Companion einzuschalten.

Schritt 3 Planung einer Fahrt

1. Tippen Sie auf dem Hauptmenü auf "Navigation".
 2. Lesen Sie die Informationen auf dem Bildschirm sorgfältig durch, und tippen Sie auf "Agree (Zustimmen)".
 3. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für die Software.
- Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Acer e300 Series Travel Companion eine freie, nicht blockierte Sichtlinie zum Himmel besitzt (d.h. Sie sich nicht in Ihrer Garage, einem Tunnel oder unter einer Brücke befinden). Wenn Sie Ihren Acer e300 Series Travel Companion zum ersten Mal verwenden, kann die Bestimmung Ihrer derzeitigen Person einige Zeit in Anspruch nehmen.

Hinweis:

- Wir empfehlen dringend, dass Sie eine Sicherungskopie Ihrer Speicherkarte anfertigen, bevor Sie sie benutzen.
- Auf Ihrer SD-Karte sind Ihre Straßenkarten enthalten. Entfernen Sie NICHT den Inhalt oder formatieren die Karte.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Acer e300 Series Travel Companion in einer guten Position befindet, und dass Ihre Sicht auf die Straße oder Ihren Rückspiegel nicht durch ihn versperrt wird.
- Für optionales Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler, oder besuchen Sie die Internetseite www.acer.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Auf der Rückseite des Garantiebüchleins für Ihren Acer e300 Series Travel Companion finden Sie eine Reihe von Telefondiensten. Wenn Sie den Telefondienst für die Navigations-Software erreichen möchten, sehen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Navigations-Software.