

Acer Travel Companion seria v200

Podręcznik użytkownika

Copyright © 2007. Acer Incorporated.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podręcznik użytkownika Acer seria v200
Wydanie oryginalne: Styczeń 2007

Acer oraz logo Acer logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi Acer Inc. Nazwy innych produktów lub systemów wymienione w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Dodatkowo, w tekście nie są używane symbole © lub TM.

Publikacja ta podlega okresowym zmianom zawartych w niej informacji, bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o wykonanych poprawkach lub zmianach. Zmiany, o których mowa zostaną uwzględnione w nowych wydaniach tego podręcznika użytkownika lub dodatkowych dokumentach i publikacjach. Żadnej z części tej publikacji nie można powielać, przechowywać w systemie odnawialnym lub transmitować w żadnej formie lub w jakikolwiek sposób, elektronicznie, mechanicznie, poprzez wykonanie fotokopii lub w inny sposób, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Acer Inc.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Acer oraz jej przedstawiciele nie udzielają żadnych zabezpieczeń lub gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, w odniesieniu do niniejszej publikacji, a w szczególności domniemanych gwarancji lub warunków przydatności handlowej lub użyteczności do określonego celu. Firma Acer i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub straty spowodowane treścią tego podręcznika użytkownika Acer Travel Companion serii v300.

UWAGI

W polach poniżej należy zapisać takie informacje jak ID urządzenia, numer seryjny, datę i miejsce zakupu. Numer seryjny znajduje się na etykiecie przymocowanej do urządzenia Acer. Cała korespondencja dotycząca urządzenia powinna zawierać numer seryjny, ID urządzenia i informacje dotyczące zakupu.

Acer Travel Companion seria v200

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

Spis treści

Wyróżnienie cech Acer Travel Companion serii v200	1
Rozpakowanie organizera Acer Travel Companion serii v200	2
Na początek	5
Omówienie systemu	5
Panel przedni i tylny	5
Panele lewy i prawy	6
Panele górny i dolny	7
Omówienie urządzeń peryferyjnych	7
Zestaw do montażu samochodowego	8
Ustawienia palmtopa Acer Travel Companion serii v200	9
Instalacja Acer Travel Companion serii v300 w pojeździe	9
Podstawy dotyczące palmtopa Acer Travel Companion serii v200	14
Interfejs sprzętowy	14
Ładowanie palmtopa Acer serii v200	16
Konserwacja systemu i pomoc techniczna dla użytkownika	17
Bezpieczne używanie urządzenia Acer Travel Companion serii v200	17
Rozwiązywanie problemów dotyczących palmtopa Acer Travel Companion serii v200	20
Resetowanie palmtopa Acer serii v200	20
FAQ	22
Obsługa klienta	23
Specyfikacje systemu	24
Wydajność	24
Wyświetlacz	24
Audio	24
Złącze USB	24
Rozszerzenia	24
Bateria	24
Konstrukcja i ergonomia	25
Specyfikacje dotyczące środowiska	25
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody	26
Dodatek A: Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa	31
Uwaga FCC	31
Uwaga: Kable ekranowane	31
Uwaga: Urządzenia peryferyjne	31
Ostrzeżenie	32
Warunki działania	32
Uwaga: Użytkownicy na terenie Kanady	32
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens	32
Deklaracja zgodności z krajami Unii Europejskiej	32
Oświadczenie dotyczące pikseli LCD	32
Deklaracja zgodności z przepisami Federalnej Komisji ds. Komunikacji	33

Spis treści

Wyróżnienie cech Acer Travel Companion serii v200

Wyeliminowanie konieczności przeszukiwania niewygodnych, nieaktualnych map papierowych. Wyeliminowanie używania takich zwrotów jak "Myślę, że się zgubiłem". Przede wszystkim, wyeliminowanie konieczności krążenia w celu odszukania określonego punktu. Acer Travel Companion serii v200 umożliwia szybkie i łatwe odszukanie punktu docelowego.

Wydajny system

- System operacyjny Microsoft Windows CE .NET 5.0
- Szeroki i precyzyjny zakres działania GPS
- Intuicyjne i inteligentne oprogramowanie do nawigacji

Mobilna konstrukcja

- Kompaktowa i lekka obudowa ułatwia przenoszenie podczas jazdy samochodem lub pieszych wycieczek
- Zestaw do montażu w samochodzie przeznaczony dla wielu pojazdów (montaż na szybie przedniej)
- Doładowania baterii w pojeździe, poprzez ładowarkę samochodową i kabel USB

Żywotność baterii

- Używanie oprogramowania do nawigacji: 3 godziny


Ergonomiczne funkcje

- QVGA 3,5" (z mikroodbiciami; TMR) z panelem dotykowym
- Dostępne przyciski skrótu do regulacji głośności
- Prosty, łatwy dla użytkownika interfejs z dużymi ikonami i przyciskami komend
- Obsługa wielu języków wykorzystywanych do interfejsu użytkownika
- Zaawansowane opcje oszczędzania energii


Rozpakowanie organizera Acer Travel Companion serii v200

Dziękujemy za zakupienie Acer Travel Companion serii v200. W opakowaniu Acer Travel Companion serii v200 powinny znajdować się wszystkie wymienione poniżej elementy.


- Acer Travel Companion serii v200




- Zestaw do montażu w samochodzie
 - Podstawka samochodowa (w rzeczywistości produkt może wyglądać trochę inaczej niż na ilustracjach)



- Widelki do zawieszania w samochodzie



- Karta SD z mapą




- Instrukcja uruchamiania Acer Travel Companion serii v200
- Karta gwarancyjna Acer Travel Companion serii v200
- Instrukcja szybkiego uruchomienia oprogramowania do nawigacji
- Dysk CD z oprogramowaniem do nawigacji


Akcesoria opcjonalne:

Niektóre akcesoria opcjonalne są w niektórych modelach Acer Travel Companion serii v200 akcesoriami standardowymi.

- Zewnętrzna antena GPS




- Odbiornik GNS TMC (wyłącznie dla modelu v210)



.....
Aby używać modułu GNS TMC należy go podłączyć do ładowarki samochodowej. Moduł GNS TMC pobiera energię z ładowarki samochodowej i nie jest zasilany przez Acer Travel Kompanion serii v200. Dalsze szczegółowe informacje

dotyczące używania funkcji GNS TMC, znajdują się w oprogramowaniu do nawigacji. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w modelu v210.



Wszelkie defekty lub brakujące elementy należy jak najszybciej zgłosić do miejsca zakupu. Opakowania i materiały pakujące należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Niektóre modele mogą zawierać akcesoria opcjonalne, które mogą nie być pokazane na ilustracjach powyżej. Dalsze, szczegółowe informacje należy sprawdzić u dostawcy.


Na początek

W tej części znajduje się opis interfejsu sprzętowego Acer Travel Companion serii v200 i jego urządzeń peryferyjnych. Omówione są tu także instrukcje ustawień urządzenia i niektóre podstawowe informacje systemowe.

Omówienie systemu

W części tej znajduje się omówienie interfejsu sprzętowego urządzenia.

Panel przedni i tylny




Nr	Komponent	Opis
1	Wskaźnik LED	Wyświetlenie stanu urządzenia: - Zielony: Włączenie zasilania - Czerwony: Rozładowana bateria - Pomarańczowy: Ładowanie baterii
2	3.5"TFT LCD (ekran dotykowy)	Wyświetlenie oprogramowania do nawigacji Acer v200 Series.
3	Przycisk miękkiego resetu RESET	Do przywracania działania urządzenia, gdy przerwane zostało jego działanie. Patrz "Wykonywanie miękkiego resetu" na stronie 20 w celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji.
4	Włacznik baterii 	Służy do wykonywania twardego resetu. Patrz "Wykonywanie twardego resetu" na stronie 21 w celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji.
5	Głośnik	Wyjście audio z urządzenia Acer serii v200.




Uwaga: Dalsze informacje dotyczące używania Acer Travel Companion serii v200 w trybie nawigacji, znajdują się w Instrukcji szybkiego uruchomienia oprogramowania do nawigacji lub w Podręczniku użytkownika oprogramowania do nawigacji (na Dysku CD oprogramowania do nawigacji).

Panele lewy i prawy



Nr	Etykieta	Opis
1	Gniazdo SD/MMC	Akceptuje karty Secure Digital lub MultiMedia, umożliwia instalację dodatkowej pamięci, instalację dodatkowych aplikacji lub używanie zapisanych plików audio lub plików tekstowych z wewnętrznymi aplikacjami. Do wykonywania kopii zapasowej danych z urządzenia Acer v200 można także stosować karty rozszerzenia.
2	Przełącznik sterowania głośnością	Przełącz do góry w celu zwiększenia głośności głośnika, przełącz do dołu w celu zmniejszenia głośności głośnika.
3	Przycisk zasilania	Naciśnij, aby włączyć urządzenie Acer serii v200 i powrócić do wyświetlania ostatniego ekranu lub wyłączyć je jeśli jest włączone.
4	Złącze zewnętrznej anteny GPS	Podłączenie zewnętrznej anteny GPS (opcjonalna).

Panele górny i dolny




Nr	Etykieta	Opis
1	złącze mini USB 	Podłączenie urządzenia do ładowarki samochodowej w celu naładowania wbudowanej baterii.
2	Gniazdo słuchawek 	Do podłączania urządzeń wyjścia liniowego audio (słuchawki douszne).
3	Gniazda podstawki samochodowej	Do podłączenia do podstawki samochodowej zestawu do montażu samochodowego.

Omówienie urządzeń peryferyjnych

W części tej omówione zostały urządzenia peryferyjne dostarczone z Acer Travel Companion serii v200.

Zestaw do montażu samochodowego

Zestaw do montażu w samochodzie składa się z podstawki samochodowej i bazy.




Nr	Etykieta	Opis
1	Baza	Do łączenia bazy z podstawką samochodową.
2	Złącze regulacji	Regulacja w ośmiu kierunkach.
3	Drażek elastyczny	Można regulować w celu dalszej poprawy widzenia urządzenia.
4	Przyssawka	Mocuje podstawkę samochodową w wybranym miejscu montażu.
5	Cięgło zwalniania przyssawki	Pociągnięcie powoduje zwolnienie uszczelnienia podciśnienia przyssawki.
6	Dźwignia blokowania przyssawki	Ustala podciśnienie mocujące podstawkę samochodową.

Ustawienia palmtopa Acer Travel Companion serii v200

Używanie nowego palmtopa Acer Travel Companion serii v200 zajmuje mało czasu. Aby rozpocząć używanie urządzenia należy je rozpakować, zamontować i włączyć. Wykonaj następujące, łatwe czynności instalacyjne w celu rozpoczęcia używania urządzenia zaraz po wyjęciu z opakowania:

- 1 Rozpakowanie urządzenia
- 2 Włącz przełącznik baterii (Patrz "**Panel przedni i tylny**" na stronie 5 w celu zlokalizowania przełącznika baterii).
- 3 Włączenie i konfiguracja urządzenia.



- 4 Ustawienie urządzenia w pojeździe. Dalsze informacje znajdują się w części "**Ustawianie urządzenia w pojeździe:**" na stronie 11.

Instalacja Acer Travel Companion serii v300 w pojeździe

Acer Travel Companion serii v200 jest dostarczany z zestawem do montażu w samochodzie i ładowarką samochodową, które mogą współdziałać z urządzeniem w pojeździe. Można wybrać miejsce montażu zestawu do montażu samochodowego na przedniej szybie samochodu z wykorzystaniem przyssawki lub na desce rozdzielczej, poprzez wykorzystanie samoprzylepnego złącza płytowego.




W niektórych krajach montaż jakichkolwiek urządzeń elektronicznych na desce rozdzielczej pojazdu jest zakazany. Przed instalacją wspornika podstawki samochodowej należy sprawdzić, czy lokalne prawo zezwala na montaż w wybranym miejscu.



.....

Niektóre nowsze modele pojazdów mogą mieć wbudowaną w szybę przednią osłonę odbijającą ciepło słoneczne. W niektórych przypadkach może ona utrudniać odbiór sygnału GPS. W przypadku napotkania tego problemu w posiadanym pojeździe, należy zakupić zewnętrzną antenę GPS. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym dostawcą Acer.



Przypomnienia dotyczące instalacji zestawu do montażu samochodowego


Podstawkę samochodową można zainstalować w pojeździe, w miejscu:

- Z gładką, płaską i wolną od zabrudzeń i tłustych plam powierzchnią
- W miejscu, w którym kierowca będzie mógł łatwo widzieć urządzenie/dosięgnąć do urządzenia, bez odrywania jego/jej oczu od drogi
- W miejscu w którym urządzenie nie będzie zasłaniało elementów sterowania samochodem lub ograniczało widoku drogi kierowcy
- W miejscu oddalonym od miejsca rozwijania poduszki powietrznej


Ustawianie urządzenia w pojeździe:

W tej części omówiona jest instalacja zestawu do montażu samochodowego na szybie przedniej pojazdu przy użyciu przyssawki. Informacje dotyczące procedur instalacji na desce rozdzielczej z użyciem samoprzylepnego złącza płytowego, zawiera Instrukcja uruchamiania Acer Travel Companion serii v200.


- 1 Oczyszczyć powierzchnię montażu przy pomocy środka do mycia szyb i czystej szmatki bawełnianej.
- 2 Jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej 15°C (60°F) należy podgrzać miejsce montażu i przyssawkę (np. suszarką do włosów), aby zapewnić silne przyssanie do szyby.
- 3 Zainstaluj podstawkę samochodową w wybranym miejscu.
 - a Przyłóż przyssawkę do wybranego miejsca tak, aby dźwignia blokowania była na górze.
 - b Przesuń dźwignię blokowania od siebie, aby utworzyć podciśnienie pomiędzy przyssawką, a powierzchnią montażową.
 - c Przed przejściem do następnej czynności upewnij się, że siła przyssania jest wystarczająca.
 - d Wstaw kołki do otworów płyty widełek podstawki samochodowej z tyłu widełek samochodowych, a następnie przesunąć widełki samochodowe w pokazanym kierunku, aż do połączenia obydwu części.




- 4 Wstaw do urządzenia kartę SD z mapą.



- 5 Włóż urządzenie na widelki samochodowe.



- 6 Po ustawieniu urządzenia w podstawce samochodowej należy podłączyć do niego ładowarkę samochodową.



Przy wyłączonym silniku samochodu, może okazać się konieczne przełączenie zapłonu pojazdu z powrotem do pozycji pośredniej. Należy sprawdzić odpowiednie informacje w podręczniku użytkownika.

Podczas ładowania wskaźnik LED zasilania świeci na pomarańczowo.



Można je uruchomić zaraz po zamontowaniu w pojeździe i po podłączeniu do gniazda zapalniczki. Przez pierwszym użyciem, zaleca się naładowanie urządzenia do pełnej pojemności. Podczas ładowania urządzenia nie należy wyłączać przełącznika baterii.

Podstawy dotyczące palmtopa Acer Travel Companion serii v200

W tej części znajduje się opis podstawowych procedur sprzętowych używania palmtopa Acer Travel Companion serii v200. Omówione są także informacje dotyczące interfejsu komend urządzenia.

Interfejs sprzętowy

Używanie podświetlenia ekranu dotykowego

W niektórych warunkach oświetlenia, może być utrudnione przeglądanie informacji dotyczących urządzenia. Po wystąpieniu takiej sytuacji należy uaktywnić podświetlenie poprzez stuknięcie ekranu w celu włączenia oświetlenia ekranu dotykowego.


Używanie gniazda SD/MMC

Acer Travel Companion serii v200 posiada gniazdo SD/MMC zgodne z szerokim zakresem kart pamięci SD oraz MMC, które można używać do wykonania kopii zapasowej lub transferu plików i danych.

Także system nawigacji GPS Acer v200 wydatnie wykorzystuje program do nawigacji. Stosowanie tego programu wymaga załadowania przez użytkowników map cyfrowych znajdujących się w urządzeniu, na karcie SD z mapą.

Aby wstawić kartę pamięci:

Chwyc pewnie urządzenie; następnie pchnij kartę do gniazda, aż do usłyszenia dźwięku systemu; sygnał ten oznacza prawidłowe osadzenie karty w gnieździe. Karta jest bezpieczna, gdy nie wystaje z gniazda.



Prawidłowe używanie karty SD



.....
Nie należy wyjmować karty SD lub wyłączać urządzenia podczas używania aplikacji. Nie należy wyłączać urządzenia lub wyjmować karty SD obliczania trasy.




.....
Zaleca się zamknięcie aplikacji do nawigacji po przyjeździe na miejsce, przed wyłączeniem urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia może powodować zawieszanie systemu.

Wykonanie kopii zapasowej karty SD

Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej karty SD. Na karcie SD znajdują się wszystkie informacje i dane niezbędne do uruchomienia oprogramowania urządzenia. Należy wykonać kopię zapasową tych danych zapisując ją na komputerze.

Aby wyjąć kartę pamięci:

Uchwyć pewnie urządzenie; następnie naciśnij górną krawędź karty, naciśnięcie karty w kierunku gniazda spowoduje jej wysunięcie. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, oznaczający zwolnienie karty. Ostrożnie wyciągnij kartę z gniazda.




Ładowanie palmtopa Acer serii v200

Na początku używania, wymagane jest ładowanie palmtopa Acer serii v200 przez 4 godziny. Zwykle, przed koniecznością ponownego doładowania, palmtop Acer serii v200 można używać przez 3 godziny.

Ładowanie przez adapter samochodowy

- 1 Podłącz ładowarkę samochodową do złącza mini USB w dolnej części palmtopa Acer serii v200.
- 2 Podłącz ładowarkę do wyjścia zapalniczki i wykonaj ładowanie przez co najmniej 4 godziny. W celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących montażu urządzenia, patrz **"Zestaw do montażu samochodowego" na stronie 8.**



Stan diody LED podczas ładowania:

- Ładowania — stałe światło pomarańczowe diody LED
- Ładowanie — stałe światło zielone diody LED



.....

Uwaga: Podczas ładowania urządzenia należy włączyć przełącznik baterii.



.....

Uwaga: Jeśli urządzenie nie będzie długo używane, należy wyłączyć przełącznik baterii.

Konserwacja systemu i pomoc techniczna dla użytkownika

Ta część zawiera informacje dotyczące używania systemu, konserwacji i rozwiązywania problemów. Znajduje się tu także lista często zadawanych pytań (FAQ) oraz informacje kontaktowe dotyczące pomocy technicznej.

Bezpieczne używanie urządzenia Acer Travel Companion serii v200



Wymienione w tym podręczniku środki ostrożności i instrukcje powinny być wykonywane w języku angielskim. Na wypadek rozbieżności pomiędzy językiem angielskim i tłumaczeniem na dowolny język, decydujące znaczenie ma oryginalny język angielski.

Środki ostrożności podczas prowadzenia pojazdu

Podczas prowadzenia pojazdu, za bezpieczne prowadzenie pojazdu odpowiada wyłącznie kierujący pojazdem. Kierowca odpowiada za zgodność ze wszystkimi przepisami ruchu drogowego. Niestosowanie wymienionych poniżej wskazówek, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała kierowcy lub innych osób.

- Nie należy wprowadzać informacji lub konfigurować urządzenia w czasie prowadzenia pojazdu. Jeśli to konieczne, przed użyciem urządzenia należy zjechać z drogi i zatrzymać się w dozwolonym i bezpiecznym miejscu.
- Kierujący pojazdem muszą cały czas mieć pełną kontrolę nad warunkami jazdy. Należy zminimalizować przeglądanie ekranu urządzenia podczas jazdy i korzystać do uzyskiwania informacji z komend głosowych.
- Nigdy nie należy umieszczać urządzenia na siedzeniu pasażera lub w dowolnym innym miejscu samochodu, skąd urządzenie mogło by zostać wyrzucone w trakcie kolizji lub nagłego zatrzymania.
- Poduszka powietrzna jest rozwijana z ogromną siłą. NIE WOLNO montować urządzenia w obszarze nad poduszką powietrzną lub w obszarze rozwijania poduszki powietrznej.

Chociaż dołożono starań, aby zapewnić dokładność informacji w bazie danych Acer Travel Companion serii v200, informacje te mogą być okresowo zmieniane. Baza danych Acer Travel Companion serii v200 nie zawiera następujących informacji:

- 1 Ograniczenia prawne (takie jak typ pojazdu, ciężar, wysokość, szerokość, ładunek i ograniczenia dotyczące szybkości)
- 2 Nachylenie drogi, wysokość i udźwig mostów i inne ograniczenia
- 3 Obszary prac konstrukcyjnych i obszary niebezpieczne; zamknięcia dróg, warunki drogowe
- 4 Warunki pogodowe
- 5 Zdarzenia awaryjne

Za używanie niebezpiecznych lub nielegalnych sugestii odpowiedzialność ponosi użytkownik. Użytkownik powinien osądzić, czy wykorzystywać informacje otrzymane poprzez używanie urządzenia.

Środki ostrożności dotyczące działania


Środki ostrożności dotyczące używania

- Nie należy używać urządzenia w miejscach narażonych na oddziaływanie wody lub wysokiej wilgotności.
- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, które mogą wystąpić w pojeździe przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych. Może to spowodować skrócenie żywotności urządzenia, uszkodzić plastikową obudowę i/lub baterię i zwiększyć zagrożenie eksplozji. Temperatura działania dla urządzenia wynosi 0 do 40 Celsjusza.

- Nie należy narażać urządzenia na nagłe i duże zmiany temperatury. Może to spowodować kondensację wilgoci urządzenia, a w rezultacie jego uszkodzenie. W przypadku wystąpienia kondensacji wilgoci należy poczekać na całkowite wyschnięcie urządzenia.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru na desce rozdzielczej samochodu. Gdy pojazd został zaparkowany, a urządzenie nie jest używane należy je zabezpieczyć przed kradzieżą i ekstremalnie wysoką temperaturą w ustronnym miejscu, poza miejscem oddziaływania bezpośrednich promieni słonecznych.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
- Nigdy nie należy dotykać płynu, który może wyciekać z pękniętego wyświetlacza ciekłokrystalicznego. Kontakt z tym płynem może spowodować wysypkę na skórze. W przypadku kontaktu płynu z wyświetlaczem ciekłokrystalicznego ze skórą lub z ubraniem należy te miejsca natychmiast wypłukać w czystej wodzie.
- Nigdy nie należy za bardzo zwiększać poziomu głośności dźwięków podczas używania słuchawek urządzenia. Zbyt wysoki poziom głośności dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
- Nigdy nie należy używać urządzenia GPS wewnątrz samolotów.

Środki ostrożności dotyczące zestawu do montażu w samochodzie

- W niektórych krajach montaż jakichkolwiek urządzeń elektronicznych na desce rozdzielczej pojazdu jest zakazany. Przed instalacją zestawu do montażu w samochodzie należy sprawdzić, stosowne przepisy lokalnego prawa.
- Niektóre nowsze modele pojazdów mogą mieć wbudowaną w szybę przednią osłonę odbijającą ciepło słoneczne. W niektórych przypadkach może ona utrudniać odbiór sygnału GPS. W przypadku napotkania tego problemu w posiadanym pojeździe, należy zakupić zewnętrzną antenę GPS. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym dostawcą Acer.



- Cykl podgrzewania i chłodzenia wewnątrz pojazdu, może w niektórych przypadkach spowodować osłabienie siły przylegania przyssawki. Należy sprawdzić uszczelnienie podciśnienia przyssawki zestawu do montażu w samochodzie w celu zapewnienia właściwego przylegania przy każdym użyciu urządzenia i w razie potrzeby zainstalować przyssawkę ponownie.
- Jeśli zestaw do montażu w samochodzie nie utrzymuje się na powierzchni należy oczyścić przyssawkę

alkoholem, a następnie zamontować ponownie. Czasami przyleganie może poprawić zwilżenie przyssawki.

- Aby uniknąć zbyt wysokiej temperatury, która może spowodować uszkodzenie zestawu do montażu w samochodzie, urządzenie należy odłączyć, gdy temperatura wewnątrz samochodu przekroczy 60°C.
- Spadek wilgotności i temperatury w nocy może spowodować zmniejszenie siły przylegania przyssawki. Dlatego, oraz ze względów bezpieczeństwa, zaleca się zdejmowanie na noc zestawu do montażu w samochodzie i urządzenia Acer Travel Companion serii v200.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania

- Nie należy przechowywać urządzenia w miejscach narażonych na oddziaływanie wody lub wysokiej wilgotności.
- Gdy urządzenie nie będzie długo używane, należy przenieść je do pomieszczenia i przechowywać w zakresie temperatur -20 do 60°C.

Środki ostrożności związane z akcesoriami i naprawą

- Z urządzeniem można używać wyłącznie akcesoria autoryzowane przez firmę Acer. Używanie niekompatybilnych akcesoriów może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia. Używanie nieautoryzowanych akcesoriów może także spowodować unieważnienie gwarancji.
- Nigdy nie należy demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć lokalnemu dostawcy Acer.

Czyszczenie palmtopa Acer Travel Companion serii v200

- Do przecierania obudowy należy użyć miękkiej, suchej szmatki (poza ekranem wyświetlacza) Do czyszczenia urządzenia nigdy nie należy używać rozpuszczalników organicznych takich jak benzyna lub rozpuszczalnik do farb. Użycie tych rozpuszczalników może spowodować deformację lub przebarwienia.
- Do czyszczenia ekranu należy stosować miękką, czystą, pozbawioną włosków szmatkę. Może być także wymagane użycie zwilżonej chusteczki do czyszczenia ekranów LCD.

Rozwiązywanie problemów dotyczących palmtopa Acer Travel Companion serii v200

Resetowanie palmtopa Acer serii v200


Jeśli palmtop Acer serii v200 przestanie reagować na naciskanie przycisków ekranowych należy wykonać reset.

Wykonywanie miękkiego resetu

Miękki reset umożliwia odświeżenie startu Acer serii v200, podobnie jako po ponownym uruchomieniu komputera. Przy miękkim resecie wszystkie zapisy i wprowadzone dane są zachowywane.

Wykonanie miękkiego resetu:


- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2 Użyj końcówki ołówka lub spinacza do papieru do naciśnięcia przycisku resetowania na panelu tylnym urządzenia.



Wykonywanie twardego resetu

Twardy reset spowoduje usunięcie daty i czasu palmtopa Acer serii v200. Podczas wykonywania twardego resetu uruchomienie urządzenia trwa trochę dłużej. Po odebraniu sygnału GPS urządzenie wykona synchronizację czasu GPS. Twardego resetu nie należy nigdy wykonywać, przed sprawdzeniem, czy problem nie zostanie rozwiązany przez miękki reset. Aby wykonać twardy reset należy zrealizować podane niżej instrukcje:

- 1 Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- 2 Przesuń przełącznik baterii na panelu tylnym urządzenia w dół i w górę, aby wykonać twardy reset urządzenia. Patrz ilustracja poniżej.



FAQ

W tej części opisane są często zadawane pytania dotyczące problemów, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia Acer Travel Companion serii v200 i proste odpowiedzi oraz rozwiązania problemów poruszanych w pytaniach.

Dlaczego nie słychać dźwięku urządzenia?

- Głośnik jest automatycznie odłączany po podłączeniu do urządzenia słuchawek. Odłącz słuchawki.
- Sprawdź, czy nie jest za bardzo wyciszona głośność urządzenia. Zwiększ głośność.

Dlaczego czasami ustalenie pozycji przez GPS trwa w urządzeniu dłużej niż 5 minut?

Jeśli poprzednia pozycja GPS znajdowała się w odległości przekraczającej 500 km lub 12 godzin od bieżącej pozycji i czasu, ustalenie przez GPS pozycji trwa znacznie dłużej niż standardowy czas TTFF. Jest to spowodowane właściwością algorytmu GPS i prędkością obrotową pomiędzy satelitami a ziemią, jest uważane za normalne i nie oznacza awarii urządzenia Acer Travel Companion serii v200.

Jak można odtworzyć system do domyślnych ustawień fabrycznych?

Wykonywanie przywracania domyślnych ustawień fabrycznych wymaga dostępu do ustawień programu do nawigacji. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku oprogramowania do nawigacji.

Czy wykonanie resetu do ustawień fabrycznych oznacza także zresetowanie GPS?

Tak, spowoduje to zresetowanie ustawień GPS.

Co można zrobić, jeśli system przestał działać normalnie?

Wykonaj miękki restart urządzenia. Przejdź do części "**Wykonywanie miękkiego resetu**" na stronie 20.

Nie można włączyć urządzenia.

Mogła zostać rozładowana bateria. Wykonaj doładowanie urządzenia. Przejdź do części "**Ładowanie przez adapter samochodowy**" na stronie 16.

Obsługa klienta

Wsparcie techniczne

Jeśli wystąpi problem związany z urządzeniem Acer Travel Companion serii v200 należy najpierw sprawdzić następujące elementy:

- Część "FAQ"
- Najnowszy podręcznik użytkownika Acer Travel Companion serii v200, można pobrać na lokalnej stronie sieci web Acer. Przejdź do <http://global.acer.com/support/>.

Jeżeli problem dalej utrzymuje się, będzie potrzebna pomoc techniczna. Sprawdź stronę sieci web <http://global.acer.com/about/webmaster.htm/> w celu uzyskania informacji jak i gdzie kontaktować się z regionalnymi punktami serwisowymi Acer.

Gwarancja produktu

Sprawdź *Karta gwarancyjna Acer Travel Companion serii v200* w celu uzyskania szczegółów dotyczących warunków objęcia gwarancją urządzenia Acer Travel Companion serii v200.

Specyfikacje systemu

W tym rozdziale wymienione są właściwości i specyfikacje operacyjne urządzenia Acer Travel Companion serii v200.

Wydajność

- Jednostka centralna 300 MHz 32-bitowa RISC
- Pamięć systemowa:
 - 64 MB SDRAM
 - Pamięć flash ROM 64 MB NAND
- Microsoft® Windows CE.NET 5.0™ (z obsługą siedemnastu języków europejskich)

Wyświetlacz

- QVGA 3,5" (z mikrodobiciami; TMR) z panelem dotykowym
- rozdzielczość 320 x 240
- obsługa kolorów 65536 (64K)

Audio

- Wbudowany głośnik 1W
- 3,5 mm gniazdo słuchawek stereo

Złącze USB

- 5 pinowe złącze/ladowarka mini USB
- Parametry zasilania USB: 5V, 2A

Rozszerzenia

- Gniazdo SD/MMC do oprogramowania do nawigacji i do map

Bateria

- Bateria litowo-jonowa o pojemności 1100 mAh z możliwością ponownego ładowania
- Żywotność baterii
 - Używanie oprogramowania do nawigacji: 3 godziny
- 4 godzinny czas ładowania z pełnego rozładowania do pełnego naładowania



Aby uniknąć utraty danych, po rozładowaniu baterii należy ładować urządzenie przez 30 minut.

Konstrukcja i ergonomia

- Cienka, lekka i stylowa konstrukcja

Specyfikacje	Wymiary
Długość	95 mm
Wysokość	79 mm
Głębokość	25 mm
Ciężar	172 g

- Specjalne klawisze i przyciski
 - Przełącznik zasilania
 - Przełącznik sterowania głośnością
 - Przycisk resetu oprogramowania
 - Przełącznik baterii

Specyfikacje dotyczące środowiska

Temperatura:

- Działanie: 0° do 40° Celsjusza
- Przechowywanie: -20° do 60° Celsjusza

Wilgotność względna (bez kondensacji): 20% do 90% RH

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i wygody

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie podane instrukcje. Ten dokument należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Wykonaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje oznaczone na produkcie.

Wyłączanie produktu przed czyszczeniem

Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od ładowarki. Nie należy używać środków czyszczących w płynie lub w aerozolu. Do czyszczenia należy używać wilgotną ściereczkę.

Produkt ten należy odłączyć podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi i gdy nie będzie długo używany.

OSTRZEŻENIE dotyczące dostępności

Upewnij się, że gniazdo zasilające, do którego podłączony będzie przewód zasilający jest łatwo dostępne i że znajduje się w pobliżu operatora urządzenia. Aby odłączyć od urządzenia zasilanie należy wyłączyć wtykę przewodu zasilającego od gniazda zasilania.

Ostrzeżenia

- Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody.
- Nie należy ustawiać tego produktu na niestabilnych wózkach, stojakach lub stołach. Upadek produktu może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Szczeliny i otwory w obudowie, z tyłu i pod spodem, służą do wentylacji, zapewniają sprawne działanie produktu i zabezpieczają go przed przegrzaniem. Nie należy ich przykrywać ani blokować. Szczelin nie należy blokować poprzez ich umieszczenie na łóżku, sofie lub innej podobnej powierzchni. Nigdy nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu grzejników lub mierników ciepła lub w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidłowa wentylacja.
- Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny obudowy ponieważ może to spowodować dotknięcie do miejsc będących pod niebezpiecznym napięciem, a w następstwie pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nigdy nie należy dopuścić do przedostania się do produktu żadnych płynów.
- Aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów i zabezpieczenia przed wyciekami baterii nie należy umieszczać produktu na drgającej powierzchni.
- Nigdy nie należy używać produktu w czasie uprawiania sportu, podczas ćwiczeń lub w innych miejscach narażonych na wibracje, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzeń, a nawet zagrożenia ekspozycji zestawu baterii litowej.

OSTRZEŻENIE dotyczące słuchania

W celu zabezpieczenia słuchu należy wykonać następujące instrukcje.

- Zwiększ stopniowo głośność, aż do uzyskania wyraźnego i wygodnego poziomu dźwięku.
- Nie należy zwiększać poziomu głośności po wykonaniu regulacji.
- Nie należy zwiększać głośności do poziomu zapobiegającego słyszeniu dźwięków z otoczenia.
- Głośność należy zmniejszyć, jeśli nie słychać ludzi znajdujących się w pobliżu.

Korzystanie z zasilania prądem elektrycznym

- Ten produkt może być zasilany prądem elektrycznym o parametrach wskazanych na etykiecie. Przy braku pewności co do dostępnego zasilania należy skontaktować się z lokalnym zakładem energetycznym.
- Nie należy umieszczać na przewodzie zasilającym żadnych przedmiotów. Nie należy umieszczać tego produktu w miejscach, gdzie przewód zasilający może być nadeptywany przez ludzi.
- Nie należy przeciążać gniazda zasilania, listwy zasilającej lub rozgałęźnika podłączenie do niego zbyt wielu urządzeń. Łączne obciążenie systemu nie powinno przekroczyć 80% obciążenia znamionowego obwodu. Jeśli wykorzystywane są listwy zasilające, obciążenie nie powinno przekraczać 80% obciążenia wejściowego listwy zasilającej.

Serwisowanie produktu

Nie należy naprawiać tego produktu samodzielnie, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może spowodować narażenie użytkownika na miejsca znajdujące się pod niebezpiecznym napięciem lub inne niebezpieczeństwa. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi.

Produkt ten należy odłączyć od gniazda ściennego i przekazać go do naprawy wykwalifikowanemu personelowi, gdy:

- wtyka jest uszkodzona, ucięta lub nadpalona
- do produktu przedostał się płyn
- produkt został narażony na oddziaływanie deszczu lub wody
- produkt został upuszczony lub uszkodzona została jego obudowa
- produkt wykazuje wyraźną zmianę wydajności, co oznacza konieczność naprawy
- produkt nie działa normalnie mimo wykonania instrukcji działania



Uwaga: Regulować można tylko te elementy, które wskazane są w instrukcjach działania, ponieważ nieprawidłowa regulacja innych elementów sterowania może spowodować uszkodzenie i często wymaga dodatkowego nakładu pracy wykwalifikowanego technika w celu odtworzenia normalnego działania.

Bateria

Ten produkt wykorzystuje baterię litowo-jonową. Nie należy używać go w miejscach wilgotnych, mokrych i/lub podatnych na korozję. Nie należy ustawiać przechowywać lub pozostawiać produktu w pobliżu źródła ciepła, w miejscu o wysokiej temperaturze, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, w kuchence mikrofalowej lub w pojemniku próżniowym i nie należy narażać go na oddziaływanie temperatury przekraczającej 60°C (140°F). Niezastosowanie się do tych wskazówek może spowodować wyciek baterii litowo-jonowej, eksplozję lub zapłon i/lub spowodować uszkodzenie. Nie należy przebijać, otwierać lub demontować baterii. W przypadku kontaktu z płynami przy przecieku baterii należy przepłukać to miejsce wodą i zgłosić się jak najszybciej do lekarza. Ze względów bezpieczeństwa dla przedłużenia żywotności baterii, ładowanie nie powinno być wykonywane w niskich temperaturach (poniżej 0°C/32°F) lub w wysokich temperaturach (powyżej 40°C/104°F).

Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie i dodatki mogą zawierać małe części. Należy trzymać je poza zasięgiem dzieci.

System globalnego pozycjonowania

GPS (Global Positioning System [System globalnego pozycjonowania]) to satelitarny system udostępniający informacje na temat miejsca i czasu na całym globie. System GPS działa i jest kontrolowany pod wyłącznym nadzorem władz krajowych, odpowiedzialnych za jego dostępność i dokładność. Jakkolwiek zmiany dostępności i dokładności GPS lub warunków środowiskowych, mogą wpływać na działanie urządzenia. Firma Acer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność i dokładność GPS.

Ostrożność podczas używania

Podczas korzystania z tego urządzenia GPS do nawigacji przy prowadzeniu pojazdu należy zachować ostrożność.

Montaż w samochodzie

Podczas montażu palmtopa ACER v200 w samochodzie należy zachować szczególną ostrożność. Przed montażem należy uważnie przeczytać opis z części **"Ustawianie urządzenia w pojeździe:" na stronie 11**. ACER v200 należy zamontować w sposób zgodny z właściwymi przepisami i zaleceniami producenta. Niezastosowanie się do zaleceń prawidłowego montażu Acer v200, może spowodować uszkodzenie pojazdu i poważne obrażenia kierowcy pojazdu i innych użytkowników drogi. Palmtop ACER v200 jest montowany w samochodzie na odpowiedzialność użytkownika.

Miejsca zagrożone wybuchem

Urządzenie należy wyłączyć w miejscach o atmosferze potencjalnie zagrażającej wybuchem i stosować się do wszystkich znaków i instrukcji. Atmosfera zagrażająca wybuchem obejmuje obszary, gdzie zwykle znajdują się polecenia wyłączenia silnika pojazdu. Iskry w takich miejscach mogą spowodować wybuch lub pożar, a w rezultacie obrażenia lub nawet śmierć. Urządzenie należy wyłączyć w miejscach tankowania paliwa, takich jak pompy paliwa na stacjach benzynowych. Należy stosować się do ograniczeń dotyczących używania sprzętu radiowego w składach paliwowych, magazynach i obszarach dystrybucji; w pobliżu instalacji chemicznych lub w trakcie operacji przedmuchiwania. Obszary z potencjalnie wybuchową atmosferą są często, ale nie zawsze wyraźnie oznaczone. Obejmują one miejsca pod pokładem łodzi, urządzenia do transferu lub magazynowania chemikaliów, pojazdy napełnione gazem ropopochodnym (takim jak propan lub butan) i miejsca, gdzie powietrze zawiera chemikalia lub cząstki takie jak ziarno, kurz lub cząstki metalu.

Instrukcje dotyczące usuwania

Nie należy wyrzucać tego urządzenia elektronicznego, po jego zużyciu do pojemnika z odpadami domowymi. Aby zminimalizować zanieczyszczenie i zapewnić maksymalną ochronę środowiska naturalnego urządzenie należy przekazać do recyklingu. Dalsze informacje dotyczące przepisów WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment [Odpady zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych]) znajdują się na stronie <http://global.acer.com/about/sustainability.htm>



Zalecenia dotyczące rtęci

Dla projektorów lub produktów elektronicznych zawierających monitor lub wyświetlacz LCD/CRT:
Lampa(y) wewnątrz produktu zawiera rtęć i musi zostać przetworzona lub usunięta zgodnie z prawem lokalnym, stanowym lub federalnym. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Electronic Industries Alliance pod adresem www.eiae.org. Specyficzne informacje dotyczące usuwania lampy znajdują się na stronie www.lamprecycle.org.



Wskazówki i informacje dotyczące wygodnego używania

Zbyt długie korzystanie z komputerów może powodować zmęczenie oczu i ból głowy. Zbyt długa praca przed komputerem może spowodować obrażenia fizyczne. Długie okresy pracy, nieprawidłowa postawa, złe nawyki pracy, stres, nieodpowiednie warunki pracy, zdrowie osobiste i inne czynniki także zwiększają niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń.

Nieprawidłowe używanie komputera może doprowadzić do syndromu choroby nadgarstków, zapalenia ścięgien, zapalenia pochewki ścięgna lub inne zaburzenia mięsno-szkieletowe. Następujące symptomy mogą wystąpić w rękach, nadgarstkach, ramionach,

barkach, szyji lub plecach:

- zdrętwienie lub pieczenie albo mrowienie
- ból, rozdrażnienie lub zwiotczenie
- ból, opuchlizna lub dreszcze
- sztywnienie i napięcie
- chłód i osłabienie

Jeśli występują te symptomy lub okresowo występują inne symptomy albo utrzymujący się dyskomfort i/lub ból związany z używaniem komputera należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i poinformować wydział zdrowia i bezpieczeństwa firmy.

Następująca część zawiera wskazówki dotyczące bardziej wygodnego używania komputera.

Znajdowanie wygodnego miejsca

Miejsce wygodne dla użytkownika można ustalić poprzez regulację kąta widzenia z użyciem podpórki pod stopy lub podniesienie wysokości siedziska w celu uzyskania maksymalnej wygody. Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- należy wystrzegać się zbyt długiego pozostawania w jednej stałej pozycji
- należy unikać pochylania się do przodu i/lub pochylania do tyłu
- należy regularnie wstawać i spacerować w celu usunięcia zmęczenia mięśni nóg
- należy stosować krótkie przerwy w celu rozluźnienia szyi i ramion
- należy unikać napinania mięśni lub wzruszania ramionami
- należy prawidłowo zainstalować zewnętrzny wyświetlacz, klawiaturę i mysz w wygodnym zasięgu
- jeśli na monitorze wyświetlane są nie tylko dokumenty należy go ustawić na środku biurka w celu zminimalizowania zmęczenia karku

Dbanie o widok

Długie godziny oglądania, stosowanie nieprawidłowych okularów lub szkieł kontaktowych, blask słońca, zbyt jasne oświetlenie pomieszczenia, nieprawidłowa ostrość ekranów, bardzo mały rozmiar czcionki i niski kontrast wyświetlaczy, powodują zmęczenie oczu. następujące części zawierają sugestie dotyczące zmniejszenia zmęczenia oczu.

Oczy

- Należy często zapewniać odpoczynek dla oczu
- Należy stosować regularne przerwy w oglądaniu, odwracając wzrok od monitora i skupiając wzrok na odległym punkcie.
- Należy często mrugać, aby zapobiec wysuszeniu oczu.

Wyświetlacz LCD

- Należy utrzymać czystość ekranu.
- Należy wyregulować jasność i/lub kontrast wyświetlacza do wygodnego poziomu w celu zwiększenia czytelności tekstu i wyraźności grafiki.
- Odblask słońca można wyeliminować przez:
 - ustawienie wyświetlacza bokiem w kierunku okna lub innego źródła światła
 - minimalizacja światła pomieszczenia poprzez stosowanie żaluzji, rolet lub zasłon
 - używanie światła punktowego
 - zmiana kąta widzenia
 - używanie filtra zmniejszającego odbicia
- Należy unikać ustawiania wyświetlacza pod niewygodnym kątem widzenia.
- Należy unikać zbyt długiego zaglądania w źródła silnego światła, takie jak otwarte okna.

Rozwijanie dobrych nawyków pracy

Aby praca z komputerem była bardziej relaksująca i produktywna należy rozwinąć następujące nawyki pracy:

- Należy wykonywać regularne i częste przerwy.
- Należy wykonywać ćwiczenia rozciągające.
- Możliwie jak najczęściej należy wychodzić na świeże powietrze.

- Należy regularnie wykonywać ćwiczenia i dbać o zdrowie.



.....

Uwaga: Dalsze informacje znajdują się w części "**Dodatek A: Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa**" na stronie 31.

Dodatek A:

Uwagi dotyczące przepisów i bezpieczeństwa

Ten dodatek zawiera ogólne uwagi dotyczące PDA.

Uwaga FCC

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami może powodować uciążliwe zakłócenia komunikacji radiowej.

Nie ma jednak żadnych gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radia lub telewizji, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia zaleca się, aby użytkownik usunął te zakłócenia poprzez wykonanie jednej lub więcej następujących czynności:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępów między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu niż odbiornik.
- Kontakt ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Kable ekranowane

W celu zachowania zgodności z przepisami FCC wszystkie połączenia z innymi urządzeniami komputerowymi muszą być wykonane z wykorzystaniem kabli ekranowanych.

Uwaga: Urządzenia peryferyjne

Do tego urządzenia można podłączyć wyłącznie urządzenia peryferyjne (urządzenia wejścia/wyjścia, terminale, drukarki, itd.), posiadające certyfikat zgodności z ograniczeniami klasy B. Działanie urządzeń peryferyjnych nieposiadających certyfikatu spowoduje prawdopodobnie zakłócenia odbioru radia i telewizji.

Ostrzeżenie

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia producenta, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z tego komputera, zagwarantowanego przez Federal Communications Commission (Federalną komisję łączności).

Warunki działania

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.

Uwaga: Użytkownicy na terenie Kanady

To urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Deklaracja zgodności z krajami Unii Europejskiej

Niniejszym, firma Acer deklaruje, że ten notebook serii PC jest zgodny z istotnymi wymaganiami i innymi stosownymi zastrzeżeniami Dyrektywy 1999/5/EC. (W celu uzyskania kompletu informacji należy odwiedzić stronę sieci web <http://global.acer.com/products/pda/reg/index.htm>)

Zgodność z wymaganiami certyfikacji na terenie Rosji



ME61

Oświadczenie dotyczące pikseli LCD

Wyświetlacz LCD jest wytwarzany z wykorzystaniem technik o wysokiej precyzji. Niemniej jednak, niektóre piksele mogą zostać utracone lub mogą być wyświetlane w postaci czarnych lub czerwonych punktów. Nie ma to wpływu na zapisany obraz i nie oznacza nieprawidłowego działania.

Deklaracja zgodności z przepisami Federalnej Komisji ds. Komunikacji

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.

Za tę deklarację jest odpowiedzialny następujący lokalny producent/importer:

Nazwa produktu:	PDA
Numer modelu:	v200
Typ maszyny:	v200
Numer SKU:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z lub A ~ Z)
Nazwa strony odpowiedzialnej:	Acer America Corporation
Adres strony odpowiedzialnej:	2641 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 USA
Osoba kontaktowa:	Mr. Young Kim
Tel:	408-922-2909
Faks:	408-922-2606



Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China



Declaration of Conformity

We,
Acer Computer (Shanghai) Limited
3F, No. 168 Xizang medium road, Huangpu District,
Shanghai, China

Contact Person: Mr. Easy Lai
Tel: 886-2-8691-3089 Fax: 886-2-8691-3000
E-mail: easy_lai@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product:	Travel Companion
Trade Name:	Acer
Model Number:	v200
SKU Number:	v2xxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 89/336/EEC, amended by 92/31/EEC and 93/68/EEC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2003, AS/NZS CISPR22:2002, Class B
- EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
- EN61000-3-2:2000, Class D
- EN61000-3-3:1995 + A1:2001

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1:2001

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment



Easy Lai// Director
Acer Computer (Shanghai) Limited

Rozdział

F

Funkcje

- rozszerzenia 24
- zestaw baterii 24

O

obsługa klienta 23

omówienie systemu

- panele górny i dolny 7
- panele lewy i prawy 6
- panele przedni i tylny 5

R

Resetowanie 20

W

wykonanie kopii zapasowej karty SD 15

Właściwości

- audio 24
- połączeń 24
- wyświetlacza 24
- właściwości palmtopa travel companion
- ergonomia 25

Z

Zestaw do montażu w samochodzie 8