

## Manual de Acesso Rápida do monitor LCD da Acer


### Instruções Importantes sobre Segurança

Leia cuidadosamente as seguintes instruções. Guarde este manual para consulta posterior.




1. Para limpar o ecrã do Monitor LCD:
  - Desligue o Monitor LCD e desligue o cabo CA.
  - Aplique uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.
2. Não coloque o Monitor LCD perto de uma janela. A exposição do monitor à chuva, humidade ou luz do sol pode danificá-lo gravemente.
3. Não faça pressão sobre o ecrã LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes no ecrã.
4. Não remova a caixa ou tente reparar a unidade sozinho. A manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por um técnico autorizado.
5. Guarde o Monitor LCD numa sala com uma temperatura ambiente entre -20° ~ 60°C (ou -4° ~ 140°F). Se guardar o Monitor LCD em temperaturas fora destes limites pode causar danos permanentes.
6. Se qualquer uma das seguintes situações ocorrer, desligue imediatamente o monitor e chame um técnico autorizado.
  - \* O cabo do sinal do Monitor para o PC está desgastado ou danificado.
  - \* Deixou cair líquido para o Monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
  - \* O Monitor LCD ou a caixa foi danificado.

### Instruções de instalação




1	Auto	Configuração automática	Se o OSD estiver activo, prima para sair. Se o OSD estiver inactivo, prima e o monitor optimiza automaticamente a posição da imagem, "clock" e fase da imagem.
2	<	Menos	Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.
3	>	Mais	Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.
4	Menu	OSD manual	Prima para visualizar o OSD. Prima de novo para sair.
5		fonte de alimentação	Ligar/desligar Verde: ligado Laranja: em modo de descanso

### Ligar o Monitor a um Computador



- Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação do computador.
- Ligue os conectores azuis do cabo VGA ao conector de sinal do monitor e o conector de vídeo na parte traseira do computador. Aperte os parafusos do conector.
- Ligue o cabo de alimentação do monitor à entrada na parte traseira do monitor.
- Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma ficha eléctrica.
- Ligue o computador e monitor.

### Montar o Monitor na Base



- Remova a base do monitor da caixa e coloque-a numa superfície estável e plana.
- Remova o monitor e monte-o na base. Certifique-se que ouve o som de encaixe.

### Conteúdo da embalagem

Monitor LCD	
Cabo de Alimentação	
Manual do utilizador (CD)	(CD) 
Manual de Acesso rápido	
Cabo VGA	