




Краткое руководство по эксплуатации ЖК-монитору Acer

Правила техники безопасности				
Внимательно прочтите следующие инструкции. Рекомендуется сохранить данное руководство для дальнейших уточнений.				
	<p>1. Чистка экрана ЖК-монитора: --отключите питание монитора и выдерните шнур питания из розетки; --смочите ткань чистящим веществом, не содержащим растворителей, и аккуратно протрите экран</p> <p>2. Не размещайте ЖК-монитор около окна. Воздействие влаги, дождевых капель или солнечного света может серьезно повредить монитор.</p> <p>3. Избегайте сильного давления на экран ЖК-монитора, это может привести к его повреждению.</p> <p>4. Не открывайте кожух монитора и не пытайтесь производить обслуживание или ремонт монитора самостоятельно. Обслуживание и ремонт монитора должны производиться квалифицированным персоналом.</p> <p>5. Температура хранения монитора лежит в диапазоне от -20° до 60°C. В случае несоблюдения температуры хранения монитор может выйти из строя.</p> <p>6. При обнаружении одной из следующих неисправностей немедленно выдерните шнур питания монитора из розетки и свяжитесь с представителем сервисной службы. * * Поврежден или износился кабель от монитора и ПК * * Внутрь монитора попала жидкость или монитор попал под дождь * * Поврежден экран или корпус монитора.</p>			
1	Auto-matico	Автонастройка	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выйти из него. Если экранное меню не выведено, нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически настроить положение изображения на экране, а так же его частоту и фазу	
2	<	Минус	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню.	
3	>	Плюс	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню. Если экранное меню не выведено,	
4	Menu	Выход экранного меню	Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести экранное меню. Чтобы выйти из экранного меню, нажмите еще раз.	
5		Сеть	Выключатель питания Зеленый: монитор включен. Оранжевый: монитор в режиме энергосбережения.	

Подключение монитора к компьютеру	
	Отключите компьютер и выдерните сетевой шнур из розетки
	Подключите синий разъем сигнального кабеля монитора к синему выходу видеоплаты задней части компьютера. Закрутите руками винты на разъеме
	Подключите шнур питания монитора к сетевому гнезду, расположенному на задней стенке монитора.
	Подключите компьютер и монитор к электрическим розеткам
	Включите компьютер и монитор.

Установка монитора на подставку	
	Возьмите из коробки подставку для монитора и положите ее на ровную, устойчивую поверхность.
	Извлеките из коробки монитор и установите его на подставку. Во время установки вы должны услышать щелчок

Регулировка монитора			
			
1	Auto-matico	Автонастройка	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выйти из него. Если экранное меню не выведено, нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически настроить положение изображения на экране, а так же его частоту и фазу
2	<	Минус	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню.
3	>	Плюс	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню. Если экранное меню не выведено,
4	Menu	Выход экранного меню	Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести экранное меню. Чтобы выйти из экранного меню, нажмите еще раз.
5		Сеть	Выключатель питания Зеленый: монитор включен. Оранжевый: монитор в режиме энергосбережения.

Комплект поставки	
ЖК-монитор	
Шнур питания	
Руководство (компакт-диск)	
Краткое руководство по эксплуатации	
Кабель VGA	