

Monitor LCD Acer

Guía de Inicio Rápido

Importante

Nota: Este producto sólo puede operar con los accesorios incluidos de alimentación de energía.

Antes de instalar su monitor LCD, considere lo siguiente con referencia a las condiciones bajo las cuales se va a instalar el monitor:

- ◆ Asegúrese que el voltaje del producto concuerda con el voltaje local.
- ◆ No permita que menores de edad operen el producto solos.
- ◆ Para más información acerca de la seguridad, por favor lea el manual en el CD-ROM incluido.
- ◆ Para minimizar la reflexión del monitor, proteger sus ojos y asegurar una calidad óptima, no instale su monitor LCD cerca de ventanas o con luz desde atrás. Mantenga el monitor alejado de sus ojos por lo menos 30 cm.
- ◆ El borde superior del monitor debe estar un poco más alto que su línea de visión.
- ◆ Ajuste los ángulos de inclinación posterior y frontal del monitor con base en su ángulo visual de manera que pueda ver el monitor de manera confortable.

Componentes y accesorios

Pantalla LCD



Cable de señal D-Sub




Guía de Inicio Rápido




Manual del usuario (CD-ROM)



Cable de alimentación



Cable de señal DVI (opcional)



Guía de Instalación


Instalación rápida

Nota: Lea la sección [Importante] cuidadosamente antes de comenzar la instalación.

Complete los pasos siguientes para realizar una instalación rápida: (Consulte la figura)


Montar la base de la pantalla

- Saque la base de la caja y colóquela en una mesa plana.
- Saque la pantalla LCD de la caja de cartón y móntela junto con la base y el riel. Escuchará un clic cuando la pantalla y la base estén correctamente acopladas.



Conexión con su PC


- Asegúrese de que la fuente de alimentación de su PC está apagada y que el enchufe de alimentación está desconectado.
- Conecte y fije ambos extremos del cable de señal a su PC y a la pantalla LCD respectivamente.
- Conecte el cable de alimentación proporcionado a la pantalla LCD.
- Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
- Conecte las fuentes de alimentación de su PC y de la pantalla LCD.



- ❶ Cable de alimentación
- ❷ Cable de señal DVI (opcional)
- ❸ Cable de señal D-Sub

Ajuste del monitor

Definición de teclas



| | | | |
|---|------------|------------------------|--|
| 1 | | Fuente de alimentación | Encendido/Apagado Indicación verde: alimentación conectada y funcionando con normalidad Indicación naranja: estado de reposo en el modo de ahorro de energía Indicación sin color: apagado |
| 2 | Menú | Menú en pantalla OSD | Presione este botón para entrar en el menú OSD. Presiónelo de nuevo para salir de dicho menú. |
| 3 | > | Más | Presione este botón para realizar una selección o un ajuste cuando el menú OSD esté visible. |
| 4 | < | Menos | |
| 5 | Automático | Ajuste automático | Presione este botón para salir del modo manual cuando el menú OSD esté visible. Presione este botón para optimizar automáticamente la posición, fase y reloj de la pantalla cuando el menú OSD no esté visible. |