

Acer LCD monitor Návod na rychlou instalaci (QSG)**Důležité bezpečnostní pokyny**

Pečlivě si přečtěte následující instrukce. Uschověte tuto příručku pro budoucí využití.

1. Čištění LCD monitoru;
 - Vypněte LCD monitor a odpojte jej ze sítě..
 - Nastříkejte na hadík čisticí prostředek bez rozpouštědel a jemně obrazovku otřete..
2. Neumistujte LCD monitor do blízkosti okna. Vystavením monitoru dešti, vodě, vlhkému nebo slunci jej můžete vážně poškodit.
3. Netlačte na LCD obrazovku. Přílišným tlakem můžete způsobit trvalé poškození obrazovky.
4. Nesnímejte kryt ve snaze opravit tento přístroj sami. Jakékoli servisní opravy by měl provádět jen autorizovaný technik.

5. LCD monitor skladujte v mírnosti s pokojovou teplotou od 20°C do 60°C.

Skladováním monitoru mimo tento rozsah by mohlo dojít k trvalému poškození.

6. Pokud dojde k něčemu z následujících bodů, okamžitě monitor odpojte a přivolejte autorizovaného technika.


- Kabel přenášející signál od monitoru do PC je roztrhaný nebo poškozený.
- Kapalina vylítá do LCD monitoru nebo byl monitor vystaven dešti.
- LCD monitor nebo obal je poškozen.

Obsah balení



LCD Monitor	Kabel pro přívod el. energie	Audio kabel	Kabel VGA	DVI kabel	Uživatelská příručka (CD)	Příručka rychlého spuštění
-------------	------------------------------	-------------	-----------	-----------	---------------------------	----------------------------

Montáž monitoru s podstavcem



1. Umístěte monitor na stojan.
2. Připojte stojan na hrdlo monitoru, podél drážek.

**Zapojování monitoru k počítači**

Vytáhněte kolík ze stojanu displeje podle obrázku a potom nastavte výšku. Všimněte si, že po vytažení kolíku byste měli zařízení postavit na stůl, abyste předešli vysunutí horní části displeje. (jen u h / r)



1. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel počítače.
2. Připojte videokabel do zádičky VGA IN na monitoru a do zádičky výstupu na videokartě počítače. Utáhněte šrouby na konektoru.
3. Připojte videokabel do zádičky DVI-D IN na monitoru a do zádičky výstupu na videokartě počítače. Utáhněte šrouby na konektoru.
4. Pomoci audio kabelu propojte zádičku (AUDIO IN) na monitoru s počítačem.
5. Zasuňte napájecí kabel monitoru do napájecího portu na zadní straně monitoru.
6. Zapojte napájecí kabely vašeho počítače a monitoru do nedaleké elektrické zásuvky.
7. Zapněte hlavní vypínač na zadní straně monitoru a zapněte počítač.

**Používání monitoru**

1	AUTO	AUTO	Pokud je OSD aktivní, stisknutím opusťte volby v OSD. Pokud OSD není aktivní stiskněte a monitor automaticky upraví polohu, zaoštření a frekvenci vašeho displeje.
2/3	< >	MINUS/ PLUS	Pokud je OSD aktivní, stisknutím zvolte nebo upravte volby OSD. Pokud OSD není aktivní, stiskněte jednou, poté stiskněte tlačítka označená MINUS nebo PLUS a upravte sílu zvuku..
4	MENU	Funkce OSD	Stisknutím si zobrazíte OSD. Opětovným stisknutím zadáte volbu do OSD.
5	power	NAPÁJENÍ	Napájení zapnuto/vypnuto Zelená: napájení zapnuto Oranžová: režim spánku