

Guida rapida per il monitor Acer LCD

Norme di sicurezza importanti



Leggere con attenzione le seguenti istruzioni. Questo manuale deve essere conservato per eventuali riferimenti futuri.

1. Pulizia dello schermo del monitor LCD;
 - Spegnerne il monitor LCD e togliere il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
 - Spruzzare un soluzione priva di solventi su un panno e pulire lo schermo con delicatezza.
2. Non sistemare il monitor LCD in prossimità di finestre. L'esposizione del monitor a pioggia, acqua o luce del sole può danneggiarlo gravemente.
3. Non esercitare pressione sullo schermo del monitor LCD. La pressione eccessiva può provocare danni permanenti allo schermo.
4. Non rimuovere la copertura e non cercare di eseguire da sé la manutenzione di questa unità. Gli interventi di manutenzione di qualsiasi natura devono essere effettuati da un tecnico autorizzato.
5. Conservare il monitor LCD in un ambiente con temperatura da -20° a 60°C (o da -4° a 140°F). Conservare il monitor a temperature diverse può provocare danni permanenti.
6. Qualora si verificasse una delle condizioni riportate di seguito, scollegare immediatamente il monitor e rivolgetevi ad un tecnico autorizzato.


* Il cavo di collegamento tra il monitor e il PC è logorato o è danneggiato.

* È stato versato del liquido sul monitor LCD o il monitor è stato esposto alla pioggia.

* Il monitor LCD o il guscio sono danneggiati.


Contenuto della confezione

- | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Monitor LCD | Adattatore AC/DC | Cavo VGA | Cavo di alimentazione | Cavo audio | Manuale utente (CD) | Guida rapida |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|




Istruzioni di montaggio

- Posizionare delicatamente la base del monitor sulla scrivania.
- Collocare il monitor su un tavolo o una superficie piana.




Collegare il monitor al computer

- Spegnerne il computer e staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Collegare il cavo del segnale alla presa di uscita VGA della scheda grafica del computer, quindi avvitate le viti di sicurezza del raccordo.
- Collegare il monitor LCD al computer con il cavo audio, inserendo la presa di entrata del cavo.
- Connettere la presa dell'adattatore AC/DC alla presa (DC IN) del monitor, quindi inserite il cavo di alimentazione nell'adattatore e in una presa elettrica propriamente messa a terra.
- Accendere computer e monitor.



Regolazione delle impostazioni di visualizzazione



	POWER	on/off (accesso/spento) Blu: acceso Arancione: in attesa
1	POWER	on/off (accesso/spento) Blu: acceso Arancione: in attesa
2	MENU	Funzioni OSD Premere per visualizzare il menu OSD. Se lo OSD è attivato, premere per una selezione OSD.
3	PIU'	Se lo OSD è attivato, premere per scegliere o modificare le opzioni OSD. Se lo OSD non è attivato, premere una volta, e poi premere il tasto ^ oppure v per regolare il volume.
4	MENO	Se lo OSD è attivato, premere per scegliere o modificare le opzioni OSD. Se lo OSD non è attivato, premere una volta, e poi premere il tasto ^ oppure v per regolare il volume.
5	AUTO	Se lo OSD è attivato, premere di nuovo per una selezione OSD. Se lo OSD non è attivato, premere e il monitor otterrà automaticamente la posizione, la nitidezza e l'orologio del vostro display.