

Série Aspire 5730Z/5730/5330

Guia rápido

Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido da Série Aspire 5730Z/5730/5330
Edição Original: 07/2008

Poderá haver alterações periódicas às informações contidas na presente publicação sem qualquer obrigação de notificação sobre tais revisões ou alterações. As eventuais alterações serão incorporadas nas novas edições deste manual ou de documentos e publicações suplementares. A empresa não faz quaisquer afirmações nem garantias, sejam elas expressas ou implícitas, relativamente aos conteúdos da presente, e rejeita especificamente as garantias implícitas relativamente à comercialidade e à aptidão para um fim específico.

Escreva o número de modelo, número de série, data e local de aquisição no espaço em baixo. O número de série e o número de modelo encontram-se na etiqueta afixada no computador. Toda a correspondência relativa à sua unidade deve incluir o número de série, o número de modelo e as informações relativas à aquisição.

Nenhuma parte da presente publicação pode ser reproduzida, guardada em sistemas de armazenamento de dados ou transmitida, de alguma forma ou através de qualquer meio, seja ele electrónico, mecânico, por fotocópia, gravação ou de outra forma, sem a autorização prévia e por escrito da Acer Incorporated.

Computador Portátil Série Aspire 5730Z/5730/5330

Número de Modelo: _____

Número de Série: _____

Data de Compra: _____

Local de Aquisição: _____

Acer e o logótipo Acer são marcas comerciais registadas da Acer Incorporated. Nomes ou marcas de produtos de outras companhias são usados aqui apenas para fins de identificação e pertencem às respectivas companhias.

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o cartaz **Para principiantes...** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série Aspire** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos Aspire. Abrange tópicos básicos como a Empowering Technology da Acer, utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **Manual Genérico do utilizador** e o **AcerSystem User Guide** abaixo mencionados referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Estas situações aparecem marcadas no texto com referências como "apenas para determinados modelos".

O **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **AcerSystem User Guide**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

- 1 Clique em  **Iniciar, Definições, Painel de controlo.**
- 2 Clique em **AcerSystem User Guide**.



.....

Nota: é necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **AcerSystem User Guide** (Manual do Utilizador AcerSystem) é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte**.

Relação do seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz **Para principiantes...**, deixe-nos mostrar-lhe o seu novo computador portátil Acer.

Visão frontal



#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam Acer Crystal Eye	WebCam para comunicação por vídeo (apenas para determinados modelos).
2		Ecrã de visualização	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador.
3		Botão de alimentação	Liga e desliga o computador.
4		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de som estéreo.
5/7		Botões de activação rápida	Botões para abrir programas utilizados com maior frequência. Consulte " Manual Genérico do utilizador " para informações mais detalhadas.
6	VOL+/ VOL-	Aumentar volume/ Diminuir volume	Aumentar volume do sistema/diminuir volume do sistema.
8		Descanso de mãos	Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador.
9		Indicadores de estado	Díodos emissores de luz (LEDs) que acendem para mostrar o estado das funções e componentes do computador. Consulte " Manual Genérico do utilizador " para informações mais detalhadas.
10		Botões de clicar (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito do rato.
11		Ecrã táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque que funciona como um rato de computador.
12		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
13		Teclado	Para introduzir dados no computador.
14		Tecla Empowering	Abrir o Acer Empowering Technology.

Visão frontal enquanto fechado



#	Item	Descrição
1	Trinco	Tranca e liberta a tampa.

Visão traseira



#	Item	Descrição
1	Ranhas de ventilação	Permitem que o computador permaneça a uma temperatura baixa, mesmo após uso prolongado.

Visão do lado esquerdo




#	Ícone	Item	Descrição
1		Ranhura para fecho Kensington	Liga a um cabo de segurança de computador compatível com Kensington.
2		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador de CA.
3		Porta Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede de base Ethernet 10/100/1000.
4		Porta para ecrã de visualização externa (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
5		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
6		Tomada de entrada	Aceita dispositivos de entrada de som (por exemplo, leitor de CD de áudio, Walkman estéreo, leitor de mp3).
		Tomada para microfone	Aceita entrada de um microfone externo.
		Tomada de auscultadores/altifalante/saída	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).
7		Ranhura para ExpressCard/54	Aceita um módulo de ExpressCard/54. Nota: Empurre para remover/installar o cartão.
8		Leitor de cartões 5-em-1	Aceita Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), e xD-Picture Card (xD). Nota: Empurre para remover/installar o cartão. apenas um cartão pode estar activo de cada vez.

Visão do lado direito



#	Ícone	Item	Descrição
1		Unidade óptica	Unidade óptica interna; aceita CD ou DVD.
2		Indicador de acesso do disco óptico	Acende quando a unidade óptica está activa.
3		Botão de ejeção da unidade óptica	Ejecta o disco óptico da unidade.
4		Furo de ejeção de emergência	Ejecta o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado. Nota: Introduza um clip no orifício de ejeção de emergência para ejectar o tabuleiro da unidade óptica quando o computador está desligado.
5		Porta USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
6		Porta modem (RJ-11)	Liga a uma linha telefónica.

Visão da base



#	Ícone	Item	Descrição
1		Compartimento da bateria	Aloja a bateria do computador.
2		Trinco da bateria	Tranca a bateria na respectiva posição.
3		Trinco de libertação da bateria	Liberta a bateria para possibilitar a sua remoção.
4		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
5		Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
6		Ranhuras de ventilação e ventoinha de refrigeração	Permitem que o computador permaneça a uma temperatura baixa, mesmo após uso prolongado. Nota: Não cubra nem obstrua a abertura da ventoinha.

Especificações

Sistema Operativo	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista™ Genuíno
Plataforma	<ul style="list-style-type: none"> Processador Intel® Core™ 2 Duo* Processador Intel® Pentium® de núcleo duplo* Processador Intel® Celeron®* Chipset Mobile Intel® GL40/GM45 Express* Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g*
Memória do sistema	<ul style="list-style-type: none"> Compatível com SDRAM Dual-Channel Até 2 GB de memória DDR2 a 667 MHz, expansível até 4 GB através de dois módulos soDIMM
Ecrã	<ul style="list-style-type: none"> 15,4" WXGA 1280 x 800
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> Chipset Mobile Intel® GL40/GM45 Express*
Subsistema de armazenamento	<ul style="list-style-type: none"> Unidade de disco rígido 2,5" Opções da unidade óptica: <ul style="list-style-type: none"> DVD-Super Multi de dupla camada Leitor de cartões 5-em-1
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> Dois altifalantes estéreo incorporados Suporte áudio de alta definição Compatível com MS-Sound Microfone incorporado
Comunicação	<ul style="list-style-type: none"> Webcam integrada Acer Crystal Eye* WLAN: <ul style="list-style-type: none"> Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g* WPAN: Bluetooth® 2.0+Taxa de dados otimizada (EDR)* LAN: Gigabit Ethernet; com funcionalidade Wake-on-LAN Modem: 56K ITU V.92; com funcionalidade Wake-on-Ring
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> 366 (L) x 274 (P) x 27/37 (A) mm 14,41 x 10,79 x 1,06/1,46 polegadas
Controlo de privacidade	<ul style="list-style-type: none"> Palavras-passe de utilizador da BIOS, de supervisor e da unidade do disco rígido Ranhura para fecho Kensington

Subsistema de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W e 4800 mAh* • 48,8 W e 4400 mAh* • Adaptador de corrente alternada de 65 W com 3 pinos • ENERGY STAR® 4.0 (apenas para Aspire 5730Z/5730)
Dispositivos de entrada	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado de 88-/89-/93- teclas • Dispositivo apontador para teclado táctil
Interface I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Ranhura para ExpressCard™/54 • Leitor de cartões 5-em-1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) • Quatro portas USB 2.0 • Porta para ecrã de visualização externo (VGA) • Tomada de auscultador/altifalante/saída • Tomada de entrada para microfone • Tomada de entrada • Porta Ethernet (RJ-45) • Porta modem (RJ-11) • Tomada de entrada CC para adaptador de CA
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura: <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamento: 5 °C a 35 °C • Não em funcionamento: -20 °C a 65 °C • Humidade (não condensação): <ul style="list-style-type: none"> • Funcionamento: 20% a 80% • Não em funcionamento: 20% a 80%



.....

Nota: "*" "Apenas para determinados modelos".



.....

Nota: As especificações acima listadas servem apenas como referência. A configuração exacta do seu PC depende do modelo adquirido.