

# Aspire 5730Z/5730/5330- serien

Snabbguide

Copyright © 2008. Acer Incorporated.  
Med ensamrätt.

Aspire 5730Z/5730/5330-serien - Snabbguide  
Ursprunglig utgåva: 07/2008

Informationen i den här publikationen kan ändras utan föregående meddelande. Sådana ändringar tas med i efterföljande utgåvor av den här handboken samt tilläggsdokument och -publikationer. Företaget ger inga garantier eller utfästelser, varken uttryckta eller underförstådda vad gäller innehållet och reserverar sig uttryckligen från påstådda garantier för säljbarhet eller anpassning för vissa syften.

Anteckna modellnumret, serienumret, inköpsdatumet och inköpsstället i utrymmet nedan. Serienumret och modellnumret finns på etiketten på datorn. All korrespondens rörande enheten bör innehålla serienumret, modellnumret och inköpsinformationen.

Ingen del av den här publikationen får återskapas, lagras i elektronisk form eller överföras, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, som fotokopia, inspelning eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från Acer Incorporated.

Aspire 5730Z/5730/5330-serien – bärbar PC-dator

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

Inköpsställe: \_\_\_\_\_

Acer och Acers logo är registrerade varumärken som tillhör Acer Incorporated. Andra företags produktnamn eller varumärken används endast i identifieringssyfte och tillhör respektive företag.

# Välkommen!

Vi vill tacka för att du har valt en bärbar Acer-dator som kommer att uppfylla dina krav på bärbar datorbehandling.

## Dina handböcker

Vi har tagit fram en uppsättning guider som hjälper vid användning av din bärbara Acer-dator:

Till att börja med finns instruktionsfoldern **Börja med att läsa detta...** som hjälper dig komma igång med installationen av datorn.

Den **Allmän användarguide för Aspire-serien** innehåller användbar information som gäller alla modeller i Aspire-produktserien. Den omfattar grundläggande ämnen som Acers Empowering-teknik, användning av tangentbordet, ljud, osv. Var medveten om att **Allmän användarguide** samt **AcerSystem User Guide** som nämns nedan till följd av sin natur då och då hänvisar till funktioner som bara finns i vissa av seriens modeller men inte nödvändigtvis i den modell som du har köpt. Sådana exempel markeras i texten med fraser som "endast för vissa modeller".

I den **Snabbguide** presenteras de grundläggande funktionerna i din nya dator. Mer information om hur datorn kan hjälpa dig att bli mer produktiv finns i **AcerSystem User Guide**. Denna handbok innehåller detaljerad information om ämnen som systemverktyg, dataåterhämtning, expansionsalternativ och felsökning. Dessutom innehåller den garantiinformation och allmänna regler, samt säkerhetsnoteringar om din bärbara dator. Den är tillgänglig i Portable Document Format (PDF) och levereras förinstallerad i den bärbara datorn. Följ dessa steg för att få tillgång till den:

- 1 Välj  **Start, Alla program, AcerSystem.**
- 2 Dubbelklicka på **AcerSystem User Guide.**



.....

**Obs:** Du måste ha Adobe Reader installerat för att kunna visa filen. Om Adobe Reader inte är installerat på datorn kommer det att installeras när du dubbelklickar på **AcerSystem User Guide**. Utför installationen genom att följa instruktionerna på bildskärmen. Instruktioner för hur du använder Adobe Reader finns på menyn **Hjälp och Support**.

# Beskrivning av din bärbara Acer-dator

När du har installerat datorn enligt illustration på instruktionsfolder **Börja med att läsa detta...** vill vi beskriva din nya bärbara Acer-dator.

## Vy över framsidan



| #   | Ikön                                                                                | Detalj                                  | Beskrivning                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                     | Acer Crystal Eye-webbkamera             | Webbkamera för videokommunikation (endast för vissa modeller).                                                                                                                |
| 2   |                                                                                     | Bildskärm                               | Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD), visar utdata från datorn.                                                                                                           |
| 3   |    | Av/på-knapp                             | Används för att slå av och på datorn.                                                                                                                                         |
| 4   |                                                                                     | Högtalare                               | Vänster och höger högtalare som ger stereoljud.                                                                                                                               |
| 5/7 |                                                                                     | Snabbstartknappar                       | Knappar för att starta program du ofta använder. Se " <b>Allmän användarguide</b> " för ytterligare information.                                                              |
| 6   | VOL+/<br>VOL-                                                                       | Volym upp/<br>Volym ned                 | Öka systemvolymen/minska systemvolymen.                                                                                                                                       |
| 8   |                                                                                     | Handlovsstöd                            | Handlovsstödet ger bekvämt stöd för händerna när du använder datorn.                                                                                                          |
| 9   |                                                                                     | Statusindikatorer                       | Lysdioder (Light-Emitting Diodes; LEDs) som lyser för att visa status hos datorns olika funktioner och delar. Se " <b>Allmän användarguide</b> " för ytterligare information. |
| 10  |                                                                                     | Klicka på knapparna (vänster och höger) | Vänster och höger knapp fungerar som vänster och höger musknapp.                                                                                                              |
| 11  |                                                                                     | Pekplatta                               | Pekenhet som reagerar på beröring, och har samma uppgift som en datormus.                                                                                                     |
| 12  |   | Mikrofon                                | Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.                                                                                                                                          |
| 13  |                                                                                     | Tangentbord                             | Används för att mata in data i datorn.                                                                                                                                        |
| 14  |  | Empowering-knapp                        | Starta Acer Empowering Technology.                                                                                                                                            |

## Vy framifrån med nedfälld skärm



| # | Detalj   | Beskrivning                             |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 1 | Låsspärr | Låser fast och frigör bildskärmslocket. |

## Vy bakifrån



| # | Detalj                | Beskrivning                                    |
|---|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1 | Ventilationsöppningar | Håller datorn sval även efter lång användning. |

## Vy från vänster




| # | Ikon                                                                                                    | Detalj                                 | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                        | Skåra för Kensingtonlås                | För anslutning av ett Kensington-kompatibelt säkerhetslås för datorer.                                                                                                                                                     |
| 2 |                        | Nätströmsingång                        | Anslutning för nätadapter.                                                                                                                                                                                                 |
| 3 |                        | Ethernet-port (RJ-45)                  | Ansluts till ett Ethernet 10/100/1000-baserat nätverk.                                                                                                                                                                     |
| 4 |                        | Port för extern bildskärm (VGA)        | Anslutning till en visningsenhet (t.ex. extern bildskärm, LCD-projektor).                                                                                                                                                  |
| 5 |                        | USB 2.0-port                           | Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).                                                                                                                                                                |
| 6 |                        | Ingång för linje-in                    | Ingång för externa ljudenheter (t.ex. CD-spelare, freestyle, mp3-spelare).                                                                                                                                                 |
|   |                        | Mikrofoningång                         | Anslutning för extern mikrofon.                                                                                                                                                                                            |
|   |                       | Utgång för hörlurar/högtalare/linje ut | Ansluts till ljud ut-enheter (t.ex. högtalare, hörlurar).                                                                                                                                                                  |
| 7 | <br>ExpressCard / 54 | ExpressCard/54-plats                   | För en ExpressCard/54-modul.<br><b>Obs!</b> Tryck för att ta bort/installera kortet.                                                                                                                                       |
| 8 |                      | 5-i-1-kortläsare                       | Tar Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD).<br><b>Obs!</b> Tryck för att ta bort/installera kortet. Endast ett enda kort kan vara aktivt åt gången. |

## Vy från höger



| # | Ikön                                                                              | Detalj                               | Beskrivning                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |                                                                                   | Optisk läsenhet                      | Inbyggd optisk läsenhet för CD- eller DVD-skivor.                                                                                                                                                      |
| 2 |                                                                                   | Åtkomstindikator för optisk läsenhet | Tänds när den optiska läsenheten arbetar.                                                                                                                                                              |
| 3 |                                                                                   | Utmatningsknapp för optisk läsenhet  | Matar ut skivan från den optiska läsenheten.                                                                                                                                                           |
| 4 |                                                                                   | Häl för mekanisk utmatning           | Matar ut skivluckan från den optiska läsenheten när datorn är avstängd.<br><b>Obs!</b> Sätt i ett gem i det mekaniska utmatningshålet för att mata ut det optiska enhetsfacket när datorn är avslagen. |
| 5 |  | USB 2.0-port                         | Anslutning för USB 2.0-enheter (t.ex. USB-mus, USB-kamera).                                                                                                                                            |
| 6 |  | Modem (RJ-11) port                   | Ansluts till en telefonlinje.                                                                                                                                                                          |

## Vy underifrån



| # | Ikön                                                                                | Detalj                             | Beskrivning                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |    | Batterifack                        | Utrymme avsett för datorns batteri.                                                                              |
| 2 |    | Batterilås                         | Låser batteriet på plats.                                                                                        |
| 3 |    | Frigöringsshake för batteriet      | Lossar batteriet så att det kan tas bort.                                                                        |
| 4 |  | Minnesplats                        | Här finns datorns huvudminne.                                                                                    |
| 5 |  | Hårddiskfack                       | Utrymme för datorns hårddisk (fastskruvad).                                                                      |
| 6 |                                                                                     | Ventilationsöppningar och kylfläkt | Håller datorn sval även efter lång användning.<br><b>Obs!</b> Täck eller blockera aldrig öppningen till fläkten. |

# Specifikationer

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operativsystem          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Äkta Windows Vista™</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Plattform               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Core™ 2 Duo processor*</li> <li>• Intel® Pentium® dual-core processor*</li> <li>• Intel® Celeron® processor*</li> <li>• Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset*</li> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul>                                                                                                                       |
| Arbetsminne             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stöd för dubbelkanaligt SDRAM</li> <li>• Upp till 2 GB DDR2 667 MHz minne, uppgraderingsbart till 4 GB med två soDIMM-moduler</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bildskärm               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,4" WXGA 1280 x 800</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grafik                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset*</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Undersystem för lagring | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5" hårddiskenhet</li> <li>• Alternativ för optisk läsenhet:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-Super Multi enhet för dubbla lager</li> </ul> </li> <li>• 5-i-1-kortläsare</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ljud                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Två inbyggda stereohögtalare</li> <li>• Stöd för High-definition-ljud</li> <li>• MS Sound-kompatibel</li> <li>• Inbyggd mikrofon</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kommunikation           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrerad Acer Crystal Eye-webbkamera*</li> <li>• WLAN:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> <li>• WPAN: WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)*</li> <li>• LAN: gigabit Ethernet; klar för Wake-on-LAN</li> <li>• Modem: 56K ITU V.92; Klar för Wake-on-Ring</li> </ul> |
| Mått                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 366 (B) x 274 (D) x 27/37 (H) mm<br/>14,41 (B) x 10,79 (D) x 1,06/1,46 (H) tum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sekretesskontroll       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lösenord för BIOS-användare, övervakare och hårddisk</li> <li>• Skåra för Kensingtonlås</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undersystem för strömförsörjning | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 71 W 4800 mAh*</li> <li>• 48,8 W 4400 mAh*</li> <li>• 3-stifts 65 W nätadapter</li> <li>• ENERGY STAR® 4.0 (endast för Aspire 5730Z/5730)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Enheter för extern anslutning    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tangentbord med 88-/89-/93- tangenter</li> <li>• Pekplatta som pekdon</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I/O-gränssnitt                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ExpressCard™/54-plats</li> <li>• 5-i-1-kortläsare (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• Fyra USB 2.0-portar</li> <li>• Port för extern bildskärm (VGA)</li> <li>• Utgång för hörlurar/högtalare/linje ut</li> <li>• Ingång för mikrofon</li> <li>• Ingång för linje-in</li> <li>• Ethernet-port (RJ-45)</li> <li>• Modem (RJ-11) port</li> <li>• Nätströmsingång för nätadapter</li> </ul> |
| Miljö                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid drift: 5 °C till 35 °C</li> <li>• Utom drift: -20 °C till 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Luftfuktighet (icke-kondenserande): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vid drift: 20% till 80%</li> <li>• Utom drift: 20% till 80%</li> </ul> </li> </ul>                                                                       |



Obs! "\*" "Endast för vissa modeller".



Obs! Specifikationerna som anges ovan är endast avsedda i referenssyfte. Den exakta konfigurationen i din dator beror på vilken modell du har köpt.