


Suomalainen



-


LANGATON PROJEKTIO

Jotta voit suorittaa langattoman projektion, joudut asentamaan Acer eProjection Management -ohjelman tietokoneellesi. Projektorissa on sisäinen WPG-moduuli (Wireless Presentation Gateway) ja ohjelmisto on tallennettu WPG:hen. Lataa ja asenna ohjelmisto noudattamalla seuraavia ohjeita.



Jotta voit ladata ohjelmiston, tietokoneen verkkokaapelin on oltava irti ja selain tulee olla asetettu avaamaan verkkosivua.

1. Kytke kannettava päälle ja aktivoi langaton lähiverkko.
2. Etsi langattomia AP:itä haluamallaasi WLAN-managerilla.
3. Valitse AP nimeltä "AcerWirelessGateway-" saatavilla olevien AP:iden luettelosta. Yhdistä tähän AP:hen.
6. Lataa ja asenna ohjain napsauttamalla linkkiä. Jos ruudulle tulee turvallisuusvaroituksia, voit jatkaa asennusta painamalla OK. Ohjaimen asennuksen aikana ruutu saattaa vilkkua.



4. Jos ruudulle tulee turvallisuusvaroituksia, valitse Connect Anyway (Yhdistä kuitenkin).
5. Kun yhteys on luotu, avaa Internet-selaimesi. Jos Internet-selain on asetettu avaamaan tyhjän sivun, kirjoita minkä tahansa verkkosivun osoite. Siirryt automaattisesti Acer WPG -tervetuliais sivulle, jolta voit ladata ohjaimen.
7. Kun asennus on valmis, Acer WPG -ohjelmisto avautuu.



8. Kun projektori ja PC yhdistetään, PC:n ruutu projektoidaan ja WPG:n virtavoitto muuttuu vihreäksi.

