




1. Καλώδιο Τροφοδοσίας
2. Καλώδιο VGA
3. Καλώδιο Composite video
4. USB Καλώδιο
5. Προσαρμογέας VGA σε Component/
HDTV
6. Καλώδιο S-Video
7. Υποδοχή Καλωδίου Ήχου/RCA
(Προαιρετική)
8. Καλώδιο RS232 (Προαιρετικό)
9. Καλώδιο DVI (Προαιρετική)
10. Καλώδιο δικτύου Lan (Θύρα RJ45 για
10/100M Ethernet) (Προαιρετικό)
11. Υποδοχή καλωδίου ήχου /υποδοχή



ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ



Σύνδεση με Υπολογιστή

1. Βεβαιωθείτε πως είναι σβηστός ο προβολέας και ο υπολογιστής σας.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου VGA στη σύνδεση εισόδου "VGA In" στον προβολέα, συνδέστε το άλλο άκρο στη σύνδεση VGA στον υπολογιστή και σφίξτε τις βίδες.
3. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στον προβολέα, και το άλλο άκρο σε μια πρίζα.

Άναμμα του Προβολέα

1. Αφαιρέστε το καπάκι του φακού.
2. Ανάψτε πρώτο τον προβολέα και έπειτα τον υπολογιστή σας.
3. Ρυθμίστε τη θέση, την εστίαση και το ζουμ.
4. Πραγματοποιήστε την παρουσίασή σας.

Σβήσιμο του Προβολέα

1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί τροφοδοσίας.
2. Μη βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας του προβολέα.



ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Για να πραγματοποιήσετε ασύρματη προβολή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού Acer eProjection Management στον υπολογιστή σας. Υπάρχει μια ενσωματωμένη μονάδα Πύλης Ασύρματης Προβολής (WPG) στον προβολέα και το λογισμικό είναι αποθηκευμένο στην WPG. Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη και εγκατάσταση του λογισμικού.




Για τη λήψη του λογισμικού, θα πρέπει να βγάλετε το καλώδιο του δικτύου LAN από τον υπολογιστή σας και να βεβαιωθείτε πως το πρόγραμμα περιήγησης έχει ρυθμιστεί για να ανοίγει ιστοτόπους.

1. Ανάψτε το φορητό υπολογιστή σας, και ενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο LAN.
2. Πραγματοποιήστε σάρωση για διαθέσιμα WLAN AP με τη χρήση της διαχείρισης WLAN.
3. Επιλέξτε το AP με την ονομασία “AcerWirelessGateway.” από τη λίστα των διαθέσιμων AP. Συνδεθείτε με αυτό το AP.
6. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Αν λάβετε προειδοποιήσεις ασφαλείας, κάντε κλικ στο “OK” για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Κατά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, μπορεί να τρεμοπαίζει η οθόνη σας.



4. Αν λάβετε προειδοποιήσεις ασφαλείας, επιλέξτε το “Connect Anyway.”
5. Μετά που θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αν το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο έχει ρυθμιστεί σε κενή σελίδα, απλά εισάγετε τη διεύθυνση URL για οποιονδήποτε ιστότοπο. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα υποδοχής του Acer WPG, όπου θα μπορείτε να λάβετε το πρόγραμμα οδήγησης.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα εκτελεστεί το λογισμικό WPG της Acer.



8. Μετά που θα έχετε συνδεθεί, θα προβληθεί η οθόνη του υπολογιστή και η λυχνία LED ένδειξης τροφοδοσίας της WPG θα ανάψει πράσινη.

