




INŠTALÁCIA

POPIS OBRÁZKU

1. Napájací kábel
2. VGA kábel
3. Video kompozitný kábel
4. USB kábel
5. VGA do zariadenia/HDTV adaptéra
6. S-video kábel
7. Zvukový káblový konektor/RCA (voliteľný)
8. Kábel RS232 (Voliteľný)
9. Kábel DVI (Voliteľný)
10. Kábel LAN (Otvor RJ45 pre 10/100M Ethernet) (Voliteľný)
11. Audiokábel so zakončením jack/ jack



PRIPOJOVACÍ KONEKTOR



Pripojenie k počítaču

1. Ubezpečte sa, že je projektor a počítač vypnutý.
2. Zapojte jeden koniec VGA kábla do "VGA In" (VGA vstupu) na projektore; druhý koniec pripojte k VGA konektoru počítača a dotiahnite skrutky.
3. Jeden koniec napájacieho kábla zapojte do AC zásuvky projektora; druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.

Zapnutie projektora

1. Odstráňte kryt šošovky.
2. Najprv zapnite projektor a potom počítač.
3. Nájdite správnu polohu, zaostríte a nastavte priblíženie.
4. Spustíte svoju prezentáciu.

Vypnutie projektora

1. Dvakrát stlačte tlačidlo napájania.
2. Nevyberajte napájací kábel zo zásuvky, pokiaľ sa ventilátor projektora nevypne.


BEZDRÔTOVÉ PREMIETANIE

Na bezdrôtové premietanie musíte mať nainštalovaný vo svojom počítači softvérový program (pomôcku) Acer eProjection Management (Riadenie Acer eProjection). Modul Wireless Presentation Gateway (WPG) je integrovaný do premietача a softvérový program je uložený vo WPG. Riadte sa, prosím, nasledujúcimi krokmi na stiahnutie a inštaláciu softvérového programu.




Aby ste mohli stiahnuť softvérový program, musíte odpojiť kábel LAN (lokálna prístupová sieť) zo svojho počítača. Ubezpečte sa, že váš internetový prehliadač je nastavený na spustenie akejkoľvek internetovej stránky.

1. Zapnite svoj prenosný počítač a aktivujte bezdrôtovú LAN (lokálnu prístupovú sieť).
2. Nájdite dostupné WLAN APs pomocou vášho správcu WLAN.
3. Zvoľte AP označený "AcerWirelessGateway-" zo zoznamu možných APs. Pripojte sa na túto AP.




4. Ak sa objavia akékoľvek bezpečnostné hlásenia, označte "Connect Anyway" (pripojenie aj napriek hláseniam).
5. Po pripojení sa otvorte internetový prehliadač. Ak je internetový prehliadač štandardne nastavený na prázdnu stránku, jednoducho vpište internetovú adresu na ktorúkoľvek stránku. Automaticky sa preniesiete na úvodnú stránku Acer WPG, z ktorej si budete môcť stiahnuť ovládač.



6. Kliknite na spojítka, z ktorého si budete môcť stiahnuť a nainštalovať ovládač. Ak obdržíte akékoľvek bezpečnostné hlásenia, kliknite na "OK" a pokračujte v inštaláčnom postupe. Počas inštalácie ovládača sa môže stať, že vaša obrazovka bude blikať.



7. Keď je inštalácia ukončená, softvérový program Acer WPG sa otvorí.



8. Po pripojení sa premietne obrazovka počítača a indikátor zapnutia/vypnutia WPG sa zmení na zelený.