



INSTALACJA

- 1 Komponent VGA-HDTV
- 2 Kabel S-Video
- 3 Kompozytowy kabel Video
- 4 Kabel USB
- 5 Kabel Audio
- 6 Kabel VGA



ZŁĄCZE INTERFEJSOWE



Podłączenie do komputera

1. Upewnij się, że projektor i komputer są wyłączone.
2. Podłącz jeden koniec kabla VGA do gniazda VGA IN projektora, a drugi koniec do gniazda VGA komputera i przykręć śrubki.
3. Przyłącz jeden koniec kabla zasilającego do gniazda zasilania prądem przemiennym na projektorze; drugi koniec tego kabla przyłącz do elektrycznego gniazdka sieciowego.

Włączanie projektora

1. Zdejmij ochronę obiektywu.
2. Najpierw włącz projektor, a następnie komputer.
3. Ustaw miejsce projekcji, ostrość i wielkość obrazu.
4. Rozpocznij prezentację.

Wyłączanie projektora

1. Naciśnij wyłącznik dwukrotnie.
2. Nie wyjmuj kabla zasilającego dopóki pracuje wentylator projektora.