

# **DÉMARRAGE RAPIDE**

# **INSTALLATION**

- 1. Cordon d'Alimentation
- 2. Câble VGA
- 3. Câble Vidéo Composite
- 4. Câble S-Vidéo (en option)
- 5. Câble USB (en option)
- 6. Câble composant 3 RCA (en option)
- 7. Câble HDMI



## **CONNECTEURS D'INTERFACE**



#### Connexion à un ordinateur

- 1. Assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont hors tension.
- Connectez une extrémité du câble VGA au connecteur "VGA IN" sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité au connecteur VGA de l' ordinateur et serrez les vis.
- Connectez une extrémité du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation sur le projecteur. Connectez l' autre extrémité à une prise électrique.

## Mise hors tnesio du projecteur

Lecteur DVD, Boîtier Décodeur, Récepteur HDTV

- 1. Retirez le protège-obectif.
- 2. Mettez le projecteur sous tension en premier, puis l'ordinateur.
- 3. Ajustez la position, effectuez la mise au point et zoomez.
- 4. Faites votre présentation.

### Mise hors tnesio du projecteur

- 1. Appuyez le bouton d'alimentation deux fois.
- Ne retirez pas le cordon d'almentation de la prise avant que le ventilateur du projecteur ne s'arrête.