



INSTALLATIE

1. Voedingskabel
2. VGA-kabel
3. Composite videokabel
4. USB-kabel
5. 3 RCA-componentkabel
6. S-Video-kabel
7. Aansluiting audiokabel/RCA (optioneel)
8. RS232-kabel (optioneel)
9. Kabel DVI (optioneel)
10. HDMI-kabel (optioneel)
11. Aansluiting audiokabel/Aansluiting



AANSLUITEN VAN DE INTERFACE



Aansluiten op een computer

1. Zorg dat de computer en projector beide zijn uitgeschakeld.
2. Verbind het ene eind van de VGA kabel met de "VGA IN" aansluiting van de projector; verbind het andere eind met de VGA connector op de computer en draai de schroeven vast.
3. Verbind het ene eind van de stroomkabel met de stroomaansluiting van de projector; stop het andere eind in een stopcontact.

De projector inschakelen

1. Open de lensdop.
2. Schakel eerst de projector in, en vervolgens de computer.
3. Wijzig de positie, focus en zoom.
4. presenteer uw presentatie.

De projector uitschakelen

1. Druk tweemaal op de aan/uit knop.
2. Verwijder de stroomkabel nooit van het stopcontact voordat de ventilator van de projector stilstaat.