



POPIS OBRÁZKU

1. Napájací kábel
2. VGA kábel
3. Video kompozitný kábel
4. USB kábel
5. Dílčí kábel 3 RCA
6. S-video kábel
7. Audiokábel so zakončením jack/RCA (voliteľný)
8. Kábel RS232 (Voliteľný)
9. Kábel DVI (Voliteľný)
10. Kábel HDMI (Voliteľný)
11. Audiokábel so zakončením jack/jack



PRIPOJOVACÍ KONEKTOR



Pripojenie k počítaču

1. Ubezpečte sa, že je projektor a počítač vypnutý.
2. Zapojte jeden koniec VGA kábla do "VGA In" (VGA vstupu) na projektore; druhý koniec pripojte k VGA konektoru počítača a dotiahnite skrutky.
3. Jeden koniec napájacieho kábla zapojte do AC zásuvky projektora; druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.

Zapnutie projektora

1. Otvorte kryt objektívu.
2. Najprv zapnite projektor a potom počítač.
3. Nájdite správnu polohu, zaostríte a nastavíte priblíženie.
4. Spustíte svoju prezentáciu.

Vypnutie projektora

1. Dvakrát stlačte tlačidlo napájania.
2. Nevyberajte napájací kábel zo zásuvky, pokiaľ sa ventilátor projektora nevypne.