

Acer eSettings Management

Acer eSettings Management vous permet de consulter les informations et la configuration relatives à votre système et de surveiller la santé système globale de votre ordinateur de bureau.

Utiliser Acer eSettings Management

Vous pouvez lancer Acer eSettings Management de plusieurs façons:

- Dans le menu Démarrer, allez dans **Démarrer > (Tous les) Programmes > Empowering Technology > Acer eSettings Management**.
- En cliquant sur l'icône **Empowering Technology** sur votre bureau ou en pressant la touche < *e* > pour lancer l'interface utilisateur **Empowering Technology**. Sélectionnez l'icône **Acer eSettings Management**.



Ceci ouvrira la page principale d'Acer eSettings Management.



Page Principale d'Acer eSettings Management

Dans la page principale, vous pouvez choisir de:

- Surveiller la santé système
 - Optimiser l'utilisation de la mémoire
- Consulter les informations du système

Monitoring [Surveillance]

Sélectionnez cette option pour surveiller la santé de votre système.

La première fenêtre vous donne une vue d'ensemble résumée de la santé courante de votre système. Cliquez sur l'un des paramètres pour consulter les informations détaillées.




Cliquez sur **“Advanced[Avancé]”** pour consulter les comptes rendus détaillés relatifs à l'état de :

- Temperature[Température]
- Fan Speed [Vitesse de Ventilateur]
- Power Supply[Alimentation]
- Memory Usage [Utilisation de la Mémoire]
- Hard Drive[Disque Dur]


Optimisation de la Mémoire

Dans la fenêtre Avancé, vous pouvez sélectionner **Memory Usage**[Utilisation de la mémoire] pour consulter la mémoire système actuellement disponible et la quantité occupée. Cliquez sur le bouton **Optimize**[Optimiser] pour optimiser l'utilisation de la mémoire.



Disque Dur

Sélectionner **Hard Drive**[Disque dur] vous permet de consulter l'espace libre sur vos disques durs et le système de fichiers utilisé. Sélectionnez le disque dur que vous voulez consulter dans le menu déroulant.



Informations du Système

Sélectionnez cette option pour consulter les informations globales du système .



Cliquez sur les icônes en dessous de la zone d'informations pour consulter les détails concernant (du haut vers le bas):

- Summary [Sommaire]
- Processor [Processeur]
- Memory [Mémoire]
- Motherboard [Carte mère]
- BIOS
- Video Card [Carte Vidéo]
- Sound Card [Carte Son]