

Acer LCD monitor: Skrócony przewodnik


Ważne zasady bezpieczeństwa

Please read the following instructions carefully.
This manual should be retained for future use.




- Przy czyszczeniu ekranu LCD monitora należy:
 - Wyłączyć zasilanie LCD Monitora i odłączyć kabel sieciowy.
 - Szmatkę zwilżyć środkiem czyszczącym bez rozpuszczalników i delikatnie wyczyścić ekran.
- Nie wolno umieszczać LCD Monitora w bliskości okna. Wystawianie na deszcz, wilgoć, lub na promienie słoneczne może uszkodzić albo zniszczyć monitor.
- Nie należy dotykać ekranu LCD. Nadmiar ciśnienia może spowodować zniszczenie ekranu na stałe.
- Nie wolno zdejmować obudowy, ani też próbować naprawić urządzenie własnoręcznie. Wszystkie naprawy powinien wykonywać autoryzowany serwis.
- LCD Monitor należy przechowywać w pokoju z pokojową temperaturą od -20° do 60°C. Przechowywanie LCD Monitora w innych warunkach może doprowadzić do całkowitego zniszczenia monitora.
- W razie wystąpienia którejs z tych sytuacji trzeba natychmiastowo wyłączyć monitor i wezwać autoryzowany serwis.
 - * Kabel VGA pomiędzy Monitorem a komputerem jest postrzępiony, albo zniszczony.
 - * Ciepło wylała się na monitor, albo monitor był wystawiony na deszcz.
 - * LCD Monitor, albo obudowa jest zniszczona.

W




1	Auto	Konfiguracja Automatyeczna	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby zakończyć. Jeżeli nie, to zoptymalizuje ona pozycję i fazę sygnału zegarowego wyświetlacza.
2	<	Minus (Mniej)	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby wybrać lub ustawić odpowiednią funkcję.
3	>	Plus (Więcej)	Jeśli menu OSD jest aktywne to naciśnij aby wybrać lub ustawić odpowiednią funkcję.
4	Menu	OSD Menu	Naciśnij raz, aby włączyć menu OSD, naciśnij powtórnie aby je wyłączyć.
5		Przycisk zasilania	Włączyć / wyłączyć monitor. Zielone światelko wskaźnika - monitor jest włączony. Pomarańczowe światelko - monitor jest w stanie czuwania.

Podłączenie sprzętu



- Przed rozpoczęciem koniecznie wyłącz komputer i wyciągnij kabel sieciowy.
- Połącz kabel sygnałowy (niebieskie konektory) do wejściowego konektora na monitorze i do wyjściowego konektora VGA na karcie graficznej komputera i dokręć śrubki.
- Następnie podłącz kablem sieciowym monitor i komputer do sieci elektrycznej.
- Włącz komputer i monitor.

Instalacja



- Należy umieścić monitor w górnej części podstawki.
- Potem umieścić monitor w zaczepach podstawki.

Zawartość pudełka

Monitor	
Kabel zasilania	
Podrecznik użytkownika	(CD)
Skrócony przewodnik	
Kabel VGA	