

Acer液晶显示器快速安装指南


重要安全指示

请仔细阅读下列各项指示。这本手册应该被妥善保管以便将来使用。




1. 清洁LCD显示器屏幕。
 - 关闭LCD显示器电源，并且拔除AC电源线。
 - 将清洁剂喷洒在碎布上。
 - 利用湿布轻轻地擦拭屏幕。
2. 别把LCD显示器放置在靠近窗户的位置。将显示器暴露于雨水、湿气或日光，将会对显示器造成严重损害。
3. 别重压LCD屏幕。超重的压力可能对LCD显示器造成永久的损害。
4. 别独自除去盖子或尝试自行维修本产品。任何的修护应该由被经认可的技术人员执行。
5. 请在室温 5° C ~ 40° C (或 41° F ~ 104° F) 下使用LCD显示器。超出此范围使用可能导致LCD显示器永久的损害。
6. 如果有任何下列各项情况产生，请立刻拨开你的显示器电源并且求助经认可的技术人员。
 - * 连接显示器到个人计算机的讯号被磨损或毁损。
 - * 液体被泼入LCD显示器之内或受到雨淋。
 - * LCD显示器或外壳损坏。

调整显示器的显示



1	AUTO	自动调整	在OSD启动时，压下此键以离开选单。在OSD未启动时，压下此键会让显示器自动将位置、相位与频率调整至最佳状态。
2	<	减号	在OSD启动时，压下此键进行选择或调整。
3	>	加号	在OSD启动时，压下此键进行选择或调整。
4	MENU	OSD 选单	压下此键进入OSD。再压一次则可离开
5	⏻	电源	电开关 / 关 指示灯为绿色：电源开启 指示灯为橙色：睡眠状态


组合LCD显示器脚座



找一块平坦清洁的桌面，将底座从包装箱取出平放于桌面。

将液晶显示器从包装箱中取出，延着滑轨将显示器与脚座结合，直到听到结合声响。

连接到计算机



确定关闭计算机主机电源并将电源线插头拔除。

将VGA讯号线两端接头分别与计算机主机及液晶显示器上接头连接并锁紧。

可选：将DVI讯号线两端接头分别与计算机主机及液晶显示器上接头连接并锁紧。

取出随机附送的电源线，将电源线与液晶显示器连接。

将电源线插头插入电源插座。

打开计算机及液晶显示器电源即可。

清点包装内容

液晶显示器	
电源线	
使用手册 (CD)	(CD)
快速安装指南	
VGA讯号线	
DVI讯号线 (可选)	