

## Guía de inicio rápido del monitor LCD Hacer


### Instrucciones de Seguridad Importantes

Por favor lea las siguientes instrucciones cuidadosamente. Este manual se debe conservar para uso futuro.




1. Para limpiar la pantalla del Monitor de LCD;
  - Apague el Monitor de LCD y desconecte el cable de alimentación de CA.
  - Rocíe una solución limpiadora no - solvente en un paño y limpie la pantalla suavemente.
2. No coloque el Monitor de LCD cerca de una ventana. Exponer el monitor a lluvia, humedad o luz solar puede dañarlo severamente.
3. No aplique presión en la pantalla de LCD. El exceso de presión puede causar un daño permanente a la pantalla.
4. No retire la tapa ni intente dar servicio a esta unidad usted mismo. El servicio de cualquier naturaleza debe ser realizado por un técnico autorizado.
5. Utilice el monitor LCD en una habitación a una temperatura ambiente entre 5°C-40°C (41°F – 104°F). Si utiliza el monitor fuera de este intervalo de temperatura, se pueden producir daños permanentes.
6. Si ocurre cualquiera de lo siguiente, desconecte inmediatamente su monitor y llame a un técnico autorizado.
  - \* El cable de señal de la PC al Monitor se rompe o daña.
  - \* Se derrama líquido sobre el Monitor de LCD o el monitor se ha expuesto a lluvia.
  - \* Se daña el Monitor de LCD o su caja.

### Ajuste de la configuración de despliegue



1	AUTO	Configuración automática	Si el OSD está activo, presione para salir. Si OSD está inactivo, presione y el monitor optimizará automáticamente la posición de despliegue, el reloj y la fase de su despliegue.
2	<	Menos	Si el OSD está activo, presione para seleccionar o ajustar las opciones de OSD.
3	>	Más	Si el OSD está activo, presione para seleccionar o ajustar las opciones de OSD.
4	MENU	OSD manual	Presione para ver el OSD. Presione de nuevo para salir.
5		Energía	Encendido/ apagado Verde: energía encendida Naranja: en modo de reserva

### Ensamblado del Monitor con la Base del Monitor



Saque la base del monitor de la caja del monitor y colóquela en una área estable y plana

Saque su monitor y ensámblelo con la base. Asegúrese que al realizar esta operación se oiga un sonido de clic

### Contenido del paquete

Monitor de LCD	
Cable de Alimentación	
Manual del usuario	(CD) 
Guía de inicio rápido	
Cable de VGA	
Cable de DVI (opcional)	

### Conexión del Monitor a una Computadora



Apague su computadora y desconecte el cable de alimentación de la computadora.

Conecte los conectores del cable VGA al conector de señal de su monitor y al conector de vídeo de la parte posterior de su ordenador. Apriete los tornillos del conector.

Opcional: Conecte los conectores del cable DVI al conector de señal de su monitor y al conector de vídeo de la parte posterior de su ordenador. Apriete los tornillos del conector.

Inserte el cable de alimentación del monitor al puerto de alimentación en la parte posterior del monitor.

Enchufe los cables de alimentación de su computadora y su monitor a un tomacorrientes eléctrico cercano.

Encienda su computadora y monitor.

Cable de Alimentación  
Cable de VGA

Cable de DVI (opcional)