

Σύντομος Οδηγός Έναρξης (ΣΟΕ) για LCD Οθόνη της Acer


Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.




- Για να καθαρίσετε την LCD οθόνη:
--Σβήστε την LCD Οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
--Ψεκάστε ένα μη διαλυτικό καθαριστικό διάλυμα σε ένα πανί και καθαρίστε απαλά την οθόνη.
- Μην τοποθετείτε την LCD οθόνη κοντά σε ένα παράθυρο. Η έκθεση της οθόνης σε νερό βροχής, υγρασία ή ηλιακό φως μπορεί να την βλάψει σοβαρά.
- Μην ασκείτε πίεση πάνω στην LCD οθόνη. Η άσκηση πίεσης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στην οθόνη.
- Μην αφαιρείτε το καπάκι και μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Η κάθε φύσης επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείται από αρμόδιο τεχνικό.
- Να λειτουργείτε την LCD οθόνη σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία 5° ~ 40°C (ή 41° ~ 104°F). Η λειτουργία της LCD οθόνης σε θερμοκρασία εκτός αυτού του εύρους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μόνιμης ζημιάς.
- Αν συμβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω, βγάλτε αμέσως την πρίζα και επικοινωνήστε με έναν αρμόδιο τεχνικό.
*Το καλώδιο από την οθόνη στον υπολογιστή υποστεί ζημιά ή είναι φθαρμένο.
*Έχει χυθεί υγρό πάνω στην LCD οθόνη ή η οθόνη έχει εκτεθεί σε βροχή.
*Η LCD οθόνη ή το καπάκι της έχει υποστεί ζημιά.

Σύνδεση της Οθόνης σε έναν Υπολογιστή



1	AUTO	Αυτόματη ρύθμιση	Αν η OSD δεν είναι ενεργή, πατήστε το για έξοδο. Αν η OSD δεν είναι ενεργή, πατήστε το και η οθόνη θα βελτιστοποιήσει αυτόματη τη θέση, το ρολόι και τη φάση της εικόνας.
2	<	Μείον	Αν η OSD είναι ενεργή, πατήστε το για να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε τις επιλογές της OSD.
3	>	Συν	Αν η OSD είναι ενεργή, πατήστε το για να επιλέξετε ή να ρυθμίσετε τις επιλογές της OSD.
4	MENU	Χειροκίνητη OSD	Πατήστε το για να εμφανίσετε την OSD. Πατήστε το ξανά για έξοδο.
5		Τροφοδοσία	Άναμμα/Σβήσιμο Πράσινο: αναμμένη Πορτοκαλί: σε κατάσταση αναστολής:


Συναρμολόγηση της Οθόνης με τη Βάση Οθόνης



Βγάλτε τη βάση της οθόνης από το κουτί και τοποθετήστε την σε ένα σταθερό και επίπεδο χώρο εργασίας

Βγάλτε την οθόνη σας και συναρμολογήστε την με τη βάση. Βεβαιωθείτε πως θα ακούσετε έναν ήχο κλικ

Σύνδεση της Οθόνης σε έναν Υπολογιστή



- Κλείστε τον υπολογιστή σας και βγάλτε το καλώδιο ρεύματος του από την πρίζα.
- Συνδέστε τις μπλε συνδέσεις του καλωδίου VGA στη σύνδεση σήματος της οθόνης και στη μπλε θύρα βίντεο στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας. Σφίξτε τις βίδες σύνδεσης.
- Προαιρετικό: Συνδέστε τις συνδέσεις του καλωδίου DVI στη σύνδεση σήματος της οθόνης και στη θύρα βίντεο στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας. Σφίξτε τις βίδες σύνδεσης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος για την οθόνη σας στη θύρα ρεύματος στο πίσω μέρος της οθόνης.
- Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος του υπολογιστή σας και της οθόνης σας σε μια κοινή πρίζα.
- Ανάψτε τον υπολογιστή και την οθόνη σας.

Περιεχόμενα Συσκευασίας

LCD Οθόνη	
Καλώδιο Τροφοδοσίας	
Εγχειρίδιο Χρήστη (CD)	(CD)
Οδηγός για τα Πρώτα Βήματα	
Καλώδιο VGA	
Καλώδιο DVI (Προαιρετικό)	