

Краткое руководство по эксплуатации ЖК-монитору Acer


Правила техники безопасности

Внимательно прочитайте следующие инструкции. Рекомендуется сохранить данное руководство для дальнейших уточнений.




1. Чистка экрана ЖК-монитора:
 - отключите питание монитора и выдерните шнур литания из розетки;
 - смочите ткань чистящим веществом, не содержащим растворителей, и аккуратно протрите экран
2. Не размещайте ЖК-монитор около окна. Воздействие влаги, дождевых капель или солнечного света может серьезно повредить монитор.
3. Избегайте сильного давления на экран ЖК-монитора, это может привести к его повреждению.
4. Не открывайте кожух монитора и не пытайтесь производить обслуживание или ремонт монитора самостоятельно. Обслуживание и ремонт монитора должны производиться квалифицированным персоналом.
5. Эксплуатируйте ЖК монитор при температуре от 5°C до 40°C (от 41°F до 104°F). Эксплуатация температуре за пределами данного диапазона может привести к неустраняемым повреждениям ЖК монитора.
6. При обнаружении одной из следующих неисправностей немедленно выдерните шнур питания монитора из розетки и свяжитесь с представителем сервисной службы.
 - * Поврежден или изношен кабель от монитора и ПК
 - ** Внутри монитора попала жидкость или монитор попал под дождь
 - ** Поврежден экран или корпус монитора.

Регулировка монитора



1	AUTO	Автонастройка	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выйти из него. Если экранное меню не выведено, нажмите на эту кнопку, чтобы автоматически настроить положение изображения на экране, а так же его частоту и фазу
2	<	Минус	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню.
3	>	Плюс	Если открыто экранное меню, нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать или настроить параметры меню. Если экранное меню не выведено,
4	MENU	Вывод экранного меню	Нажмите на эту кнопку, чтобы вывести экранное меню. Чтобы выйти из экранного меню, нажмите еще раз.
5	⏻	Сеть	Выключатель питания Зеленый: монитор включен. Оранжевый: монитор в режиме энергосбережения.

Установка монитора на подставку




Возьмите из коробки подставку для монитора и положите ее на ровную, устойчивую поверхность.

Извлеките из коробки монитор и установите его на подставку. Во время установки вы должны услышать щелчок

Комплект поставки

ЖК-монитор	
Шнур питания	
Руководство (компакт-диск)	(CD)
Краткое руководство по эксплуатации	
Кабель VGA	
Кабель DVI (дополнительный)	

Подключение монитора к компьютеру



Отключите компьютер и выдерните сетевой шнур из розетки

Подключите синий разъем сигнального кабеля монитора к синему выходу видеоплаты задней части компьютера. Закрутите руками винты на разьеме

дополнительный: Подключите разъемы кабеля DVI к сигнальному разъему монитора и видеоразъему на задней панели компьютера. Затяните винты разьема.

Подключите шнур питания монитора к сетевому гнезду, расположенному на задней стенке монитора.

Подключите компьютер и монитор к электрическим розеткам

Включите компьютер и монитор.