

## Monitor LCD

### Stručná instalační příručka

#### Bezpečnostní pokyny




Při připojování a používání tohoto monitoru dodržujte následující bezpečnostní zásady:

- Zkontrolujte, zda je monitor vhodný pro napájení střídavým proudem, který je v místě k dispozici.
- Monitor umístěte blízko snadno dostupné napájecí zásuvky.
- Umístěte monitor na pevný povrch a zacházejte s ním opatrně. V případě pádu, prudkého nárazu nebo kontaktu s ostrým nebo abrazivním předmětem může dojít k poškození obrazovky.
- Monitor umístěte na místo s nízkou vlhkostí a minimální prašností.
- Monitor zásadně nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel. Dbejte na to, aby na napájecím kabelu nespočívaly žádné předměty, a zajištěte jej tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Do otvorů v monitoru nevkládejte žádné kovové předměty. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zásadně se nedotýkejte vnitřních částí monitoru. Plášť monitoru smí otevřít pouze odborný elektrotechnik.
- Při odpojování monitoru z napájecí zásuvky uchopte zástrčku - nikoli kabel.
- Otvory v plášti monitoru slouží k větrání. Aby nedošlo k přehřátí, tyto otvory neblokujte ani nezakrývejte. Zároveň nepoužívejte monitor v posteli, na pohovce, na koberec či jiném měkkém povrchu. V opačném případě může dojít k zablokování větracích otvorů v dolní části pláště. V případě umístění monitoru do knihovny nebo jiného uzavřeného prostoru je nezbytné zajistit dostatečné větrání.
- Nevystavujte monitor dešti ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Dojde-li k náhodnému vniknutí vody do monitoru, odpojte jej od napájení a ihned se obraťte na autorizovaného prodejce. V případě potřeby lze monitor čistit měkkým vlhkým hadříkem; před čištěním je ale nezbytné odpojit monitor ze zásuvky.
- Pokud monitor nepracuje normálně - zejména pokud z něho vycházejí neobvyklé zvuky či zápach - ihned jej odpojte od napájení a obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.



#### Připojení monitoru k počítači



Před provedením následujícího postupu je třeba počítač nejprve vypnout.

1. Připojte kabel napájecího adaptéru do portu DC-In na zadní straně monitoru.
2. Připojte jeden konec 15kolíkového kabelu signálu D-Sub k zadní části monitoru a druhý konec k portu D-Sub počítače.
3. (Pouze u modelu s duálním vstupem) Připojte jeden konec 24kolíkového kabelu DVI k zadní části monitoru a druhý konec k portu DVI počítače.
4. Připojte zvukový kabel ke vstupu zvuku na monitoru a k výstupu zvuku v počítači (zelený port).
5. Připojte napájecí kabel monitoru do nejbližší elektrické zásuvky. Potom připojte druhý konec napájecího kabelu k napájecímu adaptéru.
6. Zapněte monitor a počítač.

Pokud se na monitoru objeví obraz, je instalace dokončena. Pokud se na monitoru neobjeví žádný obraz, vyhledejte možnou příčinu a postup odstranění v části odstraňování problémů v této příručce.

#### Tipy pro odstraňování problémů

##### Žádné napájení – indikátor napájení monitoru nesvítí.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel monitoru zcela připojen k portu napájení a k elektrické zásuvce.
- Vyzkoušejte funkčnost elektrické zásuvky připojením některého funkčního elektrického spotřebiče, například lampy.
- Zkusíte monitor připojit pomocí jiného napájecího kabelu. K provedení této zkušební zkoušky můžete použít napájecí kabel počítače.

##### Žádný obraz – Indikátor napájení monitoru svítí, ale na obrazovce není žádný obraz.

- Zkontrolujte, zda je videokonektor řádně připojen k počítači.
- Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda funguje normálně.
- Vypněte monitor a zkontrolujte kolik videokabelů. Přesvědčte se, zda nejsou žádné kolíky ohnuté.

#### Podrobné pokyny k ovládání

Viz uživatelská příručka na disku CD-ROM, který byl dodán s tímto monitorem.

