

Pika-aloitusopas


Turvallisuusohjeet



Huomio turvallisuusohjeet kytkiessäsi ja käyttäessäsi näyttöä.

- Varmista, että näytön sähköluokitus vastaa käytössä olevaa verkkovirtaa.
- Aseta näyttö lähelle helposti käytettävää pistoketta.
- Aseta näyttö kiinteälle pinnalle ja käsittele sitä varovasti. Ruutu voi vahingoittua, jos se putoaa tai kolhiintuu tai jos sitä kosketetaan jollakin terävällä tai hankaavalla.
- Aseta näyttö paikkaan, jossa ei ole paljoa kosteutta tai pölyä.
- Älä koskaan käytä näyttöä, jos virtajohto on vahingoittunut. Älä anna minkään olla vasten virtajohtoa äläkä aseta johtoa paikkaan, jossa siihen saatetaan kompastua.
- Älä työnnä mitään metallista näytön aukkoihin. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.
- Älä koske näytön sisäosiin, sillä kosketus aiheuttaa sähköiskun vaaran. Vain pätevän teknikon tulisi avata näytön kotelo.
- Pidä kiinni pistokkeesta äläkä johdosta kun irrotat näytön pistorasiasta.
- Näyttökotelon aukot ovat tuuletusta varten. Jotta näyttö ei ylikuumentuisi, näitä aukkoja ei tulisi peittää. Älä myöskään aseta näyttöä sängylle, sohvalle, matolle tai muulle pehmeälle pinnalle. Se saattaisi peittää tuuletusaukot kotelon pohjasta. Jos näyttö on kirjahyllyssä tai muussa suljetussa tilassa, varmista, että tuuletus on riittävä.
- Älä altista näyttöä sateelle tai käytä sitä veden lähellä. Jos näyttö kastuu vahingossa, kytke se irti ja ota välittömästi yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään. Voit tarvittaessa puhdistaa näytön ulkopuolen kostutetulla kankaalla, mutta kytke näyttö sitä ennen irti.
- Jos näyttösi ei toimi tavanomaisesti – erityisesti jos siitä tulee epätavallisia ääniä tai hajuja – kytke näyttö irti välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai palvelukeskukseen.

Näytön kytkeminen tietokoneeseen



Sammuta tietokone, ennen kuin suoritat alla olevat toimenpiteet.

1. Liitä verkkolaitteen virtajohto sähköliitäntään näytön takana.
2. Liitä 15-pinnisen D-Sub-kaapelin toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen D-Sub-liitäntään.
3. (Vain dual-input-malli) Liitä 24-pinnisen DVI-kaapelin toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen DVI-liitäntään.
4. Liitä audiokaapeli näytön audiotulon ja tietokoneen audiolähdön välille (vihreä liitäntä).
5. Liitä näytön virtajohto lähellä olevaan pistorasiaan. Liitä virtajohdon toinen pää verkkolaitteeseen.
6. Käynnistä näyttö ja tietokone.

Jos näytössä näkyy kuva, asennus on valmis. Jos kuvaa ei näy, katso tämän oppaan vianimäätys-osiota.



Troubleshooting

Ei virtaa – Näytön virtavalvo ei pala.

- Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni näytön virtapistokkeessa ja seinäpistokkeessa.
- Varmista seinäpistokkeen toiminta kytkemällä siihen toimiva sähkölaite, kuten lamppu.
- Kokeile toista virtajohtoa näytön kanssa. Voit käyttää tietokoneen virtajohtoa tähän kokeiluun.

Ei videota – Näytön virtavalvo palaa mutta ruudulla ei näy kuvaa.

- Varmista, että signaalikaapeli on oikein kytketty näyttöön ja tietokoneeseen.
- Varmista, että tietokone on päällä ja toimii oikein.
- Kytke näyttö pois päältä ja tarkista signaalikaapelin nastat. Varmista, ettei yksikään nasta ole vääntynyt.



Käyttöohjeet

Käyttöohjeet löydät tämän monitorin kanssa samassa pakkauksessa olevalta CD-ROM –levyltä.