

LCD Monitor

Gyorstelepítési útmutató




Biztonsági előírások

Tartsák fenn a következő biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:

- Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén található váltóáramú hálózati feszültségével.
- Helyezzék a monitort könnyen hozzáférhető elektromos aljzatba.
- Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képernyő sérülhet amennyiben leejtik, erősen megütik vagy éles, illetve szelvényanyagokkal érintkeznek.
- A kijelzőt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
- Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelzőt. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és tartsa olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bele.
- Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést okozhat.
- Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor házát, csak minősített szerviz-technikus nyithatja fel.
- Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
- A monitor házában, nyílások vannak a jobb szellőzés érdekében. A túlmelegedés megelőzése érdekében, ezeket a nyílásokat nem szabad lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelzőt ágyon, diványon, szőnyegen, vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz, lezárja a ház alján lévő szellőzőnyílásokat. Amennyiben a kijelzőt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kellő szellőztetést.
- Ne tegyék ki a monitort eső hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor véletlenül vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban tartsák, nedves ruhával tisztítsák meg.
- Amennyiben kijelzője nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák és lépjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy szerviz-központtal.



A monitor csatlakoztatása a számítógéphez



Az alábbi művelet elvégzése előtt, kapcsolja ki számítógépét.

1. A tápkábel egyenáramú adapterét a monitor hátán lévő DC-In porthoz.
 2. Csatlakoztassák a 15-tűsűkés D-Sub kábel egyik végét a monitor háttárhoz és csatlakoztassák a másik végét a számítógép D-Sub portjához.
 3. (Csak dupla bemenetes modellnél) Csatlakoztassák a 24-tűsűkés DVI kábel egyik végét a monitor háttárhoz és csatlakoztassák a másik végét a számítógép DVI portjához.
 4. Csatlakoztassák az audio kábelt a monitor audio bemenete és a PC audio kimenete közé (zöld port).
 5. Csatlakoztassa monitora tápkábelét egy közeli aljzatba. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét a tápkábeles adapterhez.
 6. Kapcsolják be a kijelzőt és a számítógépet.
- Amennyiben kép jelenik meg a kijelzőn, akkor a telepítés befejeződött. Amennyiben nem jelenik meg kép a kijelzőn, lásd az útmutató "Hibaelhárítás" fejezetét.



Hibaelhárítási javaslatok

Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelelő helyzetben.

- Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és az elektromos aljzatba.
- Ellenőrizték asztali lámpa segítségével az aljzat működését.
- Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.

Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelzője ég de nincs kép a képernyőn.

- Ellenőrizték, hogy a videó csatlakozó szabályosan csatlakozik a számítógéphez.
- Bizonyosodjanak meg, hogy a számítógép bekapcsolt és szabályosan üzemel.
- Kapcsolják ki a monitort és ellenőrzik a videó kábel tűskéit. Bizonyosodjanak meg, hogy nincs meghajlított tűske.



Üzemelési részletek

Lásd a CD-ROM formátumban a monitorhoz mellékelt felhasználói útmutatót.