

## Monitor LCD Acer – stručná instalační příručka (QSG)

### Důležité bezpečnostní zásady

Pečlivě si přečtete následující pokyny. Uchovejte tuto příručku pro budoucí použití.

- Čištění monitoru LCD:
  - Vypněte monitor a odpojte napájecí kabel.
  - Naneste nelepavý čistící prostředek na hadřík.
  - Navlhčeným hadříkem opatrně obrazovku očistěte.
- Neumísťujte monitor blízko okna. Při vystavení monitoru dešti, vlhku nebo slunečnímu záření může dojít k jeho vážnému poškození.
- Na obrazovku monitoru netlačte. Nadměrný tlak může způsobit trvalé poškození monitoru.
- Nedemontujte plášť zařízení ani se nepokoušejte toto zařízení opravit vlastními silami. Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Monitor LCD skladujte při teplotě  $-20^{\circ} \sim 60^{\circ}\text{C}$  (nebo  $-4^{\circ} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ). Při skladování monitoru při teplotách mimo tento rozsah může dojít k trvalému poškození.
- Dojde-li k některé z následujících událostí, ihned odpojte monitor od napájení a obraťte se na kvalifikovaného technika.
  - \* Kabel signálu z monitoru do počítače je poškozený nebo polámaný.
  - \* Do monitoru vnikla tekutina nebo byl monitor vystaven dešti.
  - \* Došlo k poškození monitoru nebo pláště.
- Toto zařízení je dovoleno připojit k elektrické zásuvce pouze prostřednictvím certifikovaného kabelu. Pro jmenovitý proud do 6 A a pro zařízení o hmotnosti nad 3 kg nelze použít kabel slabší, než H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

### Obsah krabice

Monitor LCD


Uživatelská  
příručka (CD)

Stručná  
instalační  
příručka

Napájecí kabel


Kabel D-SUB

Kabel DVI  
(volitelné)




### Připojení monitoru k počítači

- \* Vypněte počítač.
- \* Připojte jeden konec kabelu signálu k portu D-SUB nebo DVI (volitelné) monitoru.
- \* Připojte druhý konec kabelu signálu k portu D-SUB nebo DVI (volitelné) v počítači.
- \* Zkontrolujte, zda jsou veškerá připojení provedena řádně.
- \* Připojte napájecí kabel k monitoru LCD.
- \* Připojte napájecí kabel ke zdroji napájení.



### Ovládání monitoru



1	Tlačítko funkce Auto Adjust (automatické nastavení) / Exit (opuštění nabídky)	4	MENU/ENTER (Nabídka/vstoupit)
2	<	5	Indikátor LED
3	>	6	⏻ / Vypínač