


Guida rapida per il monitor Acer LCD

Norme di sicurezza importanti

Leggete attentamente tutte le istruzioni. Questo manuale dovrebbe essere conservato per un futuro utilizzo.


- Per pulire lo schermo di questo monitor LCD;
 - Spegnete il monitor LCD e scollegate il cavo AC.
 - Spruzzate il prodotto pulente (non un solvente) su uno straccio pulito.
 - Pulite delicatamente lo schermo con lo straccio umido.
- Non collocate il monitor vicino ad una finestra. L'esposizione del monitor alla pioggia, umidità o ai raggi solari potrebbe danneggiare seriamente l'unità.
- Non esercitate alcuna pressione sullo schermo LCD. Un'eccessiva pressione potrebbe causare danni permanenti all'immagine visualizzata.
- Non cercate di rimuovere la copertura o cercare di provvedere alla manutenzione per proprio conto. Manutenzione di qualsiasi tipo deve essere effettuata da un tecnico autorizzato.
- Conservate il monitor LCD in un ambiente con una temperatura compresa tra -20°C e 60°C (-4°F~140°F). L'esposizione del monitor LCD ad una temperatura non compresa nel precedente intervallo potrebbe causare danni permanenti.
- Se si dovesse verificare una qualsiasi delle seguenti situazioni, scollegare immediatamente il vostro monitor e contattare un tecnico autorizzato.
 - Il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiato;
 - Del liquido è penetrato nella periferica o il monitor è stato esposto alla pioggia.
 - Il Monitor LCD o il rivestimento è danneggiato.
- Per connettere questo dispositivo ad una presa di alimentazione è necessario utilizzare un cavo omologato. Per una corrente nominale fino a 6A e un peso del dispositivo superiore a 3 kg, deve essere usata una linea che non sia inferiore a H05VV-F, 3G, 0,75 mm².

Contenuto della confezione




Collegare il monitor al computer

- * Computer e monitor LCD spenti.
- * Collegare un'estremità del cavo del segnale alla porta D-SUB o DVI (opzion) del monitor LCD.
- * Collegare l'altra estremità del cavo del segnale alla porta D-SUB o DVI (opzion) sul PC.
- * Assicuratevi che entrambe le estremità siano ben fissate e sicure.
- * Collegate il cavo di alimentazione Monitor LCD.
- * Collegare il cavo di alimentazione ad una fonte di alimentazione CA.



Regolazione delle impostazioni di visualizzazione



1	Regolazione automatica / Esci	4	MENU / ENTER
2	<	5	Indicatore Alimentazione
3	>	6	⏻ / Tasto alimentazione alimentazione