

Краткое руководство к ЖК-монитору Acer

Инструкции по безопасности

- Чтобы почистить экран ЖК монитора:
 - * Отключите ЖК монитор от питания и отсоедините шнур питания.
 - * Увлажните не растворяющим чистящим средством тряпку.
 - * Осторожно протрите экран влажной тряпкой.
- Не размещайте ЖК монитор рядом с окном. Воздействие дождевой воды, влаги или солнечного света может серьезно повредить монитор.
- Не надавливайте на экран. Слишком сильное давление может привести к необратимым повреждениям дисплея.
- Не вскрывайте корпус или не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Все виды сервиса должны осуществляться квалифицированным техническим персоналом.
- Устанавливайте LCD монитор в помещении с температурой +5° ~ +40°C (или 41° ~ 104°F). Эксплуатация ЖК монитора при температуре вне этого диапазона может привести к повреждениям.
- Если происходит что-либо из нижеследующего - немедленно отключайте ваш монитор и вызывайте квалифицированного специалиста.
 - * PC сигнальный кабель монитора протерт или поврежден.
 - * В ЖК монитор попала жидкость или монитор попал под дождь.
 - * ЖК монитор поврежден.
- Для подключения этого устройства к силовой розетке должен использоваться сертифицированный шнур питания. При номинальном токе до 6А и для устройства весом свыше 3 кг должен применяться шнур питания типа H05VV-F, 3G, сечением 0,75 мм².

Комплект поставки


ЖК монитор

Руководство
(компакт-диск)

Краткое руководство



Шнур питания




Кабель D-SUB


Кабель DVI
(по вашему выбору)

Подключение монитора к компьютеру

- * Выключите ваш компьютер.
- * Подключите один конец сигнального кабеля (по вашему выбору) к порту D-SUB или DVI вашего ЖК-монитора.
- * Подключите второй конец сигнального кабеля (по вашему выбору) к порту D-SUB или DVI вашего компьютера.
- * Убедитесь, что оба соединения надежны.
- * Connect the power cord to the LCD Monitor.
- * Подсоедините шнур питания к сетевому источнику переменного тока.



Настройка монитора



1	Автоконфигурация/Выход	4	Меню/Вход
2	<	5	Сетевой индикатор
3	>	6	Сетевая кнопка