

## Acer LCD monitor Príručka rýchleho nastavenia (QSG)

### Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Pozorne si prečítajte nasledovné inštrukcie. Tento manuál by ste si mali ponechať pre ďalšie použitie.

- Čistenie LCD obrazovky monitora;
  - Vypnite LCD monitor a odpojte zo siete.
  - Nastriekajte nerozpúšťací roztok na handričku.
  - jemne vyčistite obrazovku pomocou navlhčenej handričky.
- Neumiestovajte LCD monitor vedľa okna. Vystavenie monitora dažďovej vode, vlhkosti alebo slnečnému svetlu ho môže vážne poškodiť.
- Na LCD obrazovku príliš netlačte. Nadmerný tlak môže spôsobiť výrazné poškodenie na displeji.
- Nedávajte dolu kryt prípadne sa nepokúšajte zariadenie opravovať sami. Opravy akejkoľvek povahy môžu byť vykonávané iba autorizovaným technikom.
- Uložte LCD monitor do izby s teplotou od 20° ~ 60°C. Uloženie LCD monitora mimo tejto teplotnej stupnice môže zapríčiniť závažné škody.
- V prípade, že nastane ktorákoľvek možnosť z uvedených, hneď odpojte monitor z el. siete a kontaktujte autorizovaného technika.
  - \* PC signálový kábel je zodraný prípadne poškodený.
  - \* Tekutina rozliata na LCD monitore alebo monitor bol vystavený dažďu.
  - \* LCD monitor prípadne obal sú poškodené.
- Je požadovaný certifikovaný pripojovací kábel do el. zásuvky. Pre nominálny prúd do 6A a zariadenie vážiace nad 3 kg, a musí byť použitá linka nie tenšia ako H05VV-F, 3G, 0.75 mm<sup>2</sup>.

### Obsah balenia

LCD Monitor




Užívateľský  
manuál (LCD)



Sprivodca  
rýchleho nastavenia



El. kábel



D-SUB kábel




DVI kábel  
(možnosť)




### Pripojenie monitora k počítaču

- \* Vypnite váš počítač.
- \* Pripojte jeden koniec prenosového kábla do LCD zásuvky D-SUB alebo DVI (Obr. 1-4)
- \* Pripojte druhý koniec prenosového kábla do portu na PC.
- \* Uistite sa, či je spojenie bezpečné.
- \* Pripojte el. kábel do LCD monitora.
- \* Pripojte el. kábel do el. zásuvky.



### Prevádzkovanie monitora



1	Klávesa automatického nastavenia/Exit	4	MENU/ENTER
2	<	5	DÍÓDA
3	>	6	⏻ / Power klávesa