

# Aspire 5730Z/5730/5330 Serie

Snelgids

Copyright © 2008. Acer Incorporated.  
Alle rechten voorbehouden.

Snelgids Aspire 5730Z/5730/5330 Serie  
Oorspronkelijke uitgave: 07/2008

Acer behoudt zich het recht voor de informatie in dit document te wijzigen zonder enige kennisgeving. Dergelijke wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze handleiding of in aanvullende documenten en publicaties. Acer stelt zich niet aansprakelijk en geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, voor de inhoud van dit document en wijst de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Noteer het modelnummer, het serienummer en de datum en plaats van aankoop in de onderstaande ruimte. Het serienummer en het modelnummer bevinden zich op het label dat op uw computer zit. Het serienummer, het modelnummer en de aankoopinformatie moeten worden vermeld op elke briefwisseling aangaande deze eenheid.

Van dit document mag geen enkel deel worden verveelvoudigd, opgeslagen in een zoekstelsel, of worden overgebracht, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Acer Incorporated.

Aspire 5730Z/5730/5330 Serie Notebook PC

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_

Plaats van aankoop: \_\_\_\_\_

Acer en het Acer-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Acer Incorporated. Productnamen of handelsmerken van andere bedrijven worden hier alleen ter identificatie gebruikt en zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

# Voordat u aan de slag gaat

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

## Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen:

Allereerst helpt de kaart **Aan de slag...** u bij het instellen van uw computer.

De **Algemene gebruikershandleiding van de Aspire Series** bevat handige informatie die van toepassing zijn op alle modellen uit de Aspire productreeks. De handleiding behandelt basale onderwerpen, zoals de Empowering Technology van Acer, het gebruik van het toetsenbord, geluid, enz. Vandaar dat zowel de **Algemene gebruikershandleiding** als de hieronder genoemde **AcerSystem User Guide** af en toe naar functies of kenmerken verwijzen die slechts voor enkele modellen in de reeks gelden, en dus niet noodzakelijk voor het model dat u heeft aangeschaft. Dit wordt in de tekst aangegeven met opmerkingen in de trand van "alleen voor bepaalde modellen".

Met de **Snelgids** krijgt u een introductie in de basiseigenschappen en functies van uw nieuwe computer. Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de **AcerSystem User Guide**. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet. Volg deze stappen voor toegang tot dit document:

- 1 Klik op  **Start, Alle Programma's, AcerSystem**.
- 2 Klik vervolgens op **AcerSystem User Guide**.



-----




**Opmerking:** Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op **AcerSystem User Guide** klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu **Help en Ondersteuning**.

# Rondleiding door uw Acer notebook

Nadat u de computer hebt ingesteld zoals is beschreven op de poster **Aan de slag...**, bent u nu klaar voor een rondleiding door het nieuwe Acer notebook.

## Voorkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Acer Crystal Eye webcam	Webcam voor videocommunicatie (alleen voor bepaalde modellen).
2		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (LCD) genoemd, geeft de output van de computer weer.
3		Aan/uit knop	Schakelt de computer aan en uit.
4		Luidsprekers	De luidsprekers links en rechts zorgen voor stereogeluid.
5/7		Easy-launch toetsen	Toetsen om veel gebruikte programma's te starten. Zie " <b>Algemene gebruikershandleiding</b> " voor meer details.
6	VOL+/ VOL-	Volume verhogen/ Volume verlagen	Zet het systeemvolume harder/zet het systeemvolume zachter.
8		Polssteun	Comfortabele ondersteuning voor uw handen wanneer u de computer gebruikt.
9		Statusindicatoren	Light-Emitting Diodes (LED's) die oplichten om de status van functies en componenten van de computer aan te geven. Zie " <b>Algemene gebruikershandleiding</b> " voor meer details.
10		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.
11		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
12		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.
13		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
14		Empoweringtoets	Acer Empowering Technology starten.

## Voorkant gesloten




#	Item	Beschrijving
1	Vergrendeling	Sluit en opent het scherm.











## Achterkant




#	Item	Beschrijving
1	Ventilatie-sleuven	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na lang gebruik.



## Linkerkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Kensington-slot sleuf	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot.
2		Gelijkstroom aansluiting	Aansluiting voor een adapter.
3		Ethernet (RJ-45) poort	Aansluiting voor een Ethernet 10/100/1000-gebaseerd netwerk.
4		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).
5		USB 2.0 poort	Aansluiting voor USB 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
6		Lijn-in aansluiting	Aansluiting voor lijn-in audioapparaten (zoals cd-speler, stereo walkman, mp3-speler).
		Microfoonaansluiting	Invoer voor externe microfoon.
		Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).
7		ExpressCard/54 sleuf	Accepteert een ExpressCard/54-module. <b>Opmerking:</b> Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen.
8		5-in-1 kaartlezer	Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) en xD-Picture Card (xD). <b>Opmerking:</b> Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Slechts één kaart tegelijk mag gebruikt worden.


## Rechterkant








#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Optisch station	Intern optisch station; accepteert CDs of DVDs.
2		Toegangsindicator optische schijf	Brandt wanneer het optisch station actief is.
3		Uitwerpknop optisch station	Werpt de optische schijf uit het station.
4		Nood-uitwerpopening	Opent de lade van het optisch station wanneer de computer is uitgeschakeld. <b>Opmerking:</b> Steek een paperclip in de nooduitwerpopening om de lade van het optisch station uit te werpen als de computer is uitgeschakeld.
5		USB 2.0 poort	Aansluitingen voor USB 2.0 apparaten (bijv. USB-muis, USB-camera).
6		Modem (RJ-11) poort	Aansluiting voor een telefoonlijn.



## Onderkant



#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Accu-nis	Bevat de accu van de computer.
2		Accuslot	Vergrendelt de accu op z'n plaats.
3		Accuvergrendeling	Maakt de accu los.
4		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.
5		Harde schijf nis	Bevat de harde schijf van de computer (vastgeschroefd).
6		Ventilatiesleuven en koelventilator	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na lang gebruik. <b>Opmerking:</b> Dek de opening van de ventilator nooit af.

# Specificaties

Besturingssysteem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legitieme Windows Vista™</li> </ul>
Platform	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Core™ 2 Duo processor*</li> <li>• Intel® Pentium® dual-core processor*</li> <li>• Intel® Celeron® processor*</li> <li>• Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset*</li> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul>
Systeemgeheugen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning voor dual-channel SDRAM</li> <li>• Maximaal 2 GB DDR2 667 MHz geheugen, uitbreidbaar tot 4 GB met twee soDIMM modules</li> </ul>
Weergave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,4" WXGA 1280 x 800</li> </ul>
Graphics	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobile Intel® GL40/GM45 Express Chipset*</li> </ul>
Subsysteem Opslag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5" harde schijf</li> <li>• Opties optisch station: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVD-Super Multi double-layer station</li> </ul> </li> <li>• 5-in-1 kaartlezer</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Twee ingebouwde stereo luidsprekers</li> <li>• High-definition audio-ondersteuning</li> <li>• MS-Sound compatibel</li> <li>• Ingebouwde microfoon</li> </ul>
Communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geïntegreerde Acer Crystal Eye webcam*</li> <li>• WLAN: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300*</li> <li>• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*</li> <li>• Acer InviLink™ 802.11b/g*</li> </ul> </li> <li>• WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)*</li> <li>• LAN: Gigabit Ethernet; Wake-on-LAN beschikbaar</li> <li>• Modem: 56K ITU V.92; Wake-on-Ring beschikbaar</li> </ul>
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 366 (B) x 274 (D) x 27/37 (H) mm</li> <li>• 14,41 (B) x 10,79 (D) x 1,06/1,46 (H) inches</li> </ul>
Privacybeheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wachtwoorden voor BIOS-gebruiker, beheerder en harde schijf</li> <li>• Kensington-slot sleuf</li> </ul>
Subsysteem Energie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACPI 3.0</li> <li>• 71 W 4800 mAh*</li> <li>• 48,8 W 4400 mAh*</li> <li>• 3-pins 65 W wisselstroomadapter</li> <li>• ENERGY STAR® 4.0 (alleen Aspire 5730Z/5730)</li> </ul>

Invoerapparaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toetsenbord met 88-/89-/93- toetsen</li> <li>• Touchpad aanwijsapparaat</li> </ul>
I/O interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExpressCard™ /54 sleuf</li> <li>• 5-in-1 kaartlezer (SD/MMC/MS/MS PRO/xD)</li> <li>• Vier USB 2.0 poorten</li> <li>• Externe weergavepoort (VGA)</li> <li>• Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit</li> <li>• Microfoon-in aansluiting</li> <li>• Lijn-in aansluiting</li> <li>• Ethernet (RJ-45) poort</li> <li>• Modem (RJ-11) poort</li> <li>• Gelijktroomaansluiting voor een adapter</li> </ul>
Omgeving	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In gebruik: 5 °C tot 35 °C</li> <li>• Niet in gebruik: -20 °C tot 65 °C</li> </ul> </li> <li>• Vochtigheidsgraad (geen condensvorming): <ul style="list-style-type: none"> <li>• In gebruik: 20% tot 80%</li> <li>• Niet in gebruik: 20% tot 80%</li> </ul> </li> </ul>



-----

**Opmerking:** "\*" "Alleen voor bepaalde modellen".



-----

**Opmerking:** Bovenstaande specificaties dienen slechts ter referentie. De exacte configuratie van de PC is afhankelijk van het aangeschafte model.