



GUIDA D'INSTALLAZIONE RAPIDA

INSTALLAZIONE

1. Cavo di Alimentazione
2. Cavo VGA
3. Cavo Video Composito
4. Cavo USB
5. Adattatore d VGA Componente/ HDTV
6. Cavo S-Video
7. Cavo Audio Jack/Jack
8. DVI (Accessorio opzionale)
9. Jack di uscita CC da 5V per la periferica dongle inclusa (opzionale)



CONNETTORE INTERFACCIA



Connessione a un computer

1. Accertarsi che il proiettore e il computer siano accesi.
2. Collegare un'estremità del cavo VGA al "VGA In" per computer del proiettore, collegare l'altra estremità al connettore VGA sul computer e serrare le viti.
3. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente CA del proiettore, collegare l'altra estremità a una presa a muro.

Accensione del proiettore

1. Rimuovere il coperchio dell'obiettivo.
2. Accendere prima il proiettore e poi il computer.
3. Regolare la posizione, la messa a fuoco e lo zoom.
4. Eseguire la presentazione.

Spegnimento del proiettore

1. Premere due volte il pulsante di accensione.
2. Non rimuovere il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente finché la ventola del proiettore non si ferma.