



# 新手指南

## 安装

1. 电源线
2. VGA 电缆
3. 复合视频电缆
4. USB 电缆
5. VGA到分量VGA/HDTV 适配器
6. S-视频电缆
7. 音频电缆Jack/Jack
8. DVI 连接线(备用附件)
9. 用于附带Dongle设备的 5V 直流输出插孔 (选件)



## 接口连接器



### 连接到电脑

1. 请确认投影仪和电脑已关闭。
2. 将VGA连接的一端连接到投影仪上标示「VGA In」连接器;将另一端连接到电脑的VGA连接器并紧固螺丝。
3. 将电源线的一端连接到投影仪上的AC电源插孔;另一端连接到插座。

### 打开投影仪电源

1. 移去镜头盖。
2. 先打开投影仪, 然后打开电脑。
3. 调整投影仪的位置、焦距和缩放。
4. 进行演示。

### 关闭投影仪电源

1. 按两次电源按钮。
2. 等到投影仪风扇静止不动后, 再拔下电源线。