



## TELEPÍTÉS

1. Hálózati tápkábelh
2. VGA kábel
3. Kompozit videokábel
4. USB-kábel
5. 3 RCA komponens kábel
6. S-Video kábel
7. Hangkábel Jack/RCA (Opcionális)
8. RS232 kábel (Opcionális)
9. DVI kábel (Opcionális)
10. HDMI kábel (opcionális)
11. Hangkábel Jack/Jack



## CSATLAKOZÓK



### Csatlakoztatás számítógéphez

1. Gyozodjon meg arról, hogy mind a projektor, mind a számítógép ki van kapcsolva.
2. A VGA kábel egyik végét a projektor "VGA In" csatlakozójához, a másikat pedig a számítógép VGA csatlakozójához kösse, és húzza meg a csavarokat.
3. Csatlakoztassa a hálózati tápkábel egyik végét a projektor tápcsatlakozójához, majd a dugóját dugja egy konnektorba.

### A projektor bekapcsolása

1. Felnyitja a lencse védőfedelét.
2. Eloször a projektort, majd a számítógépet kapcsolja be.
3. Állítsa be a helyzetet, az élességet és a nagyítást.
4. Tartsa meg a bemutatót.

### A projektor kikapcsolása

1. Nyomja meg kétszer az üzempcsolót.
2. Ne húzza ki a hálózati tápkábelt a konnektorból, amíg a projektor ventilátora ki nem kapcsol.