GUIDA D'INSTALLAZIONE RAPIDA

INSTALLAZIONE

1. Cavo di Alimentazione
2. Cavo VGA
3. Cavo Video Composito
4. Cavo USB
5. Cavo per 3 componenti RCA
6. Cavo S-Video
7. Cavo audio Jack/RCA (Opzionale)
8. Cavo RS232 (Opzionale)
9. Cavo DVI (Opzionale)
10. Cavo HDMI (opzionale)
11. Cavo Audio Jack/Jack



CONNETTORE INTERFACCIA



Connessione a un computer

1. Accertarsi che il proiettore e il computer siano accesi.
2. Collegare un'estremità del cavo VGA al "VGA In" per computer del proiettore, collegare l'altra estremità al connettore VGA sul computer e serrare le viti.
3. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente CA del proiettore, collegare l' altra estremità a una presa a muro.

Accensione del proiettore

1. Apre il tappo della lente.
2. Accendere prima il proiettore e poi il computer.
3. Regolare la posizione, la messa a fuoco e lo zoom.
4. Eseguire la presentazion.

Spegnimento del proiettore

1. Premere due volte il pulsante di accensione.
2. Non rimuovere il cavo di alimentazione CA dalla presa di corrente finché la ventola del proiettore non si ferma.

Italiano