

DE

DEUTSCH

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch die Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben.

Hinweis:

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften den Grenzwerten eines digitalen Geräts der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz gegen Interferenzstörungen in Wohnräumen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen bei der Hochfrequenzübertragung führen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in bestimmten Geräten dennoch Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen, dieses Problem zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Um den Klasse-B-Grenzwerten gemäß Abschnitt 15, Unterabschnitt B der FCC-Vorschriften zu entsprechen, müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden. Das Gerät darf nicht geändert oder modifiziert werden, außer Sie werden im Benutzerhandbuch ausdrücklich dazu aufgefordert. Anderenfalls kann Ihnen die Betriebserlaubnis für das Gerät entzogen werden.

INFORMATIONEN ZU WARENZEICHEN

- Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Pentium® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.
- Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Computer, Inc.
- SD™ ist ein Warenzeichen.
- Weitere Namen und Produkte können die Warenzeichen bzw. eingetragenen Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.

VOR GEBRAUCH ZU LESEN

Hinweis:

1. Änderungen von Design und technischen Daten sind ohne Ankündigung möglich. Dazu gehören die primären Produktspezifikationen, die Software, Softwaretreiber und das Benutzerhandbuch. Dieses Benutzerhandbuch ist eine allgemeine Richtlinie für die Verwendung dieses Produkt.
2. Die Kamera selbst sowie das Zubehör, das Sie zusammen mit der Kamera bekommen haben, können von den Beschreibungen in diesem Benutzerhandbuch abweichen. Das liegt daran, dass die verschiedenen Einzelhändler oft aufgrund der unterschiedlichen Marktanforderungen, Kundenwünsche und geographisch unterschiedlich geprägter Präferenzen anderes Zubehör in das Produktpaket einschließen. Die Produktpakete der jeweiligen Einzelhändler unterscheiden sich sehr oft insbesondere beim Zubehör wie Akkus, Ladegeräten, AC-Netzadaptern, Speicherkarten, Kabeln, Kamerataschen und dem Sprachenumfang. Gelegentlich spezifizieren Einzelhändler eine besondere Produktfarbe, Design oder eine bestimmte Speichergröße des internen Speichers. Eine genaue Produktbeschreibung mit dem enthaltenen Zubehör erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
3. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen zum Erklären der Funktionen und können vom tatsächlichen Design Ihrer Kamera abweichen.
4. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Fehler oder Widersprüche in diesem Benutzerhandbuch.
5. Updates für Treiber finden Sie auf unserer Website.

Sicherheitshinweise

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie sich alle **Warnungen** und **Vorsichtshinweise** sorgfältig durch.

WARNUNG

Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten wie Wasser in die Kamera eingedrungen sind, schalten Sie die Kamera AUS, entnehmen die Batterie/den Akku und trennen den AC-Netzadapter ab. Wenn Sie die Kamera trotzdem weiter verwenden, besteht erhöhte Brand- und Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Kamera erworben haben.



Wenn die Kamera heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde, schalten Sie die Kamera AUS und entnehmen die Batterie/den Akku und trennen den AC-Netzadapter vom Stromnetz.



Wenn Sie die Kamera trotzdem weiter verwenden, besteht erhöhte Brand- und Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Kamera erworben haben.

Die Kamera darf nicht von Ihnen selbst auseinander genommen, verändert oder repariert werden.



Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Wenden Sie sich bei Reparaturen und Inspektionen des Inneren der Kamera an den Händler, bei dem Sie die Kamera erworben haben.

Verwenden Sie nur den angegebenen AC-Netzadapter mit der entsprechenden Betriebsspannung.



Bei anderen Netzadaptern besteht erhöhte Brand- und Stromschlaggefahr.

Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von Wasser.



This Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Achten Sie besonders bei Regen, Schneefall, am Strand oder in der Nähe von Wasser auf die Kamera.

Legen Sie die Kamera nicht auf schiefe oder instabile Unterlagen.



Die Kamera könnte sonst umkippen oder herunterfallen und so Verletzungen herbeiführen.

Halten Sie die Batterie/den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern.



Beim Herunterschlucken der Batterie/des Akkus besteht Vergiftungsgefahr. Wenn die Batterie/der Akku versehentlich verschluckt werden sollte, begeben Sie sich sofort in ärztliche Behandlung.

Verwenden Sie die Kamera nicht beim Laufen und beim Fahren von Fahrzeugen.



Sie könnten dabei z.B. hinfallen oder einen Verkehrsunfall verursachen.

ACHTUNG

Achten Sie beim Einlegen der Batterie/des Akkus auf die richtige Polung (+ und -) .



Wenn die Batterie/der Akku nicht richtig gepolt eingelegt wird, besteht erhöhte Brand- und Verletzungsgefahr. Außerdem kann die Kamera durch ein Aufreißen oder Auslaufen der Batterie/des Akkus beschädigt werden.

Lassen Sie den Blitz nicht zu nahe an den Augen einer Person auslösen.



Dadurch können Sehschädigungen verursacht werden.

Achten Sie darauf, dass der LCD-Monitor keinen Stößen ausgesetzt wird.



Dabei könnte das Monitorglas brechen und Flüssigkeit aus dem Inneren des Monitors auslaufen. Wenn die Flüssigkeit aus dem Monitor in die Augen gelangen oder mit der Haut oder Kleidung in Kontakt kommen sollte, muss diese umgehend mit sauberem Wasser gereinigt werden. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt ist, begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.

Eine Kamera ist ein Präzisionsgerät. Lassen Sie die Kamera nicht fallen, irgendwo anstoßen und gehen mit ihr immer äußerst vorsichtig um.



Durch Stoßeinwirkungen kann die Kamera beschädigt werden.

Verwenden Sie die Kamera nicht in feuchten, dunstigen, verrauchten oder staubigen Umgebungen.



Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Entnehmen Sie die Batterie/den Akku nicht sofort, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet haben. Die Batterie/der Akku wird bei Verwendung heiß. Wenn Sie heiße Batterien/Akkus anfassen, könnten Sie sich verbrennen.



Die Kamera darf nicht eingewickelt und in Tuch oder Decken gelegt werden.



Dabei kann sich die Wärme in der Kamera stauen und das Gehäuse verformen, und es besteht erhöhte Brandgefahr. Verwenden Sie die Kamera nur in gut belüfteten Umgebungen.

Lassen Sie die Kamera nicht an Orten liegen, an denen die Temperatur stark ansteigen kann (z.B. im Innern eines Autos).



Das könnte sich negativ auf das Gehäuse und auf Bauteile im Innern der Kamera auswirken, und es besteht erhöhte Brandgefahr.

Trennen Sie vor dem Transportieren der Kamera alle Kabel ab.



Anderenfalls könnten die Kabel beschädigt werden, und es besteht erhöhte Brand- und Stromschlaggefahr.

Hinweise zur Verwendung von Batterien/Akkus

Wenn Sie die Batterie/den Akku verwenden möchten, befolgen Sie genau die **Sicherheitsanweisungen** sowie die unten genannten Hinweise:

- Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp (NP-60, 3,7V).
- Benutzen Sie die Batterie/den Akku nicht, wenn die Umgebungstemperatur sehr niedrig ist, da sich die Lebensdauer einer Batterie/eines Akkus bei niedrigen Temperaturen verkürzt und damit die Leistungsfähigkeit der Kamera verringert wird.
- Wenn Sie neue Akkus oder solche Akkus verwenden, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurden (ausgenommen Akkus, die das Haltbarkeitsdatum überschritten haben), kann die Anzahl der möglichen Aufnahmen abweichen. Um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu erhöhen und seine Lebensdauer zu verlängern wird empfohlen, ihn vor der Benutzung mindestens einmal vollständig zu laden und dann noch einmal vollständig zu entladen.
- Wenn die Kamera oder der Blitz über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wurde, kann sich die Batterie/der Akku warm anfühlen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion.
- Nach längerem Gebrauch kann sich die Kamera etwas warm anfühlen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn die Batterie/der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollte sie/ihn aus der Kamera entnehmen, um ein Auslaufen und Korrodieren zu vermeiden.
- Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, bewahren Sie ihn in ungeladenem Zustand auf. Ist der Akku geladen, kann sich seine Leistungsfähigkeit verschlechtern.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte immer sauber sind.

INHALT

9 EINFÜHRUNG

- 9 Übersicht
- 11 Packungsinhalt

12 DAS IST IHRE KAMERA

- 12 Ansicht von vorne
- 13 Ansicht von hinten
- 15 Modus-Schalter
- 16 Sucher-LED
- 17 Anzeigen auf dem LCD-Monitor

20 ERSTE SCHRITTE

- 20 Befestigen des Tragebands
- 21 Einlegen und Entnehmen des Akkus
- 22 Aufladen des Akkus
- 23 Einsetzen und Entnehmen der SD-Speicherkarte
- 24 Ein- und Ausschalten der Kamera
- 25 Formatieren einer SD-Speicherkarte
- 26 Auswahl der Sprache
- 27 Einstellen von Datum und Uhrzeit
- 28 Einstellen der Bildauflösung und Bildqualität

31 AUFNAHME-MODUS

- 31 [**A**] Automatischer Aufnahme-Modus
- 33 Der Optische Zoom
- 34 Der Digital-Zoom
- 35 Einstellen des Blitzes
- 37 Einstellen der Schärfte
- 39 Selbstausröser/Intervallaufnahmen
- 41 Belichtungskorrektur/Gegenlichtkorrektur
- 42 [**P**] Programm (automatische Belichtung)
- 43 [**Tv**] Verschlusszeitpriorität
- 45 [**Av**] Blendepriorität
- 46 [**M**] Manuelle Aufnahme
- 47 Auswahl des Szene-Modus
- 48 [] Film-Modus

49 [] WIEDERGABE-MODUS

- 49 Wiedergabe von Fotos
- 51 Wiedergabe von Videoclips
- 53 Wiedergabe von Fotos/Videoclips auf einem Fernsehgerät
- 54 Aufnahme von Stimmennotizen
- 55 Anzeige von Thumbnails
- 56 Zoomen des angezeigten Bilds
- 57 Wiedergabe als Diaschau
- 58 Aufnahmen vor dem Löschen schützen
- 60 DPOF-Einstellungen
- 62 [] Löschen von Bildern

64 MENÜ-OPTIONEN (VOLLE FUNKTION)

- 64 Aufnahme-Menü (Bild)
- 66 Aufnahme-Menü (Funktion)
- 69 Aufnahme-Menü (AE/AWB)
- 71 Wiedergabe-Menü
- 72 Setup-Menü (Standard)
- 74 Setup-Menü (Benutzerdefiniert)

76 ÜBERTRAGEN DER FOTOS UND VIDEOCLIPS AUF DEN COMPUTER

- 77 Schritt 1: Installieren des USB-Treibers
- 78 Schritt 2: Anschließen der Kamera an den Computer
- 79 Schritt 3: Herunterladen der Bild- und Videodateien

80 INSTALLIEREN VON NTI PHOTO SUITE

81 ANSCHLIESSEN DER KAMERA AN ANDERE GERÄTE

82 TECHNISCHE DATEN

EINFÜHRUNG

Übersicht

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Digitalkamera. Fotografieren mit dieser Kamera, die auf dem aktuellen technischen Stand ist, ist schnell und einfach und liefert hochwertige digitale Bilder. Die Kamera verfügt über einen CCD-Sensor mit 6,3 Megapixeln, mit dem Aufnahmen mit einer Auflösung bis 2816 x 2112 Pixeln gemacht werden können.

Hier noch weitere nützliche Funktionen dieser Kamera:

- LCD-Monitor –** Mit dem 2,5" großen Niedrigtemperatur-Polysilikon-TFT-LCD-Farbmonitor können Sie Ihre Bilder ganz einfach ins Bild setzen. Auf ihm werden auch die Aufnahmen gezeigt, die Sie gerade gemacht haben.
- Speichermedium –** Die Kamera unterstützt als externen Speicher SD-Speicherkarten mit einer Kapazität bis 512 MB.
- Kamera-Modi –** Die Kamera verfügt über einige Funktionen, mit denen Sie entsprechend Ihrer Anforderungen und der Aufnahmebedingungen fotografieren können.
- Optischer Zoom –** Mit dem 3-fachen optischen Zoom können Sie Tele- und Weitwinkelaufnahmen machen.
- Digitalzoom –** Mit dem 4,4-fachen Digital-Zoom und dem 3-fachen optischen Zoom können Sie die Aufnahmen bis auf ihre 13,2-fache Größe zoomen. Fotos können ausschnittsweise bei der Wiedergabe 2- und 4-fach vergrößert werden.
- Flexible Blitzeinstellungen –** Stellen Sie die Blitzfunktionen entsprechend der Lichtverhältnisse und des gewählten Aufnahmemodus ein.
- Fokus-Modus –** Für die Einstellung der Entfernung können Sie die Optionen Automatisch, Makro, Unendlich, 3 m und 1 m wählen.
- Selbstauslöser-Modus –** Auslöseverzögerung zwischen 2 und 10 Sekunden; Intervallaufnahme 10+2 Sekunden.
- Fotofunktionen –** Es gibt verschiedene Fotofunktionen wie Einzelaufnahme, Serienaufnahme von 3 Bildern mit verschiedenen Belichtungen und Serienaufnahme mit 5 Bildern.

- Film-Modus –** Aufnahme von Videoclips mit Ton.
- Stimmennotiz –** Unmittelbar nach der Aufnahme oder im Wiedergabe-Modus bei der Wiedergabe eines Bilds besteht die Möglichkeit, 30 Sekunden lang eine Stimmennotiz aufzunehmen.
- Kameraeinstellungen –** Mit den Menüoptionen haben Sie mehr Einflussmöglichkeit auf die Bildqualität.
- Miniaturbildanzeige –** Auf dem LCD-Monitor können bis zu neun Miniaturbilder (Thumbnails) angezeigt werden. So haben Sie einen leichteren und schnelleren Zugriff auf bestimmte Bilder.
- Anschluss an
Fernsehgeräte und
Computer –** Sehen Sie sich die Aufnahmen auf einem Fernsehbildschirm oder Computermonitor an. Die Kamera wird mit einem USB- oder A/Video-Kabel angeschlossen.
- DPOF-Einstellungen –** Sie können Druckinformationen auf ihrer SD-Speicherkarte speichern, die Karte in einen DPOF-kompatiblen Drucker einsetzen und ausdrucken lassen.


Packungsinhalt

Packen Sie die Kamera vorsichtig aus und überprüfen, ob alle der nachfolgend aufgeführten Teile enthalten sind.

- 1 x Digitalkamera
- 1 x Kameraetui
- 1 x SD-Speicherkarte
- 1 x Wiederaufladbarer Li-ion Akku
- 1 x Ladegerät / Netzgerät Kombination
- 1 x Trageschleufe
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Video Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung


DAS IST IHRE KAMERA

Ansicht von vorne




#	Name	Beschreibung
1.	Auslöser	Wenn der Auslöser zur Hälfte heruntergedrückt wird, wird das Bild fokussiert und die Schärfeeinstellung gespeichert. Wird er dann vollständig heruntergedrückt, wird die Aufnahme gemacht.
2.	Selbstausröser-LED Lampe)	Blinkt im Selbstauslöser-Modus so lange (AF-grün, bis die Aufnahme gemacht wurde. Sinnvoll bei der Aufnahme von Fotos, wenn der Helligkeitswert beim Auto- und Makro-Fokus unter 6 liegt.
3.	Taste POWER	Zum Ein- und Ausschalten der Kamera.
4.	Sucherfenster	Durch das Sucherfenster können Sie das Aufnahmeobjekt positionieren.
5.	MIC (Mikrofon)	Für die Aufnahme von Audioclips.
6.	Blitz	Für die Beleuchtung der Aufnahme mit Blitzlicht.
7.	Zoomobjektiv	Mit dem 3-fachen optischen Zoom können Sie Tele- und Weitwinkelaufnahmen machen.
8.	USB-/A/V-Ausgang	Hier wird ein USB- oder A/V-Kabel angeschlossen.
9.	DC-Eingang (5 V)	Wenn Sie die Kamera mit Netzstrom betreiben oder den Akku laden möchten, müssen Sie hier den AC-Netzadapter anschließen.
10.	Modus-Schalter	Zum Einstellen des Kameramodus.

Ansicht von hinten




#	Name	Beschreibung
1.	Sucherfenster	Durch das Sucherfenster können Sie das Aufnahmeobjekt positionieren.
2.	Sucher-LED	Zeigt den aktuellen Status der Kamera an.
3.	[LCD] Anzeigetaste	Zum Ein- und Ausschalten der LCD-Monitor- und der Bildanzeige.
4.	[Tele] Zoom-Taste (vergrößern) [Weitwinkel] Zoom-Taste (verkleinern)	Zoomt das Objektiv in die Position für Tele-Aufnahmen. Zoomt das Objektiv in die Position für Weitwinkel-Aufnahmen.
5.	Lautsprecher	Erzeugt die Kameratöne und für die Wiedergabe der Tonaufzeichnung.
6.	Einstellschalter	Auswahl des nächsten oder vorherigen Bilds im Wiedergabe-Modus oder Ändern der Belichtungskorrektur, der Verschlusszeit oder des Blendenwerts.
7.	Taste MENU	Zum Ein- und Ausschalten des OSD-Menüs.
8.	Halterung für Trageband	Zum Befestigen des Tragebands.
9.	SET/Richtungstasten	Zum Rollen durch die Menüs und Bilder, danach Auswahl der Optionen.
10.	Akku-/SD-Speicherkartenfach	Fach für Akkus und Speicherkarte.
11.	[Löschen] Löschen-Taste	Zum Löschen eines Bilds.
12.	Fassung für Dreibein-Stativ	Für die Montage auf einem Stativ.
13.	LCD-Monitor	Für die Anzeige von Informationen zum Betrieb der Kamera und für die Vorschau von Bildern vor und nach der Aufnahmen.
14.	Dioptrien-Regler	Für ein klareres Bild, wenn Sie den Sucher verwenden.

SET/Richtungstasten



#	Name	Beschreibung
1.	▲ Taste	Rollen nach oben.
	☼/▲ Fokus-Taste	Auswahl der geeigneten Schärfeeinstellung.
2.	▶ Taste	Rollen nach rechts.
	⚡/👁 Blitz-Taste	Auswahl der geeigneten Blitzfunktion.
3.	▼ Taste	Rollen nach unten.
	☀/INT. Selbstausröser Taste	Ein-/Ausschalten des Selbstausröser. Mit der Taste kann die gewünschte Selbstausröser-Funktion oder die Intervallaufnahme eingestellt werden.
4.	◀ Taste	Rollen nach links.
	☒/☒ (Belichtungskorrektur /Gegenlichtkorrektur) Taste	Ein- und Ausschaltung der Belichtungskorrektur/ Gegenlichtkorrektur.
5.	SET Taste	Öffnet die Menüseite und bestätigt eine gewählte Einstellung.

Modus-Schalter



☐ : Aufnahmemodus

#	Modus	Beschreibung
1.	A Automatische Aufnahme	Die Kamera stellt Belichtung usw. automatisch ein.
2.	P Programm (autom. Belichtung)	Verschlusszeit und Blendenwert werden automatisch eingestellt, andere Einstellungen können manuell vorgenommen werden.
3.	Tv Verschlusspriorität	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie mit Verschlusspriorität fotografieren möchten.
4.	Av Blendenpriorität	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie mit Blendenpriorität fotografieren möchten.
5.	M Manuelle Aufnahmen	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Belichtung, Blende und andere Einstellungen manuell vornehmen möchten.
6.	Portrait	Für die Aufnahme einer Person, wenn der Hintergrund verschwommen sein soll.
7.	Sport	Für die Aufnahme von Aufnahmeobjekten, die sich schnell bewegen.
8.	Nachtaufnahme	Für die Aufnahme bei Dunkelheit am Abend oder in der Nacht.
9.	Film	Für die Aufnahme von Videoclips.
10.	SET-UP Einrichtung	Zum Einstellen der Kamerafunktionen.
11.	PC PC	Downloads the image to the personal computer.
12.	Wiedergabe	Für die Wiedergabe, das Löschen und Schreiben der Druckinformationen.


Sucher-LED

In der nachfolgenden Tabelle wird die Farbe und der Status der Sucher-LED aufgeführt.

Farbe	Status	Beim Ausschalten	Beim Fotografieren	Bei der Wiedergabe	Bei der Verbindung mit einem PC
Grün	An	Akku wird gerade geladen.	Auto-Fokussierung erfolgreich. (Schärfeeinstellung ist gespeichert)	-	Wenn die Kamera an einen PC angeschlossen ist.
	Blinkt	-	-	-	-
Rot	An	Netzadapter angeschlossen	Daten werden gerade auf der SD-Speicherkarte gespeichert	Zugriff auf die SD-Speicherkarte. DPOF-Datei wird erstellt.	Zugriff auf die SD-Speicherkarte. PC-Modus Standby
	Blinkt	-	Fehler bei Auto-Fokussierung Intervallfotografie Standby	-	-
Orange	An	Fehler beim Laden der Akkus.	Bild wird verarbeitet. Blitz wird gerade geladen.	-	Wird nicht vom PC- oder anderem Status erkannt.
	Blinkt	-	Akkus leer Kamerafehler. Akkufach offen oder SD-Speicherkarte schreibgeschützt	Akkus leer	Akkus leer Keine SD-Speicherkarte.

Anzeigen auf dem LCD-Monitor

Aufnahme-Modi [**A**] [] [] []




- | | |
|--|---|
| 1. Zoom-Status | 10. Datum und Uhrzeit |
| 2. Stimmennotiz | 11. Selbstausröser-Symbol |
| 3. Akku-/Batterieladung | 12. Warnsymbol für verwackelte Aufnahme |
| 4. Blitz-Symbol | 13. Gegenlichtkorrektur |
| 5. Fokusbereich (wenn der Auslöser zur Hälfte heruntergedrückt wird) | 14. Mess-Symbol |
| 6. Aufnahmemodus-Symbol | 15. Weißabgleich-Symbol |
| 7. Bildgröße | 16. Fokus-Symbol |
| 8. Anzahl noch möglicher Aufnahmen | 17. Modus-Symbol |
| 9. Qualität | |



HINWEIS

- Mit jedem Drücken auf die Taste  schaltet die Anzeige auf dem Monitor zwischen der normalen Anzeige (Anzeige der Symbole usw.), Anzeige AUS, LCD-Monitor AUS.

Aufnahmemodi [P] [Tv] [Av] [M]




- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Zoom-Status | 12. Verschlusszeit |
| 2. Stimmennotiz | 13. Symbol für Langzeitbelichtung |
| 3. Akku-/Batterieladung | 14. Warnsymbol für verwackelte Aufnahme |
| 4. Blitz-Symbol | 15. Belichtungskorrektur |
| 5. Histogramm | 16. Fokusbereich (wenn der Auslöser zur Hälfte heruntergedrückt wird) |
| 6. Aufnahmemodus-Symbol | 17. Mess-Symbol |
| 7. Bildgröße | 18. Weißabgleich-Symbol |
| 8. Anzahl noch möglicher Aufnahmen | 19. Fokus-Symbol |
| 9. Qualität | 20. Modus-Symbol |
| 10. Blende | |
| 11. Selbstausröser-Symbol | |



HINWEIS


- Mit jedem Drücken auf die Taste  schaltet die Anzeige auf dem Monitor zwischen der normalen Anzeige (Anzeige der Symbole usw.), Normal- und Histogrammanzeige, Anzeige AUS und LCD-Monitor AUS.

Aufnahmemodus []




1. Zoom-Status
2. Akku-/Batterieladung
3. Bildgröße
4. Mögliche Aufnahmedauer/
abgelaufene Zeit
5. Qualität
6. Aufnahmesymbol
7. Selbstauslöser-Symbol
8. Fokus-Symbol
9. Modus-Symbol

Wiedergabemodus []- Wiedergabe von Fotos



1. Dateinummer
2. Ordnernummer
3. Schutz-Symbol
4. Stimmennotiz-Symbol
5. Modus-Symbol

Wiedergabemodus []- Wiedergabe von Videos





1. Film-Statusleiste
2. Abgelaufene Zeit
3. Dateinummer
4. Ordnernummer
5. Schutz-Symbol
6. Modus-Symbol
7. Wiedergabe-Modus
8. Gesamtdauer

ERSTE SCHRITTE

Befestigen des Tragebands

Befestigen Sie das Trageband wie abgebildet.




Einlegen und Entnehmen des Akkus


Es wird empfohlen, den angegebenen Lithiumionenakku-Typ (NP-60, 3,7 V) zu verwenden. Nur so kann die Kamera ihre volle Leistungsfähigkeit erreichen. Bevor Sie die Kamera benutzen können, müssen die Akkus geladen werden. Beim Einlegen und Entnehmen der Akkus muss die Kamera ausgeschaltet sein.

Einlegen des Akkus

1. Öffnen Sie das Akku-/SD-Speicherkartenfach.




2. Legen Sie den Akku richtig gepolt hinein.
 - Kippen Sie den Akkufachriegel in Pfeilrichtung und legen den Akku so hinein, dass die Kennzeichnung zur Vorderseite der Kamera zeigt.



Akkufachriegel

3. Schließen Sie das Akku-/SD-Speicherkartenfach.




Entnehmen des Akkus

Öffnen Sie das Akku-/SD-Speicherkartenfach und lösen den Akkufachriegel. Wenn sich der Akku etwas aus dem Fach herauslöst, können Sie ihn ganz herausziehen.

Aufladen des Akkus

Mit dem optionalen AC-Netzadapter kann der Akku aufgeladen oder die Kamera mit Strom versorgt werden. Schalten Sie die Kamera aus und legen dann den Akku zum Laden hinein.



1. Schließen Sie das eine Ende des AC-Netzadapters an den 5 V-DC-Anschluss der Kamera an.
2. Stecken Sie den Netzanschluss des AC-Netzadapters in eine Netzsteckdose.
 - Die Sucher-LED leuchtet während des Ladevorgangs grün und erlischt, sobald der Ladevorgang beendet ist.
 - Tritt ein Fehler beim Laden auf, leuchtet sie orangefarben. Es wird empfohlen, den Akku erst dann neu zu laden, wenn er vollständig entladen wurde.
 - Die Ladedauer hängt von der Umgebungstemperatur und der Restladung ab.



HINWEIS


- Benutzen Sie diese Kamera nur mit dem angegebenen AC-Netzadapter. Es wird nicht für Schäden haftbar, die durch die Benutzung eines falschen Adapters verursacht wurden.
- Sollte der Ladevorgang nicht gestartet werden, auch wenn Sie alle oben genannten Schritte ausgeführt haben, schalten Sie die Kamera ein, stellen nach Erscheinen der LCD-Anzeige einen beliebigen Modus ein und schalten dann die Kamera wieder aus.
- Es ist möglich, dass sich der Akku nach dem Aufladen oder nachdem er benutzt wurde, etwas warm anfühlt. Es handelt sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn Sie die Kamera in einer kalten Umgebung benutzen, sollten Sie die Kamera und den Akku warm halten, indem Sie sie unter ihrem Jackenstoff halten.
- Die Stromzufuhr wird durch das Öffnen des Akkufachs nicht unterbrochen, vorausgesetzt, der Akku wird nicht entnommen. Nach dem Entnehmen des Akkus bleiben das Datum und die Uhrzeit zwei Stunden lang gespeichert. Wird der Akku in dieser Zeit nicht wieder eingesetzt, werden diese Daten zurückgesetzt.

Einsetzen und Entnehmen der SD-Speicherkarte

Alle Aufnahmen, die Sie mit dieser Kam machen, werden auf der SD-Speicherkarte gespeichert. Wenn sich keine SD-Speicherkarte in der Kamera befindet, können Sie keine Aufnahmen machen. Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie eine SD-Speicherkarte einsetzen oder entnehmen.

Einsetzen der SD-Speicherkarte

1. Öffnen Sie das Akku-/SD-Speicherkartenfach.
2. Legen Sie die SD-Speicherkarte richtig herum hinein.
 - Halten Sie die SD-Speicherkarte so fest, dass die Seite, an der sich die Metallkontakte befinden, zur Rückseite der Kamera zeigen. Schieben Sie dann die Karte so weit wie möglich in das Fach hinein.
3. Schließen Sie das Akku-/SD-Speicherkartenfach.




Entnehmen der SD-Speicherkarte

Öffnen Sie das Akku-/SD-Speicherkartenfach. Wenn Sie leicht auf den Rand der SD-Speicherkarte drücken, wird sie ausgeworfen.



HINWEIS

- Wenn die Kamera eingeschaltet wird, ohne dass sich eine SD-Speicherkarte darin befindet, erscheint auf dem LCD-Monitor die Meldung "KEINE KARTE".
- Damit wertvolle Daten nicht aus Versehen von der SD-Speicherkarte gelöscht werden, können Sie den Schreibschutzriegel (der sich an der Seite der SD-Speicherkarte befindet) in die Position "LOCK" schieben.
- Wenn Sie Daten auf einer SD-Speicherkarte speichern, bearbeiten oder löschen möchten, müssen Sie den Schreibschutzriegel wieder entfernen.
- Diese Kamera unterstützt nicht MultiMediaCard™.




Ein- und Ausschalten der Kamera

Bevor Sie die Kamera benutzen können, müssen Sie den Akku und eine SD-Speicherkarte einsetzen.

Einschalten der Kamera

Drücken Sie zum Einschalten der Kamera auf die **POWER**.

- Die Sucher-LED leuchtet grün und die Kamera wird initiiert.
- Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, schaltet sie in den Modus, der mit dem Modusschalter eingestellt ist.



Ausschalten der Kamera

Drücken Sie zum Ausschalten der Kamera auf die **POWER**.




HINWEIS

- Wenn die eingeschaltete Kamera über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt wird, wird die Kamera automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie sie wieder benutzen möchten, muss sie wieder eingeschaltet werden. Weitere Details hierzu finden Sie in diesem Benutzerhandbuch unter **Setup-Menü (Standard)** im Abschnitt **“Auto Aus”**.
- Wenn Sie die Kamera eingeschaltet haben, kann es einige Sekunden dauern, bis der Blitz aufgeladen ist. Während der Blitz aufgeladen wird, leuchtet die Sucher-LED orangefarben. Die Kamera ist in dieser Zeit nicht bereit, Aufnahmen zu machen. Sobald die Sucher-LED erloschen ist, können Sie Aufnahmen machen.

Formatieren einer SD-Speicherkarte

Beim Formatieren werden alle Dateien und Ordner gelöscht, die auf der SD-Speicherkarte gespeichert wurden. Formatieren ist nicht möglich, wenn die SD-Speicherkarte schreibgeschützt ist.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [**SET-UP**].
 - Die [Standard]-Einstellungen des Setup-Menüs werden angezeigt.



2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ aus dem [Standard]-Menü des Setup-Menüs die Option [Format] und drücken dann auf **SET**.



3. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Ausführ.] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Um die Formatierung abzubrechen, wählen Sie [Abbrechen] und drücken auf **SET**.




HINWEIS

- Bevor Sie eine SD-Speicherkarte mit dieser Kamera verwenden können, müssen Sie sie formatieren.
- Beim Formatieren der SD-Speicherkarte werden auch geschützte Bilder gelöscht. Dabei werden Bilddaten und auch alle anderen Daten gelöscht. Bevor Sie die Karte formatieren, stellen Sie sicher, dass alle Daten gelöscht werden können.
 - Das Formatieren ist nicht mehr rückgängig zu machen. Gelöschte Daten können nicht mehr wiederhergestellt werden.
 - Eine fehlerhafte SD-Speicherkarte kann nicht einwandfrei formatiert werden.

Auswahl der Sprache

Wenn Sie das erste Mal die Kamera einschalten, erscheint das Fenster für die Spracheinstellung. Sie werden aufgefordert eine Sprache für die auf dem LCD-Monitor angezeigten Informationen auszuwählen.

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf [**SET-UP**] und drücken auf **▶**.
 - Erscheint das Setup-Menü mit der Option [Ben.-def.].



2. Wählen Sie mit der Taste **▲** / **▼** die Option [Sprache] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Es erscheint das Fenster, in dem Sie die Sprache festlegen können.
 - Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** eine Sprache aus und drücken auf **SET**. Die Einstellung wird gespeichert.



Einstellen von Datum und Uhrzeit


Datum und Uhrzeit müssen neu eingestellt werden, wenn:

- Die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird.
- Wenn die Kamera, die über einen bestimmten Zeitraum nicht mit Batteriestrom versorgt wurde, wieder eingeschaltet wird.

Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt werden, führen Sie diese Schritte aus.


1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf [SET-UP] und drücken auf ►.

- Es erscheint das Setup-Menü mit der Option [Ben.-def.].



2. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Datum/Zeit] aus und drücken dann auf **SET**.

- Es erscheint das Fenster, in dem Sie das Datum und die Uhrzeit festlegen können.



3. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ das entsprechende Feld aus und ändern den jeweiligen Wert mit den Tasten ▲ / ▼.

- Das Datum und die Uhrzeit werden in der Reihenfolge Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute eingestellt.

- Die Zeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.



4. Wenn Sie das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie auf **SET**.

- Die Einstellungen werden gespeichert und der Bildschirm kehrt in das Setup-Menü zurück.

Einstellen der Bildauflösung und Bildqualität

Die Einstellung von Auflösung und Bildqualität bestimmt die Pixelgröße (Bildgröße), die Größe der Bilddatei und das Komprimierungsverhältnis der Bilder. Sie haben auch einen Einfluss auf die Anzahl der Bilder, die im einer Speicherkarte gespeichert werden können. Wenn Sie sich mit der Kamera vertraut machen, ist es sinnvoll, wenn Sie einmal verschiedene Werte für Qualität und Auflösung ausprobieren. So können Sie feststellen, welchen Einfluß diese Einstellungen auf die Bilder haben.

Bei einer höheren Auflösung und einer besseren Bildqualität werden bessere fotografische Ergebnisse erzielt, die Dateien werden dabei aber auch größer. Wenige Bilder benötigen dann viel Speicherplatz.

Eine hohe Auflösung und eine gute Qualität werden empfohlen für Bilder, die ausgedruckt werden sollen oder bei denen die Details sehr wichtig sind. Bei einer niedrigeren Auflösung/Bildqualität wird weniger Speicherplatz benötigt. Solche Aufnahmen sind geeignet zum Versenden in E-Mails, in Berichten oder zum Veröffentlichen auf Webseiten.

Um die Bildauflösung oder Bildqualität zu ändern, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste.
 - Es erscheint das Aufnahme-Menü mit der Option [Bild].
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Auflösung] aus und drücken dann auf **SET**.
4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die passende Einstellung und drücken dann auf **SET**.
5. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Qualität] aus und drücken dann auf **SET**.
6. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ einen Eintrag aus und drücken dann auf **SET**.
7. Um das Aufnahme-Menü zu beenden, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.



HINWEIS

- Im Modus [] kann die Auflösung (Größe) nicht eingestellt werden.

Mögliche Anzahl der Bilder (Fotos)

In der Tabelle finden Sie eine ungefähre Anzahl von Aufnahmen, die Sie bei jeder Einstellung bei einer SD-Speicherkarte von 32 MB bis 512 MB machen können.

Bildgröße	Qualität	SD-Speicherkarte				
		32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
 (6M) 2816 x 2112	★★★ (Fein)	11	22	45	91	183
	★★ (Standard)	18	38	77	154	311
	★ (Grob)	34	70	142	283	571
	TIFF	2	5	10	21	43
 (4M) 2272 x 1704	★★★ (Fein)	18	37	76	151	305
	★★ (Standard)	30	61	124	247	498
	★ (Grob)	59	121	244	487	981
 (2M) 1600 x 1200	★★★ (Fein)	37	76	153	306	616
	★★ (Standard)	59	121	244	487	981
	★ (Grob)	118	242	489	975	1963
 (VGA) 640 x 480	★★★ (Fein)	145	298	602	1200	2417
	★★ (Standard)	210	430	870	1734	3491
	★ (Grob)	379	775	1566	3121	6284

Mögliche Aufnahmedauer in Sekunden (Videoclip)

Bildgröße	Qualität	SD-Speicherkarte				
		32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
 320 x 240	★★★ (Fein)	01:45	03:34	07:13	14:23	28:59
	★★★ (Standard)	02:36	05:20	10:46	21:28	43:13

* Die oben angeführten Daten zeigen die Ergebnisse von Standardtests. Die tatsächliche Speicherkapazität hängt aber auch von den Aufnahmebedingungen und den anderen Einstellungen ab.



HINWEIS

- Die Testergebnisse basieren auf SD-Speicherkarten von Toshiba, Panasonic und SanDisk.

AUFNAHME-MODUS


[**A**] Automatischer Aufnahme-Modus

Der automatische Aufnahme-Modus wird sehr häufig verwendet. Es ist sehr einfach, mit diesem Modus die Aufnahmen zu machen, da die Belichtung (die Kombination aus Verschlusszeit und Blendenwert) automatisch entsprechend der Aufnahmebedingungen eingestellt wird. Sie können das Bild sowohl durch das Sucherfenster als auch über den 2,5"-LCD-Monitor arrangieren. Wenn Sie für die Aufnahmen das Sucherfenster verwenden, wird Akkustrom gespart. Deshalb ist es ratsam, die Aufnahmen bei geringer Restladung nur noch durch den Sucher zu komponieren. Mit dem LCD-Monitor kann man das Bild zwar genauer zusammenstellen, wobei aber sehr viel Akkustrom verbraucht wird.

Benutzen des Suchers

Stellen Sie sicher, dass sich der Akku in der Kamera befindet.


1. Drücken Sie zum Einschalten der Kamera auf die **POWER**.
2. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [**A**].



3. Arrangieren Sie das Bild im Sucher.
 - Drehen Sie so lange am "Dioptrien-Regler", bis das Bild im Sucher scharf erscheint.

4. Drücken Sie auf den Auslöser.


- Drücken Sie die Auslöser-Taste zur Hälfte herunter, um die automatische Entfernungseinstellung und Belichtung zu aktivieren. Drücken Sie dann für die Aufnahme die Auslöser-Taste vollständig herunter.
- Wenn die Kamera das Aufnahmeobjekt scharfgestellt hat und die Belichtung berechnet wurde, wird der Fokusrahmen blau und die Sucher-LED leuchtet grün auf.
- Wenn der Fokus oder die Einstellung für die Belichtung nicht geeignet sind, wird der Fokusrahmen gelb und die Sucher-LED leuchtet rot auf.
- Wenn Sie die Vorschaufunktion eingeschaltet haben ("ON"), wird das Vorschaubild (das aufgenommene Foto) angezeigt, während die Aufnahme in den Speicher geschrieben wird.
- Wenn die Stimmennotiz-Funktion eingeschaltet ist, erscheint gleich, nachdem die Aufnahme gemacht wurde, auf dem LCD-Monitor [VOICE RECORDING] (Stimmenaufnahme), und die Tonaufnahme beginnt.
- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie ein weiteres Mal auf den Auslöser, oder warten Sie noch weitere 30 Sekunden. Dann erscheint [VOICE RECORD END] (Stimmenaufnahme Ende) und die Tonaufnahme wird beendet. Die Aufnahmen, die mit einer Stimmennotiz aufgenommen wurden, sind mit dem Symbol [] gekennzeichnet.



Benutzen des LCD-Monitors

Stellen Sie sicher, dass sich der Akku in der Kamera befindet.


1. Drücken Sie zum Einschalten der Kamera auf die **POWER**.
2. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [**A**].
 - Standardmäßig ist der LCD-Monitor aktiviert.
3. Arrangieren Sie die Aufnahme über den LCD-Monitor.
4. Drücken Sie die Auslöser-Taste erst zur Hälfte und dann vollständig herunter.



Der Optische Zoom

Mit der Zoomfunktion können Sie Aufnahmen bis zu 3-fach vergrößern bzw. je nach Abstand zum Aufnahmeobjekt eine Weitwinkelaufnahme machen. Sie können auch die Mitte des Monitors vergrößern und die Aufnahmen mit dem Digitalzoom machen.



1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Wenn erforderlich, schalten Sie den LCD-Monitor durch Drücken auf [**□**] ein.
3. Arrangieren Sie die Aufnahme mit der Zoom-Taste.
 - Durch Drücken auf [**⬆**] wird das Aufnahmeobjekt auf dem LCD-Monitor und auf der Aufnahme vergrößert.
 - Durch Drücken auf [**⬇**] können Sie ein Bild mit einem größeren Winkel aufnehmen.
 - Je nach Einstellung des Zooms ändert sich die Position des Zoomobjektivs.
4. Drücken Sie die Auslöser-Taste erst zur Hälfte und dann vollständig herunter.



Der Digital-Zoom

Mit der Kombination aus dem 3-fachen optischen und dem 4,4-fachen digitalen Zoom können Sie Aufnahmen je nach Aufnahmeobjekt und Entfernung bis zu 13,2-fach vergrößern. Der Digitalzoom ist eine sehr nützliche Funktion, je mehr aber ein Bild vergrößert (gezoomt) wird, um so grobkörniger wird es auch.

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Schalten Sie den LCD-Monitor durch Drücken auf  ein.
3. Um den Digitalzoom zu aktivieren:
 - a. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste.
 - b. Wählen Sie mit den Tasten  /  die Option [Funktion].
 - c. Wählen Sie mit den Tasten  /  die Option [Digitaler Zoom] und drücken auf die Taste **SET**.
 - d. Wählen Sie noch einmal mit den Tasten  /  die Option [Ein] und drücken auf die Taste **SET**.
 - e. Drücken Sie auf die Taste **MENU**, um das Menü-Fenster zu schließen.
 - f. Um den Digitalzoom zu aktivieren, drücken Sie die Taste  vollständig herunter und halten sie solange gedrückt, bis das Bild auf dem LCD-Monitor die gewünschte Größe erreicht hat.
4. Drücken Sie auf den Auslöser, um das "gezoomte" Bild aufzunehmen.



HINWEIS


- Der Digitalzoom wird abgebrochen, wenn Sie auf die Taste  drücken und der LCD-Monitor ausgeschaltet wird.
- Die Zoomeinstellung wird automatisch zurückgesetzt, wenn die Kamera entweder manuell oder durch die automatische Ausschaltfunktion ausgeschaltet wird.

Einstellen des Blitzes


Stellen Sie beim Fotografieren den Blitz ein. Sie können je nach Aufnahmebedingungen einen geeigneten Blitzmodus einstellen.

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
 - Je nach Fotografier-Modus, Motiv-Modus und Aufnahme-Modus stehen nur bestimmte Blitzeinstellungen zur Verfügung.
2. Wählen Sie mit der Taste /☹ den gewünschten Blitz-Modus.

- Mit jedem Drücken auf die Taste /☹ wird auf dem LCD-Monitor in zyklischer Reihenfolge das jeweilige Symbol angezeigt.



- Für den Modus [**A**]:



- Für die Modi [**P**], [**Tv**], [**Av**] und [**M**]:



Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, den geeigneten Blitzmodus auszuwählen:

Blitz-Funktion	Beschreibung
[Leer] Automatisch	Der Blitz wird automatisch je nach den Lichtverhältnissen der Umgebung ausgelöst. Diese Funktion ist nur sinnvoll im Modus [A].
[] Rote Augen	Mit dieser Funktion können Sie den Rote-Augen-Effekt verringern, wenn Sie natürlich wirkende Aufnahmen von Personen und Tieren bei schlechten Lichtverhältnissen machen möchten. Achten Sie darauf, dass die aufgenommene Person während der Aufnahme direkt in die Kamera blickt bzw. so nah wie möglich an der Kamera steht. Der Blitz wird immer zweimal ausgelöst, und das die Aufnahme beim zweiten Blitz gemacht. Bei den Kamera-Modi [A] und [P] wird der Blitz entsprechend der Helligkeit des Aufnahmeobjekts ausgelöst. Haben Sie [Tv], [Av] oder [M] eingestellt, wird der Blitz bei jeder Aufnahme ausgelöst.
[] Blitzlicht An	Bei dieser Funktion wird der Blitz immer ausgelöst. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Aufnahmen bei künstlichen Lichtbedingungen wie Gegenlicht, Leuchtstofflicht u.ä. machen.
[] Blitzlicht Aus	Diese Funktion wird für Aufnahmen mit Raumbelichtung wie bei Bühnen- und Hallenereignissen oder wenn sich das Aufnahmeobjekt außerhalb der Blitzreichweite befindet verwendet.




HINWEIS

- Im Szene-Modus [] ist die Blitzfunktion auf [] Rote-Augen-Reduzierung festgelegt.
- Im Szene-Modus [] ist die Blitzfunktion auf [] Unterdrückter Blitz festgelegt.
- Im Szene-Modus [] ist die Blitzfunktion auf [] Unterdrückter Blitz festgelegt.
- Im Fokus-Modus [] ist die Blitzfunktion auf [] Unterdrückter Blitz festgelegt.
- Der Blitz kann nicht für den Modus [] und die Aufnahmemodi [Kontin.] und [Auto] aktiviert werden.


Einstellen der Schärfe

Für die Aufnahmen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Entfernung einzustellen, nämlich [] Makro, [] unendlich, [**3M**] fest bei 3 m oder [**1M**] fest bei 1 m. Die Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn die Kamera manuell oder automatisch ausgeschaltet wird. Je nach gewählter Aufnahme sind die Schärfereinstellungen begrenzt.

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Wählen Sie mit der Taste  den gewünschten Blitz-Modus.
 - Mit jedem Drücken auf die Taste  wird auf dem LCD-Monitor in zyklischer Reihenfolge das jeweilige Symbol angezeigt.
 - Für die Modi [**A**], [**P**], [**Tv**], [**Av**], [**M**], [] und []:



- Für die Modi [] und []:



Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, den geeigneten Fokus-Modus auszuwählen:

Fokus-Modus	Beschreibung
[Leer] Automatische Schärfeein- stellung (Auto-Fokus)	Wählen Sie diese Funktion, wenn Sie die Einstellungen der Kamera überlassen möchten. Sie müssen sich dann selbst um nichts kümmern. Ca. 80 cm (Weitwinkel und Tele)
[ Makro	Wählen Sie diese Funktion für Nahaufnahmen. Weitwinkel (Zoom aus) : Ca. 9 cm bis unendlich Tele (bei 3-fachem optischem Zoom) : Ca. 30 cm bis unendlich
[ Unendlich	Wählen Sie diese Einstellung für Aufnahmen von Aufnahmeobjekt, die sich weiter als 5 m von der Kamera entfernt befinden.
[3M] Fest bei 3 m	Wählen Sie diese Einstellung für Aufnahmen von Aufnahmeobjekt, die sich ca. 3 m von der Kamera entfernt befinden.
[1M] Fest bei 1 m	Wählen Sie diese Einstellung für Aufnahmen von Aufnahmeobjekt, die sich ca. 1 m von der Kamera entfernt befinden.





HINWEIS

- Wenn Sie [], [**3M**] oder [**1M**] einstellen, macht die Kamera die Aufnahmen mit der jeweils festgelegten Entfernungseinstellung.


Selbstauslöser/Intervallaufnahmen

Mit dieser Einstellung können Sie Selbstauslöser- und Intervallaufnahmen machen.

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Wählen Sie mit der Taste /INT. die gewünschte Einstellung.
 - Mit jedem Drücken auf die Taste /INT. wird auf dem LCD-Monitor in zyklischer Reihenfolge das jeweilige Symbol angezeigt.



- Beim Modus [] und dem Aufnahmemodus ([Kontin.] und [Auto].)



3. Arrangieren Sie das Bild, drücken die Auslöser-Taste erst zur Hälfte und dann vollständig herunter.
 - Die Selbstauslöser-LED blinkt, und nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Aufnahme ausgelöst.
 - Auf dem LCD-Monitor werden die Sekunden heruntergezählt.
 - Um den Selbstauslöser zu unterbrechen, drücken Sie auf die **SET**-Taste.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, den geeigneten Selbstauslöser-Modus auszuwählen:

Selbstauslöser-Modus	Beschreibung
[☺ 10S] 10 Sekunden	Die Aufnahme wird 10 Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht.
[☺ 2S] 2 Sekunden	Die Aufnahme wird 2 Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht.
[☺ 10+2] 10+2 Sekunden	Eine Aufnahme wird ca. 10 Sekunden nach Betätigen des Auslösers gemacht. Dann bereitet die Kamera eine weitere Aufnahme vor (der Blitz wird geladen). Die zweite Aufnahme wird 2 Sekunden später gemacht. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie mehrere Gruppenfotos hintereinander machen möchten.
[☺ Intv] Intervall	Sie können mehrere Aufnahmen im eingestellten Intervall machen lassen. Der Aufnahmeintervall kann auf 1, 3, 10 und 60 Minuten, und die Anzahl der Aufnahmezyklen auf 2 bis 99 eingestellt werden. Im Intervall zwischen zwei Aufnahmen blinkt die Sucher-LED rot und die LCD-Monitor wird automatisch ausgeschaltet. (Standby-Modus)




HINWEIS

- Die Selbstauslöser-Funktion wird nach der Aufnahme automatisch deaktiviert.
- Die Verwendung der Selbstauslöser-Einstellung [☺ 2S] kann verwendet werden, wenn Sie ein Verwackeln durch das Drücken auf den Auslöser vermeiden möchten.
- Die Anzahl der möglichen Aufnahmen hängt von der Kapazität des Speichers, den Bildeinstellungen und weiteren Faktoren ab.
- Die Intervallaufnahme ist nicht verfügbar bei der TIFF-Einstellung.


Belichtungskorrektur/Gegenlichtkorrektur

Sie können die Fotos, die Sie aufnehmen, insgesamt heller oder dunkler machen. Diese Einstellungen werden verwendet, wenn sonst keine geeignete Helligkeit (Belichtung) erreicht werden kann, z.B. wenn der Helligkeitskontrast zwischen dem Aufnahmeobjekt und dem Hintergrund zu groß ist oder wenn das Aufnahmeobjekt sehr klein ist im Verhältnis zum Gesamtbild. Die Belichtung kann in Schritten von 0,3 EV festgelegt werden.

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf [P], [Tv] oder [Av] und drücken Sie auf  / .
 - Mit jedem Drücken auf die Taste  /  ändert sich die Einstellung in der Reihenfolge [Leer],  Gegenlichtkorrektur und  Belichtungskorrektur.



2. Stellen Sie den Belichtungswert mit dem Einstellschalter ein.
 - Drehen Sie den Einstellschalter zur Seite , um den Wert zu verringern.
 - Drehen Sie den Einstellschalter zur Seite , um den Wert zu erhöhen.
 - Die Werte für die Belichtungskorrektur sind:
-2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, 0, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7, +2.0
 - Je größer der Wert, um so heller ist das Bild. Je größer der Wert, um so dunkler ist das Bild. Der eingestellte Wert wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.



Art der Aufnahmeobjekte und einzustellende Werte

- + (positive) Kompensation
 - * Druckerzeugnisse mit dunklem Text auf hellem Papier
 - * Gegenlichtaufnahmen
 - * Helle Motive oder stark reflektiertes Licht wie auf Skipisten
 - * Wenn der Himmel einen großen Teil des Bilds einnimmt

- - (negative) Kompensation
 - * Personen, die von einem Spotlicht angestrahlt werden, insbesondere vor einem dunklen Hintergrund
 - * Druckerzeugnisse mit hellem Text auf dunklem Papier
 - * Schwach reflektierende Aufnahmeobjekte wie immergrüne Bäume oder dunkles Blätterwerk

- Gegenlichtkorrektur (+1,3, fest)
 - * Wenn das Aufnahmeobjekt dunkel und der Hintergrund hell ist.
 - * Wenn das Aufnahmeobjekt (Person) vor einer Lichtquelle steht.



HINWEIS

- Die Gegenlichtkorrektur kann eingestellt werden bei den Modi [**A**], [**P**], [**Tv**], [**Av**], [] und [].

[P] Programm (automatische Belichtung)

Die Kamera stellt entsprechend der Lichtverhältnisse und der Helligkeit des Aufnahmeobjekts automatisch die Verschlusszeit und den Blendenwert ein. So können Sie im Modus [**A**] sehr einfach fotografieren.

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf [**P**].
2. Arrangieren Sie das Bild, drücken die Auslöser-Taste erst zur Hälfte und dann vollständig herunter.




HINWEIS

- Die Belichtungskorrektur kann eingestellt werden.

[Tv] Verschlusszeitpriorität

In diesem Modus werden Fotos aufgenommen, bei denen die Priorität auf die Verschlusszeit gelegt wird. Der Blendenwert wird automatisch der Verschlusszeit angepasst. Wenn Sie eine schnelle Verschlusszeit einstellen, können Sie Aufnahmen von sich schnell bewegenden Aufnahmeobjekten machen, die auf dem Foto dann aussehen, als würden sie sich nicht bewegen. Wenn Sie eine geringe Verschlusszeit wählen, sehen unbewegte Aufnahmeobjekte aus, als würden sie sich bewegen.


1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf [Tv] und drücken auf  / .



2. Stellen Sie die Verschlusszeit mit dem Einstellschalter ein.

- Drehen Sie den Einstellschalter in Richtung ▲ (schnellere Verschlusszeit).
- Drehen Sie den Einstellschalter in Richtung ▼ (langsamere Verschlusszeit).
- Der Wertebereich ist:

1/1500, 1/1250, 1/1000, 1/800, 1/650,
1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160,
1/125, 1/100, 1/80, 1/64, 1/50, 1/40,
1/32, 1/25, 1/20, 1/16, 1/13, 1/10, 0,13s,
0,16s, 0,20s, 0,25s, 0,3s, 0,4s, 0,5s,
0,6s, 0,8s, 1s, 1,3s, 1,6s, 2s, 2,5s, 3,2s,
4s, 5s, 6,4s, 8s



- Die Verschlusszeit und der entsprechende Blendenwert werden auf dem LCD-Monitor angezeigt. Wenn keine passende Kombination gefunden werden kann, können zwar Aufnahmen gemacht werden, der Blendenwert wird aber rot angezeigt.
3. Arrangieren Sie das Bild, drücken die Auslöser-Taste erst zur Hälfte und dann vollständig herunter.





HINWEIS

- Wenn Sie die Verschlusszeit auf einen Wert unter 0,5 Sekunden einstellen, wird die Belichtungszeit sehr lang, und auf dem LCD-Monitor wird [☾] angezeigt.
- Wenn bei Blitzaufnahmen [⚡] und [👁 ⚡] eingestellt sind, ist die schnellstmögliche Verschlusszeit 1/250 Sekunde.
- Bei den Aufnahmemodi [Kontin.] und [Auto] kann die Verschlusszeit nicht unter 0,5 Sekunden eingestellt werden.

[Av] Blendenpriorität

In diesem Modus werden Fotos aufgenommen, bei denen die Priorität auf die Blende gelegt wird. Die Verschlusszeit wird automatisch dem Blendenwert angepasst. Wenn Sie eine kleine Blende wählen (hoher F-Wert), können Sie Portraitaufnahmen vor einem unscharfen Hintergrund machen. Wenn Sie einen hohen Blendenwert wählen (niedriger F-Wert), werden sowohl das Aufnahmeobjekt als auch der Hintergrund scharf, so z.B. bei Landschaftsaufnahmen.

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf [Av] und drücken auf  / .
2. Stellen Sie den Blendenwert mit dem Such-Schalter ein.
 - Drehen Sie den Einstellschalter zur Seite , um den Wert zu erhöhen.
 - Drehen Sie den Einstellschalter zur Seite , um den Wert zu verringern.
 - Der Wertebereich ist:
F6.7/F5.6/F 4.8/F4.0/F3.5/F2.8
 - Der Blendenwert und die entsprechende Verschlusszeit werden auf dem LCD-Monitor angezeigt. Wenn keine passende Kombination gefunden werden kann, können zwar Aufnahmen gemacht werden, die Verschlusszeit wird aber rot angezeigt.
3. Arrangieren Sie das Bild, drücken die Auslöser-Taste erst zur Hälfte und dann vollständig herunter.




HINWEIS

- Der Blendenwert ändert sich je nach Position des Zoom-Objektivs.

[M] Manuelle Aufnahme

In diesem Modus können Sie die Werte für Blende und Verschlusszeit manuell einstellen.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [M].
2. Wählen Sie mit der Taste  /  die Option Verschlusszeit oder Blende.
3. Stellen Sie mit dem Einstellschalter die Verschlusszeit und den Blendenwert ein.
4. Arrangieren Sie das Bild, drücken die Auslöser-Taste erst zur Hälfte und dann vollständig herunter.



HINWEIS

- Wenn bei Blitzaufnahmen [] und [] eingestellt sind, ist die schnellstmögliche Verschlusszeit 1/250 Sekunde.
- Wenn Sie die Verschlusszeit auf einen Wert unter 0,5 Sekunden einstellen, wird die Belichtungszeit sehr lang, und auf dem LCD-Monitor wird [] angezeigt.

Auswahl des Szene-Modus

Hier können Sie den Szene einstellen auf die Modi [] Portrait, [] Sport oder [] Nachtaufnahme.

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Szenemodus.
 - In den Kameramodi [] und [] kann [] nicht gewählt werden.
2. Arrangieren Sie das Bild, drücken die Auslöser-Taste erst zur Hälfte und dann vollständig herunter.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen dabei, den geeigneten Szene-Modus auszuwählen:

Szene-Modus	Beschreibung
[] Portrait	Wählen Sie diesen Modus, wenn das Aufnahmeobjekt scharf vor einem unscharfen Hintergrund herausstehen soll. Der Blitz ist fest auf [] eingestellt, weil dadurch der Rote-Augen-Effekt reduziert werden kann.
[] Sport	Für die Aufnahme von Aufnahmeobjekten, die sich schnell bewegen. Der Blitz kann nicht eingestellt werden.
[] Nachtaufnahme	Für Aufnahmen von Personen vor einem abendlichen oder nächtlichen Hintergrund. Der Blitz ist fest auf [] eingestellt.



HINWEIS

- Die Beschreibung jedes Szene soll als allgemeine Richtlinie dienen. Stellen Sie die Kamera entsprechend Ihrer Anforderungen ein.

[] Film-Modus

Dieser Modus ist für die Aufnahme von Videoclips. Es können auch Audio-Aufnahmen gemacht werden.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
2. Arrangieren Sie die Aufnahme mit der Zoom-Taste.
 - Beim Arrangieren des Bilds können Sie mit dem optischen und digitalen Zoom arbeiten.
3. Drücken Sie auf den Auslöser.
 - Die Aufnahme des Videoclips wird gestartet.
 - Drücken Sie noch einmal auf den Auslöser, um die Aufnahme des Videoclips zu beenden. Dieser wird dann in den SD-Speicherkarte geschrieben.
 - Die Aufnahmedauer hängt von der Speicherkapazität und dem Aufnahmeobjekt ab.



HINWEIS


- Im Modus [] kann der LCD-Monitor nicht ausgeschaltet werden.
- Bei der Aufnahme von Videoclips kann kein Blitz ausgelöst werden.
- Während eine Aufnahme auf die SD-Speicherkarte gespeichert wird, öffnen Sie nicht das Akku-/SD-Speicherkartenfach bzw. entnehmen nicht den Akku oder die SD-Speicherkarte. Anderenfalls können die Daten auf der SD-Speicherkarte bzw. die SD-Speicherkarte selbst beschädigt werden.

[▶] WIEDERGABE-MODUS



Wiedergabe von Fotos

Sie können sich Fotos auf dem LCD-Monitor ansehen. Setzen Sie die SD-Speicherkarte in die Kamera ein und schalten die Kamera ein.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [▶].
 - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.





2. Gehen Sie sich vor- oder rückwärts, indem Sie am Einstellschalter drehen.
 - Drehen nach ▲: zurück zum vorhergehenden Bild.
 - Drehen nach ▼: vor zum nächsten Bild.
 - Mit den Tasten ▲ / ▼ können die Bilder auch nacheinander vorwärts oder rückwärts geblättert werden.



Bildinformationen

Sie können während der Wiedergabe die Art der Bildinformationen durch Drücken der Taste  ändern. Bei jedem Drücken auf  ändert sich die Bildschirmanzeige in dieser Reihenfolge:



HINWEIS

- Wenn Sie während der Wiedergabe auf die Tasten  /  drücken, wird die Anzeige in einem Winkel von 90° gedreht. Mit der Taste  wird das Bild im Uhrzeigersinn gedreht, mit  wird das Bild entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht. Drücken Sie dann auf die Taste in die entgegengesetzte Richtung, wird das Bild wieder in seine ursprüngliche Lage gedreht.
- Mit den Videodaten wird das Symbol [] angezeigt. Videoclips können nicht gedreht werden.
- Bilder, die mit Ton aufgenommen wurden, tragen das Symbol [] .
- Drücken Sie auf **SET**, um die Tonaufnahme wiederzugeben.
- Die bei Videoclips kann die Anzeige nicht geändert werden.

Wiedergabe von Videoclips

Sie können sich die aufgenommenen Videoclips mit der Kamera ansehen. Sie können auch den Ton wiedergeben.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
 - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
2. Wählen Sie mit der Einstelltaste einen Videoclip aus.
 - Sie können auch mit der Taste ▲ / ▼ einen Videoclip auswählen.
3. Drücken Sie auf die **SET**-Taste.
 - Wenn Sie während der Wiedergabe auf die Tasten ► / ◀ drücken, wird das Video vor- oder zurückgespult.
 - Um die Wiedergabe des Videos zu stoppen:
Drücken Sie auf die Taste ▼.
Diese Filmsequenz stoppt und kehrt zum Anfang der Filmsequenz zurück.
 - Um die Wiedergabe des Videos zu unterbrechen, drücken Sie auf die Taste ▲.
Die Wiedergabe des Videos wird unterbrochen.
Drücken Sie zum Fortfahren noch einmal auf ▲.

Tastenfunktionen

	Bei der Wiedergabe	Während einer Unterbrechung	Während eines Abbruchs
▶ Taste	Schnelle Wiedergabe. Mit jedem Drücken auf ▶ ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit von der doppelten auf die vierfache Geschwindigkeit und dann wieder die normale Geschwindigkeit.	Wiedergabe mit 2-facher Geschwindigkeit	
◀ Taste	Schnelle Wiedergabe rückwärts. Mit jedem Drücken auf ◀ ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit von der doppelten auf die vierfache Geschwindigkeit und dann wieder die normale Geschwindigkeit.	Wiedergabe im Rücklauf	
▲ Taste	Pause	Abbruch der Pause	Das vorhergehende Bild wird angezeigt.
▼ Taste	Stopp (Auf dem Monitor wird wieder das erste Bild angezeigt)		Das nächste Bild wird angezeigt.
SET-Taste	Normale Wiedergabe	Abbruch der Pause	Normale Wiedergabe




HINWEIS

- Videoclips können weder gedreht oder vergrößert werden.
- Wenn Sie während der Unterbrechung am Einstellschalter drehen, wird das Video Bild für Bild vor- oder zurückgespult. Wird der Einstellschalter in Richtung ▼ gedreht, wird das Video vorgespult, wird er in Richtung ▲ gedreht, wird es zurückgespult.

Wiedergabe von Fotos/Videoclips auf einem Fernsehgerät

Sie können sich die Aufnahmen auch auf einem TV-Bildschirm ansehen. Bevor Sie die Kamera an ein Gerät anschließen, müssen Sie zunächst entsprechend dem Ausgabesystem des Wiedergabegeräts NTSC oder PAL einstellen. Schalten Sie dann alle angeschlossenen Geräte aus. Es wird empfohlen, die Kamera während der Übertragung der aufgenommenen Bilder und Videoclips mit dem AC-Netzadapter über das Stromnetz mit Strom zu versorgen.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
2. Schließen Sie das eine Ende des A/V-Kabels an den A/V-Ausgang der Kamera an.
3. Schließen Sie das andere Ende an den A/V-Eingang des Fernsehgeräts an.
4. Schalten Sie das Fernsehgerät und die Kamera ein.
5. Starten Sie die Wiedergabe der Fotos/Videoclips.
 - Die Bedienung entspricht der Wiedergabe der Fotos und Videoclips auf der Kamera.



HINWEIS

- Beim Videosystem PAL haben die Bilder einen Schwarzen Rahmen.
- Weitere Details erfahren Sie im **Einstellmenü (Benutzerdefiniert)** unter **“Videoausgabe”**.

Aufnahme von Stimmennotizen

Während der Aufnahme von Fotos können Sie maximal 30 Sekunden Ton als „Notiz“ zum Bild aufnehmen. Die Stimmennotiz kann nur einmal aufgenommen werden.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
 - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
2. Wählen Sie mit dem Einstellschalter ein Bild aus.
3. Drücken Sie auf den Auslöser.
 - Auf dem LCD-Monitor erscheint [VOICE RECORDING] (Stimmenaufnahme) und die Aufnahme wird gestartet.
4. Um die Tonaufnahme zu beenden, müssen Sie ein zweites Mal auf den Auslöser drücken.
 - Auf dem LCD-Monitor erscheint [VOICE RECORD END] (Stimmenaufnahme Ende), und die Aufnahme wird beendet.
Die Aufnahmen, die mit einer Stimmennotiz aufgenommen wurden, sind mit dem Symbol [] gekennzeichnet.

Wiedergabe von Stimmennotizen

Wenn Sie auf **SET** drücken, wird [VOICE PLAYBACK] (Stimmenwiedergabe) angezeigt und die Stimmennotiz wird wiedergegeben.




HINWEIS

- Die Stimmennotizfunktion ist nur verfügbar bei Aufnahmen von einzelnen Fotos.

Anzeige von Thumbnails

Mit dieser Funktion können Sie gleichzeitig 9 Thumbnail-Bilder auf dem LCD-Monitor anzeigen lassen, so dass Sie schnell Zugriff auf ein bestimmtes Bild haben.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
 - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
2. Drücken Sie einmal auf die Taste .
 - Die Bilder werden in der Thumbnail-Anzeige angezeigt.
 - Bilder, die Sie mit den Tasten  /  /  /  markiert haben, sind mit einem grünen Rahmen gekennzeichnet.
 - Wenn sich zehn oder mehr Bilder im Speicher befinden, können Sie mit den Tasten  /  oder dem Einstellschalter weiterblättern.
3. Drücken Sie auf die Tasten  /  /  / , um das ausgewählte Bild in Normalgröße anzuzeigen.
4. Drücken Sie auf die **SET**-Taste.
 - Das ausgewählte Bild wird in normaler Größe angezeigt.




HINWEIS

- Bei der Thumbnail-Anzeige werden die Symbole [], [], [] angezeigt.

Zoomen des angezeigten Bilds

Die Bilder können bei der Wiedergabe in 2 Stufen zweimal, also vierfach, vergrößert werden. Mit dieser Funktion können Sie auch einzelne Bereiche eines Bilds vergrößern, so dass Sie auch Details überprüfen können.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild aus, das vergrößert werden soll.
 - Sie können das Bild auch über die Thumbnail-Anzeige auswählen.
3. Stellen Sie mit der Taste  /  das Zoomverhältnis ein.
 - Wenn Sie auf  drücken, wird das Bild vergrößert.
 - Um das Bild wieder auf seine ursprüngliche Größe zu bringen, drücken Sie auf .
 - Das Bild wird vergrößert, und ein weißer und ein grüner Rahmen erscheinen auf dem LCD-Monitor.
 - In dem weißen Rahmen wird das Vollbild angezeigt, während im grünen Rahmen die Lage des aktuell vergrößerten Bereiches angegeben wird.
4. Mit den Tasten  /  /  /  wählen Sie den Bereich aus, der vergrößert werden soll.
5. Um dann wieder zur normalen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie so oft auf die Taste , bis die gewünschte Anzeige erscheint.



HINWEIS

- Drücken Sie auf die Taste , wird das Bild 1x → 2x → 4x vergrößert.
- Drücken Sie auf die Taste , wird das Bild 4x → 2x → 1x verkleinert.

Wiedergabe als Diaschau

Mit der Diaschau-Funktion können Sie die Bilder automatisch nacheinander anzeigen lassen.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
2. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste.
 - Wiedergabe-Menü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit der Taste **▲ / ▼** die Option [Diashow] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Die Diaschau wird gestartet.
4. Um die Diaschau zu beenden, müssen Sie auf **SET** drücken.
 - Wenn Sie auf **SET** drücken, wird das Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt.



HINWEIS

- Die automatische Ausschaltfunktion funktioniert während der Wiedergabe einer Diashow nicht.
- Es werden automatisch alle Bilder eines Ordners wiedergegeben.

Aufnahmen vor dem Löschen schützen

Die Daten werden mit einem Schreibschutz versehen, damit Aufnahmen nicht versehentlich gelöscht werden können.

Aufnahmen vor dem Löschen schützen

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
2. Wählen Sie mit dem Einstellschalter das Bild aus, das geschützt werden soll.
3. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste.
 - Wiedergabe-Menü wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** / **▼** die Option [Schütz] aus und drücken dann auf **SET**.



5. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option [Einzel] oder [Alle] aus und drücken dann auf **SET**.

6. Wählen Sie mit der Taste **▲** / **▼** die Option [Set] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Die entsprechenden Dateien werden geschützt, und die Kamera kehrt wieder in den Wiedergabe-Modus zurück.
 - Die geschützten Bilder werden mit dem Symbol [] gekennzeichnet. Wenn Sie [Alle] gewählt haben, erscheint bei allen Bildern [] angezeigt.



Aufheben des Löschschatzes

Um den Löschschatz für nur ein einzelnes Bild aufzuheben, rufen Sie das entsprechende Bild auf dem LCD-Monitor auf.

1. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Schütz] aus und drücken dann auf **SET**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option [Einzel] oder [Alle] aus und drücken dann auf **SET**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option [Schutz aufheben] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Der Löschschatz wird von den entsprechenden Dateien entfernt, und die Kamera kehrt wieder in den Wiedergabe-Modus zurück.

Mehrere Bilder gleichzeitig schützen

1. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Schütz] aus und drücken dann auf **SET**.
2. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Seite] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Die Bilder werden in der Thumbnail-Anzeige angezeigt.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ / ◀ / ▶ die Bilder aus, die Sie mit dem Löschschatz versehen möchten, und drücken dann auf [□].
 - Die geschützten Bilder werden mit dem Symbol [] gekennzeichnet. Wählen Sie ein geschütztes Bild aus und drücken noch einmal auf [□], wird der Löschschatz wieder aufgehoben. Dieser Vorgang kann für mehrere Bilder wiederholt werden.
4. Drücken Sie auf die **SET**-Taste.
 - Der Löschschatz wird von den entsprechenden Dateien entfernt, und die Kamera kehrt wieder in den Wiedergabe-Modus zurück.



HINWEIS

- Beim Formatieren der SD-Speicherkarte werden der Löschschatz aufgehoben und alle Aufnahmen gelöscht.
- Auch wenn sich in der SD-Speicherkarte mehrere Ordner befinden, können Sie mit den Tasten ▲ / ▼ oder dem Such-Schalter die Bilder aller Ordner auswählen.

DPOF-Einstellungen

DPOF ist die Abkürzung für Digital Print Order Format (digitales Druckauftragsformat), mit dem Sie Druckinformationen auf der Speicherkarte speichern können. Wählen Sie die Bilder aus, die ausgedruckt werden sollen und legen im DPOF-Menü der Kamera die Druckanzahl fest. Schieben Sie dann die Speicherkarte in einen DPOF-kompatiblen Drucker. Wenn der Druck gestartet wird, liest der Drucker die auf der Speicherkarte eingebetteten Informationen und druckt die angegebenen Bilder aus.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
2. Wählen Sie mit dem Einstellschalter das Bild aus, für das Sie die DPOF-Einstellungen festlegen möchten.
3. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste.
 - Wiedergabe-Menü wird angezeigt.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** / **▼** die Option [DPOF] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Das DPOF-Fenster wird angezeigt.
5. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die Option [Einzel] oder [Alle] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Eins: Legt die DPOF-Einstellungen für jedes Bild einzeln fest.
 - Alle: Legt die DPOF-Einstellungen für alle Bilder gleichzeitig fest.
6. Wählen Sie mit der Taste **▲** / **▼** die Option [Druckanzahl] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Auf dem Monitor wird die Anzahl der Ausdrucke angezeigt.
7. Legen Sie mit der Taste **▲** / **▼** die Anzahl der Ausdrucke fest und drücken dann auf **SET**.
 - Für jedes Bild können Sie bis zu 9 Ausdrucke festlegen.
8. Wählen Sie mit der Taste **▲** / **▼** die Option [Datum] aus und drücken dann auf **SET**.



- Das Fenster zum Einstellen von Datum erscheint auf dem LCD-Monitor.
9. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Ein] oder [Aus] und drücken dann auf **SET**.
- **Ein:** Das Datum der Aufnahme wird gedruckt.
 - **Aus:** Das Datum der Aufnahme wird nicht gedruckt.
10. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Drucken aktiv] aus und drücken dann auf **SET**.
11. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Ausführ.] aus und drücken dann auf **SET**.
- Dabei wird eine Datei mit den DPOF-Informationen erzeugt. Abschließen kehrt der LCD-Monitor zur normalen Wiedergabe-Anzeige zurück.

**HINWEIS**


- Auf dem Foto wird das Datum aufgedruckt, das auch in der Kamera eingestellt ist. Damit auf dem Foto das richtige Datum gedruckt wird, müssen Sie vor der Aufnahme das Datum in der Kamera einstellen. Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach unter "**Einstellen von Datum und Uhrzeit**".
- Auch wenn sich im SD-Speicherkarte mehrere Ordner befinden, können Sie mit den Tasten ▲ / ▼ oder dem Einstellschalter die Bilder aller Ordner auswählen.

[] Löschen von Bildern


Löschen im Aufnahme-Modus (Schnell-Löschung)

Mit der Schnelllöschung können Sie Aufnahmen schon gleich nach der Aufnahme löschen. Im Schnelllöschungs-Menü haben Sie die Möglichkeit, die letzte Aufnahme ohne weitere Einstellungen zu löschen.

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie auf die Taste .
 - Auf dem LCD-Monitor erscheint die letzte Aufnahme und das Schnelllöschungs-Menü.



3. Drücken Sie auf **SET**, um das Bild zu löschen.
 - Damit die Aufnahmen nicht gelöscht werden, müssen Sie [Abbrechen] wählen und auf **SET** drücken.



Löschen im Wiedergabe-Modus

Löschen einzelner Bilder/Löschen aller Bilder

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf .
 - Die zuletzt gemachte Aufnahme eines Fotos wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
2. Wählen Sie mit dem Einstellschalter das Bild aus, das gelöscht werden soll.
3. Drücken Sie auf die Taste .
 - Es wird das Lösch-Menü angezeigt.

4. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die Option [Dieses Bild] oder [Alle löschen] aus und drücken auf **SET**.


■ **Einzel:** Löscht das ausgewählte Bild oder die zuletzt gemachte Aufnahme.

Alle: Aus dem Speicher werden alle auf der SD-Speicherkarte gespeicherten Aufnahmen gelöscht, außer denen, die mit einem Löschschutz versehen sind.

Seite: Löscht die ausgewählten Bilder.

5. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Ausführ.] aus und drücken dann auf **SET**.

■ Damit die Aufnahmen nicht gelöscht werden, müssen Sie [Abbrechen] wählen und auf **SET** drücken.




HINWEIS

- Wenn Sie nach dem Löschen eines Bilds eine Aufnahme machen, wird der neuen Aufnahme die Nummer zugewiesen, die nach der des zuletzt gelöschten Bilds liegt.

Löschen von ausgewählten Bildern.


Löscht die ausgewählten Bilder.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf .
2. Drücken Sie auf die Taste .
 - Es wird das Lösch-Menü angezeigt.



3. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ die Option [Seite] aus und drücken dann auf **SET**.
 - Die Bilder werden in der Thumbnail-Anzeige angezeigt.

4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ / ◀ / ▶ die Bilder aus, die gelöscht werden sollen, und drücken dann auf .
 - Das Symbol [] wird angezeigt. Drücken Sie noch einmal auf die Löschen-Taste, wird der Vorgang abgebrochen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Bilder, die gelöscht werden sollen.




5. Drücken Sie auf die **SET**-Taste.

MENÜ-OPTIONEN (VOLLE FUNKTION)

Aufnahme-Menü (Bild)

In diesem Menü werden die Grundeinstellungen für Aufnahmen im Aufnahme-Menü vorgenommen. Die Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn die Kamera manuell oder automatisch ausgeschaltet wird.

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste.
 - Es erscheint das Aufnahme-Menü mit der Option [Bild].
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte [Bild]-Option und drücken auf **SET**, um in das Untermenü zu gelangen.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ einen Eintrag aus und drücken dann auf **SET**.
5. Um das Aufnahme-Menü zu beenden, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.



Auflösung

Hier wird die Auflösung für die Aufnahmen festgelegt.

[Foto]

2816 x 2112: 2816 x 2112 Pixel (6M)

2272 x 1704: 2272x1704 Pixel (4M)

1600 x 1200: 1600x 1200 Pixel (2M)

640 x 480: 640 x 480 Pixel (VGA)



HINWEIS

- Im Modus [] kann die Auflösung (Größe) nicht eingestellt werden.

Qualität

Hier wird die Qualität (Komprimierungsrate) festgelegt, mit der die Aufnahmen gemacht werden sollen.

Fein: Geringe Komprimierungsrate

Standard: Normal

Eco.: Hohe Komprimierungsrate

TIFF: Keine Komprimierung (beste Bildqualität aber sehr große Dateien)



HINWEIS

- Die Grobeinstellung und die TIFF-Einstellung kann im Modus [] nicht vorgenommen werden.
- TIFF ist nur einstellbar, wenn Sie als Dateigröße 2816x2112 wählen.

Schärfe

Hier wird die Bildschärfe für die Aufnahmen festgelegt.

Hart: Sehr scharfes Bild

Normal: Normale Bildschärfe

Weich: Weiches Bild



HINWEIS

- Diese Einstellung kann im Modus [] nicht vorgenommen werden.

Kontrast

Hier wird der Unterschied zwischen den dunklen und hellen Bereichen des Bilds festgelegt.

Hart: Erhöht den Kontrast.

Normal: Der Kontrast wird automatisch eingestellt.

Weich: Verringert den Kontrast.

Farbe

Hier wird die Farbe für die Aufnahmen festgelegt.

Standard: Standardfarben

Kräftig: Leuchtende Farben

Vergilbt: Sepia-Braun

Einfarbig: Schwarzweiß

Aufnahme-Menü (Funktion)

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie auf **MENU** und wählen mit ► das Menü [Funktion] aus.
 - Es erscheint das Aufnahme-Menü mit der Option [Funktion].
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte [Funktion]-Option und drücken auf **SET**, um in das Untermenü zu gelangen.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ einen Eintrag aus und drücken dann auf **SET**.
5. Um das Aufnahme-Menü zu beenden, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.



Aufnahme-Modus

Hier wird die Aufnahmemethode für die Aufnahme festgelegt.

- (Leer) Einzel:** Es werden einzelne Aufnahmen gemacht.
- () Kontin.:** Es werden bis zu 5 Bildern nacheinander mit dem Mindestabstand von 0,62 Sekunden.
- (AEB) Auto:** Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn es schwer ist, die Belichtung für Serienaufnahmen mit drei verschiedenen Belichtungsstufen zu korrigieren, nämlich Standardbelichtung (0), unterbelichtung (-0,67) und überbelichtung (+0,67).



HINWEIS

- Drücken Sie bei Serienaufnahmen auf den Auslöser und halten diesen gedrückt, bis fünf Aufnahmen gemacht wurden. Wenn Sie den Auslöser früher loslassen, wird die Serienaufnahme an dieser Stelle abgebrochen.
- Wenn Sie für die Bildgröße die Option TIFF wählen, können Sie maximal 3 Aufnahmen machen.

Stimmennotiz

Eine Stimmennotiz kann in den 30 Sekunden nach der Aufnahme eines Fotos aufgezeichnet werden. Diese Funktion ist auch im Wiedergabe-Modus verfügbar. Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach unter "[**A**] Automatischer Aufnahme-Modus".

Ein: Aktiviert die Stimmennotiz.

Aus: Deaktiviert die Stimmennotiz.




HINWEIS

- Wenn die Stimmennotiz aktiviert ist, ist die VorschauEinstellung auch automatisch festgelegt.

LCD-Helligkeit

Wählen Sie die Helligkeit für den LCD-Monitor aus. Mit der Taste ▲ wird der LCD-Monitor heller, mit ▼ dunkler. Die Einstellung geht von -5 to +5.



Digitaler Zoom

Hier können Sie für jede Aufnahme festlegen, ob Sie den digitalen Zoom verwenden möchten oder nicht.

Ein: Digitalzoom wird aktiviert.

Aus: Digitalzoom wird deaktiviert.

Vorschau

Hier wird eingestellt, ob ein Bild gleich nach der Aufnahme auf dem LCD-Monitor angezeigt werden soll.

Ein: Die Bilder werden angezeigt, nachdem sie auf die SD-Speicherkarte gespeichert wurden.

Aus: Die Bilder werden nicht angezeigt.



HINWEIS

- Eine Aufnahme wird 2 Sekunden lang auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- Wenn die Vorschau aktiviert ist, ist die Stimmennotiz-Funktion auch automatisch ausgeschaltet.

Datumsdruck

Das Datum der Aufnahme kann direkt auf die Bilder aufgedruckt werden. Diese Funktion muss vor der Aufnahme aktiviert werden.

Ein: Das Datum wird während der Aufnahme auf das Foto aufgedruckt.

Aus: Das Datum wird während der Aufnahme nicht auf das Foto aufgedruckt.



Hier wird das Datum gedruckt

Intervall/Bildzahl

Mit dieser Einstellung werden automatisch so viele Aufnahmen mit dem festgelegten Intervall gemacht wie vorgegeben. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie den [ Intv] mit ▼ einstellen.

1 Min.: Die Aufnahmen erfolgen mit einem Intervall von 1 Minute.


3 Min.: Die Aufnahmen erfolgen mit einem Intervall von 3 Minuten.

10 Min.: Die Aufnahmen erfolgen mit einem Intervall von 10 Minuten.

60 Min.: Die Aufnahmen erfolgen mit einem Intervall von 60 Minuten.

Anzahl der Aufnahmen: Möglich sind 2 bis 99 Aufnahmen.

Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach unter “**Selbstausslöser/Intervallaufnahmen**”.



HINWEIS

- Die Anzahl der möglichen Aufnahmen hängt von der Kapazität des Speichers, den Bildeinstellungen und weiteren Faktoren ab.

Aufnahme-Menü (AE/AWB)

1. Stellen Sie den Modusschalter auf einen beliebigen Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie auf **MENU** und wählen mit ► das Menü [AE/AWB] aus.
 - Es erscheint das Aufnahme-Menü mit der Option [AE/AWB].
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte [AE/AWB]-Option und drücken auf **SET**, um in das Untermenü zu gelangen.
4. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ einen Eintrag aus und drücken dann auf **SET**.
5. Um das Aufnahme-Menü zu beenden, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.



Weissabgleich

Hier wird der Weißabgleich für die Aufnahme von Fotos bei verschiedenen Lichtbedingungen festgelegt. Dabei wird das Licht der Empfindung durch das menschliche Auge angeglichen.

- | | |
|-------------------|---|
| Auto: | Automatische Einstellung. |
| Glühbirne: | Aufnahmen bei Glühlampen-Beleuchtung. |
| Neon 1: | Aufnahmen bei Leuchtstofflicht mit bläulichem Licht. |
| Neon 2: | Aufnahmen bei Leuchtstofflicht mit einem rötlichen Licht. |
| Sonne: | Außenaufnahmen. |
| Wolken: | Aufnahme bei bewölktem Himmel. |
| Manuell: | Aufnahmen mit manuellem Weißabgleich. |

Belichtung

Hier wird die Messmethode für die Berechnung der Belichtung festgelegt.

Multi: Der gesamte Bildschirmbereich wird gemessen, aus diesem Wert wird die Belichtung berechnet.

Punkt: Ein kleiner Bereich in der Mitte des Bildschirms wird gemessen, aus diesem Wert wird die Belichtung berechnet.

ISO

Hier wird die Empfindlichkeit für die Aufnahmen berechnet. Bei einer höheren Empfindlichkeit (und einem höheren ISO-Wert), kann man Aufnahmen sogar an dunkleren Orten machen. Diese werden dann allerdings körniger.

50: Entspricht ISO 50.

100: Entspricht ISO 100.

200: Hochempfindliche Aufnahmen, die ISO 200 entsprechen.

Auto: Automatische Einstellung im Bereich ISO 50 bis 200 (die Auswahl ist nur möglich im Modus [P]).

Manuell WB

Hier kann der Weißabgleich manuell eingestellt und gespeichert werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn kein geeigneter Weißabgleich gefunden werden konnte. Bevor Sie [Ausführ.] wählen, müssen Sie das Aufnahmeobjekt festlegen (z.B. ein weißes Blatt Papier), das für die Einstellung des Weißabgleichs verwendet werden soll.

Abbrechen: Manuellen Weißabgleich deaktivieren.

Ausführ.: Manuellen Weißabgleich aktivieren.

Wiedergabe-Menü

Legen Sie im []-Modus fest, welche Einstellungen für die Wiedergabe verwendet werden sollen. Die Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn die Kamera manuell oder automatisch ausgeschaltet wird.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [].
2. Drücken Sie auf die **MENU**-Taste.
 - Wiedergabe-Menü wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Tasten **▲** / **▼** die gewünschte Option und drücken dann auf **SET**, um in das jeweilige Untermenü zu gelangen.
4. Wählen Sie mit der Taste **▲** / **▼** einen Eintrag aus und drücken dann auf **SET**.
5. Um das Wiedergabe-Menü zu beenden, drücken Sie auf die **MENU**-Taste.



Diashow

Sie können sich die Aufnahmen nacheinander anzeigen lassen. Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach unter **“Diashow”**.

DPOF

Legen Sie für die Bilder, die ausgedruckt werden sollen, die Anzahl der Ausdrücke und die Datumsanzeige im DPOF-Format fest. (Diese Funktion ist nur für Bildaufnahmen verfügbar.) Der Druck erfolgt ganz einfach, indem Sie die SD-Speicherkarte in einen DPOF-kompatiblen Drucker einsetzen oder in einem Fachgeschäft ausdrucken lassen.

Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach unter **“DPOF-Einstellungen”**.

Schütz

Die Daten werden mit einem Schreibschutz versehen, damit Aufnahmen nicht versehentlich gelöscht werden können. Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach unter **“Schützen von Bildern”**.

LCD-Helligkeit



Stellen Sie die Helligkeit des LCD-Monitors ein. Mit dieser Funktion wird nicht die Helligkeit der Aufnahmen beeinflusst.

Weitere Details hierzu finden Sie in diesem Benutzerhandbuch unter **Aufnahme-Menü (Standard)** im Abschnitt **“LCD-Helligkeit”**.

Setup-Menü (Standard)

Stellen Sie die Betriebsumgebung der Kamera ein. Die Einstellungen bleiben erhalten, auch wenn die Kamera manuell oder automatisch ausgeschaltet wird.

1. Drehen Sie den Modus-Schalter auf [**SET-UP**].
 - Die [Standard]-Einstellungen des Setup-Menüs werden angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte [Standard]-Option und drücken auf **SET**, um in das Untermenü zu gelangen.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ einen Eintrag aus und drücken dann auf **SET**.
4. Um das Setup-Menü zu beenden, ändern Sie die Modusauswahl.



Karten-Info.

Hier können Sie u.a. erfahren, wieviel freie Kapazität noch auf der SD-Speicherkarte vorhanden ist.

Zurücksetzen

Hier wird ein neuer Ordner erstellt. Die Aufnahmen werden beginnend mit der Nummer 0001 in diesem Ordner gespeichert.

Abbrechen: Die Dateinummern werden nicht zurückgesetzt.

Ausführen: Die Dateinummern werden zurückgesetzt und ein neuer Ordner wird erstellt.

Format

Mit dieser Funktion werden alle Bilder gelöscht und die SD-Speicherkarte, die sich in der Kamera befindet wird neu formatiert. Auch Bilder mit Löschschutz werden gelöscht. SD-Speicherkarten können nicht formatiert werden, wenn sie schreibgeschützt sind.

Ton

Hier wird eingestellt, ob der Wiedergabeton einer Stimmennotiz, des Videotons oder des Starttons stummgeschaltet wird.

Ein: Hier wird eingestellt, dass der Wiedergabeton einer Stimmennotiz, des Videotons oder des Starttons nicht stummgeschaltet wird.

Aus: Hier wird eingestellt, dass der Wiedergabeton einer Stimmennotiz, des Videotons oder des Starttons nicht stummgeschaltet wird.

Piep

Hier werden die Tastentöne für die Kamera aktiviert oder deaktiviert.

Ein: Die Tastentöne sind aktiviert.

Aus: Die Tastentöne sind nicht aktiviert.

Auto Aus

Wenn über einen bestimmten Zeitraum keine Tasten betätigt werden, schaltet sich die Kamera automatisch aus. Mit dieser Funktion kann die Laufzeit der Batterien/Akkus verlängert werden.

1 Min.: Wenn die Kamera nicht benutzt wird, schaltet sie sich nach 1 Minute ab.

2 Min.: Wenn die Kamera nicht benutzt wird, schaltet sie sich nach 2 Minuten ab.

3 Min.: Wenn die Kamera nicht benutzt wird, schaltet sie sich nach 3 Minuten ab.



HINWEIS

- Diese Funktion ist nicht verfügbar bei der Wiedergabe als Diaschau, im [PC]-Modus oder wenn die Kamera an einen PC angeschlossen ist.

Setup-Menü (Benutzerdefiniert)

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf [SET-UP] und wählen mit ► das Menü [Ben.-def.].
 - Erscheint das Setup-Menü mit der Option [Ben.-def.].
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼ die gewünschte [Ben.-def.]-Option und drücken auf **SET**, um in das Untermenü zu gelangen.
3. Wählen Sie mit der Taste ▲ / ▼ einen Eintrag aus und drücken dann auf **SET**.
4. Um das Setup-Menü zu beenden, ändern Sie die Modusauswahl.



Datum/Zeit

Hier werden das Datum und die Uhrzeit eingestellt.

Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach unter **“Einstellen von Datum und Uhrzeit”**.

Werkseinst.

Hier werden alle Werte der Kamera auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Nur die Uhrzeit wird nicht zurückgesetzt.

Abbrechen: Die Werte werden nicht zurückgesetzt.

Ausführen: Die Werte werden zurückgesetzt.

Sprache

Hier wird die Sprache für das Benutzermenü auf dem LCD-Monitor eingestellt. Lesen Sie in diesem Benutzerhandbuch nach unter **“Auswählen der Sprache”**.

English: Englisch

Français: Französisch

Deutsch: Deutsch

Español: Spanisch

Italiano: Italienisch

繁體中文: Chinesisch (traditionell)

简体中文: Chinesisch (vereinfacht)

Videoausgabe

Hier wird das Videoausgabesystem dem Gerät angepasst, an das die Kamera angeschlossen wird.

NTSC: NTSC-System.

PAL: PAL-System.

Systeminfo

Hier wird die Firmware-Version der Kamera angezeigt.

ÜBERTRAGEN DER FOTOS UND VIDEOCLIPS AUF DEN COMPUTER

Um Bilder/Videoclips von der Kamera auf den Computer zu übertragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schritt 1: Installieren des USB-Treibers (nur bei Windows 98 und Mac OS 8.6)
- Schritt 2: Anschließen der Kamera an den Computer
- Schritt 3: Herunterladen der Bild- und Videodateien

Systemanforderungen (Windows)

- Pentium 166 MHz oder höher
- Windows 98/98SE/Me/2000/XP
- 64 MB RAM
- 128 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss

Systemanforderungen (Macintosh)

- PowerPC G3/G4
- OS 8.6 oder höher
- 64 MB RAM
- 128 MB freier Festplattenspeicher
- CD-ROM-Laufwerk
- Freier USB-Anschluss

Schritt 1: Installieren des USB-Treibers

Windows 98

Der USB-Treiber der CD-ROM ist ausschließlich für Windows 98 gedacht. Wenn Sie mit Windows 2000/ME/XP arbeiten, ist die Installation des USB-Treibers nicht notwendig.


1. Legen Sie die mit der Kamera mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Willkommen-Fenster erscheint.
2. Klicken Sie auf "USB-Treiber installieren". Befolgen Sie für die Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn die Installation des USB-Treibers abgeschlossen ist, starten Sie den Computer neu.

Macintosh OS 8.6

Wenn Sie mit Mac OS 8.6 arbeiten, müssen Sie einen USB-Treiber installieren. Bei Mac OS 9.0 oder höheren Versionen erkennt der Computer automatisch die Kamera und lädt die eigenen USB-Treiber.

Schritt 2: Anschließen der Kamera an den Computer

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf [PC].
2. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an einen freien USB-Anschluss des Computers an.
3. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss der Kamera an.
4. Schalten Sie die Kamera ein.
5. Klicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol "Arbeitsplatz".
6. Suchen Sie das Symbol eines "austauschbaren Datenträgers". Dieser "austauschbare Datenträger" ist eigentlich der Speicher der Kamera (bzw. die Speicherkarte). Normalerweise wird der Kamera die Laufwerksbezeichnung "E" oder höher zugewiesen.
7. Klicken Sie doppelt auf dieses Laufwerk, in dem sich der Ordner DCIM befindet.
8. Klicken Sie doppelt auf den Ordner DCIM. Es befinden sich weitere Dateien darin.
 - In diesen Ordnern befinden sich die aufgenommenen Bilder und Videoclips.
 - Sie können die Bild- und Videoclip-Dateien in einen Ordner auf dem Computer kopieren bzw. verschieben.



Mac: Klicken Sie auf dem Schreibtisch doppelt auf das Laufwerk „Unbenannt“. iPhoto wird automatisch gestartet.

Schritt 3: Herunterladen der Bild- und Videodateien

Wenn die eingeschaltete Kamera an den Computer angeschlossen ist, wird diese wie ein Disketten- oder ein CD-Laufwerk als weiteres Laufwerk betrachtet. Sie können die Fotos herunterladen (übertragen), indem Sie sie vom "austauschbaren Datenträger" (bei Macintosh "unbenannt") auf die Festplatte oder ein anderes Speichermedium kopieren.

Windows

Klicken Sie doppelt auf den "austauschbaren Datenträger", um diesen zu öffnen. Die Bilddateien befinden sich in den untergeordneten Ordnern. Wählen Sie die Bilder aus, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann aus dem Menü "Bearbeiten" die Option "Kopieren". Öffnen Sie das Zielverzeichnis und wählen aus dem Menü "Bearbeiten" die Option "Einfügen". Sie können die Bilddateien auch in das gewünschte Verzeichnis verschieben.

Macintosh

Öffnen Sie das Symbol "Unbenannt" sowie das Zielverzeichnis auf der Festplatte. Verschieben Sie die Bilddateien von der Kamera in das Zielverzeichnis.



HINWEIS

- Bei der Verwendung von Speicherkarten können Sie auch einen Kartenleser benutzen (dringend empfohlen).
- Es ist kein Programm für die Wiedergabe von Videos enthalten. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer ein Programm für die Wiedergabe von Videos installiert ist.

INSTALLIEREN VON NTI PHOTO SUITE

NTI Photo Suite ist ein sehr benutzerfreundliches Bildbearbeitungsprogramm. Mit NTI Photo Suite können Sie die Bilder ganz einfach retouchieren, neu zusammenstellen und sortieren. Dieses Programm enthält eine Reihe von Schablonen für Bilderrahmen, Geburtstagskarten, Kalender und vieles mehr. Machen Sie Ihre Aufnahmen und probieren Sie dieses erstaunliche Programm aus.

Um NTI Photo Suite zu installieren:


1. Legen Sie die mit der Kamera mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Das Willkommen-Fenster erscheint.
2. Klicken Sie auf **“NTI PHOTO SUITE INSTALLIEREN”**. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation durchzuführen.



HINWEIS

- Informationen zur Verwendung von NTI Photo Suite beim Bearbeiten und Retouchieren der Bilder finden Sie in der dazugehörigen Online-Hilfe.
- Wenn Sie Windows 2000/XP verwenden, müssen Sie bei der Installation von NTI Photo Suite als Administrator angemeldet sein.
- NTI Photo Suite wird nicht von Mac-Computern unterstützt. Hierfür wird iPhoto oder iPhoto2 empfohlen.

ANSCHLIESSEN DER KAMERA AN ANDERE GERÄTE



TECHNISCHE DATEN

Funktionselement	Beschreibung
Bildsensor	1/1,8"-CCD-Sensor Ca. 6,3 Megapixel
Bildauflösung	<Foto> 2816x2112, 2272x1704, 1600x1200, 640x480 <Videoclip> 320x240
LCD-Monitor	2,5"-Polysilikon-Niedrigtemperatur-TFT-Farb-LCD
Sucher	Echtbildsucher mit optischem Zoom
Bildqualität	Fein/Standard/Grob/TIFF (nur bei 2816x2112 einstellbar)
Aufnahmemedium	Externer Speicher: SD-Karte (bis 512 MB)
Komprimierungsformat	JPEG-kompatibel
Bilddatei-Format	DCF 1.0, DPOF 1.1, EXIF 2.2, AVI, TIFF
Objektiv	f=7,2 mm – 21,6 mm (entspricht 35 - 105 mm bei einer 35-Makro-Modus-Kamera) F=2,8 – 4,7
Fokusbereich	Ca. 80 cm bis unendlich (Weitwinkel und Tele) Ca. 9 cm bis unendlich (Macro-Weitwinkel) Ca. 30 cm bis unendlich (Macro-Tele)
Auto-Fokus	TTL-Verfahren
Verschlussgeschwindigkeit	Lange Belichtung: 8 – 0,6 s Normale Belichtung: 1/2 s - 1/1500 Sie
Bildaufnahme	Einzelbildaufnahme/ 3 Bilder mit – 0,67, 0, +0,67 EV/ 5 Bilder in Folge
Digitalzoom	4,4x (Aufnahmemodus) 2x und 4x (Wiedergabemodus)
Metering-System	Multi-Metering, Punkt-Metering

Belichtung	Programmierte automatische Belichtung/ Verschlusszeit-Priorität/Blenden-Priorität/ Manuell/ Portrait/Sport/Nachtaufnahme
Belichtungskorrektur	-2EV - +2EV (in Schritten von 0,3 EV)
Weissabgleich	Automatisch/Glühlicht/Leuchtstofflicht 1/ Leuchtstofflicht 2/Tageslicht/Bewölkt/Manuell
Blitz	Automatisch/Vorblitz gegen Rote-Augen-Effekt/ Blitz Aus/Blitz An
Effektive Blitzreichweite	0,6 –3,0 m (Weitwinkel/ ISO=200)
ISO-Empfindlichkeit	Entspricht ISO 50/100/200/Automatisch (ISO 50-ISO 200)
Selbstausröser	10 s/2 s/10+2 s/Intervall (1, 3, 10, 60 Min.)
Videoausgabe	NTSC/PAL
Anschlüsse	DC-Eingang (5V) A/Video-Ausgang USB 1.1
Stromversorgung	Lithiumion-Akku (NP-60 3,7V, optional) AC-Netzadapter (5V, optional)
Abmessung (BxHxT)	Ca. 94 x 63 x 36 mm (ohne herausstehende Teile)
Gewicht	Ca. 180 g (ohne Akku und SD-Speicherkarte)

* Änderungen an Design und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.